

Disciplina: Eletrônica Embarcada Código: 120871 Turma: A

Professor: Diogo Caetano Garcia

Aluno/Matrícula: Fábio Barbosa Pinto - 11/0116356

Questionário: 08_Dig_IO

Para todas as questões, utilize os LEDs e/ou os botões da placa Launchpad do MSP430.

1. Escreva um código em C que pisca os LEDs ininterruptamente.

```
#include <msp430g2553.h>
volatile int i;
int main(void)
{
 WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
          //Inicializar as saídas em zero
 P1DIR = 0x41; /* PIDIR - Quando em 0 é entrada - Quando em 1 é saída
           PIDIR = 01000001
         */
 P1OUT = 0x00;
 for(;;)
 {
   P1OUT^=0x41; // PIOUT = 01000001
   for(i=0;i<0x6000;i++);
 }
}
```

2. Escreva um código em C que pisca os LEDs ininterruptamente. No ciclo que pisca os LEDs, o tempo que os LEDs ficam ligados deve ser duas vezes maior do que o tempo que eles ficam desligados.



```
#include<msp430g2553.h>

volatile unsigned int i;
int main(void)
{
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
    P1OUT = 0;
    P1DIR |= 0x41;
    for(;;)
    {
        P1OUT ^= 0x41;
        for(i=0;i<60000;i++);
        P1OUT ^= 0x41;
        for(i=0;i<30000;i++);
    }
}</pre>
```

3. Escreva um código em C que acende os LEDs quando o botão é pressionado.

```
//Ligar LEDS enquanto o
//botão estiver pressionado
#include <msp430g2553.h>
#define BTN BIT3
#define LED1 BIT0
#define LED2 BIT6
int main(void){
   WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
   P1OUT = 0;
   P1REN |= BTN;
   P1DIR |= LED1 + LED2;
   P1OUT |= BTN;
   for(;;)
   {
```



```
if((P1IN & BTN) == 0)
{
    P1OUT |= LED1 + LED2;
}
else
{
    P1OUT &= ~(LED1 + LED2);
}
}
```

4. Escreva um código em C que pisca os LEDs ininterruptamente somente se o botão for pressionado.

```
#include <msp430g2553.h>
#define BTN BIT3
#define LED1 BIT0
#define LED2 BIT6
int main( void )
{
 volatile unsigned int i;
 // Stop watchdog timer to prevent time out reset
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
 P1OUT = 0;
 P1REN |= BTN;
 P1DIR |= LED1 + LED2;
 P1OUT = BTN;
  for(;;)
  {
   if((P1IN \& BTN) == 0)
   {
    P1OUT ^= LED1 + LED2;
   }
```



```
else
{
    P1OUT &= ~(LED1 + LED2);
}
for(i=0; i<30000; i++);
}
return 0;
}
```

5. Escreva um código em C que acende os LEDs quando o botão é pressionado. Deixe o MSP430 em modo de baixo consumo, e habilite a interrupção do botão.

```
#include <msp430g2553.h>
#include <intrinsics.h>
#define BTN BIT3
#define LED1 BIT0
#define LED2 BIT6
void main( void )
{
 // Stop watchdog timer to prevent time out reset
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
 P1OUT |= LED1 + LED2;
 P1DIR |= LED1 + LED2;
 P1DIR &= ~BTN;
 P1REN |= BTN;
 P1OUT |= BTN;
 P1IES |= BTN;
 P1IE |= BTN;
  for(;;)
  {
    _BIS_SR(GIE + LPM4_bits);
  }
```



```
#pragma vector = PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
{
    while((P1IN&BTN)==0)
    {
       P1OUT |= LED1 + LED2;
    }
    P1OUT &= ~(LED1 + LED2);
    P1IFG &= ~BTN;
}
```