

Disciplina: Sistema Operacionais Embarcados Código: 120961 Turma: A

Professor: Diogo Caetano Garcia

Aluno/Matrícula: Fábio Barbosa Pinto – 11/0116356

Questionário: 11_GPIO_2

1. Escreva um código em C para gerar uma onda quadrada de 1 Hz em um pino GPIO do Raspberry Pi.

2. Generalize o código acima para qualquer frequência possível.



```
sleep(t);
if(unsetGPIO(pin))
return 2;
return 0;
}
```

3. Crie dois processos, e faça com que o processo-filho gere uma onda quadrada, enquanto o processo-pai lê um botão no GPIO, aumentando a frequência da onda sempre que o botão for pressionado. A frequência da onda quadrada deve começar em 1 Hz, e dobrar cada vez que o botão for pressionado. A frequência máxima é de 64 Hz, devendo retornar a 1 Hz se o botão for pressionado novamente.

```
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <signal.h>
#include <time.h>
#include <sys/types.h>
int fd;
int fp[2];
void fechar(){
       close(fd);
       fd = open("/sys/class/gpio/unexport",O_WRONLY);
       write(fd,"20",2);
       write(fd,"21",2);
       close(fd);
       printf("Fechando programa\n");
       sleep(1);
       exit(0);
}
int main(){
       pid_t pid_id;
       pipe(fp);
       pid_id = fork();
       signal(SIGINT,fechar);
       if(pid_id == 0)
              char bf='0';
              int frequencia = 1;
```



```
//Setando como export
       printf("Realizando o export 20\n");
       fd = open("/sys/class/gpio/export",O_WRONLY);
       write(fd,"20",2);
       close(fd);
      //Setando como saída
       printf("Iniciando o pin 20 como saída\n");
      fd = open("/sys/class/gpio/gpio20/direction",O_WRONLY);
       write(fd,"out",4);
       close(fd);
       fd = open("/sys/class/gpio/gpio20/value",O_WRONLY);
       printf("Iniciando o blink em 20\n");
       while(1){
             printf("STATUS = %d\n",read(fp[0],&bf,sizeof(bf)));
             if(bf == '1'){
                    frequencia = frequencia*2;
                    bf = 0;
             }
             printf("Frequencia = %d BF = %c\n",frequencia,bf);
             write(fd,"1",2);
             usleep(500000/frequencia);
             write(fd,"0",2);
             usleep(500000/frequencia);
      }
}
else{
      //processo pai
       char btn;
      //Setando como export
       printf("Realizando o export 21\n");
      fd = open("/sys/class/gpio/export",O_WRONLY);
       write(fd,"21",2);
       close(fd);
      //Setando como saída
       printf("Iniciando o pin como saída 21\n");
       fd = open("/sys/class/gpio/gpio21/direction",O_WRONLY);
       write(fd,"in",4);
       close(fd);
```

