Projeto Raspberry Pi Zero 2 W - Leitura de QR Code e Reprodução de Áudio

Capítulo 1: Introdução

Este documento detalha o projeto de leitura de QR Code utilizando uma câmera OV5647 acoplada ao Raspberry Pi Zero 2 W e a reprodução do texto lido através de saída de áudio do tipo USB. O guia inclui o passo a passo de montagem, instalação, configuração e código completo.

Capítulo 2: Componentes de Hardware

- Raspberry Pi Zero 2 W
- Módulo de câmera OV5647 (CSI)
- Fonte de alimentação 5V 2A
- Cartão microSD com Raspberry Pi OS instalado
- Dispositivo para saída de áudio: Adaptador USB de áudio + caixas ou fone P2
- Cabo flat para câmera e, se necessário, adaptador para o conector CSI

Capítulo 3: Conexões e Pinagem

- 1. Conecte a câmera OV5647 no conector CSI do Raspberry Pi Zero 2 W.
- 2. Conecte um adaptador USB de áudio na porta USB do Raspberry Pi.
- 3. Conecte as caixas de som ou fones de ouvido na saída P2 do adaptador USB.
- 4. Configure o dispositivo USB como saída de áudio padrão no Raspberry Pi.

Capítulo 4: Instalação de Software e Configuração

Abra o terminal e execute os seguintes comandos para instalar as dependências necessárias:

sudo apt update

sudo apt install mpg321 python3-picamera pulseaudio pulseaudio-module-bluetooth bluez bluez-tools pip3 install gTTS pyzbar opencv-python

Para configuração Bluetooth (se aplicável):

- 1. Ative o serviço Bluetooth e PulseAudio.
- 2. Utilize o 'bluetoothctl' para parear e conectar seu dispositivo.

Projeto Raspberry Pi Zero 2 W - Leitura de QR Code e Reprodução de Áudio

- 3. Configure o PulseAudio para usar a saída Bluetooth como padrão.
- 4. Teste o áudio com mpg321.

Capítulo 5: Código Completo do Projeto

```
from picamera import PiCamera
from picamera.array import PiRGBArray
import cv2
from pyzbar import pyzbar
from gtts import gTTS
import os
import time
camera = PiCamera()
camera.resolution = (640, 480)
raw_capture = PiRGBArray(camera, size=(640, 480))
time.sleep(2)
print("Leitor de QR Code iniciado. Pressione Ctrl+C para sair.")
try:
   while True:
        raw_capture.truncate(0)
        camera.capture(raw_capture, format="bgr")
        image = raw_capture.array
        decoded_objects = pyzbar.decode(image)
        for obj in decoded_objects:
            text = obj.data.decode('utf-8')
            print(f"Texto detectado: {text}")
            tts = gTTS(text=text, lang='pt')
            audio_file = "temp.mp3"
            tts.save(audio_file)
            os.system(f"mpg321 {audio_file}")
            time.sleep(2)
```

Projeto Raspberry Pi Zero 2 W - Leitura de QR Code e Reprodução de Áudio

Capítulo 6: Observações e Dicas

- A conversão de texto para áudio usa a API do Google (gTTS) e requer conexão com internet.
- Caso deseje uma solução offline, posso fornecer código alternativo usando espeak.
- Para saída HDMI, configure a saída via raspi-config.
- Para saída USB, configure o dispositivo como padrão via PulseAudio.
- Para Bluetooth, pareie e conecte o dispositivo via bluetoothctl e configure PulseAudio.
- O programa pode ser encerrado com Ctrl+C ou pressionando 'q' na janela de vídeo.
- Certifique-se que a câmera está conectada corretamente e ativada via raspi-config.