

Cerne Tecnologia e Treinamento



Tutorial para Testes na Placa PICLAB16F877A

(21) 4063-9798 (11) 4063-1877 E-mail: cerne@cerne-tec.com.br MSN: cerne-tec@hotmail.com Skipe: cerne-tec

www.cerne-tec.com.br



Kits Didáticos e Gravadores da Cerne Tecnologia

A Cerne tecnologia têm uma linha completa de aprendizado para os microcontroladores da família PIC e 8051. Veja os detalhes de cada um nas figuras abaixo:



Kit PICLAB16F628A ou PICLAB18F1220

- Microcontrolador PIC16F628A ou PIC18F1220
- Comunicação serial
- Comparador
- Display de 7 segmentos
- Leds
- Botões
- Gravação ICSP



Kit PICLAB16F877A ou PICLAB18F442

- Microcontrolador PIC16F877A ou PIC18F442
- Comunicação serial
- AD
- Display de 7 segmentos
- Display LCD
- Infravermelho
- Controle de velocidade de motor
- Varredura de teclas
- Memória I2C



Kit PIC MASTER PIC18F4550

- Microcontrolador PIC18F4550
- Comunicação serial
- Comunicação USB 2.0
- Comunicação PS2
- Display LCD
- Display Gráfico
- Comunicação infravermelho em RC5
- Comunicação RS232
- Comunicação RS485
- Varredura de Leds
- Varredura de teclas



Kit 8051LAB

- Microcontrolador AT89S8252
- Comunicação serial
- Display de 7 segmentos
- Leds
- Botões
- Varredura de teclas
- Display LCD
- Gravação ICSP





Kit HTLAB

- Microcontrolador HT48E30
- Display LCD
- Display de 7 segmentos
- Leds
- Botões
- Gravação ICSP



Gravador GPPIC PRO

 Grava os modelos da linha flash e otp da família Microchip como PIC12, PIC16 e PIC18.

Uma linha completa de componentes para o desenvolvimento de seus projetos eletrônicos como displays, PICs, botões, leds, cristais e etc.







Visite a nossa página na Internet, no endereço <u>www.cerne-tec.com.br</u> e conheça melhor nossos serviços e produtos.



O nosso negócio é o conhecimento.



Índice

1. Reconhecendo o Kit	05
2. Reconhecendo a Placa PICLAB16F877A	06
3. Conectando a Placa	08
4. Suporte Técnico	14

Todos os direitos reservados à Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA. Nenhuma parte desta edição pode ser utilizada ou reproduzida – em qualquer meio ou forma, seja mecânico, eletrônico, fotocópia, gravação ou etc. – nem apropriada ou estocada em sistema de banco de dados sem a expressa autorização.



1. Reconhecendo o kit

Antes de iniciar este tutorial, vamos reconhecer o material que acompanha este kit.



Placa PICLAB16F877A



Display LCD com cabo flat



Fonte 12V / 500mA



Cabo Serial RS232




CD com softwares, exemplos e tutoriais



2. Reconhecendo a Placa PICLAB16F877A

Vamos agora reconhecer os conectores da Placa PICLAB16F877A:




- Conector para fonte de alimentação
- Conector de Comunicação Serial
- Conector para o Lcd
- Ventilador do sistema
- Aquecedor do sistema
- Conector de saída para o relé
- Memória Serial

Tutorial para Testes na Placa PICLAB16F877A

Cerne CPU do sistema (PICF877A ou PIC16F877A) Leds Display de 7 segmentos Trimpots para medição de tensão Conector de gravação In-Circuit e comunicação serial Conector para o beep Varredura de teclas


3. Conectando a Placa

- **Passo 1.** Conecte o cabo serial que acompanha o kit na placa PICLAB16F877A ao PC.
- **Passo 2.** Ligue a fonte de alimentação na tomada e o conector que sai dela na placa PICLAB16F877A, observe que, a fonte enviada, está configurada para <u>220V</u>.
- **Passo 3.** Instale o programa WinPIC800 que acompanha o CD do Kit no seu PC.
- Passo 4. Inicialize o WinPIC800. A seguinte tela será apresentada:




Passo 5. É necessário configurar o funcionamento do WinPIC8000. Vamos alterar primeiramente o tipo de linguagem utilizada para o Português. Para isso clique no menu Lingua -> Português_BR

Passo 6. Agora devemos configurar o gravador utilizado pelo WinPIC800. Para isso vá em Opções -> Hardware. A seguinte tela se abrirá:




Clique na opção abaixo:






Agora esta janela ficará da seguinte forma:




Passo 7. Neste ponto devemos desmarcar o botão apresentado abaixo:



Agora deixe esta configuração igual a apresentada abaixo:






Feito isso pressione Salvar.

Passo 8. Finalmente podemos gravar um programa no microcontrolador porém antes selecione o mesmo: Clique na aba apresentada abaixo e escolha a família PIC16F:





Passo 9. Para abrir um arquivo com a extensão .hex clique no menu Arquivo - > Abrir e escolha o mesmo. No CD que acompanha o kit existem vários exemplos onde você poderá testar com a placa.


Passo 11. Para iniciar a gravação, é necessário deixar o jumper J1 fechado. O mesmo pode ser visualizado abaixo:





Passo 12. Para iniciar a gravação basta pressionar o botão apresentado abaixo no WinPIC800:





Passo 13. Ao término da gravação, o jumper J1 deve ser aberto novamente para que o seu programa possa ser testado.



Suporte Técnico

Qualquer dúvida que você tenha não hesite em nos contatar! Temos os seguintes meios de acesso:

Telefone: (21) 4063-9798 ou (11) 4063-1877

E-mail: suporte@cerne-tec.com.br

Skype: cerne-tec

MSN: cerne-tec@hotmail.com

Desejamos a você um excelente desenvolvimento de projetos eletrônicos microcontrolados!

Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA