


# **Comutação Ethernet**


Ana Lúcia Rodrigues Wiggers

# Comutação da Camada 2/Bridging




A bridge ao receber um quadro com endereço MAC que não consta da tabela enviará o quadro a todas as portas, exceto a porta de origem

# Comutação de Camada 2/Bridge



- Nesta figura a bridge divide o domínio de colisão em apenas dois domínios.


## Comutação de Camada 2/Switch



-No switch cada porta cria seu próprio domínio de colisão. Os dois nós neste pequeno segmento, ou domínio de colisão, consistem na porta do switch e o host conectado a ela.

- Um switch dinamicamente constrói e mantém uma tabela CAM (Content-Addressable Memory), mantendo todas as informações MAC necessárias para cada porta

## Operação do Switch




A CAM (Content-addressable memory) é uma memória que permite que um switch encontre diretamente a porta associada ao endereço MAC sem usar algoritmos de procura.


O ASIC (application-specific integrated circuit) é um dispositivo que consiste de circuitos lógicos não dedicados que podem ser programados para realizar funções a velocidades de própria lógica.

As operações antes realizadas no software agora podem ser realizadas no hardware, usando-se um ASIC. A utilização destas tecnologias reduz imensamente os atrasos causados pelo processamento de software e permite que um switch acompanhe as exigências de dados dos vários microssegmentos e da taxa alta de bits

# **Full Duplex**



A maior parte dos switches é capaz de suportar full duplex, como é o caso das placas de rede (NICs). No modo full duplex, não existe competição para os meios. Assim, um domínio de colisão não mais existe



A latência é o atraso entre o tempo que o quadro primeiro começa a sair do dispositivo de origem e o tempo que a primeira parte do quadro chega ao seu destino.

Várias condições podem causar atrasos (latência) a medida que o quadro se propaga desde a origem até o destino:

- 1. Atrasos do meio físico causados pela *velocidade finita* em que os sinais podem se propagar através do meio físico.
- 2. Atrasos de circuito causados pelos *circuitos eletrônicos* que processam o sinal ao longo do caminho.
- 3. Atrasos de software causados pelas decisões que o software precisa tomar para implementar a comutação e os protocolos.
- 4. Atrasos causados pelo conteúdo do quadro e onde na comutação do quadro poderão ser feitas as decisões de comutação. Por exemplo, um dispositivo não pode rotear um quadro para um destino até que o endereço MAC de destino tenha sido lido.

#### Modos de transmissão do Switch

- Store and Forward o switch recebe um quadro completo antes de enviá-lo à porta de destino, oportunizando a verificação do FCS (Frame Check Sequence) para garantir a integridade do quadro recebido antes de enviá-lo ao destino.
- Cut-Through o switch começa a transferir o quadro assim que o endereço MAC de destino for recebido. Latência mais baixa.
- Livre de fragmentos lê os primeiros 64 bytes, que incluem o cabeçalho do quadro, e a comutação se inicia antes que sejam lidos todo o campo de dados e o checksum.

# Modos de comutação do Switch

- O modo cut-through utiliza comutação simétrica, onde as portas precisam trabalhar com à mesma taxa de bits a fim de manter a integridade do quadro.
- O modo Store-and-Forward utiliza comutação assímétrica, onde as portas suportam trabalhar com taxas de bits diferenciadas (tráfego cliente-servidor).

## **Protocolo Spanning-Tree**

Quando os switches são organizados em uma simples árvore hierárquica, é difícil que ocorram loops de comutação. Porém, as redes comutadas são freqüentemente projetadas com caminhos redundantes para proporcionar confiabilidade e tolerância a falhas. Os loops de comutação representam um desses efeitos colaterais, e podem ocorrer de propósito ou por acidente, e podem resultar em tempestades de broadcast que podem rapidamente dominar a rede.

Wiring Closet

Backbone

Para neutralizar a possibilidade de loops, os switches trabalham com o protocolo baseado em padrões STP (Spanning-Tree Protocol), que enviam mensagens especiais denominadas BPDUs (Bridge Protocol Data Units) a todas as suas portas (broadcast) para informar aos outros switches da sua existência e para eleger uma bridge raiz para a rede.

Os switches então usam o STA (Spanning-Tree Algorithm) para resolver e suspender caminhos redundantes.

#### **Estados do STP**


Estados	Finalidade	
Bloqueio	Recebe somente BPDUs	
Escuta	Construindo topologia "ativa"	
Aprendizado	Enviando e recebendo dados do usuário	
Encaminhamento	Construindo tabela de bridging	
Desativado	Administratively down	

Cada porta em um switch que estiver usando um Protocolo Spanning-Tree passa pelos seguintes estados:


- Desde a inicialização até o bloqueio
- Desde o bloqueio até a escuta ou até desativado
- Desde a escuta até o aprendizado ou até desativado
- Desde o aprendizado até o encaminhamento ou até desativado
- Desde o encaminhamento até desativado

O resultado da resolução e eliminação de loops com a utilização de STP é a criação de uma árvore hierárquica lógica sem loops


# Tipos de redes




# Domínio de Colisão e Colisão – Ver 8.2.2



# Segmentação do Domínio de Colisão




#### Aumentando um Domínio de Colisão



 $\times$ 

Em uma pequena rede um único domínio de colisão poderá funcionar muito bem pois existe pouca competição para os meios físicos da rede. Este tipo de rede serve bem para uma rede isolada que não exige muita transmissão de dados. Mas assim que a rede começar a crescer, a competição pelas linhas se tornará muito grande e um maior número de colisões começarão a ocorrer. E com o crescimento contínuo da rede, a competição pelas linhas se tornará maior ainda e pode até mesmo afetar o desempenho do computador na rede. Finalmente quando o domínio de colisão se tornar excessivamente grande e as demandas de transmissão se tornam muito grandes, O número de colisões praticamente paralisa a rede.

# Regra dos Quatro Repetidores



# Cálculo de Atraso de Ida e Volta (Round-Trip Delay)


(atrasos do repetidor + atrasos do cabo + atrasos da placa de rede) x 2 < atraso de ida e volta máximo

Atrasos de repetidor para 10BASE-T por repetidor < 2 microssegundos Atrasos de cabo ~ 0,55 microssegundos por 100 metros Atrasos de placa de rede ~ 1 microssegundo por placa de rede


O atraso máximo de ida e volta (o tempo de bit 10BASE-T de 0,1 microssegundos vezes o tamanho mínimo do quadro de 512 bits) é 51,2 microssegundos.

Para um comprimento de 500m do UTP conectado por 4 repetidores ou hubs e duas placas de rede, o atraso total estaria bem abaixo do atraso máximo de ida e volta.


### Dispositivos de Camada 1 extendem Domínios de Colisão



### Limitando o Domínio de Colisão



# Segmentando o Domínio de Colisão com uma Bridge




# Broadcast em um ambiente com Bridge

As estações de trabalho fazem broadcast de uma solicitação ARP (Address Resolution

Protocol) 0xFFFFFFFFF todas as vezes que

precisam localizar um endereço MAC que não se encontra na tabela ARP




Para localizar o endereço MAC correspondente, a solicitação ARP é transmitida usando broadcast.

Um broadcast é captado por todas as estações. Um broadcast é também encaminhado através de todas as bridges mesmo que o host de recepção esteja ou não no outro lado da bridge. Isso elimina as vantagens de se ter uma rede com bridge.

Geralmente, as estações de trabalho IP mantêm em cache entre 10 e 100 endereços nas suas


tabelas ARP durante mais ou menos duas horas. A taxa ARP para uma estação de trabalho típica deve ser de mais ou menos 50 endereços a cada duas horas ou 0,007 ARPs por segundo.

## Segmentação do Domínio de Broadcast



Com a utilização de um roteador em lugar de um dispositivo de bridging um broadcast de camada dois pode ser contido. Os dispositivos da camada três são os únicos dispositivos que podem conter broadcasts.

#### Fluxo de dados através de uma rede



## **Tipos de Segmentos**

