
Capitolo 4 – Parte 1 Le infrastrutture hardware


Il processore La memoria centrale La memoria di massa Le periferiche di I/O





Caratteristiche dell'architettura

- > Flessibilità
 - · adatta a svolgere diverse tipologie di compiti
- > Modularità
 - · ogni componente ha una funzione specifica
- Scalabilità
- ogni componente può essere sostituito con uno equivalente
- > Standardizzazione
 - componenti facilmente sostituibili in caso di malfunzionamento
- > Riduzione dei costi
- grazie alla produzione su larga scala
- > Semplicità
 - di installazione ed esercizio del sistema

04/04/02








Caratteristiche del collegamento a BUS

- Semplicità
 - un'unica linea di connessione → costi ridotti di produzione
- Estendibilità
 - · aggiunta di nuovi dispositivi molto semplice
- Standardizzabilità
 - regole per la comunicazione da parte di dispositivi diversi
- Lentezza
 - utilizzo in mutua esclusione del bus
- Limitatà capacità
 - · al crescere del numero di dispositivi collegati
- Sovraccarico del processore (CPU)
 - perchè funge da master sul controllo del bus

Unità centrale di elaborazione



Tre tipologie di istruzioni

- > Istruzioni aritmetico-logiche (Elaborazione dati)
 - Somma, Sottrazione, Divisione, ...
 - · And, Or, Xor, ...
- Maggiore, Minore, Uguale, Minore o uguale, ...
- > Controllo del flusso delle istruzioni
 - Sequenza
 - Selezione semplice, a due vie, a n vie, ...
 - Ciclo a condizione iniziale, ciclo a condizione finale, ...
- > Trasferimento di informazione
 - Trasferimento dati e istruzioni tra CPU e memoria
 - Trasferimento dati e istruzioni tra CPU e dispositivi di ingresso/uscita (attraverso le relative interfacce)

Introduzione ai sistemi informatici

Elementi di una CPU

> Unità di controllo

• legge le istruzioni dalla memoria e ne determina il tipo.

> Unità aritmetico-logica

• esegue le operazioni necessarie per eseguire le istruzioni.

> Registri

- memoria ad alta velocità usata per risultati temporanei e informazioni di controllo;
- il valore massimo memorizzabile in un registro è determinato dalle dimensioni del registro;
- esistono registri di uso generico e registri specifici:

 - Program Counter (PC) qual è l'istruzione successiva;
 Instruction Register (IR) istruzione in corso d'esecuzione;

Introduzione ai sistemi informatic

Struttura del "data path" Registri di Bus di Registro ingresso ingresso di uscita dell'ALU Registri all'ALU dell'ALU В В В U В


La struttura della CPU Leggi Unità di controllo BUS CONTROLLO PSW IR centrale BUS INDIRIZZI Periferich Registro Registro Dati Esegui Operazione BUS DATI 04/04/02

Esecuzione delle istruzioni

- Ciclo Fetch-Decode-Execute (leggi-decodifica-esegui)
 - Prendi l'istruzione corrente dalla memoria e mettila nel registro istruzioni (IR).
 - **2. Incrementa** il **program counter (PC)** in modo che contenga l'indirizzo dell'istruzione successiva.
 - 3. Determina il tipo dell'istruzione corrente (decodifica).
 - 4. Se l'istruzione usa una parola in memoria, determina dove si trova.
 - 5. Carica la parola, se necessario, in un registro della CPU.
 - 6. Esegui l'istruzione.
 - 7. Torna al punto 1 e inizia a eseguire l'istruzione successiva.

04/04/02

Introduzione ai sistemi informatici



CPU

In grado di eseguire solo istruzioni codificate in linguaggio macchina



- Ciclo Fetch Decode Execute
 - Prendi l'istruzione corrente dalla memoria e mettila nel registro istruzioni (IR) (fetch)
 - 2. Incrementa il Program Counter (PC) in modo che contenga l'indirizzo dell'istruzione successiva
 - 3. Determina il tipo di istruzione da eseguire (decode)
 - Se l'istruzione necessita di un dato in memoria determina dove si trova e caricalo in un registro della CPU
 - 5. Esegui l'istruzione (*execute*)
 - 6. Torna al punto 1 e opera sull'istruzione successiva

04/04/02

Introduzione ai sistemi informatici

Evoluzione delle CPU



CPU	Anno	Frequenza (MHz)	Dimensione registri / bus dati	Numero di transistor
8086	1978	4.77 — 12	8 / 16	29 000
80286	1982	8 — 16	16 / 16	134 000
80386	1986	16 — 33	32 / 32	275 000
80386 SX	1988	16 — 33	32 / 16	275 000
80486	1989	33 — 50	32 / 32	1 200 000
Pentium	1993	60 — 200	32 / 64	3 100 000
Pentium II	1997	233 — 400	32 / 64	7 500 000
Pentium III	1999	450 — 1133	32 / 64	24 000 000
Pentium 4	2000	1600 — 2000	32 / 64	42 000 000


04/04/02 Introduzione ai sistemi informatic

Legge di Moore

Osservazione fatta da Gordon Moore nel 1965:

il numero dei transistor per cm² raddoppia ogni X mesi

In origine X era 12. Correzioni successive hanno portato a fissare **X=18**. Questo vuol dire che c'è un incremento di circa il 60% all'anno.



Legge di Moore e progresso

- Il progresso della tecnologia provoca un aumento del numero di transistor per cm² e quindi per chip.
- Un maggior numero di transistor per chip permette di produrre prodotti migliori (sia in termini di prestazioni che di funzionalità) a prezzi ridotti.
- I prezzi bassi stimolano la nascita di nuove applicazioni (e.g. non si fanno video game per computer da milioni di \$).
- Nuove applicazioni aprono nuovi mercati e fanno nascere nuove aziende.
- L'esistenza di tante aziende fa crescere la competitività che, a sua volta, stimola il progresso della tecnologia e lo sviluppo di nuove tecnologie.

4/02 Introduzione ai sistemi informatici

Approfondimento: incrementare

le prestazioni con il parallelismo

Parallelismo

- > La frequenza di clock
 - influenza direttamente il tempo di ciclo del data path e quindi le prestazioni di un calcolatore;
 - è limitata dalla tecnologia disponibile.
- > Il parallelismo permette di migliorare le prestazioni senza modificare la frequenza di clock. Esistono due forme di parallelismo:
 - parallelismo a livello delle istruzioni (architetture pipeline o architetture superscalari);
 - parallelismo a livello di processori (Array computer, multiprocessori o multicomputer).

04/04/02

Introduzione ai sistemi informatici

Architettura pipeline

- > Organizzazione della CPU come una "catena di montaggio"
 - la CPU viene suddivisa in "stadi", ognuno dedicato all'esecuzione di un compito specifico;
 - l'esecuzione di un'istruzione richiede il passaggio attraverso (tutti o quasi tutti) gli stadi della pipeline;
 - in un determinato istante, ogni stadio esegue la parte di sua competenza di una istruzione;
 - in un determinato istante, esistono diverse istruzioni contemporaneamente in esecuzione, una per ogni stadio.

04/04/02 Introduzione ai sistemi informatici

Esempio di pipeline

Pipeline in cinque stadi:


- S1. **lettura istruzioni** dalla memoria e loro caricamento in un apposito buffer;
- decodifica dell'istruzione per determinarne il tipo e gli operandi richiesti;
- individuare e recuperare gli operandi dai registri o dalla memoria;
- S4. esecuzione dell'istruzione, tipicamente facendo passare gli operandi per il data path;
- S5. **invio dei risultati** al registro appropriato.




4/02 Introduzione ai sistemi information

2

/1








Prestazioni di una pipeline

- Il tempo di esecuzione (latenza) della singola istruzione non diminuisce, anzi aumenta
 - il tempo di attraversamento (latenza) della pipeline corrisponde al numero degli stadi (N) moltiplicato per il tempo di ciclo (T);
 - il tempo di ciclo è limitato dallo stadio più lento!
- Aumenta il numero di istruzioni completate nell'unità di tempo (throughput)
 - · si completa un'istruzione a ogni ciclo di clock;
 - l'incremento di throughput è quasi proporzionale al numero degli stadi!

04/04/02

Introduzione ai sistemi informatici

Architetture superscalari > Vista la disponibilità di un maggior numero di transistor si inseriscono più pipeline nella stessa CPU • aumenta il parallelismo perché è possibile eseguire contemporaneamente diversi flussi di istruzioni; è necessario garantire che non ci siano conflitti tra le istruzioni che vengono eseguite insieme; di solito il controllo è affidato al compilatore. **S3 S4 S5** S₁ **S3 S4 S5** S2 fetch decode lettura execute write operandi back Introduzione ai sistemi info 04/04/02



Multiprocessori

- > Diverse CPU condividono una memoria comune:
 - le CPU debbono **coordinarsi** per accedere alla memoria;
 - esistono diversi schemi di collegamento tra CPU e memoria, quello più semplice prevede che ci sia un bus condiviso;
 - se i processori sono veloci il bus diventa un collo di bottiglia;
 - esistono soluzioni che permettono di migliorarne le prestazioni, ma si adattano a sistemi con un numero limitato di CPU (<20).
- La memoria condivisa rende più semplice il modello di programmazione:
 - si deve parallelizzare l'algoritmo, ma si può trascurare la "parallelizzazione" dei dati.



Multicalcolatori

- > Sistemi composti da tanti calcolatori collegati fra loro
 - ogni calcolatore è dotato di una memoria privata e non c'è memoria in comune;
 - comunicazione tra CPU basata su scambio di messaggi.
- Non è efficiente collegare ogni calcolatore a tutti gli altri, quindi vengono usate topologie particolari:
 - griglie a 2/3 dimensioni, alberi e anelli;
 - i messaggi, per andare da fonte a destinazione, spesso devono passare da uno o più calcolatori intermedi o **switch**.
 - Tempi di trasferimento dei messaggi dell'ordine di alcuni microsecondi sono comunque facilmente ottenibili.
- > Sono stati costruiti multicalcolatori con ~10.000 CPU.

Introduzione ai si

La memoria

La memoria

- Supporto alla CPU: deve fornire alla CPU dati e istruzioni il più rapidamente possibile
- Archivio: deve consentire di archiviare dati e programmi garantendone la conservazione e la reperibilità anche dopo elevati periodi di tempo
- > Diverse esigenze:
 - velocità per il supporto alla CPU
 - non volatilità ed elevate dimensioni per l'archivio
- > Diverse tecnologie
 - elettronica: veloce, ma costosa e volatile
 - magnetica e ottica: non volatile ed economica, ma molto

04/04/02 Introduzione ai sistemi informatic

Criteri di caratterizzazione di una memoria

- > Velocita
 - tempo di accesso (quanto passa tra una richiesta e la relativa risposta)
 - velocità di trasferimento (quanti byte al secondo si possono trasferire)
- Volatilità
 - cosa succede quando la memoria non è alimentata?
 - per quanto tempo i dati vi rimangono immagazzinati?
- Capacità
 - quanti byte può contenere? qual è la dimensione massima?
- Costo (per bit)
- Modalità di accesso
 - diretta (o casuale): il tempo di accesso è indipendente dalla posizione
 - sequenziale: il tempo di accesso dipende dalla posizione
 - mista: combinazione dei due casi precedenti
 - associativa: indicato il dato, la memoria risponde indicando l'eventuale posizione che il dato occupa in memoria.

04/04/02 Introduzione ai sistemi informatici

La memoria centrale

La memoria centrale (R.A.M.)

- > Mantiene al proprio interno i dati e le istruzioni dei programmi in esecuzione
- Memoria ad accesso "casuale"
- > Tecnologia elettronica
 - veloce ma volatile e costosa
- Due "eccezioni"
 - R.O.M.: elettronica ma permanente e di sola lettura
 - Flash: elettronica ma permanente e riscrivibile

Indirizzi di memoria

- > I bit nelle memorie sono raggruppati in celle:
 - tutte le celle sono formate dallo stesso numero di bit;
 - una cella composta da k bit, è in grado di contenere una qualunque tra 2k combinazioni diverse di bit.
- > Ogni cella ha un indirizzo:
 - · serve come accesso all'informazione;
 - in una memoria con N celle gli indirizzi vanno da 0 a N-1.
- > La cella è l'unità indirizzabile più piccola. In quasi tutti i calcolatori è di 8 bit (un byte).
- > I byte vengono raggruppati in parole (che oggi sono di 32/64 bit), su cui la CPU esegue le operazioni.

Introduzione ai sistemi informatici

Organizzazione della memoria

- > Anche gli indirizzi della memoria sono rappresentati come numeri binari:
 - un indirizzo di M bit consente di indirizzare 2^M celle;
 - per 6 o 8 celle bastano 3 bit, per 12 celle ne servono 4;
 - il numero di bit nell'indirizzo determina il numero massimo di celle indirizzabili nella memoria ed è indipendente dal numero di bit per cella (una memoria con 212 celle richiede sempre 12 bit di indirizzo, quale che sia la dimensione di una cella).
- > Una memoria può essere organizzata in diversi modi:
 - con 96 bit possiamo avere 6 celle di 16 bit (6*16=96), o 8 celle di 12 bit (8*12=96) o 12 celle di 8 bit (12*8=96).

Introduzione ai sistemi informatici

Organizzazione della memoria



6 parole da 16 bit

04/04/02

- 0 1 2 3 4 5 6 7
- 8 parole da 12 bit

Introduzione ai sistemi informatic

10 11

12 parole da 8 bit

1

Memoria vs. CPU

- > Le CPU sono sempre state più veloci delle memorie
 - l'aumento di integrazione ha consentito di realizzare CPU pipeline e super scalari, molto efficienti e veloci;
 - nelle memorie è aumentata la capacità più che la velocità.
- > L'accesso alla memoria passa attraverso il bus
 - la frequenza di funzionamento del bus è molto più bassa di quella della CPU;
 - il bus può essere impegnato ad effettuare trasferimenti controllati da dispositivi di I/O "autonomi" (e.g. DMA).
- **È difficile riordinare le istruzioni** in modo da poter sfruttare i tempi di attesa della memoria.
- > È possibile fare **memorie molto veloci** se stanno nel chip della CPU, ma sono piccole e costose.

Le memorie elettroniche

- Memorie di gran capacità, relativamente lente, economiche ed accessibili tramite il bus:
 - MGL ovvero Memoria Grossa e Lenta;
 - · dimensioni pari a circa 10 unità;
 - tempo di accesso (TA) di circa 10 unità.
- Memorie veloci, integrate nello stesso chip della CPU, ma costose:
 - MPV ovvero Memoria Piccola e Veloce:
 - dimensioni pari a circa 1 unità;
 - tempo di accesso pari a circa 1 unità.
- > Obiettivo: realizzare una memoria grossa e veloce
 - · dimensioni pari a circa quelle della memoria grossa;
 - prestazioni pari a circa quelle della memoria veloce.

04/04/02

Introduzione ai sistemi informatici

Una gerarchia di memoria

- > Memoria formata da una MPV e una MGL:
 - la MPV contiene una copia di alcune celle della MGL;
 - quando la CPU chiede una particolare cella di memoria la richiesta va ad entrambe le memorie:
 - se il dato si trova nella MPV, viene passato direttamente alla CPU;
 - se il dato si trova nella MGL, viene anche caricato nella MPV.
- > Ipotesi: distribuzione uniforme delle richieste
 - la frequenza con cui si trova il dato cercato nella MPV (hit ratio) sarà in media il 10% (1/10), in questi casi il tempo di accesso (hit time) sarà pari a 1 unità;
 - la frequenza con cui è necessario accedere alla MGL (miss ratio) sarà in media il 90% (9/10), in questi casi il tempo di accesso (miss penalty) sarà pari a 10 unità;
 - il tempo medio di accesso sarà 0.1*1+0.9*10=9.1 unità!

04/04/02

Introduzione ai sistemi informatici

Il principio di località

> Località spaziale:

quando si accede all'indirizzo A, è molto probabile che gli accessi successivi richiedano celle vicine ad A.

- le istruzioni del codice vengono in genere lette da locazioni consecutive della memoria;
- gli accessi ad array o a strutture dati sono "vicini".
- > Località temporale:

quando si accede all'indirizzo A, è molto probabile negli accessi successivi si richieda di nuovo la cella A.

- cicli di istruzioni accedono ripetutamente alle stesse locazioni di memoria;
- istruzioni vicine tendono ad utilizzare le stesse variabili.

Introduzione ai sistemi informatici

Come si sfrutta la località

- > Diversi approcci a seconda del tipo di località:
 - località temporale: i dati prelevati dalla MGL vengono conservati nella MPV il più a lungo possibile;
 - località spaziale: quando si copia un dato dalla MGL alla MPV, si copiano anche i dati vicini (cache line o blocco).
- La frequenza di successo (hit ratio h) cresce fino a superare il 99%:
 - in effetti h dipende da due caratteristiche contrastanti:
 - la dimensione dei blocchi
 - un blocco grande sfrutta meglio la località spaziale;
 - quanti sono i blocchi in memoria se c'è spazio per tanti blocchi un dato resta in memoria più a lungo e può sfruttare più a lungo la località temporale;
 - c'è anche il problema del costo della cache!

04/04/0

Introduzione ai sistemi informatici

L'effetto della località

Effetto del principio di località sull'esempio di prima:

- tempo di accesso alla cache pari a 1 unità ($TA_c = 1$);
- tempo di accesso alla memoria (detto anche miss penalty, ovvero penalità di fallimento) pari a 10 unità (TAM = 10);
- frequenza di successo (hit ratio, h = 0.99);
- frequenza di fallimento (miss ratio, m = 1 h = 0.01);
- tempo di accesso medio pari a:

$$TA = h * TA_C + m * TA_M$$

 $TA = 0.99 * 1 + 0.01 * 10 = 1.09$

1/04/02 Introduzione ai sistemi informa

La memoria centrale

- > Tecnologia elettronica (veloce ma volatile)
- > Gerarchia di memoria:
 - ai **livelli più alti** corrispondono le **tecnologie più veloci** ma anche **più costose**
 - cache interna (Static RAM SRAM)
 - cache esterna (SRAM)
 - memoria RAM (Dynamic RAM – DRAM e sue varianti)
 - area di swap su memoria di massa

Memoria cache: SRAM

- >Interna (L1) **→ stessa frequenza della CPU**
- >Esterna (L2 e/o L3)
 - Tre diverse posizioni/configurazioni
 - Saldata sulla motherboard
 - Card Edge Low Profile (CELP) socket
 - COAST (Cache On A STick) module
 - Diverse tipologie
 - Asynchronous SRAM (più economica),
 - TA compreso tra 12 e 20ns, OK per bus tra 50 e 66 MHz, timing = 3-2-2-2
 - Synchronous Burst SRAM (Synch SRAM) Bus fino a 66 MHz → timing = 2-1-1-1 Bus oltre i 66 MHz → timing = 3-2-2-2
 - Synchronous Pipelined Burst SRAM (PB SRAM)
 - TA compreso tra 4.5 e 8ns, OK per bus fino a 133 MHz, timing = 3-1-1-1

04/04/02

Introduzione ai sistemi informatici

Memoria centrale - DRAM /1

- > Fast Page Mode DRAM (FPM DRAM)
 - TA=70-60ns ** timing = 5-3-3-3.
 - Per la lettura si attiva la riga, la colonna, si validano i dati, si trasferiscono i dati, poi si disattiva la colonna
 - I miglioramenti di velocità nascono dal progresso della tecnologia di integrazione.
- > Extended Data Out DRAM (EDO DRAM)
 - TA = 70-50ns > timing = 5-2-2-2
 - Non richiede la disattivazione della colonna e del buffer di uscita; 60ns è il minimo per bus a 66MHz
- > Burst EDO DRAM (BEDO DRAM)
 - Evoluzione di EDO DRAM ➡ timing = 5-1-1-1 (pipeline + 2-bit burst counter)
 - Mai davvero supportata.

2 Introduzione ai sistemi informatici

Memoria centrale – DRAM /2

- > Synchronous DRAM (SDRAM)
 - Sfrutta la sequenzialità delle richieste: una volta trovato il primo dato gli altri vengono recuperati velocemente.
 - Fornisce dati fino a 10ns (100MHz) con timing 6-1-1-1

DC133 SDRAM

- Evoluzione della SDRAM per bus a 133MHz
- · Trasferimento dati fino a 1.6GBps
- Double Data Rate DRAM (DDR DRAM)
 - Sfrutta entrambi i fronti del clock per trasferire dati: raddoppia la frequenza efficace non quella effettiva.
- > Direct Rambus DRAM (DRDRAM)
 - Risultato della collaborazione tra Intel e Rambus
 - Nuova architettura: 600-800MHz (1000MHz nel 2001) con bus di sistema a 133MHz.
 - 1 canale arriva fino a 1.6GBps (4 canali 6.4 GBps)

1/04/02 Introduzione ai sistemi informatici

Packaging

- Fino all'inizio degli anni '90 la memoria veniva prodotta, acquistata e installata su chip singoli
 - · densità variabili da 1 Kbit a 1 Mbit;
 - i PC avevano zoccoli vuoti dove inserire altri chip.
- > Oggi si monta un gruppo di chip, tipicamente 8 o 16, su un piccola scheda stampata che si vende come unità minima installabile nei PC
 - SIMM (Single Inline Memory Module) se la fila di connettori si trova da un solo lato della scheda;
 - **DIMM (Dual Inline Memory Module)** se i connettori si trovano su ambedue i lati della scheda
- Sia SIMM che DIMM sono a volte dotate di un codice di rilevazione o di correzione dell'errore.

04/04/02 Introduzione ai sistemi informatici 5

Memoria centrale - Chip

- Single Inline Memory Module (SIMM)
 - 30/72 pin sullo stesso lato della scheda;
 - trasferimento dati a 8/32 bit per volta;
 - utilizzabili "a coppie".
- > Dual In-line Memory Module (DIMM)
 - 168 pin su due lati;
 - 64 bit alla volta:
 - · utilizzabili anche singolarmente

> RTMM

- Moduli di RDRAM:
- interfaccia DIMM 100MHz.

04/04/02 Introduzione ai sistemi informa

La memoria di massa (magnetica)



Una gerarchia di memoria

Ottenuta per "generalizzazione" dell'applicazione del principio di **località** e tipicamente costituita da

- 1. registri contenuti nella CPU (qualche KB)
- 2. cache (da circa 32KB a circa 1024KB)
- 3. memoria principale (da circa 64MB a qualche GB)
- 4. dischi fissi (da qualche GB a qualche TB)
- **5. nastri magnetici e dischi ottici** (da qualche GB a qualche TB per ogni supporto)

Man mano che ci si sposta verso il basso nella gerarchia aumenta il valore dei parametri fondamentali:

- · aumenta il tempo di accesso;
- aumenta la capacità di memorizzazione;
- · ma diminuisce il costo per bit.

04/04/02

introduzione ai sistemi informatici

Caratteristiche dei diversi livelli

Capacità	Velocità (TA)	€/MByte
~1KB	~1ns	NA
64 ÷ 1024 KB	~10ns	300
64 ÷ 2048 MB	~100ns	2
8 ÷ 100 GB	~10ms	0.005
~GB per unità	~100ms	0.005
	~1KB 64 ÷ 1024 KB 64 ÷ 2048 MB 8 ÷ 100 GB	~1KB ~1ns 64 ÷ 1024 KB ~10ns 64 ÷ 2048 MB ~100ns 8 ÷ 100 GB ~10ms

04/02 Introduzione ai sistemi informatici


Dischi magnetici

- Sono piatti d'alluminio (o di altro materiale) ricoperti di materiale ferromagnetico.
- > Fattore di forma (diametro)
 - sempre più piccolo (consente velocità di rotazione maggiori);
 - 3.5 pollici per i sistemi desktop e fino a 1 pollice per i mobili.
- > Testina di un disco (strumento di lettura/scrittura)
 - è sospesa appena sopra la superficie magnetica
 - scrittura: il passaggio di corrente positiva o negativa attraverso la testina magnetizza la superficie
 - lettura: il passaggio sopra un'area magnetizzata induce una corrente positiva o negativa nella testina.

Introduzione ai sistemi informatici

Tracce e settori

- Traccia (track): sequenza circolare di bit scritta mentre il disco compie una rotazione completa
 - la larghezza di una traccia dipende dalla dimensione della testina e dall'accuratezza con cui la si può posizionare; la densità radiale va da 800 a 2000 tracce per centimetro (5-10 µm per traccia);
 - tra una traccia e l'altra c'è un piccolo spazio di separazione (gap).
- > Settore (sector): parte di una traccia corrispondente a un settore circolare del disco
 - un settore contiene 512 byte di dati, preceduti da un preambolo, e seguiti da un codice di correzione degli errori;
 - la densità lineare è di circa 50-100kbit per cm (0.1-0.2 μm per bit);
 - tra settori consecutivi si trova un piccolo spazio (intersector gap).
- Formattazione: operazione che predispone tracce e settori per la lettura/scrittura
 - un 15% circa dello spazio disco si perde in gap, preamboli e codici di correzione degli errori.





Prestazioni dei dischi

- > Tempo di acceso (ms o 10⁻³s)
 - Seek time
 - · la testina deve arrivare alla traccia giusta;
 - dipende dalla meccanica (5-15 ms, 1 per tracce adiacenti).
 - Latency
 - il disco deve ruotare fino a portare il dato nella posizione giusta;
 - dipende dalla velocità di rotazione (5400-10800 RPM 2.7-5.4ms).
- Transfer Rate (MBps)
 - · Velocità di trasferimento del disco
 - dipende dalla densità di registrazione e dalla velocità di rotazione;
 - un settore di 512 byte richiede fra 25 e 100 µsec (5-20 MB/sec).
 - Velocità di trasferimento del sistema di controllo
 - · SCSI vs. EIDE

Introduzione ai sistemi informatici

Velocità burst vs. sustained

- Velocità burst
 - velocità di trasferimento dei dati una volta che la testina ha raggiunto il primo bit di dati;
 - velocità massima mantenuta per un tempo limitato.
- Velocità sustained
 - velocità media sostenibile per un certo numero di secondi;
 - · velocità mantenibile per un tempo illimitato.
- > La differenza è provocata dagli spazi di "servizio":
 - preamboli, ECC, spazi di intersezione, tempi di ricerca, ...
 - la rotazione dei dischi (60-120 giri/sec) ne provoca il riscaldamento e l'espansione: questi dischi debbono essere ricalibrati periodicamente.

Introduzione ai sistemi informatici

Velocità lineare vs. angolare

> Velocità angolare costante

- le tracce esterne sono più lunghe di quelle interne;
- la velocità lineare è maggiore quando si leggono le tracce più esterne.
- Diverse soluzioni:
 - densità lineare massima sulla traccia più interna e densità dei bit decrescente sulle tracce più esterne: in un disco con 18 settori per ogni traccia, ogni settore occupa 20 gradi di arco, indipendentemente dal cilindro.
 - cilindri divisi in zone (tipicamente da 10 a 30 per ogni unità) e numero di settori per traccia aumentato in ogni zona man mano che si procede verso l'esterno. In questo modo aumenta la capacità dell'unità.

04/04/02 Introduzione ai sistemi informatici

Floppy disk

- > Funzioni:
 - distribuzione software su grande scala (avvento PC);
 - · archiviazione dati.
- > Struttura analoga a quella di un disco magnetico,
 - il disco si ferma quando non è operativo;
 - l'avvio della rotazione comporta un ritardo di 1/2 sec.
- > Caratteristiche tipiche di un floppy da 3.5"
 - Capacità di 1.44 MB
 - Tracce x settori: 80 x 18
 - RPM = 300
 - velocità di trasferimento di 500Kbps

Introduzione ai sistemi informatici

Hard Disk IDE/EIDE

- > Situazione originaria:
 - disco contenuto nel PC XT IBM, Seagate da 10 MB con 4 testine, 360 cilindri e 17 settori/traccia, il controllore era in grado di gestire due unità;
 - il SO inseriva parametri nei registri CPU e poi chiamava il **BIOS (Basic Input Output System).**

IDE (Integrated Drive Electronics)

- · controllore integrato nell'unità;
- procedure di chiamata del BIOS immutate
 - 4 bit per la testina, 6 bit per il settore e 10 bit per il cilindro;
 - un'unità poteva avere al massimo 16 testine, 63 settori e 1024 cilindri per un totale di 1.032.192 settori (528 MB);

EIDE (Extended IDE)

 supportano lo schema LBE (Logical Block Addressing), Introduzione ai sistemi informatic

· ATAPI per il supporto di periferiche diverse • PIO mode 3 & 4, DMA mode 1 & 2

Ultra DMA o Ultra ATA (1997)

• 33MBps & Cyclical Redundancy Check (CRC).

Introduzione ai sistemi informatici

ATA - IDE - EIDE

> Integrated Drive Electronics – IDE (1986)

- Proposto da Western Digital & Compaq fu poi incluso nello standard ATA (AT Attachment).
- Integra le funzioni di controllo sul drive (riduce i costi e migliora la compatibilità).
- 16 bit Max 2HD di 528MB ciascuno
- > Enhanced IDE EIDE (1993)
 - · backward compatibility e DTR superiori
 - 4 dispositivi su due canali (master/slave x2)
 - · Diversi standard di trasferimento

Prestazioni EIDE

Mode	DTR (MBps)	Connector	Cable	CRC
Mode 3 PIO	11.1	40-pin IDE	40-way	No
Mode 4 PIO	16.6	40-pin IDE	40-way	No
Mode 1 DMA	13.3	40-pin IDE	40-way	No
Mode 2 DMA	16.6	40-pin IDE	40-way	No
Ultra ATA Mode 2	33.3	40-pin IDE	40-way	Yes
Ultra ATA Mode 4	66.6	40-pin IDE	80-way	Yes

04/04/02 Introduzione ai sistemi informatici 67

Small Computer System Interface – SCSI (1986)

- Richiede un'interfaccia con il bus di sistema (host adaptor)
- > Può controllare **8/16 dispositivi** (compreso l'host adaptor), HD, CD-ROM, scanner, ...
 - Ogni dispositivo è identificato da un ID
 - I connettori possono essere esterni o interni
 - Di solito l'ID num. 0 è riservato al disco di bootstrap

04/02 Introduzione ai sistemi informatici

Prestazioni SCSI

Versione SCSI	Frequenza (MHz)	Bus width (bit)		Max. num. dispositivi	Lungh. max del cavo
SCSI-1	5	8	5	7	6m
SCSI-2	5	8	5	7	6m
Wide SCSI	5	16	10	15	6m
Fast SCSI	10	8	10	7	6m
Fast Wide SCSI	10	16	20	15	6m
Ultra SCSI	20	8	20	7	1.5m
Ultra SCSI-2	20	16	40	7	12m
Ultra2 SCSI	40	16	80	15	12m
Ultra160 SCSI	80	16	160	15	12m

04/04/02 Introduzione ai sistemi informati

Trend

(1)

Densità

 Continua a crescere oltre le più rosee previsioni (35Gbits/in² in lab vs. 20GB/disco 3.5" in com)

Capacita

• Crescita accelerata (10MB nel 1981, oltre 10GB oggi e 100 GB entro l'anno prossimo)

Velocità di rotazione


• 7200 RPM è ormai lo standard (15000 RPM entro il 2000)

Form Factor

- Sempre più piccoli (oggi 3.5", domani 2.5")
- Microdrive IBM (1999): 340 MB in un disco di un pollice di diametro e alto meno di ¼"!

04/04/0

Introduzione ai sistemi informatici



Trend (2)

Prestazioni

 La velocità di trasferimento cresce più velocemente di quella di posizionamento (seek & latency).

Affidabilità

- A livello di singolo dispositivo non sta crescendo come gli altri indici, anche perché la tecnologia viene sempre spinta al massimo.
- A livello di sistema è cresciuta grazie a sistemi RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks)

> Interfaccia

· Praticamente invariata: IDE/ATA vs. SCSI

04/04/02

Introduzione ai sistemi informatici

Approfondimento: RAID

RAID

- Le prestazioni dei dischi crescono più lentamente che quelle delle CPU
 - accesso ai dischi migliorato di 5/10 volte in 20 anni, frequenza di clock delle CPU raddoppia ogni 18 mesi;
 - gap di prestazioni sempre più ampio.
- > Parallelizzazione per migliorare le prestazioni
 - RAID Redundant Array of Inexpensive Disks vs. SLED - Single Large Expensive Disk.
 - RAID = scatola piena di dischi
 - server di grosse dimensioni + controllore RAID
 - dal punto di vista del sistema operativo un RAID assomiglia ad uno SLED, ma fornisce prestazioni migliori e più affidabilità
 - realizzato in genere usando dischi SCSI
 - i dati vengono distribuiti fra le diverse unità, permettendo così il funzionamento in parallelo.

04/04/02

Introduzione ai sistemi informatic

RAID livello 0 (striping without parity)

- > Il disco singolo virtuale simulato dal RAID è diviso in strisce di k settori ciascuna:
 - i settori da 0 a k 1 costituiscono la striscia (strip) 0
 - i settori da k a 2k 1 costituiscono la striscia 1
 - ...
- > La distribuzione dei dati su unità multiple si chiama striping.
- > Diminuisce l'affidabilità.
- > Cresce la velocità se le operazioni sfruttano il parallelismo.

Strip 0 S Strip 4 S Strip 8 S

Strip 1 Strip 2
Strip 5 Strip 6
Strip 9 Strip 10

Strip 3 Strip 7 Strip 11

04/04/02

Introduzione ai sistemi informatici

RAID livello 1 (mirroring)

- > Tutti i dischi sono duplicati
 - con quattro dischi principali ci sono anche quattro dischi di backup;
 - ogni scrittura viene eseguita due volte, la lettura può essere eseguita su una delle due copie:
 - le prestazioni in scrittura sono uguali a quelle di un'unità singola,
 - le prestazioni di lettura possono essere fino a due volte superiori.
- > La tolleranza agli errori è eccezionale
 - se un'unità smette di funzionare basta usare la copia;
 - per la riparazione è sufficiente installare una nuova unità e copiarvi i dati di backup.

Strip 0 Strip 1 Strip 2 Strip 3 Strip 0 Strip 1 Strip 2 Strip 3 Strip 4 Strip 6 Strip 4 Strip 5 Strip 6 Strip 7 Strip 5 Strip 7 Strip 8 Strip 9 Strip 10 Strip 11 Strip 8 Strip 9 Strip 10 Strip 11

4/04/02 Introduzione ai sistemi informatici

RAID livello 3

- > Versione semplificata del RAID livello 2
 - per ogni parola di dati viene calcolato un bit di parità che viene scritto in un'apposita unità;
 - nota la posizione dell'errore, la parità ne consente la correzione.



04/04/02 Introduzione ai sistemi informatici

La memoria di massa (ottica)

Dischi ottici

- > Lettura ottica basata sulla riflessione (o sulla mancata riflessione) di un raggio laser.
- > Densità di registrazione più alte dei dischi magnetici.
- > Creati in origine per registrare i programmi televisivi, poi usati come dispositivi di memoria nei calcolatori.
- > Diversi tipi/caratteristiche
 - CD-ROM
 - CD-R
 - CD-RW
 - DVD
 - DVD-RAM
 - ...

Compact Disk - CD

- > Proposto nel 1980 [da Philips e Sony] per sostituire i dischi in vinile per la musica.
- > Standard internazionale IS-10149 [libro rosso].
 - diametro di 12 cm, spessore di 1.2 mm con un foro di 15 mm in mezzo:
 - produzione:
 - 1. laser ad alta potenza che brucia fori di 0,8 µm in un disco master (le depressioni si chiamano pit e le aree fra pit si chiamano land);

 - 2. dal master si ricava uno stampo; 3. nello stampo viene iniettata una resina liquida di policarbonato
 - che forma un CD con la stessa sequenza di fori del master, 4. sul policarbonato viene depositato uno strato molto sottile di alluminio riflettente.
 - 5. copertura con uno strato protettivo e infine con un'etichetta.

04/04/02

Introduzione ai sistemi informatici

Lettura di un CD

- > Un laser a bassa potenza manda una luce infrarossa (lunghezza d'onda di 0,78 μm) sul disco.
- > I pit appaiono come cunette su una superficie piatta:
 - un pit è alto circa un guarto della lunghezza d'onda del laser,
 - la luce riflessa da un pit è sfasata di mezza lunghezza d'onda rispetto alla luce riflessa dalla superficie circostante.
 - l'interferenza negativa riduce l'intensità della luce riflessa.
- > I passaggi pit/land o land/pit indicano un 1, la loro assenza
- > Pit e land sono scritti in una spirale unica che compie 22.188 giri attorno al disco (circa 600 per ogni mm).
- Velocità lineare costante (120 cm/sec):
 - all'interno è di 530 rpm, all'esterno deve scendere a 200 rpm;
 - l'unità è diversa da quella a velocità angolare costante usata per gli HD;
 - 530 rpm sono molti meni dei 3600/10440 rpm degli HD.

Introduzione ai sistemi informatici

Pit e land su un CD Solco a spirale 2K blocchi di dati 04/04/02 Introduzione ai sistemi informatic

CD-ROM

- > 1984: Philips e Sony pubblicano il libro giallo, in cui viene definito lo standard dei CD-ROM (Compact **Disc-Read Only Memory**)
 - viene definita la struttura e il formato da utilizzare per memorizzare dati digitali invece che "semplice" musica.
- > Rispetto ai CD audio i CD-ROM hanno
 - · stesse dimensioni;
 - compatibilità dell'ottica e della meccanica;
 - stesso processo produttivo;
 - miglior capacità di correggere errori.
- > Il **libro verde** [1986] aggiunge grafica e possibilità di mischiare audio, video e dati nello stesso settore.

Velocità/capacità dei CD-ROM

- > Velocità base (1x)
 - 75 settori/sec,
 - 153.6 KByte/sec (175.2 in modalità 2).
 - · Velocità superiori crescono in proporzione
 - 32x corrisponde a 2400 settori/sec cioè quasi 5MB/sec
- Capacità
 - 74 minuti di musica = 681.984.000 byte = circa 650 MB;
 - 80 minuti di musica = circa 700 MB.
- > Tempo di accesso
 - alcune centinaia di millisecondi.

04/04/02

Introduzione ai sistemi informatici

File System

- > Era necessario garantire la compatibilità con diversi sistemi operativi → standard "High Sierra" (IS 9660);
- > Tre livelli:
 - Livello 1 ("DOS")
 - nomi di 8 caratteri con estensione opzionale di 3 caratteri
 - i nomi possono contenere solo lettere maiuscole, numeri e "_"
 - le cartelle possono essere annidate fino a otto livelli
 - i nomi di cartella non possono avere estensioni.
 - Livello 2
 - nomi con 32 caratteri.
 - Livello 3
 - · file non contigui.
- Alcune estensioni di questo standard consentono di avere nomi molto lunghi (255 caratteri), e link simbolici.

04/04/02

ntroduzione ai sistemi informatici

CD Recordable (CD-R)

- > CD che vengono scritti una sola volta (WORM):
 - utilizzati per backup, per produzioni in piccole serie, per la generazione di master, ...
 - standard definito nel libro arancione, dove si introduce anche il CD-ROM XA (CD-R scritti in modo incrementale);
 - stesse dimensioni dei CD-ROM
 - dischi di policarbonato di 120 mm;
 - contengono un solco largo 0,6 mm (guida per il laser di scrittura).
- > La riflettività di pit e land è simulata
 - c'è uno strato di colore fra il policarbonato e lo strato riflettente: nello stato iniziale questo strato è trasparente;
 - per scrivere, un laser ad alta potenza colpisce un punto nello strato della superficie colorata, rompe un legame chimico e crea una macchia scura.

Introduzione ai sistemi informatici

CD ReWriteable (CD-RW)

- > Dischi ottici riscrivibili.
- Lo strato di registrazione utilizza una lega di argento, indio, antimonio e tellurio che ha due stati stabili:
 - lo stato cristallino con elevata capacità di riflessione (land);
 - lo stato amorfo con ridotta capacità di riflessione (pit).
- > Si usa un laser con tre potenze diverse:
 - ad **alta potenza** il laser scioglie la lega e un raffreddamento rapido la porta dallo stato cristallino allo stato amorfo;
 - a potenza media la lega si scioglie e si raffredda tornando nel suo stato cristallino;
 - a bassa potenza si rileva solo lo stato del materiale.

04/04/0

Introduzione ai sistemi informatici

Digital Versatile Disk (DVD)



- ➤ Evoluzione tecnologica → maggior densità dei dati:
 - pit più piccoli (0.4 vs. 0.8 μm);
 - spirale più serrata (0.74 vs. 1.6 μm);
 - laser rosso (0.65 vs. 0.78 μm).
- > Caratteristiche dei DVD
 - capacità di 4.7 GB
 - 133 minuti di video fullscreen MPEG-2 ad alta risoluzione (720 x 480) con colonna sonora in 8 lingue e sottotitoli in altre 32;
 - 1x indica 1.4 MB/sec (vs. 150 KB/sec).

04/04/02


Introduzione ai sistemi informatici

Diversi formati di DVD

- Esistono situazioni in cui servono più di 4.7 GB. Pertanto sono stati definiti quattro formati:
 - 1. Lato unico, strato unico (4,7 GB).
 - 2. Lato unico, strato doppio (8,5 GB).
 - 3. Due lati, strato unico (9,4 GB).
 - 4. Due lati, strato doppio (17 GB).
- > Tecnologia dello strato doppio:
 - uno strato riflettente sul fondo coperto da uno stato semiriflettente; a seconda di dove viene indirizzato il laser, il raggio viene riflesso da uno strato o dall'altro;
 - lo strato inferiore ha pit e land leggermente più grandi, per cui la sua capacità è leggermente inferiore.

02

Introduzione ai sistemi informatici



Gestione dell' I/O

I/O

- > L' I/O può essere effettuato in 3 modalità:
 - controllo da programma;
 - interruzione (interrupt);
 - DMA (Direct Memory Access).

04/04/02 Introduzione ai sistemi informatici

Collegamento periferica-calcolatore Interfaccia di ingresso/uscita Reg. di stato Unità di controllo dell'interfacci a B. indirizzi B. dati B. di controllo OHO402 Introduzione ai sistemi informatici 94

Esigenze

- > Evitare perdite o duplicazioni di dati.
- > Consentire comunicazioni asincrone.
- Nel caso di lettura da tastiera, le comunicazioni sono:
 - da tastiera a porta;
 - da porta a cella di memoria;
 - da cella di memoria a programma che utilizza il dato; indipendentemente dalle modalità di gestione di I/O adottata.

04/04/02 Introduzione ai sistemi informatici

A controllo di programma

> Durante la sua normale esecuzione un programma esegue una istruzione di lettura della porta:

es Intel: IN RO, INDIRIZZOPORTA es Motorola: MOV INDIRIZZOPORTA, RO

- Nella fase di esecuzione di questa istruzione il processore esegue il ciclo di bus di lettura della porta.
- > Il programmatore ha deciso dove, nel programma, inserire questa istruzione.
- Il flusso dell'esecuzione del programma stabilirà quando l'istruzione verrà eseguita.

A interruzione

- ➤ La parte di programma che legge la porta (ad es. con la istruzione IN RO, INDIRIZZOPORTA) NON è nel program-ma ma è silente in memoria in una locazione convenuta.
- > Quando l'interfaccia della periferica porta il dato alla porta di ingresso, con un segnale allerta il processore.
- > Il processore interrompe l'esecuzione del programma in corso e salta automaticamente a eseguire la parte di programma che legge la porta. La lettura avviene come nel caso precedente.
- Al termine di questo, il processore riprende il programma interrotto.
- In pratica, la periferica ha deciso quando l'istruzione di lettura della porta deve essere eseguita.

04/04/02 Introduzione ai sistemi informati

DMA

- Quando l'interfaccia della periferica porta il dato alla porta di ingresso, manda un segnale al processore, imponendogli di lasciare libero il bus.
- Appositi circuiti generano un ciclo di bus che forza l'attivazione della porta, genera l'indirizzo in memoria dove deve finire il dato, comanda la memoria alla scrittura.
- > Intanto, il processore non utilizza il bus.
- > Terminato il ciclo, l'interfaccia della periferica manda un altro segnale al processore, lasciandolo libero di proseguire.
- In pratica, alcuni circuiti di I/O hanno scritto il dato in memoria, pochi nanosecondi dopo il suo arrivo.


04/04/02 Introduzione ai sistemi informatici


Dispositivi di Ingresso/Uscita (I/O)



Struttura fisica di un PC

- > Nella scatola (case) sono contenuti:
 - una scheda madre che contiene una CPU, alcuni connettori nei quali inserire moduli DIMM e vari chip di supporto;
 - uno o due bus, uno ad alta velocità (per schede moderne) e uno a bassa velocità (per schede più vecchie);
 - prese in cui si possono inserire i connettori delle schede di I/O che agiscono da controllori dei dispositivi di I/O, cioè ne gestiscono l'accesso al bus:
 - un controllore che legge o scrive dati verso e da una memoria senza interventi da parte della CPU effettua un accesso diretto alla memoria (Direct Memory Access – DMA)
 - completato il trasferimento, il controllore effettua un interrupt, la CPU sospende il programma in corso e inizia una procedura speciale, (interrupt handler); quando l'interrupt handler termina, la CPU continua con il programma.





Quanti bus di I/O

- > Il bus di accesso alla memoria è condiviso dalla CPU e dai dispositivi di I/O: possono esserci dei conflitti
 - arbitro del bus decide a chi tocca;
 - i dispositivi di I/O hanno la precedenza sulla CPU.
- Problemi
 - il bus non regge il carico ed è il collo di bottiglia del sistema;
 - bisogna continuare a supportare le periferiche già disponibili.
- > Soluzione: due bus
 - quello "vecchio" ISA (Industry Standard Architecture) o EISA (Extended ISA);
 - un "nuovo" PCI (Peripheral Component Interconnect).

04/04/02

Introduzione ai sistemi informatici

Evoluzione dei bus I/O

> Industry Standard Architecture – ISA (1980)

/1

/3

- 8/16 bit 4.77/8 Mhz fino a 5MBps effettivi
- Introdotto fin dai primi PC IBM (PC/AT)
- · Presente praticamente su tutti i sistemi
- · In fase di estinzione
- ➤ Micro Channel Architecture MCA (1987)
 - 32 bit 10 Mhz più di 20MBps P&P
 - Incompatibile con ISA (no backward compatibility)
 - Architettura proprietaria IBM (!!)
- > Extended ISA EISA (1988)
 - 32 bit 10 Mhz più di 20MBps P&P
 - Compatibile con ISA (backward compatibility)

04/04/02

Introduzione ai sistemi informatic

Evoluzione dei bus I/O

- > VESA Local Bus VLB (1992)
 - Video Electronics Standards Association (VESA)
 - Strettamente accoppiato con il processore
 - Progettato per 486, difficile adattarlo ai successori
 - Non più di due dispositivi oltre i 33MHz
- > Peripheral Component Interconnect PCI
 - 32/64 bit 33/66 MHz 133/266 MB/sec P&P
 - Consente la condivisione degli indirizzi di interrupt IRQ
 - Tipico utilizzo per dischi, schede grafiche, ...
- PCI-X (by IBM, HP & Compaq)
 - 64 bit 133MHz 1.0 GBps P&P
 - Nato per GigabitEthernet, Ultra3SCSI, FiberChannel, ...

04/04/02

Introduzione ai sistemi informatici

Evoluzione dei bus I/O

- > Accelerated Graphics Port AGP (1997)
 - Collega scheda video, processore e memoria
 - Permette di utilizzare la memoria di sistema quando quella della scheda grafica si esaurisce.
 - 32 bit 66 MHz 254.3/1017MBps
 - Libera il bus PCI dal traffico della scheda video
 - Richiede un sistema di prestazioni elevate per essere sfruttata appieno
 - Banda passante di un sistema: 64 bit x 133 MHz = 1017 MBps

04/04/02

12

Introduzione ai sistemi informatio

Terminali

- Composti di due parti: tastiera e schermo.
 - Nel mondo dei mainframe, sono integrati in un dispositivo singolo e collegati al calcolatore principale per mezzo di una linea seriale
 - Nel settore dei personal computer, sono dispositivi separati.
- > Tastiere
 - molti tipi diversi, meccaniche o elettromagnetiche;
 - quando si preme un tasto viene generato un interrupt e viene avviato il gestore degli interrupt della tastiera, che legge un registro hardware all'interno del controllore della tastiera per avere il numero del tasto (da 1 a 102) premuto;
 - quando il tasto viene rilasciato si verifica un secondo interrupt.

Monitor CRT (Cathode Ray Tube)

- Un cannone spara un raggio di elettroni contro uno schermo fosforescente (per la riproduzione dei colori si usano tre cannoni, per il rosso, il verde e il blu).
- Il raggio viene deflesso in modo da coprire tutti i punti dello schermo, una riga per volta (raster scan).
- Un'immagine a schermo pieno viene completata 30/60 volte al secondo
- > Davanti allo schermo c'è una griglia che lo divide in punti:
 - quando la griglia ha una carica positiva gli elettroni vengono accelerati raggiungono lo schermo;
 - quando la griglia ha una carica negativa gli elettroni vengono respinti e il punto sullo schermo rimane spento.

Introduzione ai sistemi informatici 107 04/04/02 Introduzione ai sistemi informatici 108

LCD (Liquid Crystal Display)

- > Schermi "piatti", leggeri e facilmente trasportabili.
- > Cristalli liquidi: molecole organiche viscose
 - scorrono come un liquido;
 - hanno una struttura tridimensionale, come un cristallo;
 - quando tutte le molecole sono allineate le proprietà ottiche del cristallo dipendono da direzione e polarizzazione della luce in ingresso;
 - un campo elettrico modifica l'allineamento molecolare e quindi le proprietà ottiche.

04/04/02

Introduzione ai sistemi informatic

Struttura di un LCD

- Un LCD è compreso in due lastre di vetro parallele nella cui intercapedine sono contenuti i cristalli liquidi.
- > Ogni lastra è "rivestita" da elettrodi trasparenti.
- > Una luce (naturale o artificiale) situata dietro alla lastra posteriore illumina lo schermo da dietro.
- Gli elettrodi attaccati alle lastre di vetro vengono usati per creare campi elettrici nel cristallo.
- > Le diverse parti dello schermo ricevono voltaggi diversi a seconda dell'immagine desiderata.
- Sulla parte anteriore e posteriore dello schermo vi sono dei polarizzatori, che servono a filtrare la luce che attraversa il cristallo.

04/02 Introduzione ai sistemi informatici

Esempio di LCD: Twisted Nematic

- La lastra posteriore ha scanalature orizzontali e dietro lo schermo c'è un polarizzatore orizzontale.
- La lastra anteriore ha scanalature verticali e davanti allo schermo c'è un polarizzatore verticale.
- Se non c'è campo elettrico le molecole LCD tendono ad allinearsi con le scanalature: le molecole subiscono una rotazione di 90° e deviano di 90° la luce che le attraversa, in questo modo la luce passa!
 - In assenza di campo elettrico lo schermo LCD è completamente luminoso.
 - Applicando una tensione in alcuni punti della lastra si distrugge la struttura e si blocca la luce.

04/04/02 Introduzione ai sistemi informatici

Schermi piatti (LCD)

- > Double-layer SuperTwist Nematic DSTN
 - Tecnologia LCD a matrice passiva;
 - sono anche chiamati "dual-scan LCD".
- > Thin Film Transistor TFT
 - Ogni pixel è controllato da 1-4 transistor;
 - sono anche detti LCD a "matrice attiva".
- > Equivalenza con CRT
 - LCD di 13.5in = CRT di 15in (800 x 600)
 - LCD di 14.5in = CRT di 17in (1024 x 768)
 - LCD di 18.0in = CRT di 21in (1280 x 1024)

04/02

Introduzione ai sistemi informatici

Confronto tra monitor

Caratteristica	PMLCD	AMLCD	CRT
Angolo visuale	50-90°	140°	180°
Contrasto	40:1	140:1	300:1
Risposta	300ms	25ms	NA
Luminosità	70-90	70-90	220-270
Potenza	45	50	180
Tempo di vita	60Kh	60Kh	anni

Terminali a caratteri

- Basati su una visualizzazione "character map" che riproduce il contenuto di una memoria video:
 - ogni carattere è associato a un attribute byte (colore, intensità, intermittenza e così via);
 - la scheda video richiede caratteri alla RAM video e genera i segnali necessari al funzionamento dello schermo.

Terminali grafici

- > Visualizzazione "bit map": lo schermo è una matrice di pixel indipendenti
 - per indicare il **colore** di ogni pixel si usano fino a **32 bit** (8 bit per ogni colore fondamentale + 8 bit per la trasparenza);
 - per rappresentare un carattere si usa un rettangolo di pixel e si configurano i bit necessari per visualizzare il carattere (così si possono realizzare diversi **font**);
 - comodi per i sistemi operativi a finestre;
 - richiedono una memoria video di grandi dimensioni
 - VGA: 640 x 480 x 4 byte = 1.2 Mbyte SVGA: 800 x 600 x 4 byte = 1.9 Mbyte

 - XGA: 1024 x 768 x 4 byte = 3.2 Mbyte UXGA: 1600 x 1200 x 4 byte = 7.5 Mbyte
 - riducibili grazie all'utilizzo di una "palette" (scelta di 28=256 colori tra i 232 possibili).

Mouse

- > Interfaccia "point-and-click" vs. "command line"
 - muovendo il mouse si sposta il cursore:
 - pressione di un tasto ** invio di un comando;
 - il comando dipende dalla posizione del cursore.
- > Diversi tipi di mouse
 - meccanici: movimento rilevato da sensori che controllano la rotazione di una pallina incastrata sotto il mouse;
 - ottici (vecchio tipo): un "LED" invia luce verso un "pad" che la riflette a un "fotolettore", sul pad è disegnata una griglia di linee e il fotolettore è in grado di rilevare il passaggio sopra una di queste linee;
 - ottici (nuovo tipo): una sorta di telecamera osserva il piano sotto il mouse e, confrontando le immagini riprese in istanti diversi, rileva il movimento

Introduzione ai sistemi informatici

Interazione mouse-computer

- > Ogni volta che si **sposta**, il mouse invia una sequenza di 3 byte al calcolatore lungo una linea seriale:
 - un intero che indica lo spostamento X;
 - un intero che indica lo spostamento Y;
 - un intero che indica lo stato dei pulsanti.
- > Il SO accetta gueste informazioni e converte le indicazioni relative inviate dal mouse nella posizione assoluta del cursore.

04/04/02

Porte Standard

> Interfaccia Seriale

- Trasporta un bit per volta.
- Velocità massima di 115 kbps
- Utilizzata per periferiche lente, come mouse e modem

> Interfaccia parallela

- · Trasporta 8 bit alla volta.
- Velocità di 150 KB/sec (2MB/s in modalità EPP)
- Usata per stampanti, scanner e unità di backup (nastri, Zip).
- > Direzione della comunicazione
 - Simplex: la linea trasmette solo in una direzione;
 - Half-duplex: la linea trasmette in entrambe le direzioni ma non contemporaneamente (una direzione per volta);
 - Full-duplex: la linea trasmette contemporaneamente in entrambe le direzioni.

117

Introduzione ai sistemi informatici

Universal Serial Bus - USB

- > Definito da un consorzio (Intel, Compaq, Microsoft, ...), con l'intento di sostituire le attuali porte seriali e parallele.
- > Velocità di 12 MBit/sec.
- > Collega fino a 127 periferiche in cascata.
- > Può alimentare direttamente le periferiche a basso consumo (e.g. tastiere e mouse).
- > Completamente Plug and Play (anche per collegamento "a caldo").
- > USB 2.0 (1999) arriva fino a 360-480Mbps.

Firewire 1394

- > Bus seriale ad alte prestazioni per la connessione di periferiche.
- > Connette **64 periferiche in cascata.**
- > Supporta il Plug and Play e connessione a caldo.
- > Velocità di trasferimento di 400/800 Mbps.
- > Adatto per videocamere e videoregistratori digitali, lettori DVD e periferiche audio.

Introduzione ai sistemi informatic 119 120

Riassunto caratteristiche

Standard	Utilizzo	Burst DTR	Note
ATA/IDE	HD, CD, DVD	3.3 – 66.6	Standard per HD
SCSI	HD, dischi removibili, scanner	5 – 80	Standard per alte prestazioni
USB	Scanner, fotocamere digitali	12	Sostituisce porte parallela/seriale
IEEE 1394	Videocamere, dispositivi ad alte prestazioni	400	Diffusione nel 2000/01

04/04/02 Introduzione ai sistemi informatici 12:

Stampante ad aghi

> Funzionamento

- la testina di stampa contiene fra 2 e 24 aghi;
- ogni ago è azionato da un'elettrocalamita;
- mentre la testina si muove, l'azione combinata degli aghi compone i caratteri da stampare;
- la qualità di stampa dipende dal numero degli aghi e dalla sovrapposizione dei punti (che però influenza anche la velocità di stampa).

> Caratteristiche e utilizzo:

- economiche e molto affidabili
- lente, rumorose e con grafica di bassa qualità
- Tre applicazioni principali:
 - 1. stampa su formulari prestampati di grandi dimensioni (> 30 cm),
 - 2. stampa su piccoli pezzi di carta,
 - 3. stampa su formulari continui a più segmenti con carta carbone.

14/04/02

Introduzione ai sistemi informatici

Stampante a getto d'inchiostro

> Funzionamento

- al posto degli aghi ci sono ugelli collegati a serbatoi d'inchiostro di diversi colori;
- mentre la testina si muove, gli ugelli spruzzano gocce d'inchiostro in modo da comporre i caratteri da stampare;
- la qualità di stampa dipende dalla dimensione delle gocce.

Caratteristiche e utilizzo:

- risoluzioni che vanno da 300 a 1440 dpi (dots per inch);
- poco costose, silenziose e di buona qualità;
- lente, usano cartucce d'inchiostro costose e producono documenti intrisi d'inchiostro;
- uso domestico, SOHO (small office, home office).

04/04/02 Introduzione ai sistemi informatici

Stampante laser

> Funzionamento

- 1. il tamburo viene caricato fino a circa 1000 volt;
- un raggio laser scorre sul tamburo e la sua modulazione produce una configurazione di punti chiari e scuri (i punti colpiti dal raggio perdono la loro carica elettrica);
- 3. la rotazione del tamburo permette di costruire le varie righe;
- quando una riga si avvicina al toner, i punti carichi attirano la polvere d'inchiostro;
- 5. il tamburo ricoperto di toner viene premuto sulla **carta** e trasferisce la polvere nera sulla carta;
- 6. la carta passa attraverso dei rulli riscaldati che fissano il toner;
- 7. il tamburo viene scaricato e ripulito di eventuali residui.

> Caratteristiche

- alta qualità, eccellente flessibilità, buona velocità e costi contenuti;
- bianco e nero:
- tecnologia simile a quella delle fotocopiatrici.

04/04/02

123


Introduzione ai sistemi informatici

Stampante laser per foto B&W

- > Fotografia letta a 600 dpi da stampare a 600 dpi:
 - l'immagine letta contiene 600 x 600 dpi, ognuno dei quali si compone di un valore grigio da 0 (bianco) a 255 (nero);
 - la stampante stampa con 600 dpi, ma ogni pixel stampato è nero (con toner) o bianco (senza toner).

Mezzotono (halftoning)

- L'immagine viene suddivisa in celle di 6 x 6 pixel, ogni cella può contenere fra 0 e 36 pixel neri;
- i valori di grigio fra 0 e 255 vengono rappresentati dividendo questa gamma in 37 zone: i valori da 0 a 6 si collocano nella zona 0, quelli da 7 a 13 nella zona 1, ...



Stampa a colori

- Immagini a luce trasmessa (e.g. CRT)
 - create dalla sovrapposizione lineare dei tre colori primari additivi: rosso, verde e blu (RGB).
- Immagini a luce riflessa (e.g. fotografia)
 - create dalla sovrapposizione lineare dei tre colori primari sottrattivi: ciano, giallo e magenta (CYM);
 - per produrre un buon nero i sistemi di stampa a colori utilizzano un quarto inchiostro: quello nero (blacK → CYMK).
- > Problemi di conversione da schermo a stampa:
 - gli schermi usano luce trasmessa, le stampanti luce riflessa;
 - i CRT usano colori primari con 256 diverse intensità, le stampanti a colori devono usare il mezzotono:
 - colori devono usare il mezzotono;
 gli schermi hanno sfondo nero; la carta ha sfondo chiaro;

le gamme di colore di RGB e CMYK sono diverse.

Stampanti a colori

/1

/3

> Getto d'inchiostro a colori

- buoni risultati per la grafica a colori
- risultati mediocri per le fotografie.
- > Per risultati migliori si usano inchiostri e carta speciali:

· inchiostri a base asciutta

- si basano su sostanze coloranti dissolte in un fluido
- · colori accesi che scorrono facilmente
- scoloriscono se esposti ai raggi ultravioletti, come quelli del sole.
- · inchiostri a base di pigmenti
 - contengono particelle solide di pigmento sospese in un mezzo fluido che evapora dalla carta lasciando il pigmento
 - non scolorano con il tempo
 - sono meno intensi di quelli a base asciutta e le particelle di pigmento hanno la tendenza ad intasare gli ugelli (pulizia periodica)
 - la stampa di fotografie richiede carta speciale trattata o lucida.

04/04/02 Introduzione ai sistemi informatici

Stampanti a colori

> Stampanti a inchiostro solido

- inchiostro speciale a base di cera in quattro blocchi solidi;
- tempo di avviamento lungo per sciogliere l'inchiostro;
- l'inchiostro caldo viene spruzzato sulla carta, si rapprende e si fonde con la carta quando passa attraverso due rulli.

> Stampante laser a colori

- funziona come il modello monocromatico ma genera quattro immagini: una per ogni colore C, Y, M e K;
- un'immagine di 1200 x 1200 dpi per una pagina di 80 in² richiede 115 milioni di pixel, con 4 bit/pixel la stampante ha bisogno di 55 MB solo per la grafica, senza contare la memoria per processori interni, caratteri ecc
- costosa, veloce, di alta qualità e crea immagini stabili nel tempo.

14/04/02

Introduzione ai sistemi informatici

Stampanti a colori

> Stampante a cera.

- un nastro di cera a quattro colori viene tagliato in bande delle dimensioni di una pagina;
- elementi di riscaldamento sciolgono la cera mentre la carta passa al di sotto;
- la cera viene fissata alla carta sotto forma di pixel.

> Stampante a sublimazione

- un contenitore dei colori CMYK passa sopra una testina di stampa termica contenente migliaia di elementi di riscaldamento programmabili;
- gli inchiostri vengono vaporizzati istantaneamente e assorbiti da una carta speciale;
- ogni elemento di riscaldamento è in grado di produrre 256 temperature diverse;
- è possibile ottenere colori quasi continui per ogni pixel, per cui non c'è bisogno del mezzotono.

04/04/02 Introduzione ai sistemi informatici

Modem

/1

/2

- Connessione di calcolatori attraverso la rete telefonica (analogica).
- > Velocità crescenti dal 1980 in poi
 - V.22bis, V.32 & V.32bis furono i primi standard per velocità di 2.4, 9.6 e 14.4Kbit/s.
 - V.34 (1994) supporta 28.8Kbit/s e corrisponde al minimo livello attualmente accettato
 - V.34+ (1996) arriva a 33.6Kbit/s
 - V.90 arriva a 56Kbit/s downstream e a 33.6Kbit/s upstream.
 - downstream indica dal digitale all'analogico
 - upstream indica dall'analogico al digitale

4/04/02 Introduzione ai sistemi informatici 130

Modem

12

- La linea telefonica trasmette bene segnali tra 1000 e 2000 Hz ➡ si usano come portanti (carrier).
- > Modulazione del carrier per portare un segnale digitale
 - Modulazione di ampiezza
 usa due voltaggi diversi per
 - usa due voltaggi diversi per 0 e 1;
 - Modulazione di frequenza (frequency shift keying) tensione costante, ma cambia la frequenza
 - Modulazione di fase ampiezza e frequenza costanti, cambia la fase.
- Il numero di possibili cambiamenti di segnale al secondo si chiama baud.
 - È possibile associare 2 o più bit a ogni segnale, allora il bit rate è maggiore del baud rate.

04/04/02 Introduzione ai sistemi informatici

Integrated Services Digital Network - ISDN

- Linea analogica sostituita da linea digitale
 - in realtà non viene sostituita la linea, ma solo le attrezzature alle due estremità.
 - Uso domestico: due canali digitali indipendenti, ognuno da 64'000 bit/sec, e un canale di segnalazione da 16'000 bit/sec (per un totale di 144'000 bps)
 - Uso commerciale: 30 canali per uso commerciale.
- > Caratteristiche
 - tempo di **setup** della connessione praticamente nullo (1 s);
 - non serve più un modem analogico
 - (connessione digitale-digitale);
 - è molto più affidabile (meno errori) di una linea analogica.

Asymmetric Digital Subscriber Line - ADSL

- > Funziona sul doppino telefonico tradizionale
- > Usa tre canali (in frquenza) diversi sulla stessa linea
 - 1. Plain Old Telephone System (POTS)
 - 2. Upstream (64-640KBps)
 - 3. Downstream (1.5-6.1MBps)
- > Appartiene alla famiglia di protocolli xDSL
 - Diverse velocità di download (fino a 52Mbit/s) e upload (da 64Kbit/s a più di 2Mbit/s)
 - In Italia (a oggi) viene offerta una connessione con 640 Kbps downstrem e 128 Kbps upstream.
 - Altre varianti xDSL
 - · high-bit rate (HDSL)
 - single-line (SDSL)

04/04/02

very-high-data-rate (VHDSL).

Introduzione ai sistemi informatic

Universal Mobile Telecommunications System

- > Noto con l'acronimo UMTS
- > Standard per i telefoni cellulari di terza generazione.
- Attivo commercialmente dal 2002
- > UMTS potrà fornire ad ogni utente una banda fino a 2Mbit/sec
- > Rende possibile la trasmissione attraverso la rete mobile di contenuti multimediali

04/04/02

133

Tassonomia dei calcolatori

Quantità vs. qualità

- > Cambiare di un ordine di grandezza la quantità significa cambiare anche la qualità:
 - un'auto in grado di raggiungere una velocità di 1000 km/h nel deserto del Nevada è una macchina fondamentalmente diversa da un'auto che fa 100 km/h sull'autostrada;
 - un grattacielo di 100 piani non è solo un edificio di 10 piani un po' più grande.
- > Nei computer le differenze sono di diversi ordini di grandezza
- > I miglioramenti procurati dalla legge di Moore possono essere utilizzati in modi diversi:
 - · costruire calcolatori sempre più potenti a prezzo costante;
 - costruire lo stesso calcolatore a prezzi ogni anno più convenienti.

/1

137

Introduzione ai sistemi informatici

Calcolatori disponibili

Previsioni del tempo

Prezzo (€) Applicazione tipica Tipo Calcolatore monouso Biglietti di auguri 1 Calcolatore dedicato 10 Orologi, automobili, ... Calcolatore per videogiochi 100 Videogiochi personali Calcolatore per PC 1 K PC da tavolo o portatile Server 10 K Server di rete Reti di workstation 100 K Centro di calc. dipartimentale Mainframe 1 M Database di una banca

10 M

I prezzi sono solo indicativi.

04/04/02

Supercalcolatore

Calcolatori disponibili

/2

> Calcolatori monouso:

- chip singoli incollati all'interno dei biglietti di auguri;
- si tratta in pratica di calcolatori usa e getta.
- Sistemi embedded (calcolatori dedicati):
 - calcolatori che si trovano in telefoni, televisori, forni, auto, ...
 - questi calcolatori contengono un processore, meno di un megabyte di memoria e qualche funzione di I/O.

Videogame

- normali calcolatori con particolari capacità grafiche, ma software limitato e poche possibilità di estensione; fanno parte di questa categoria anche i PDA;
- contengono un processore, alcuni megabyte di memoria, un tipo di schermo (anche un televisore) e poco di più.

Calcolatori disponibili /3

> Personal computer (PC) o workstation:

- dotati di alcune decine di megabyte di memoria, di un disco fisso contenente alcuni gigabyte di dati, drive CD–ROM, modem, scheda audio e altre periferiche;
- dotati di sistemi operativi elaborati, molte opzioni di espansione e una vasta gamma di software disponibile.

> Server di rete

- si tratta di PC o workstation potenziati utilizzati come server di rete sia per le reti locali che per Internet;
- esistono sia in configurazione con processore unico che con più processori, hanno alcuni gigabyte di memoria, molti gigabyte di spazio sul disco fisso e interfacce di rete ad alta velocità.

04/04/02 Introduzione ai sistemi informatici 139

Calcolatori disponibili /4

NOW (Networks of Workstations) o COW (Cluster of Workstations)

- composti da PC o workstation normali collegate con reti ad elevate prestazioni (qualche gigabit/sec) e funzionanti con software speciale, che permette a tutte le macchine di lavorare insieme su un unico problema;
- architetture sono facilmente scalabili (da alcune macchine ad alcune migliaia) e sono paragonabili a minisupercomputer.

Mainframe

- calcolatori grandi come una stanza, in uso fin dagli anni '60;
- non sono più veloci di server potenti, ma solitamente hanno più capacità di I/O e sono dotate di grandi insiemi di dischi
- sono macchine estremamente costose, che vengono spesso mantenute per via dell'ingente investimento esistente in termini di software, dati, procedure operative e personale.

Calcolatori disponibili /5

> Supercomputer

- hanno CPU velocissime, molti gigabyte di memoria centrale, dischi e reti molto veloci.
- Recentemente molti supercomputer sono diventati macchine altamente parallele non molto diverse dai COW, ma con componenti più veloci e più numerosi.
- I supercomputer vengono utilizzati per risolvere problemi di calcolo molto complicati in campi scientifici e ingegneristici:
 - simulazione di uno scontro fra galassie,
 - · sintesi di nuovi farmaci,
 - modelli del comportamento dell'aria attorno alle ali di un aereo.

04/04/02

Introduzione ai sistemi informatici