Kommunikationstechnik

Dezibelberechnung

Dämpfung von P in dB $(A_{dB}) = 10 \cdot \log_{10} \cdot \frac{P}{P_0}$ $P_0 = \text{Bezugsleistung (z.B. Leistung beim Sender oder Kabelanfang)}$

Beispiel

$$\begin{split} P_0 &= 100mW, \ P = 50mW \\ A_{dB} &= 10 \cdot \log_{10}(\frac{50mW}{100mW}) = 10 \cdot \log_{10}(\frac{1}{2}) \backsimeq -3dB \end{split}$$

7 Schichten OSI-Modell

	Layer Name	Schichtnamen	Beispiel	
7	Application Layer	Verarbeitungsschicht	HTTP	
6	Presentation Layer	Darstellungsschicht		$oxed{ ext{Anwendungsschichten}}$
5	Session Layer	Kommunikationschicht		
4	Transport Layer	Transportschicht	IP	
3	Network Layer	Vermittlungsschicht	TCP	Transportschichten
2	Data Link Layer	Sicherungsschicht		11ansportsementen
1	Physical Layer	Bitübertragungsschicht		

Layer Name	Beschreibung		

Klassifizierung von Diensten

Verbindungsorientierter Dienst

- Absprache über den bevorstehenden Datenaustausch
- Verbindungsauf- und abbau
- End- und Zwischenknoten speichern Zustandsinformationen der Verbindung
- Reihenfolge der gesendeten Daten wird eingehalten

Beispiele: Telefonverbindung, TCP

Verbindungsloser Dienst

- Kein Verbindungsauf- und abbau
- Daten tragen die Adresse des Empfängers und werden unabhängig voneinander Transportiert
- Keine Zustandsinformationen
- Reihenfolge der gesendeten Daten wird nicht eingehalten

Beispiele: Internet Protocol (IP), Briefpost

Zuverlässiger Dienst

• Es gehen grundsätzlich keine Daten verloren

• Gesichert: Fehlererkennung, Fehlerkorrektur, Quittierung

 $Be is piel:\ Filet ransfer$

Unzuverlässiger Dienst

• Daten können verloren gehen

Beispiel: Sprach- und Videoübertragung