

Manual Básico planta virtual - Esteira Rotativa (versão 0.5)

SDCD - 2023 - v2

Sumário

Copiando os arquivos	
Rodando os programas	
Servidor modbus	
Planta virtual.	
Programa básico elipse SCADA	
Testando a planta.	
Tags	
Simulação	
-	

Copiando os arquivos


 Descompactar e copiar arquivos na pasta local do link abaixo: https://www.dropbox.com/scl/fo/o97gzeesp9vqcffcx584p/h? rlkey=fkslz1uekk47l5211rlqoanf3&dl=0

• Senha: esteira2023\$

Rodando os programas


Servidor modbus

Executar primeiro o servidor local modbus tcp na pasta \esteira virtual\Servidor modbus TCP, não fechar a janela!




Planta virtual

Executar o programa da planta virtual na pasta: \esteira virtual\Programa esteira Unity.zip\
Programa esteira Unity:




Programa básico elipse SCADA


1. Rodar o programa Elipse SCADA e abrir o programa basico.app:



2. Em organizer atualizar a localização do driver caso não esteja atualizada. A pasta do driver é \esteira virtual\driver modbus TCP\modbus.dll:




3. Atualizar o driver com o endereço ip da máquina;



endereço IPv4 nas configurações de rede e internet do windows:

4. Anotar


5. Clicar em EXTRAS e na aba Ethernet, digitar o IP correto:



Testando a planta


Tags

Todas as tags do arquivo exemplo, bem como a planta virtual possuem a descrição detalhada



Simulação

Apertar F10 no Elipse Scada e testar o modo básico, pode-se minimizar a planta para acompanhar na mesma tela ou usar um segundo monitor.



Apertar os botões 1, 2 ou 3 para mudar a visão da câmera. Câmera 2:



