@FabLab

- Teoretická část
  - Typy číselných proměnných
  - Typy ostatních proměnných
  - Funkce millis()
  - Funkce map
  - Sériová linka
- Praktická část
  - I<sup>2</sup>C OLED displej
  - 1Wire Teplotní senzor DHT11
  - I<sup>2</sup>C Teplotní senzor Bosch BME<sub>2</sub>80

- Teoretická část
  - Typy číselných proměnných
  - Typy ostatních proměnných
  - Funkce millis()
  - Funkce map
  - Sériová linka
- Praktická část
  - I<sup>2</sup>C OLED displej
  - 1Wire Teplotní senzor DHT11
  - I<sup>2</sup>C Teplotní senzor Bosch BME280

### Typy číselných proměnných

- bool jednobitová proměnná, logická 0 nebo 1
- char znaménková celočíselná proměnná, rozsah -128 až +127
- byte neznaménkový char, rozsah 0 až 255 (2^8 1)
- int znaménková celočíselná proměnná, rozsah -32768 až +32767
- unsigned int neznaménkový int, rozsah 0 až 65535 (2^16 1)
- long znaménková celočíselná proměnná, rozsah -2.147.483.648 to 2.147.483.647
- unsigned long neznaménkový long, rozsah 0 až 4.294.967.295 (2^32 1)
- float znaménková proměnná pro ukládání čísel s plovoucí čárkou, 3,4028235E+38 až +3,4028235E+38 (32b číslo)
- double pro Arduino UNO stejné jako float, u Arduino DUE 64b číslo

- Teoretická část
  - Typy číselných proměnných
  - Typy ostatních proměnných
  - Funkce millis()
  - Funkce map
  - Sériová linka
- Praktická část
  - I<sup>2</sup>C OLED displej
  - 1Wire Teplotní senzor DHT11
  - I<sup>2</sup>C Teplotní senzor Bosch BME280

### Typy ostatních proměnných

String – textový řetězec znaků

String retezec = "Ahoj svete";

• Char[] – pole znaků

Char mojePole[] = "To jsou moje znaky"; Char mojePole2[4] = "Ahoj";

### Teoretická část

- Typy číselných proměnných
- Typy ostatních proměnných
- Funkce millis()
- Funkce map
- Sériová linka
- Praktická část
  - I<sup>2</sup>C OLED displej
  - 1Wire Teplotní senzor DHT11
  - I<sup>2</sup>C Teplotní senzor Bosch BME<sub>2</sub>80

### Funkce millis()

- Při zavolání funkce millis() získáme počet milisekund od zapnutí/resetování Arduina
- Toto číslo je typu unsigned long a díky tomu přeteče přibližně po 50 dnech
- o až 4,294,967,295 (2^32 1)
- Pozn. Také existuje funkce micros() podobně, ale s mikrosekundami, přeteče přibližně po 70 minutách

```
unsigned long time;
void setup(){
  Serial begin(9600);
void loop(){
  Serial.print("Time: ");
  time = millis();
  Serial.println(time);
  delay(1000);
```

### Teoretická část

- Typy číselných proměnných
- Typy ostatních proměnných
- Funkce millis()
- Funkce map
- Sériová linka
- Praktická část
  - I<sup>2</sup>C OLED displej
  - 1Wire Teplotní senzor DHT11
  - I<sup>2</sup>C Teplotní senzor Bosch BME280

### Funkce map

- Funkce map slouží pro převod hodnot z jednoho rozsahu na jiný
- Často se využívá na procentuální vyjádření nebo na převod vstupních hodnot pro PWM řízení

```
/* Map an analog value to 8 bits (0 to 255) */
void setup() {}

void loop()
{
  int val = analogRead(0);
  val = map(val, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(9, val);
}
```

### Teoretická část


- Typy číselných proměnných
- Typy ostatních proměnných
- Funkce millis()
- Funkce map
- Sériová linka
- Praktická část
  - I<sup>2</sup>C OLED displej
  - 1Wire Teplotní senzor DHT11
  - I<sup>2</sup>C Teplotní senzor Bosch BME280

### Sériová linka

- Serial.begin(9600); // zahájení komunikace po sériové lince, rychlost 9600 baud
- Serial.print("text"); // vytištění textu po sériové lince
- Serial.println(promenna); // vytištění hodnoty proměnné po sériové lince s
  odřádkováním
- Serial.available() // získání počtu znaků, které jsou připraveny k vyčtení, buffer zvládne udržet maximálně 64 znaků
- Serial.read() // načtení prvního přijatého znaku z bufferu (FIFO)

- Teoretická část
  - Typy číselných proměnných
  - Typy ostatních proměnných
  - Funkce millis()
  - Funkce map
  - Sériová linka
- Praktická část
  - I<sup>2</sup>C OLED displej
  - 1Wire Teplotní senzor DHT11
  - I<sup>2</sup>C Teplotní senzor Bosch BME280







http://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/oled-displej-ssd1306.html

14


- Přidání knihovny U8glib skrze Manažera knihoven
- Oproti návodu změna pořadí pinů VDD-GND-SCK-SDA
- Oproti návodu změna zařízení na U8GLIB\_SH1106\_128X64
- http://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/oled-displej-ssd13o6.html






- Teoretická část
  - Typy číselných proměnných
  - Typy ostatních proměnných
  - Funkce millis()
  - Funkce map
  - Sériová linka
- Praktická část
  - I<sup>2</sup>C OLED displej
  - 1Wire Teplotní senzor DHT11
  - I<sup>2</sup>C Teplotní senzor Bosch BME280

# Teplotní senzor DHT11






### Teplotní senzor DHT11





### Teplotní senzor DHT11



- Teoretická část
  - Typy číselných proměnných
  - Typy ostatních proměnných
  - Funkce millis()
  - Funkce map
  - Sériová linka
- Praktická část
  - I<sup>2</sup>C OLED displej
  - 1Wire Teplotní senzor DHT11
  - l<sup>2</sup>C Teplotní senzor Bosch BME<sub>2</sub>80

## I<sup>2</sup>C Teplotní senzor Bosch BME<sub>2</sub>80





### Děkujeme za pozornost!

@FabLab