


@FabLab

Ukázky projektů














- Co je to Arduino?
- Základní podmínky a cykly
- Vývojové diagramy
- První program blikání LED diody
- Tlačítko
- Potenciometr


- Co je to Arduino?
- Základní podmínky a cykly
- Vývojové diagramy
- První program blikání LED diody
- Tlačítko
- Potenciometr

Co je to Arduino?

- Vývojová platforma vhodná pro začátečníky i pokročilé.
- Možnost vybrat si různé vývojové desky podle složitosti projektu.
- Velké množství přídavných modulů či rovnou "shieldů" – rozšiřovacích desek ve stejném rozměru.




Desky (Arduino boards)




Desky (Arduino boards)

ESP 32


ESP 8266





Co je to shield?







Dragino Lora Shield allows the user to send data and reach extremely long ranges at low datarates.




Screw-terminal breakout shield in a wing-type format





Adafruit Motor Shield with screw terminals for connection to motors



Adafruit Datalogging Shield with a Secure Digital (SD) card slot and real-time clock (RTC) chip








```
Blink§
 1 /*
 2 Blink
 3 Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
5 Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
 6 it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
 7 the correct LED pin independent of which board is used.
8 If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check
    the Technical Specs of your board at https://www.arduino.cc/en/Main/Products
10
    This example code is in the public domain.
13 modified 8 May 2014
    by Scott Fitzgerald
16 modified 2 Sep 2016
17 by Arturo Guadalupi
19 modified 8 Sep 2016
20 by Colby Newman
21 */
24 // the setup function runs once when you press reset or power the board
25 void setup() {
26 // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
27 pinMode(LED BUILTIN, OUTPUT);
28 }
29
30 // the loop function runs over and over again forever
31 void loop() {
32 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
33 delay(1000);
                                     // wait for a second
34 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
    delay(1000);
                                     // wait for a second
36 1
37
```

Alternativy Arduino IDE









Download the Arduino IDE



ARDUINO 1.8.2

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other open-source software.

This software can be used with any Arduino board. Refer to the Getting Started page for Installation instructions. Windows Installer
Windows ZIP file for non admin install
Windows app Get
Mac OS X 10.7 Lion or newer


Linux 32 bits
Linux 64 bits
Linux ARM

Release Notes
Source Code
Checksums (sha512)

Zdroj: www.arduino.cc


Manažer knihoven

Projekt -> Přidat knihovnu -> Spravovat knihovny




Manažer desek

Nástroje -> Vývojová deska: "" -> Manažér desek



Vlastnosti IDE

Soubor -> Vlastnosti



- Co je to Arduino?
- Základní podmínky a cykly
- Vývojové diagramy
- První program blikání LED diody
- Tlačítko
- Potenciometr

Základní podmínky a cykly

- If
- For
- While
- Switch

If

```
if (promenna > 50) {
    // proved následující..
}

Příklad s else:
if (promenna < 500) {
    // proved příkazy A
} else {
    // proved příkazy B
}</pre>
```

For

```
for (inicializace; podmínka; inkrement) {
    // příkaz(y)
}

Příklad:

for (int i=0; i <= 255; i++) {
    analogWrite(PWMpin, i);
    delay(10);
}</pre>
```

While


```
while(podminka) {
    // příkazy, které se provádí, dokud platí podminka
}
Příklad:
var = o;
while (var < 200){
    // dokud bude platit, že var<200, opakuj vnitřek podmínky
    var++;
}</pre>
```

Switch

```
switch (promenna) {
    case 1:
        // proved' příkazy v případě promenna = 1
        break; // break ukončí porovnávání ostatních case
    case 2:
        // proved' příkazy v případě promenna = 2
        break;
    default:
        // pokud neplatí žádná z předchozích podmínek,
        // proved' následující, default nemusí být definován
        break;
}
```


- Co je to Arduino?
- Základní podmínky a cykly
- Vývojové diagramy
- První program blikání LED diody
- Tlačítko
- Potenciometr

Vývojové diagramy



- Co je to Arduino?
- Základní podmínky a cykly
- Vývojové diagramy
- První program blikání LED diody
- Tlačítko
- Potenciometr

První program – blikání LED diody




```
- - X
Blink | Arduino 1.5.7
Soubor Úpravy Skica Nástroje Nápověda
  Blink§
 1 // Blink
 4 void setup() {
  5 // nastavení pinu 13 jako výstupní
  6 pinMode(13, OUTPUT);
 7 }
 9 void loop() {
     digitalWrite(13, HIGH); // zapne LED
11 delay(1000);
                               // vyčká l sekundu
     digitalWrite(13, LOW); // vypne LED
     delay(1000);
                               // vyčká l sekundu
14 }
 Konec uploadu.
Skica zabírá 1 030 bytů (3%) úložného místa pro program.
Maximum je 30 720 bytů.
Globální proměnné zabírají 9 bytů (0%) dynamické paměti, 2 039
bytů zůstává pro lokální proměnné. Maximum je 2 048 bytů.
                          Arduino Duemilanove or Diecimila, ATmega328 on COM4
```


První program – blikání LED diody

```
// Blink
void setup() {
    // nastavení pinu 13 jako výstupní
    pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
                              // zapne LED diodu – přivedení logické 1
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(1000);
                               // vyčká 1000 ms = 1 sekundu
    digitalWrite(13, LOW);
                              // vypne LED diodu – přivedení logické o
                               // vyčká 1000 ms = 1 sekundu
    delay(1000);
```

- Co je to Arduino?
- Základní podmínky a cykly
- Vývojové diagramy
- První program blikání LED diody
- Tlačítko
- Potenciometr

Tlačítko







Tlačítko

```
// Tlacitko
// navody.arduino-shop.cz
int tlacPin = 2; // číslo pinu připojeného tlačítka
int ledPin = 3;  // číslo pinu připojené LED diody
int stavTlac = 0;
                        // proměnná stavu tlačítka
void setup() {
  // nastavení LED jako výstup
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // nastavení tlačítka jako vstup
  pinMode(tlacPin, INPUT);
void loop() {
 // načtení stavu tlačítka a uložení do proměnné
  stavTlac = digitalRead(tlacPin);
  // kontrola stisku tlačítka
 // pokud je stisknuto tlačítko, stav je HIGH - log. 1
  if (stavTlac == HIGH) {
   // zapne LED diodu
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
 // pokud není stisknuto tlačítko, stav je LOW - log. 0
  else {
   // vypne LED diodu
   digitalWrite(ledPin, LOW);
                                                     34
```

- Co je to Arduino?
- Základní podmínky a cykly
- Vývojové diagramy
- První program blikání LED diody
- Tlačítko
- Potenciometr

Potenciometr





Potenciometr

```
// Potenciometr
// navody.arduino-shop.cz
int potPin = A0;  // číslo pinu připojeného potenciometru
int ledPin = 3;  // číslo pinu připojené LED diody
int potProm = 0;  // proměnná pro analogovou hodnotu potenciometru
void setup() {
 // nastavení LED jako výstup
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 // nastavení potenciometru jako vstup
 pinMode(potPin, INPUT);
void loop() {
 // načtení analogové hodnoty senzoru a uložení do proměnné
 potProm = analogRead(potPin);
 // zapne LED diodu
 digitalWrite(ledPin, HIGH);
 // zastaví program po dobu odpovídající
 // analogové hodnotě potenciometru
 delay(potProm);
 // vypne LED diodu
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 // zastaví program po dobu odpovídající
 // analogové hodnotě potenciometru
 delay(potProm);
```

Děkujeme za pozornost!