
@FabLab


- Co je to Blynk?
 - Podporované HW platformy
 - Příklady projektů
 - Blynk server & instalace aplikace
- ESP8266 & ESP32
- Praktická část
 - Instalace podpory pro ESP32
 - Instalace knihoven a kopírování sketche
 - Zapojení HW a práce s aplikací

- Co je to Blynk?
 - Podporované HW platformy
 - Příklady projektů
 - Blynk server & instalace aplikace
- ESP8266 & ESP32
- Praktická část
 - Instalace podpory pro ESP32
 - Instalace knihoven a kopírování sketche
 - Zapojení HW a práce s aplikací

Co je to Blynk?














- Co je to Blynk?
 - Podporované HW platformy
 - Příklady projektů
 - Blynk server & instalace aplikace
- ESP8266 & ESP32
- Praktická část
 - Instalace podpory pro ESP32
 - Instalace knihoven a kopírování sketche
 - Zapojení HW a práce s aplikací

Podporované platformy

- Blynk supports more than 400 boards already, including support for Arduino, Particle, ARM mbed, TI Energia, MicroPython, Node.js, OpenWRT and many Single Board Computers. (by Blynk Github)
 - Arduino Uno, Duemilanove, Nano, Mini, Pro Mini, Pro Micro, Mega, YÚN (onboard WiFi, Ethernet via Bridge), Due
 - . Intel Edison (Galileo not tested, but should work as well)
 - ESP8266
 - Wicked WildFire (CC3000)
 - TinyCircuits TinyDuino (CC3000)
 - LightBlue Bean (Bluetooth 4.0 LE). This is only for experts, we're working to simplifying things now...
 - Energia
 - RedBearLab (CC3200, WiFi Mini)
 - · Particle Core(formerly Spark Core)
 - Linklt ONE
 - Linux
 - Raspberry Pi
 - PC (Ubuntu, etc)
 - · Python (scripts only, library on the way!)
 - WiPy
 - JavaScript (https://www.npmjs.com/package/blynk-library8)
 - Node.js (Linux, Windows, OSX, Raspberry, Edison, ...)
 - Espruino


- Co je to Blynk?
 - Podporované HW platformy
 - Příklady projektů
 - Blynk server & instalace aplikace
- ESP8266 & ESP32
- Praktická část
 - Instalace podpory pro ESP32
 - Instalace knihoven a kopírování sketche
 - Zapojení HW a práce s aplikací

Termostat pro kotel






Ovládání skleníku









Ovládání udírny





- vzdálené ovládání světel, žaluzii, praček, vrat od garáže...
- odesílání notifikací na Twitter, email nebo přímo do telefonu o tom že Vám doprala pračka..
- vzdálené krmení zvířat, zapínání a vypínání světel v aquariu/terariu...
- upozornění na poštu ve schránce nebo že je někdo u Vás doma a neměl by tam být..

a spoustu dalších věcí, mrkněte na Instructables (https://www.instructables.com/howto/blynk/)

- Co je to Blynk?
 - Podporované HW platformy
 - Příklady projektů
 - Blynk server & instalace aplikace
- ESP8266 & ESP32
- Praktická část
 - Instalace podpory pro ESP32
 - Instalace knihoven a kopírování sketche
 - Zapojení HW a práce s aplikací

Blynk server

Blynk Cloud

- + free
- + velká komunita
- + jednoduché použití
- omezený kredit na widgety
- požadováno internetové připojení

Blynk local


- + free
- + velká komunita
- + jednoduché použití
- + neomezený kredit na widgety
- + stačí lokální síť
- složitější nastavení
- již se nevyvíjí a není podporovaný v
 Blynk 2.o, lze ho však stále najít na
 Githubu

Prosím naistalujte si Blynk aplikaci na svůj telefon

- Co je to Blynk?
 - Podporované HW platformy
 - Příklady projektů
 - Blynk server & instalace aplikace
- ESP8266 & ESP32 (x)
- Praktická část
 - Instalace podpory pro ESP32
 - Zapojení HW a práce s aplikací

ESP8266

Specifications	ESP8266		
MCU	Xtensa® Single-Core 32-bit L106		
802.11 b/g/n Wi-Fi	Yes, HT20		
Bluetooth	None		
Typical Frequency	80 MHz		
SRAM	160 kBytes		
Flash	SPI Flash , up to 16 MBytes		
GPIO	17		
Hardware / Software PWM	None / 8 Channels		
SPI / I2C / I2S / UART	2/1/2/2		
ADC	10-bit		
CAN	None		
Ethernet MAC Interface	None		
Touch Sensor	None		
Temperature Sensor	None		
Working Temperature	-40℃ ~ 125℃		





ESP₃₂

Specifications	ESP8266	ESP32 Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6 600 DMIPS	
MCU	Xtensa® Single-Core 32-bit L106		
802.11 b/g/n Wi-Fi	Yes, HT20	Yes, HT40	
Bluetooth	None	Bluetooth 4.2 and below	
Typical Frequency	80 MHz	160 MHz	
SRAM	160 kBytes	512 kBytes	
Flash	SPI Flash , up to 16 MBytes	SPI Flash , up to 16 MBytes	
GPIO	17	36	
Hardware / Software PWM	None / 8 Channels	1 / 16 Channels	
SPI / I2C / I2S / UART	2/1/2/2	4/2/2/2	
ADC	10-bit	12-bit	
CAN	None	1	
Ethernet MAC Interface	None	1	
Touch Sensor	None	Yes	
Temperature Sensor	None	Yes	
Working Temperature	-40℃ - 125℃	-40°C ~ 125°C	




více ESP(x)..

	ESP8266	ESP32	ESP32-S2	ESP32-S3	ESP32-C3	ESP32-C6
Announcement Date	2014, August	2016, September	2019, September	2020, December	2020, November	2021, April
Main processor	Tensilica L106 32-bit (up to 160MHz)	Tensilica Xtensa 32-bit LX6 (up to 240MHz) (optionally dual core)	Tensilica Xtensa 32-bit LX7 (up to 240MHz)	Tensilica Xtensa 32-bit LX7 dual core (up to 240MHz)	RISC-V 32-bit (up to 160MHz)	RISC-V 32-bit (up to 160MHz)
SRAM	160KB	520KB	320KB	512KB	400KB	400KB
ROM	0	448KB	128KB	384KB	384KB	384KB
JTAG	Х	✓	✓	?	✓	✓
Cache	32 KB instruction	64KB	8/16KB (configurable)	?	16KB	?
WiFi	Wi-Fi 4 (only up to 72.2Mbps)	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	Wi-Fi 6
Bluetooth	Х	BLE 4.2 (upgrade to 5.0, with limitations)	Х	BLE 5.0	BLE 5.0	BLE 5.0
Ethernet	Х	✓	Х	?	X	?
RTC memory	768B	16KB	16KB	16KB	8KB	?
PMU	✓	✓	✓	?	✓	?
ULP coprocessor	Х	✓	ULP-RISC-V	?	X	?
Cryptographic Accelerator	Х	SHA, RSA, AES, RNG	SHA, RSA, AES, RNG, HMAC, Digital Signature	SHA, RSA, AES, RNG, HMAC, Digital Signature	SHA, RSA, AES, RNG, HMAC, Digital Signature	SHA, RSA, AES, RNG, HMAC, Digital Signature
Secure boot	Х	✓	✓	✓	✓	✓
Flash encryption	Х	✓	XTS-AES-128/256	✓	XTS-AES-128	XTS-AES-128
SPI	2	4	4	?	3	?
I2C	1	2	2	?	1	?
I2S	1	2	1	?	1	?
UART	2 (one TX only)	3	2	?	2	?
SDIO Host	0	1	0	2	0	0
SDIO Slave	0	1	0	0	0	0
GPIO	17	34	43	44	22	22
LED PWM	5	16	8	?	6	?
MCPWM	0	6	0	2	0	0
Pulse counter	0	8	4	?	0	X
GDMA*	0	0	0	?	6	?
USB	Х	х	USB OTG 1.1	?	Serial/JTAG	?

- Co je to Blynk?
 - Podporované HW platformy
 - Příklady projektů
 - Blynk server & instalace aplikace
- ESP8266 & ESP32
- Praktická část
 - Instalace podpory pro ESP32
 - Instalace knihoven a kopírování sketche
 - Zapojení HW a práce s aplikací

Instalace podpory pro ESP32


<u>https://github.com/espressif/arduino-esp32</u> nebo Google -> arduino-esp32




Note

Instalace podpory pro ESP32

V Arduino IDE -> Soubor -> Vlastnosti






Vložit zkopírovaný link do tohoto pole

Instalace podpory pro ESP32

V Arduino IDE -> Nástroje -> Vývojová deska -> Manažér desek -> vyhledat "esp32"




- Co je to Blynk?
 - Podporované HW platformy
 - Příklady projektů
 - Blynk server & instalace aplikace
- ESP8266 & ESP32
- Praktická část
 - Instalace podpory pro ESP32
 - Instalace knihoven a kopírování sketche
 - Zapojení HW a práce s aplikací

Arduino IDE – knihovny a sketch

- Knihovny které je potřeba nainstalovat:
 - <u>https://github.com/beegee-tokyo/DHTesp</u> (manažer knihoven: **DHT sensor library for** ESPx)
 - Blynk (manažer knihoven: Blynk) NEZAPOMENOUT NAINSTALOVAT
 - Sketch si stáhněte z webové stránky:
 - <u>https://github.com/fablab-brno/Arduino-Akademie</u> -> Workshop 4 -> Blynk_Workshop_V2

```
nebo Google -> "fablab brno github" -> "Arduino-Akademie" repo -> Workshop 4 -> Blynk_Workshop_V2 -> Blynk_Workshop_V2.ino -> "Raw"
```


```
-> "Ctrl+A" -> "Ctrl+C" (cizí) -> Arduino IDE -> Soubor ->
```





- Co je to Blynk?
 - Podporované HW platformy
 - Příklady projektů
 - Blynk server & instalace aplikace
- ESP8266 & ESP32
- Praktická část
 - Instalace podpory pro ESP32
 - Instalace knihoven a kopírování sketche
 - Zapojení HW a práce s aplikací

Zapojení HW a práce s aplikací



Děkujeme za pozornost!

@FabLab