Arduino für Anfänger

Philip Caroli

26. April 2018

Übersicht

Was ist ein Arduino?

Elektronik-Grundlagen

Programmiergrundlagen

Was ist Arduino?

- einfach zu bedienende Mikrocontroller-Lernplattform
- Entwicklungsumgebung mit einheitlichen Befehlen
 - Unterstützt auch andere Hardware
- 2005 erstes Board entwickelt
- 2015 Rechtsstreit, neuer Markenname Genuino
- Unterschiedliche Boards verfügbar

Was ist ein Arduino?

- Kleine, günstige Platine.
- Mikrocontroller: Kleiner Rechner.
- ► Einfach über USB anzuschließen.
- Leicht zu programmieren.
- Reicht für kleine und mittelgroße Projekte vollkommen aus.
- Große Community:
 - Viele Probleme wurden schon gelöst.
 - ► Es gibt bewährte Lösungen.
 - "Arduino-Kompatible" Komponenten.



Was kann man damit machen?

- Mit dem Computer kommunizieren.
- Leuchtdioden leuchten lassen.
- Motoren, Lautsprecher u.A. steuern.
- ► Temperatur-, Feuchtigkeits-, Lichtsensoren auslesen.
- Fertige Module benutzen:
 - Kleine Platine mit modernen Komponenten.
 - ightharpoonup Fertige Beispiele ightarrow Schnelles Experimentieren.

Was kann man damit nicht machen?

- ▶ Bildbearbeitung und komplexe Programme.
 - Zu wenig Rechenpower und Speicherplatz
 - Keine High-Level Komponenten wie USB-Kameras
 - Besser einen Raspberry verwenden.
- WLAN- und Bluetoothanwendungen.
 - Mit Shields möglich, aber teuer.
 - Besser zB einen ESP8266 verwenden.

Grundlagen

- Elektronik-Grundverständnis ist unabdingbar für Arduino-Projekte.
- Gefahren durch Strom:
 - Stromschlag: Keine Gefahr bei Niederspannung.
 - Brandgefahr: Umwahrscheinlich.
 - Heiße Bauteile: Möglich.
- In diesem Kurs
 - ▶ Nur grobe Einführung in die Materie.
 - Keine Erklärung der Hintergründe und Funktionsweise.



Strom und Spannung

- Anschauung zum einfacheren Verständnis:
 - Luftfluß durch ein Rohrsystem.
 - Luftdruck wird durch einen Kompressor in Tank A aufgebaut.
 - Luft entströmt aus Tank A durch ein Rohr in die Umgebung.
 - Je höher der Luftdruck, desto größer der Luftstrom.
 - Wenn keine Druckdifferenz zwischen Tank und Umgebung besteht, strömt keine Luft.
 - Bei doppelter Druckdifferenz ist der Luftstrom doppelt so groß.



Spannung

Luftstrom-Äquivalent: Luftdruck

- ► Formelzeichen: U, selten V
- Einheit: Volt [V]
- ► Wichtig ist immer die Spannungsdifferenz.
- Meist wird die Spannungsdifferenz auf die Masse bezogen.
 - 5V bedeutet also, dass die Spannung 5V über der Masse liegt.
 - Luftstrom-Äquivalent: Umgebungsdruck.
- Auch negative Spannungen (zur Masse) sind möglich.
- Spannung kann entweder konstant anliegen (Gleichspannung, DC) oder mit einer bestimmten Frequenz (Wechselspannung, AC) ihre Polung wechseln.
- ► Hohe Spannungen wie 230 V AC sind lebensgefährlich.



Strom

Luftstrom-Äquivalent: Luftstrom

- ► Formelzeichen: I
- Einheit: Ampere [A]
- Fließt von einer Stelle mit hoher Spannung zu einer mit niedriger Spannung.
- ▶ Benötigt einen elektrischen Leiter zum fließen.
- Zu hohe Ströme können elektrische Komponenten zerstören.
- ► Fließt ein Strom ungehindert von einer Spannugnsquelle zu einer Senke, so spricht man von einem Kurzschluss -Dieser kann die Spannungsquelle beschädigen.



Widerstand

Luftstrom-Äquivalent: Rohr mit Verengung

- Formelzeichen: R
- Einheit: Ohm [Ω]
- ▶ Je größer der Widerstand, desto weniger Strom fließt bei einer gegebenen Spannung.
- Über einem Widerstand fällt bei Durchfluss eine Spannung ab.
- Wenn ein Widerstand von Strom durchflossen wird, entsteht Wärme.



Ohm'sches Gesetz

Das Ohm'sche Gesetz beschreibt den Zusammenhang zwischen Widerstand, Spannung und Stromstärke:

- lacktriangle Eselsbrücke zum merken: Rudi ightarrow R gleich U durch I
- ▶ Andere Formen: I = U * R, U = R * I
- Wichtigste Formel in der Elektrotechnik

Kondensator

Luftstrom-Äquivalent: Gasbehälter mit Membran

- Formelzeichen: C
- Einheit: Farad [F]
- Speichert Energie in einem elektrischen Feld.
- Je höher die anliegende Spannung, desto mehr Energie wird gespeichert.
- Werden oft zur Glättung von Spannungen verwendet.
- ► Elektrolytkondensatoren (Elkos) haben eine Polarität: Bei negativer Spannung explodieren sie.



Induktivität

Luftstrom-Äquivalent: Turbine mit Schwungrad

- ► Formelzeichen: L
- Einheit: Henry [H]
- Speichern Energie in einem elektrischen Feld.
 - 1. Feld wird aufgebaut: Hoher Widerstand.
 - 2. Feld ist aufgebaut: Niedriger Widerstand.
 - 3. Feld wird abgebaut: Spannungsdifferenz wird erzeugt.
- Werden in Elektromotoren verwendet.



Dioden

Luftstrom-Äquivalent: Rückschlagventil

- Leiten Strom nur in einer Richtung.
- Haben eine Durchlassspannung, unter der sie (fast) nicht leiten.
- Über ihnen fällt eine Bauartbedingte Spannung ab: Bei Siliziumdioden zB 0,7V.
- Bei kleinem Spannugnsanstieg vergrößert sich der Durchflussstrom sprunghaft.
- Bei Durchfluss entsteht Wärme, ähnlich wie bei Widerständen.
- lacktriangle Werden bei höherer Temperatur leitfähiger ightarrow Teufelskreis
- Bei zu viel Wärme werden Dioden zerstört.



Leuchtdiode

- Sind Dioden, die außer Wärme auch Licht ausstrahlen.
- Typischer Wirkungsgrad: 20'
- "Typische" LEDs sind für einen Stromfluss von 20mA spezifiziert.
- ► Haben eine Sperrspannung von 5V.
- ▶ Werden mit einem Vorwiderstand geschützt:

Farbe	Spannung	Vorwiderstand bei 5V
Infrarot	1,5V	390Ω
Rot	1,6V	390Ω
Orange	2,0 V	330Ω
Gelb	2,2V	330Ω
Grün	2,1V	330Ω
Blau	2,9V	220Ω
Weiß + UV	4.0V	100Ω

(Feldeffekt) Transistor

Luftfluß-Äquivalent: Druckgesteuertes Ventil


- Haben 3 Anschlüsse: Gate, Source, Drain.
- Werden als Schalter verwendet.
- Schalten durch, sobald an Gate eine Spannung anliegt.
- ► Können benutzt werden, um hohe Spannungen und starke Strom zu schalten.

Der Arduino als elektrisches Bauteil

- ► Stromversorgung über USB-Kabel: 5V, maximal 500mA.
- Stromversorgung über VIn-Pin: 6 bis 20V.
- Stromversorgung über 5V-Netzteil: maximal 1A.
- ► Erzeugt eine 3,3V-Spannung, Belastbarkeit 50mA.
- Besitzt 22 digitale Eingabe/Ausgabe-Pins:
 - ► Eingabe: Können messen, ob eher Masse oder 5V anliegt.
 - ► Haben einen einschaltbaren hochohmigen Widerstand nach 5V
 - Ausgabe: Können Masse oder 5V oder nichts ausgeben.
 - Vertragen jeweils maximal 40mA, alle zusammen nicht mehr als 200mA



Die Anschlüsse des Arduino Nano



- ▶ Der Arduino Nano muss noch zusammengelötet werden.
- Dafür die Lötstation auf 300 C einstellen und eine Minute warten.
- Die langen Stiftleisten von unten einstecken, sodass der USB-Anschluss oben liegt.
- Mit dem Lötkolben eine Lötstelle 2-3 Sekunden erwärmen.
- ▶ Lötzinn hinzufügen, 2-3 Sekunden warten.
- ► Lötkolben wegnehmen, Lötstelle begutachten.
- ► Die Lötstelle muss glänzen und den Pin mit der Platine verbinden.

Microcontroller-Programmierung

- Einsatz von Cross-Compilern.
- Wird von der Arduino IDE automatisch geregelt:
 - 1. Code wird auf Korrektheit geprüft.
 - 2. Einzelne Dateien werden kompiliert.
 - 3. Dateien und Bibliotheken werden zu einem "Hex-File"verlinkt.
 - 4. Der Mikrocontroller wird in den Programmiermodus versetzt.
 - 5. Das Hex-File wird hochgeladen und überprüft.
 - 6. Der Mikrocontroller wird neugestartet.



Die Entwicklungsumgebung

- ► Kann unter https://www.arduino.cc/en/Main/Software heruntergeladen werden.
- ist für Windows, Linux und MocOS verfügbar.
- Ubuntu-Packetverwaltung beinhaltet nur alte Version bei Problemen trotzdem sudo apt-get install arduino-core ausführen.
- Windows: Unbedingt auch die USB-Treiber installieren lassen.
- Beinhaltet viele nützliche Beispiele.
- Programme werden meist "Sketch" (Skizze) genannt.
- ▶ USB-Treiber für Arduinos werden auch mitinstalliert



Test der Installation

- 1. Arduino IDE starten.
- 2. Datei \rightarrow Beispiele \rightarrow 01. Basics \rightarrow Blink auswählen.
- 3. Beide delay(1000); in delay(250); ändern.
- 4. Tools \rightarrow Boards \rightarrow Arduino Nano auswählen.
- 5. Unter Tools \rightarrow Port den richtigen / einzigen Port wählen.
- 6. Mit Sketch \rightarrow Upload oder [Strg]+[U] den Sketch auf den Arduino laden.
- 7. Der Sketch muss nicht gespeichert werden.
- 8. Die LED auf dem Arduino blinkt jetzt schneller



Prgrammaufbau

- ► Ein Programm ist eine Liste von Befehlen.
- ► Jeder Befehl muss korrekt geschrieben sein.
- Jeder vollständige Befehl wird mit einem Semikolon beendet.
- Grundrechenarten können direkt benutzt werden.
- ▶ Befehle sind meist Zuweisungen, zB A = A + B;
- Befehle, die andere Teilprogramme aufrufen, bestehen aus einem Text und einem Klammernpaar.
- ▶ In den Klammern werden die Parameter des Befehls angegeben.
- Der Befehl gibt einen oder keinen Wert zurück.



Syntax

Variablen

- ► Eine Variable muss vor der Verwendung deklariert werden: TYP NAME;
- Danach wird sie initialisiert: NAME = WERT;
- Beides kann kombiniert werden: TYP NAME = WERT;
- ► Basis-Typen:

Туре	Beschreibung	Wertebereich	Beispiel
int	ganze Zahl	-32768 - 32767	24000
float	Fließkommazahl	\pm 3.4028235E38	3.14
char	ganze Zahl	-128 - 127	-12
byte	ganze Zahl	0 - 255	128
string	Zeichenkette		"Hallo"
bool	true oder false	true, false	false



Bedingungen

Klassische "Wenn, dann"-Abfragen.

Arduino-Pins ansteuern

- pinMode(1, INPUT); Der Pin gibt keine Ausgangsspannung aus.
- pinMode(1, OUTPUT); Der Pin gibt eine Ausgangsspannung aus.
- digitalWrite(1, LOW); Die Ausgangsspannung ist Masse (OV).
- digitalWrite(1, HIGH); Die Ausgangsspannung ist
 5V
- variable = digitalRead(1); Die Variable ist true, wenn 5V am Pin anliegt, und false wenn Masse anliegt.



Bibliotheken

- ▶ Bibliotheken beinhalten fertige Softwarebausteine und Beispiele, wie sie verwendet werden können.
- ▶ Sie können unter Sketch \rightarrow Bibliothek hinzufügen \rightarrow Bibliothek verwalten installiert werden.

Beispiel: Reaktionszeit-Tester

- Kleines alternatives Beispielprogramm.
- Eine LED geht in einer zufälligen Zeit an.
- Der Benutzer drückt als Reaktion auf eine Taste.
- Wenn er schnell genug ist, leuchtet die LED 2s schnell blinkend.
- Wenn nicht, passiert nichts.