
Benötigt: Lötkolben + Lötzinn Zange Kreuzschraubenzieher Seitenschneider Klebeband



1

Bauteil CTR-30A


Widerstände R1, R3, R5, R7 10 kΩ



2

Widerstände


 $\begin{array}{ccc} \text{R2} & 2 \text{ k}\Omega \\ \text{R4} & 1 \text{ k}\Omega \\ \text{R6} & 330 \ \Omega \end{array}$ 



3

Transistoren Q1, Q2, Q3

Beine der Transistoren 90° umbiegen, so dass beim Einbau die flache Seite zur Platine zeigt.



4

Kondensatoren


Kurzes Beinchen = Minus



Kondensatoren C1, C2, C3  Auf Polarität achten!	TINCHE TO THE PARTY OF THE PART
T  LED  Langes Beinchen = Plus -> rechteckige Lötstelle	
8  Rote LED D1 – D6  mit genügend Abstand 90° umbiegen	TINOS E SON TO S
9 Gelbe LED D7 – D12	
10 Grüne LED D13 – D18	THE COLL TO SERVICE AND THE SE

## Funktion prüfen


An den beiden Kontakten eine Spannung von ca. 4.5V anlegen -> die LED müssen blinken



12

Bauteil CTR-30B


Widerstände R1, R3, R5  $10 \text{ k}\Omega$ 



13

Widerstände


 $\begin{array}{lll} \text{R2} & 330 \ \Omega \\ \text{R4} & 2 \ \text{k}\Omega \\ \text{R6} & 1 \ \text{k}\Omega \end{array}$ 



14

Transistoren Q1, Q2, Q3


Beine der Transistoren 90° umbiegen, so dass beim Einbau die flache Seite zur Platine zeigt.



15

Kondensatoren C1, C2, C3

Auf Polarität achten!



Ein-/Aus-Schalter

Einkerbung zum Rand!



22

Die beiden Teile zusammenstecken

Auf die beiden Pfeile achten!



23

Beide Teile mit Lötzinn verbinden

Dabei darauf achten, dass die beiden Teile rechtwinklig zueinander stehen!




24


Batteriebox mit der Öffnung nach unten hinlegen.

Beide Anschlusskabel der Batteriebox einfädeln.

Links schwarz, rechts rot.



Damit das rote Kabel schön in der Aussparung liegt, kann es mit einem Klebestreifen fixiert werden.



26

Batteriefach positionieren und anschrauben





27

Drähte so zuschneiden, dass sie

- abisoliert
- durch die Platine gesteckt
- auf der anderen Seite angelötet


werden können

28

Baum und Sockel zusammenstecken

Darauf achten, dass Plus und Minus in die richtigen Schlitze gesteckt werden!

Dann können die beiden Teile mit Lötzinn verbunden werden



29

Die letzte LED wird an der Spitze des Baums angelötet. Diese LED blinkt nicht!

