

IF66D - Sistemas Microcontrolados

LISTA DE EXERCÍCIOS 2

RENAN VICENTIN FABRÃO

Prof. André Sanches Fonseca Sobrinho 1/2013

Valor: 1,0 ponto Formato de entrega: impresso Data de entrega: 13/09/13

1 – **Experimento 7:** utilizando um dos comparadores analógicos com topologia de referência interna e o Timer0, faça com que se a tensão do potenciômetro POT do kit Exsto apresentar uma tensão superior a 2,5V, a lâmpada do kit deverá alternar um segundo acesa e um segundo apagada. Caso contrário, ela deve permanecer apagada. (0,1)

Observações sobre o Kit Exsto:

- Para realizar a interface física entre o potenciômetro (POT) e o pino RA0 do microcontrolador, selecione esta opção através da tecla 5 do dip switch CH1;
- Para realizar a interface física entre a lâmpada e o pino RC1 do microcontrolador, selecione esta opção através da tecla 4 do dip switch CH3;

```
//Configurações comparador analógico
CMCON=0b00010110:
CVRCON=0b10001000;
//Configurações TIMER0
TMR0H=179;
TMR0L=180:
TOCON=0b10000111;
INTCONbits.TMR0IF=0;
//Rotina principal
for(;;){
 //Se >2,5V
if(CMCONbits.C1OUT){
              TOCON=0b10000111;
//Se <2,5V
else {
      PORTCbits.RC1=0;
              T0CON=0b00000111:
//Se o TIMER contou 1s, executa abaixo
if(INTCONbits.TMR0IF){
INTCONbits.TMR0IF=0;
TMR0H=179;
TMR0L=180;
      if (PORTCbits.RC1){
              PORTCbits.RC1=0;
      else{
              PORTCbits.RC1=1;
```

2 - Projetar um Conversor D/A com rede R/2R, resolução de 3 bits e saída variando entre 0V e -5V. A tensão de referência (VREF) é 5V. (0,05)

С	В	Α	Vo(V)
0	0	0	0
0	0	1	-0.625
0	1	0	-1.250
0	1	1	-1.875
1	0	0	-2.500
1	0	1	-3.125
1	1	0	-3.750
1	1	1	-4.375

3 – **Experimento 8:** O kit Exsto possui um sensor de temperatura LM35 que apresenta em sua saída um sinal linear de 10mV/°C. Faça um programa de controle de temperatura, que mantenha a temperatura lida pelo sensor entre 32 e 40°C. Para isso faça a leitura do sensor e acione a resistência de aquecimento para aquecer até atingir 40°C e a ventoinha para resfriar até atingir 32°C. Apresente no LCD a temperatura e se esta aquecendo ou esfriando. (0,1)

Observações sobre o Kit Exsto:

- Para realizar a interface física entre o sensor de temperatura e o pino RA0 do microcontrolador, selecione esta opção através da tecla 7 do dip switch CH1;
- Para realizar a interface física entre a resistência de aquecimento e o pino RC1 do microcontrolador, selecione esta opção através da tecla 3 do dip switch CH3;.

```
- Para realizar a interface física entre a ventoinha e o pino RC2 do microcontrolador, selecione esta opção através da tecla 5 do dip
switch CH3:
-Tanto a resistência quanto a ventoinha são acionados através da imposição de nível lógico '1';
- O LCD deve ser ativado através da chave 1 do dip switch CH2;
- O ajuste de contraste do LCD e feito pelo trimpot R37.
#include<P18F4550.h>
#include<delays.h>
#include"xlcd.h"
// Configurações Gerais
\#pragma\ config\ FOSC = HS
                                                           // Fosc = 20MHz
                                                                                     Tcy = 200ns
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2
                                                  // PLL desligado
                                                           // Watchdog desativado
#pragma config WDT = OFF
#pragma config PBADEN = OFF
                                                  // Pinos do PORTB começam como digitais
#pragma config LVP = OFF
#pragma config DEBUG = ON
                                                           // Desabilita gravação em baixa tensão
                                                           // habilita debug
void main (void){
 int Valor:
 // Configurações ADC
 ADCON0 = 0b00000011;
 ADCON1 = 0b00001110;
 ADCON2 = 0b10100101;
 // Iniciação do LCD
 OpenXLCD( EIGHT_BIT & LINES_5X7 );
 WriteCmdXLCD(0x01);
 Delay10KTCYx(10);
 //Configurações pinos de I/O
 TRISC=0b00000010;
 TRISA=0b00000001;
 // Liga o resistor
 PORTCbits.RC1=1;
 // Desliga o ventilador
 PORTCbits.RC2=0;
```

4 - No exercício 2 o sensor de temperatura LM35 apresenta em sua saída um sinal linear de 10mV/°C. Qual o valor apresentado nos registradores ADRESH e ADRESL quando o conversor A/D do PIC18F4550 realiza a aquisição de uma amostra de temperatura de 100°C? Considere que esteja sendo utilizada a tensão de referência externa onde V_{REF+} = 3.5V e V_{REF-} = 0V. (0,03)

```
Adotando ADFM = 1; ADRESL = 36; ADRESH = 1;
```

while (ADCON0bits.GO_DONE == 1){
 if (ADRESL >= 82){
 PORTCbits.RC2=1;

else if (ADRESL <= 65){ PORTCbits.RC2=0;

ADCON0bits.GO_DONE =1;

// Valor em ℃

//Rotina principal

Valor = ADRESL;

WriteCmdXLCD(0x80); putrsXLCD("Temp: "); putcXLCD(0x30+(Valor/10)); putcXLCD(0x30+(Valor%10)); putrsXLCD(" oC"); WriteCmdXLCD(0xC0); putrsXLCD("COOLER ");

if(PORTCbits.RC2) putrsXLCD("ON ");

Valor=Valor*0.488:

else putrsXLCD("OFF");

for(;;){

5 – No exercício se for utilizada a tensão de referência interna, isto é V_{DD}=5V e V_{SS}=0V, qual seria o valor do registrador ADRESH quando o conversor A/D do PIC18F4550 realiza a aquisição de uma amostra de temperatura entre 0°C e 100°C? Justifique sua resposta. (0,03)

Adotando ADFM = 1; O registrador ADRESH sempre é 0, pois o valor encontrado pela conversão nunca irá ultrapassar 205, logo não é necessário a utilização do ADRESH e seu valor sempre é 0.

6 - Qual a principal vantagem do comparador analógico em comparação ao conversor A/D? (0,03)

A principal vantagem em comparação ao conversor A/D é de que o comparador analógico executa a comparação de forma rápida de dois valores analógicos sem que tenha a intervenção do programa principal.

7 - Explique detalhadamente as funções executadas pelo código abaixo. (0,1)

```
#include<P18F4550.h>
                                                 // Adiciona biblioteca do Microcontrolador
#include"ISR.h"
                                                 // Adiciona biblioteca para Rotina de Interrupção
#pragma config FOSC=HS
                                                 // Oscilador HS para CPU e USB
#pragma config CPUDIV=OSC1_PLL2
                                                 // Oscilador principal a 48MHz
#pragma config IESO = OFF
                                                 // Desabilita Comunicação entre oscilador Interno e Externo
#pragma config PWRT = ON
                                                 // Microcontrolador opera apenas depois de Estabilizado
#pragma config
                 WDT = OFF
                                                 // Watchdog desativado
#pragma config BOR = OFF
                                                 // Reset por queda de tensão desativado
#pragma config LVP = OFF
                                                 // Desabilita gravação em baixa tensão
#pragma config CCP2MX = OFF
                                                 // Define pino RB3 para CCP
void main (void){
 char CONT=0;
                                                 // Contador iniciando em 0
 TRISBbits.TRISB4=0;
                                                 // Pino RB4 como saída
 TRISBbits.TRISB3=0;
                                                 // Pino RB3 como saída
 CCP2CON=0b00011110;
                                                 // PWM
 CCPR2L=0b00111001;
                                                 // 37%
 T2CON=0b00000111;
                                                 // Timer2
                                                                  // Prescaler 16, T2 ON, postscaler 1:1, read ON
 PR2=157;
                                                 // Valor de carga de comparação do timer 2
                                                 // COMPARADOR ANALOGICO
 CMCON=0b00010110:
                                                 // 4 entra. multiplexiadas p/2 comparad., Comp. não invertidos.
 CVRCON=0b10000100;
 TMR0H=76;
 TMR0L=75:
 TOCON=0b10000111;
 INTCONbits.TMR0IF=0;
                                                 // Desativa interrupção por overflow do timer 0
 INTCONbits.TMR0IE=1;
                                                 // Flag de interrupção por overflow ON
 RCONbits.IPEN=1;
                                                 // Ativa bit de prioridade para reset do sistema
 INTCONbits.GIEL=1;
                                                 // Habilita bit de habilitação global, para prioridade alta
                                                 // Habilita bit de habilitação global ON, para prioridade alta
 INTCONbits.GIEH=1;
 for(;;){
   if(CMCONbits.C1OUT){
                                                 // Caso tenha bits para leitura, entra no laço
    CCP2CONbits.DC2B0=1;
                                                 // DC2B0 do registrador CPP2CON recebeu nível logico alto.
    CCPR2L=0b00111001;
                                                 //carrega o registrador CCPR2L com o valor 57
  else{
    CPP2CONbits.DC2B0=0;
                                                 // DC2B0 do registrador CPP2CON recebeu nível logico baixo.
    CCPR2L=0b00100111;
                                                 // Carrega o registrador CCPR2L com o valor 39
void HighPriorityISR(void){
                                                 // Vetor de alta prioridade da interrupção
 INTCONbits.TMR0IF=0;
                                                 // Flag do timer0 recebe 0
 TMR0H=76:
                                                 // Associa valor 76 a TMR0H
                                                 // Associa valor 75 a TMR0L
 TMR0L=75:
 CONT++;
                                                 // Incrementa CONT
                                                 // Caso o contador seja igual a 5
 if(CONT==5){
  CONT=0;
                                                 // Contador é zerado
  if(PORTBbits.RB4) PORTBbits.RB4=0;
                                                 // Se a porta RB4 estiver com nível logico alto, troca pra nível logico baixo else
  else PORTBbits.RB4=1;
                                                 // Se não troca para nível logico alto
PWM=0,4992 ms; Duty cicle= 0,1832 ms
C1 Vin- conectado a RA0 e C2 Vin- conectado a RA1
```

O timer 0 causa interrupção a cada 2,35 segundos, zera o flag e carrega os valores de de TMR0 E TMR0L nos registradores para gerar a nova interrupção a cada 2,35 segundos. A variável cont é incrementada até o valor 5 e quando atinge esse valor é zerado e o valor de RB4 é invertido. Dentro do laço for infinito é verificado constantemente se a saída do comparador C1 é igual a 1. Caso isto seja verdade significa que C1Vin- é maior que C1Vin+ e o valor do período do Duty cicle é alterado para 0,1832 ms, senão é alterado para 0,1248 ms

Timer0: 16 bits, clock interno, pre scale 256, interrupção ativada, tempo de interrupção = 2,35 seg

8 - Cite uma vantagem e uma desvantagem da comunicação paralela em comparação com a comunicação serial. (0,03).

Vantagem: Em comparação a comunicação serial, a comunicação paralela apresenta maior rapidez e interfaces mais simplificadas. Desvantagem: A comunicação paralela utiliza de muitos pinos e cabos com muitas vias, tendo seu custo proporcional a quantidade de pinos e vias. Também tendo ocasionando ruídos e perda de sincronismo em maiores distancias, logo deve ser aplicado sempre em pequenas distancias.

9 - Cite uma vantagem e uma desvantagem da comunicação serial síncrona em comparação com a comunicação serial assíncrona. (0,03).

Vantagem: A comunicação síncrona apresenta baixo overhead, comparado com a assíncrona. Tornando-a mais rápida. Desvantagem: Apesar da síncrona ser mais rápida a assíncrona apresenta uma maior facilidade de implementação e menor custo.

- 10 Cite duas vantagens do padrão de comunicação RS485 quando comparado com o padrão RS232. (0,03)
- Vantagens: O padrão RS485 permite ter maiores distancias alcançadas e a possiblidade de operação em rede com múltiplos usuários
- 11 **Experimento 9:** Faça um firmware utilizando comunicação serial assíncrona entre o PIC18F4550 e o PC, onde quando o PC enviar o caractere '0', a lâmpada do kit Exsto deverá apagar e o microcontrolador enviará para o PC a mensagem "OFF". Já quando o PC enviar o caractere '1', a lâmpada do kit Exsto deverá acender e o microcontrolador enviará para o PC a mensagem "ON". (0,1)
- 12 **Experimento 10:** faça um firmware para que o PIC18F4550 envie através de comunicação serial para o PC, a cada um segundo, a temperatura detectada pelo conversor A/D e também o status do ventilador (ON ou OFF). O programa também tem que ligar ou desligar o ventilador a qualquer momento caso o PC envie respectivamente os caracteres '1' ou '0'. (0,1)

Observações sobre o Kit Exsto:

- Para realizar a interface física entre o sensor de temperatura e o pino RAO do microcontrolador, selecione esta opção através da tecla 7 do dip switch CH1;
- Para realizar a interface física entre a resistência de aquecimento e o pino RC1 do microcontrolador, selecione esta opção através da tecla 3 do dip switch CH3;.
- Para realizar a interface física entre a lâmpada e o pino RC1 do microcontrolador, selecione esta opção através da tecla 4 do dip switch CH3:
- Para realizar a interface física entre a ventoinha e o pino RC2 do microcontrolador, selecione esta opção através da tecla 5 do dip switch CH3;
- -Tanto a resistência quanto a ventoinha e a lâmpada são acionados através da imposição de nível lógico '1';
- Para realizar a interface física entre o driver RS232 e os pinos RC6 e RC7 do microcontrolador, selecione estas opções através das teclas 6 e 8 do dip switch CH4.

// Fosc = 20MHz

// PLL desligado

// habilita debug

// Watchdog desativado

// Pinos do PORTB começam como digitais

// Desabilita gravação em baixa tensão


Tcy = 200ns

```
#include<P18F4550.h>
#include<delays.h>
#include"xlcd.h"
// Configurações Gerais
\#pragma\ config\ FOSC = HS
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2
#pragma config WDT = OFF
#pragma config PBADEN = OFF
#pragma config LVP = OFF
#pragma config DEBUG = ON
void main (void){
 // Variáveis
 int Valor:
 int Valor2:
 int var:
 int teste=1;
 // Configurações ADC
 ADCON0 = 0b00000011;
 ADCON1 = 0b000011110;
 ADCON2 = 0b10100101;
 // Configuração da comunicação serial
 TXSTAbits.BRGH=0;
 BAUDCONbits.BRG16=1;
 SPBRG=129;
 TXSTAbits.SYNC=0;
 RCSTAbits.SPEN=1;
 TXSTAbits.TXEN=1;
 //Configurações TIMER0
 TMR0H=179;
 TMR0L=180:
 T0CON=0b10000111:
 INTCONbits.TMR0IF=0;
```

```
// Iniciação do LCD
OpenXLCD( EIGHT_BIT & LINES_5X7 );
WriteCmdXLCD(0x01);
Delay10KTCYx(10);
//Configurações pinos de I/O
TRISC=0b01000010;
TRISA=0b00000001;
// Liga o resistor
PORTCbits.RC1=1;
// Desliga o ventilador
PORTCbits.RC2=0;
//Rotina principal
for(;;){
                       while (ADCON0bits.GO_DONE == 1){
                               if (ADRESL >= 82){
                                PORTCbits.RC2=1;
                               else if (ADRESL <= 65){
                                PORTCbits.RC2=0;
                       ADCON0bits.GO_DONE =1;
               //Se o TIMER contou 1s, executa abaixo
               if(INTCONbits.TMR0IF){
                       Valor2 = ADRESL;
               Valor2=Valor2*0.488;
                       var=0;
                       INTCONbits.TMR0IF=0;
                       TMR0H=179;
                       TMR0L=180;
                       while(TXSTAbits.TRMT = 0){}
                       TXREG = (0x30 + (Valor2/10));
                       while(TXSTAbits.TRMT = 0){}
                       TXREG = (0x30+(Valor2\%10));
                       while (TXSTAbits.TRMT = 0) {}
                       TXREG = 10;
                       while(TXSTAbits.TRMT = 0){}
                       TXREG = 13:
               }
      }
}
```

13 - Por que é sempre indicado receber os dados da USART utilizando-se interrupção ao invés da técnica de pooling? (0,02) Pois na técnica de pooling é aplicado o sistema 'wait for flag' que nada mais é que o programa ficar em loop perguntando ao dispositivo se já recebeu dado ou se já transmitiu o último dado. Técnica que na prática tem um grande custo de processamento. Logo a técnica de interrupção é a maneira mais simples e limpa de fazer o serviço.

14 - Experimento 11: o esquemático do potenciômetro digital MC41010 é mostrado na figura abaixo: (0,1)



Onde

 $R_{AB}=$ resistência entre os terminais P_A e P_B . Para este CI, o valor é de $10 K\Omega.$ $R_W=$ resistência do terminal $P_W.$ O valor é $52\Omega.$ $R_{WA}=$ resistência entre os terminais P_A e P_W $R_{WB}=$ resistência entre os terminais P_B e P_W $D_n=$ valor de configuração, o qual varia entre 0 e 255 Ex: Para D_n igual a 192

$$\begin{split} R_{WA}(D_n) &= \frac{(R_{AB})(256 - D_n)}{256} + R_W \\ R_{WA}(C0h) &= \frac{(10k\Omega)(256 - 192)}{256} + 52\Omega \\ R_{WA}(C0h) &= 2552\Omega \\ R_{WB}(D_n) &= \frac{(R_{AB})(D_n)}{256} + R_W \\ R_{WB}(C0h) &= \frac{(10k\Omega)(192)}{256} + 52\Omega \\ R_{WB}(C0h) &= 7552\Omega \end{split}$$

Para configurar o potenciômetro com os valores de resistores desejados, deve ser enviado um frame contendo dois bytes através da comunicação SPI, sendo o primeiro o byte o comando 0x11 e o segundo byte o valor do parâmetro D_n .

No kit Exsto o potenciômetro digital MC41010 tem seu terminal P_B ligado em 5V e o terminal P_A ligado em 0V. Desta forma faça um firmware que configure uma tensão entre os terminais P_A e P_W de acordo com o estado da tecla SW10 :

Botão SW10	Valor da tensão	
Pressionado	1V	
Liberado	2V	

Observações sobre o Kit Exsto:

- A entrada CS do potenciômetro digital MC41010 está mapeada no pino RA4 do microcontrolador. Para realizar a interface física, mude o estado da tecla 4 do dip switch CH2;

// PLL desligado

// Fosc = 20MHz

// habilita debug

// Watchdog desativado

// Pinos do PORTB começam como digitais // Desabilita gravação em baixa tensão

Tcy = 200ns

- O botão SW10 controla o pino de I/O RC0. Se pressionado impõe nível lógico 0.

```
#include<P18F4550.h>
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2
#pragma config FOSC = HS
#pragma config WDT = OFF
#pragma config PBADEN = OFF
#pragma config LVP = OFF
#pragma config DEBUG = ON
TRISB=0b00000001;
TRISC=0b00000001;
TRISA=0b00000000;
TRISAbits.RA4=0;
PORTAbits.RA4= 1;
SSPSTATbits.CKE=1;//
SSPSTATbits.SMP=1;
SSPCON1bits.WCOL=0;//
SSPCON1bits.SSPEN=1;
SSPCON1bits.CKP=0; //
SSPCON1bits.SSPM3=0:
SSPCON1bits.SSPM2=0;
SSPCON1bits.SSPM1=0;
SSPCON1bits.SSPM0=1;
void main (void){
 unsigned char valor;
 int i;
for(;;){
        if(PORTBbits.RB0==0){
           PORTAbits.RA4= 0;
     PIR1bits.SSPIF=0;
            SSPBUF=0x11:
            while(PIR1bits.SSPIF){}
     for(i=0;i<4;i++){}
     PIR1bits.SSPIF=0:
            SSPBUF=0xCE;
            while(PIR1bits.SSPIF){}
     for(i=0;i<4;i++){}
            PIR1bits.SSPIF=0;
     PORTAbits.RA4= 1;
  }
  if(PORTBbits.RB0==1){
           PORTAbits.RA4= 0;
```

```
PIR1bits.SSPIF=0;

SSPBUF=0x11;

while(PIR1bits.SSPIF){}

for(i=0;i<4;i++){}

PIR1bits.SSPIF=0;

SSPBUF=0xCE;

while(PIR1bits.SSPIF){}

for(i=0;i<4;i++){}

PIR1bits.SSPIF=0;

PORTAbits.RA4= 1;

}
```

15 - Qual a função do pino CS em uma comunicação SPI? (0,02)

Em uma rede Master/Slaves cada dispositivo (slave) tem um pino CS ligado a um pino de I/O do microcontrolador master. Se o pino CS de um periférico (slave) estiver habilitado ele se comunica com o microcontrolador (master) enquanto os demais, que não estão habilitados, ignoram a comunicação.

16 - Cite duas vantagens da comunicação USB sobre a comunicação serial assíncrona padrão RS232. (0,03)

Vantagens: A comunicação USB tem conexão 'Plug&Play' e pode conectar-se a diversos periféricos ao mesmo tempo. Vantagens que não são possíveis no padrão RS232.

17 – **Experimento 12**: faça um programa que execute as mesmas funcionalidades do exercício 15, porém utilizando a comunicação USB para configurar o valor de tensão de acordo com os seguintes caracteres enviados pelo PC para o microcontrolador: (0,1)

Caracter	Valor da tensão
'1'	1V
'2'	2V
'3'	3V
'4'	4V

Observações sobre o Kit Exsto:

- Para utilizar o periférico USB, realiza a interface física entre o pino RA2 e ao senso de tensão do USB (USB_SENSE) através das tecla 2 do dip switch CH2.

```
#if defined(__18CXX)
void main(void)
#else
int main(void)
#endif
{
//Variáveis
char numBytesRead:
TRISBbits.TRISB0 = 1;
 TRISCbits.TRISC7 = 0;
 TRISBbits.TRISB1 = 0:
 TRISAbits.TRISA4 = 0;
 // Botão SW0 está no RC0
 TRISC = 0b000000001;
 PORTC = 0b00000001;
 // CS do potênciometro está no A4
 TRISA = 0b0000000000:
 PORTA = 0b00010000;
 // Configuração do SPI
 SSPSTATbits.CKE = 0:
 SSPSTATbits.SMP = 0;
 SSPCON1 = 0b00100010;
 //Inicializa a comunicação USB
 InitializeSystem();
 #if defined(USB_INTERRUPT)
 USBDeviceAttach();
 #endif
```

```
while(1)
     {
                //Executa as tasks USB
                 #if defined(USB_POLLING)
                 USBDeviceTasks();
                 #endif
                                 // ****** Verifica se chegaram dados da USB
                                 numBytesRead = getsUSBUSART(USB_Out_Buffer,64);
                                 if (numBytesRead > 0){
                                 // ******* Se chegaram dados do PC iguais a 1,2,3 ou 4, executa abaixo
                                 if (USB\_Out\_Buffer[0] == '1' \mid | USB\_Out\_Buffer[0] == '2' \mid | USB\_Out\_Buffer[0] == '3' \mid | USB\_Out\_Buffer[0] == '4') \{ (USB\_Out\_Buffer[0] == '1' \mid | USB\_Out\_Buffer[0] == '1' \mid | USB\_Out\_Bu
                                 //********Programar o potenciômetro
                                                                  PORTAbits.RA4 = 0;
                                                                 // -----PIR1bits.SSPIF = 0;
                                                                  SSPBUF = 0x11;
                                                                  // Aguardar a transmissão
                                                                  while(PIR1bits.SSPIF != 1);
                                                                   // Delay 1 us
                                                                   for(i = 0; i < 4; i++);
                                                                  // -----PIR1bits.SSPIF = 0;
                                                                  SSPBUF = 255 - (51 *(USB_Out_Buffer[0] - 0x30));
                                                                 // Aquardar a transmissão
                                                                  while(PIR1bits.SSPIF != 1);
                                                                 // Delay 1 us
                                                                  for(i = 0; i < 4; i++);
                                                                  PORTAbits.RA4 = 1;
                                                                  //********** Transmitir OK para o PC
                                                                  while(USBUSARTIsTxTrfReady() == 0);
                                                                  USB_In_Buffer[0] = 'O';
                                                                  USB_In_Buffer[1] = 'K';
                                                                  USB_In_Buffer[2] = ' ';
                                                                  USB_In_Buffer[3] = USB_Out_Buffer[0];
                                                                  USB_In_Buffer[4] = 'V';
                                                                  putUSBUSART(USB_In_Buffer, 5);
      // Controla os leds USB
      ProcessIO();
    }//end while
}//end main
```