

IF66D - Sistemas Microcontrolados

LISTA DE EXERCÍCIOS 1

Acadêmico: Renan Vicentin Fabrão - 1162853

Prof. André Sanches Fonseca Sobrinho 1/2013

Valor: 1,0 ponto Formato de entrega: impresso Data de entrega: 12/07/2013

1 – Cite as principais diferenças entre microprocessadores e microcontroladores? (0,02 pontos)

Os microcontroladores são menos poderosos, mais lentos e possuem um espaço de endereçamento menor que os microprocessadores.

Microcontroladores permitem a implementação de sistemas mais compactos.

O conjunto de istruções de um microcontrolador limita-se as instruções mais simples de um microprocessador.

2 - Cite três vantagens da linguagem C sobre a linguagem Assembly. (0,02 pontos)

Não há necessidade de um conhecimento profundo do hardware a ser programado.

Mais fácil compreensão e alteração do código.

Código mais curto e de fácil implementação e possui funções prontas.

3 – Em quais situações é indicada a utilização da linguagem Assembly ao invés da linguagem C? (0,02 pontos)

As situações mais indicadas para a utilização do assembly, são situações de controle crítico, onde a situação exige uma resposta com o mínimo possível de atraso do hardware, por exemplo; acionamento de airbag.

4 - Qual a diferença entre memórias volátil e não volátil? Classifique os três tipos de memória disponíveis no PIC18F4550 nessas duas categorias. (0,02 pontos)

Memórias voláteis são memórias que ao cessar a alimentação elétrica, todos os dados são apagados, resumidamente, guardam dados apenas enquanto há corrente elétrica na memória.

Já Memória não-voláteis tem seus dados preservados ao cessar a passagem da corrente na mesma.

O PIC18F4550 é composto por três tipos diferente de memória;

Memória SRAM: 2MB (volátil);

EEPROM: 256 Bytes (não volátil);

Memória FLASH: 32 KB (não volátil).

5 - Qual o valor máximo que cada pino de I/O do PIC18F4550 pode fornecer de corrente quando configurado como saída e nível lógico '1'? Qual o valor máximo de corrente que pode ser drenado quando configurado como saída e nível lógico '0'? (0,02 pontos)

Cada pino de I/O pode fornecer uma corrente de 25mA.

A máxima corrente drenada por cada pino é de 25mA.

6 - Quando os pinos de I/O do PIC18F4550 são configurados como entrada, qual o consumo de corrente? (0,02 pontos)

Como o pino de entrada não drena corrente, o consumo é de 0mA.

7 – Qual a função da pilha (stack) no microcontrolador? (0,02 pontos)

Armazenar os endereços de retorno quando são utilizadas instruções de desvio de rotinas de chamada.

8 - Cite duas vantagens e duas desvantagens ao se utilizar um cristal como oscilador externo.(0,02)

Vantagens: oscilador externo é mais preciso e não terá o risco de atrasar o andamento do código.

Desvantagens: Custo do componentes necessários para montar um oscilador externo e a perda de um pino de I/O, que será destinado ao oscilador externo.

9 - Qual a principal vantagem em se utilizar o oscilador interno ao invés do externo? (0,01)

A grande vantagem em se utilizar oscilador interno é o custo.

10 – Descreva o funcionamento do periférico PWRT (Power-up Timer). Caso essa funcionalidade possa ser habilitada/desabilitada, configure-a como habilitada utilizando o registrador associado a esta funcionalidade. (0,02)

PWRT é um temporizador que pode ser ativado para garantir que o microcontrolador comece a operar somente depois que a fonte de alimentação estiver estabilizada. É ativado por meio de um bit de configuração. Ele funciona como uma proteção adicional ao POR.

CONFIG2Lbits.PWRTEN = 0;

- 11 Em uma determinada aplicação, o microcontrolador necessita de uma frequência de operação (Fosc) de 4MHz sem que haja necessidade de grande precisão e sem a ocorrência de eventos externos que pudessem afetar a estabilidade do oscilador. Está disponível para ser utilizado nesta aplicação um cristal de 8MHz.
- a) Justifique o oscilador a ser escolhido para esta aplicação (cristal, externo ou interno). (0,01)

 Oscilador Interno, pois o mesmo opera na frequência de 8MHz e possui divisor de frequência, o que possibilita também trabalhar na frequência de 4MHz.
- b) Foi necessário utilizar o periférico PLL? Explique. (0,01)

Não foi necessário, devido ao fato do PLL ser um fator multiplicador de frequência, e foi utilizado uma frequência menor do que a disponibilizada pelo microcontrolador.

c) Configure os registradores necessários para disponibilizar esta frequência. (0,01)

#pragma config FOSC = INTOSC_HS OSCCONbits.IRCF0 = 0; OSCCONbits.IRCF1 = 1; OSCCONbits.IRCF2 = 1;

- 12 Em uma determinada aplicação, o microcontrolador necessita de uma frequência de operação (Fosc) de 32MHz sem que haja necessidade de grande precisão e sem a ocorrência de eventos externos que pudessem afetar a estabilidade do oscilador. Está disponível para ser utilizado nesta aplicação um cristal de 12MHz.
- a) Justifique o oscilador a ser escolhido para esta aplicação (cristal, externo ou interno). (0,01)

 Deve utilizar o Cristal.
- b) Foi necessário utilizar o periférico PLL? Explique. (0,01)

Sim, pois a frequência desejada é maior que a disponibilizada pelo cristal.

c) Configure os registradores necessários para disponibilizar esta frequência. (0,01)

#pragma config FOSC = HSPLL_HS #pragma config PLLDIV= 3 #pragma config CPUDIV = OSC2_PLL3

- 13 Em uma determinada aplicação, o microcontrolador necessita de uma frequência de operação (Fosc) de 4MHz precisa e estável frente a eventos externos. Está disponível para ser utilizado nesta aplicação um cristal de 12MHz.
- a) Justifique o oscilador a ser escolhido para esta aplicação (cristal, externo ou interno). (0,01) Cristal, pois necessita estabilidade e frequência precisa.
- b) Foi necessário utilizar o periférico PLL? Explique. (0,01)

Não, pois o valor da frequência que será utilizado é menor que a do cristal.

c) Configure os registradores necessários para disponibilizar esta frequência. (0,01)

#pragma config FOSC = HS #pragma config CPUDIV = OSC3_PLL4

14 – O que acontece com o microcontrolador quando o mesmo é colocado nos modos "sleep" e "idle"? (0,02)

Quando posto em Sleep, os osciladores do microcontrolador são completamente desligados, os periféricos não recebem sinal da fonte de clock, nem mesmo a CPU. Em Sleep o consumo de energia é mínimo, mas deve se considerar os atrasos gerados ao voltar para a execução normal tendo em consideração que os osciladores estavam completamente desligados.

Já no modo Idle os osciladores não desligam completamente, ainda permanecem em operação, apenas o sinal de clock da CPU é cortado; os periféricos continuam recebendo o sinal da fonte de clock selecionada normalmente. Porém a redução de consumo é menor que a proporcionada pelo modo Sleep. Mas por outro lado o processador volta a operar imediatamente ao retornar ao modo normal, já que os osciladores continuam em operação normalmente. Como os periféricos continuam recebendo sinal de clock, pode-se retornal ao modo normal por interrupções.

15 – Qual a vantagem de se utilizar o "watchdog" em um firmware? Explique seu funcionamento. (0,02)

O watchdog funciona como um sistema de prevenção, para casos quando por qualquer motivo o microcotrolador trava.

Quando habilitado ele deve ser zerado a intervalos regulares menores que seu tempo máximo pela instrução CLRWDT. Se o programa trava e o watchdog não é zerado ocorre um reset.

16 – Em uma determinada aplicação onde ocorre periodicamente instabilidade na fonte de tensão que alimenta um microcontrolador, é necessário que o mesmo somente comece a operar depois 65,5ms depois de pulso POR e resete quando a tensão VDD ficar abaixo de 4,33V. Configure o(s) registrador(es) necessário(s) para implementar essas funcionalidades. (0,02)

#progma config PWRT = ON #progma config BOR = ON #progma config BORV = 0

20 - Quando o programa esta sendo executado e ocorre uma interrupção de baixa prioridade, o que ocorre? (0,02)

Quando a interrupção é gerada, o processador salva o seu estado atual e começa a executar o tratamento de interrupção apontado pelo vetor. Sempre que uma interrupção ocorre, o programa guarda o endereço da próxima linha a ser executada na pilha e desvia a execução do programa para o endereço fixo da memória de programação.

21 - Se uma interrupção de alta prioridade ocorre durante a execução de uma interrupção de baixa prioridade, o que ocorre? (0,02)

Ocorre um processo similar ao exercício anterior, a execução da baixa prioridade é interrompida e é guardada sua posição atual na pilha, imediatamente é executada a faixa de código de alta prioridade, após o término da execução da interrupção de alta prioridade é restaurado a posição da pilha e a interrupção de baixa prioridade é continuado.

24 – Qual a principal vantagem do TIMER2 quando comparado aos outros TIMERS? (0,02)

17 – **Experimento 1**: Implemente um firmware utilizando linguagem Assembler que faz com que os leds D14 e D15 acendam somente quando o botão SW10 for pressionado e os leds D16 e D17 acendam somente quando o botão SW11 estiver liberado. (0,1)

Observações sobre o Kit Exsto:

- Possui um cristal de 20 MHz;
- Os leds D14, D15, D16, D17 e D18 são controlados pelos pinos de I/O RD4,RD3, RD2, RD1 e RD0 respectivamente. Nível lógico 1 apaga os leds e nível lógico 0 acende os mesmos;
- Os botões SW10 e SW11 controlam os pinos de I/O RC0 e RC1 respectivamente. Se pressionados impõem nível lógico 0.

```
#INCLUDE <P18F4550.INC>
                                 ;ARQUIVO PADRÃO MICROCHIP PARA 16F628A
CONFIG WDT=OFF; disable watchdog timer
CONFIG MCLRE = ON: MCLEAR Pin on
CONFIG DEBUG = ON; Enable Debug Mode
CONFIG LVP = OFF; Low-Voltage programming disabled (necessary for debugging)
                    ;ENDEREÇO INICIAL DE PROCESSAMENTO
ORG
GOTO INICIO
INICIO
      MOVLW B'10000000'
      MOVLW B'000000000'
      MOVWFINTCON
                          ;TODAS AS INTERRUPÇÕES DESLIGADAS
      MOVLW B'00000111'
                          ;DEFINE O MODO DE OPERAÇÃO DO COMPARADOR ANALÓGICO
      MOVWFCMCON
      MOVLW B'000000000'
      MOVWF TRISD
      MOVLW B'00000011'
      MOVWF TRISC
MAIN
      BTFSC PORTC,0
                      ;TESTAR O BOTÃO SW10
      GOTO APAGA1
                      ;SE O BOTÃO ESTIVER LIBERADO, VAI PARA APAGA1
      GOTO ACENDE1
APAGA1
      BSF PORTD,4
      BSF PORTD,3
      GOTO MAIN2
ACENDE1
      BCF PORTD.4
      BCF PORTD.3
      GOTO MAIN2
MAIN2
                      ;TESTAR O BOTÃO SW10
      BTFSC PORTC.1
      GOTO APAGA2
                      ;SE O BOTÃO ESTIVER LIBERADO, VAI PARA APAGA1
      GOTO ACENDE2
APAGA2
      BSF PORTD,2
      BSF PORTD,1
      GOTO MAIN
ACENDE2
      BCF PORTD,2
      BCF PORTD,1
      GOTO MAIN
END
```

18 - **Experimento 2**: Implemente um firmware utilizando linguagem C, que faz com que os leds D14 e D15 acendam somente quando o botão SW10 for pressionado e os leds D16 e D17 acendam somente quando o botão SW11 estiver liberado. (0,1)

Piscar o led D18 independentemente do status dos botões. (0,1)

Observações sobre o Kit Exsto:

- Possui um cristal de 20 MHz;
- Os leds D14, D15, D16, D17 e D18 são controlados pelos pinos de I/O RD4,RD3, RD2, RD1 e RD0 respectivamente. Nível lógico 1 apaga os leds e nível lógico 0 acende os mesmos;
- Os botões SW10 e SW11 controlam os pinos de I/O RC0 e RC1 respectivamente. Se pressionados impõem nível lógico 0.

```
#include<P18F4550.h>
        // Configurações
#pragma config FOSC=HS
#pragma config CPUDIV=OSC1_PLL2
#pragma config IESO = OFF
#pragma config PWRT = ON
#pragma config WDT = OFF
#pragma config BOR = OFF
#pragma config LVP = OFF
// Função Principal
 void main(void){
        int i=0;
        int j = 0;
// Configurações para as portas
        TRISC = 0B000000011:
        TRISD = 0B000000000;
        PORTD = 0B111111111;
// Loop Principal
        for(;;){
                 if(!PORTCbits.RC0){
                         PORTDbits.RD4 = 0;
                         PORTDbits.RD3 = 0;
                } else {
                         PORTDbits.RD4 = 1;
                         PORTDbits.RD3 = 1;
                 if(!PORTCbits.RC1){
                         PORTDbits.RD2 = 1;
                         PORTDbits.RD1 = 1;
                 } else {
                         PORTDbits.RD2 = 0;
                         PORTDbits.RD1 = 0;
                 }
                 i++;
                 if (i==10000) {
                         PORTDbits.RD0 = 0;
                         for(j=0;j<10000;j++){}
                } else {
                         PORTDbits.RD0 = 1;
                }
        }
```

- 19 Experimento 3: Realize a mesma implementação do exercício 18 com as modificações (0,1):
- a) Verifique se os botões SW10 e SW11 foram pressionados utilizando interrupção externa.
 Obs: o botão SW10 deve ter prioridade sobre o botão SW11.
- b) O led D18 deverá parar de piscar se qualquer um dos botões estiver pressionado.

```
#pragma config FOSC = HS
#pragma config CPUDIV = OSC2_PLL3
#pragma config PWRT = ON
#pragma config WDT = OFF
#pragma config BOR = OFF
void main(){
  int i=0;
  //configurar as portas
   TRISD = 0x00;
  //configura interrupção
  INTCONbits.INTOIE = 1;
  INTCONbits.INTOIF = 0;
  INTCON2bits.INTEDG0 = 0;
  INTCON3bits.INT1IE = 1;
  INTCON3bits.INT1IF = 0;
  INTCON3bits.INT1IP = 0;
  INTCON2bits.INTEDG1 = 0;
  for(;;){
     PORTDbits.RD4 = 1;
     PORTDbits.RD3 = 1;
     PORTDbits.RD2 = 0;
     PORTDbits.RD1 = 0;
     i++;
     if(i==10000){
        if(PORTDbits.RD0)
          PORTDbits.RD0=0;
        else(!PORTDbits.RD0)
          PORTDbits.RD0=1;
        i=0;
     }
  }
void HighPriority (void){
  INTCONbits.INTOIF = 0;
  PORTDbits.RD4 = 0; //acende com nível 0 e apaga com 1
  PORTDbits.RD3 = 0;
  while(!PORTBbits.RB0){}
}
void LowPriority (void){
  INTCON3bits.INT1IF = 0;
  PORTDbits.RD2 = 1; //acende com nível 0 e apaga com 1
  PORTDbits.RD1 = 1;
  while(!PORTBbits.RB0){}
}
```

- 22 Experimento 4: implemente um firmware que execute as seguintes tarefas (0,1):
- a) Utilizando interrupções e o Timer0 faça com que o led D18 do Kit Exsto alterne um segundo aceso e um segundo apagado;
- b) Faça com que o led D17 acenda quando o botão SW10 estiver pressionado e apague quando o mesmo estiver liberado:
- c) Enquanto o botão SW11 estiver pressionado, o led D18 não deverá piscar.

```
#include<P18F4550.H>
#include"ISR.h"
// Configurações
#pragma config FOSC=HS
#pragma config CPUDIV=OSC1_PLL2
#pragma config IESO = OFF
#pragma config PWRT = ON
#pragma config WDT = OFF
#pragma config BOR = OFF
#pragma config LVP = OFF
#pragma config PBADEN = OFF
void main (void){
        //Declaração de variáveis
        unsigned int i;
        //Configuração dos portais
                                 // PORTD é saída
        TRISD = 0x00;
        //Configuração das interrupções
        INTCONbits.INT0IF=0;
        INTCONbits.INT0IE=1; //INT0
        //Habilita timer 0
        INTCONbits.TMR0IE = 1;
        INTCONbits.TMR0IF = 0:
        INTCON2bits.TMR0IP = 1;
        //Configuração timer 0
        TOCON = OB100001111;
        TMR0H = 179;
        TMR0L = 181;
        //Configuração botão SW10 - RC0
        TRISCbits.TRISC0 = 1;
        INTCON3bits.INT1P=1;
        //Configuração botão SW11 - RC1
        TRISCbits.TRISC0 = 1;
        INTCON3bits.INT1P=1;
        INTCONbits.INT0IF=0:
        INTCON2bits.INTEDG0=1; //(SUBIDA)
        INTCONbits.INT0IE=1;
        RCONbits.IPEN=1;
        INTCONbits.GIEL=1;
        INTCONbits.GIEH=1;
```

```
//Rotina Principal
           for(;;){
                     if(PORTCbits.RC0)PORTDbits.RD1=1;
                     else PORTDbits.RD1=0;
                     if(!PORTCbits.RC1) TOCONbits.TMR00N = 0;
                     TOCONbits.TMR0ON = 1;
           }
}
void HighPriorityISR(void){
    if(INTCONbits.TMR0IF){
        TMR0H = 179;
        TMR0L = 181;
        INTCONbits.TMR0IF=0;
                     if(PORTDbits.RD0)
                               PORTDbits.RD0=0;
                     else
                               PORTDbits.RD0=1;
          }
void LowPriorityISR (void){
}
```

- 23 **Experimento 5:** implemente um firmware que execute as seguintes tarefas (0,1):
- a) Utilizando interrupções e o Timer0, faça com que o led D18 do Kit Exsto alterne um segundo aceso e três segundos apagados.
- b) Utilizando interrupções e o Timer2, faça com que o led D17 alterne um segundo aceso e um segundo apagado.
- c) Enquanto o botão SW11 estiver pressionado, nenhum led deverá piscar.

```
#include<P18F4550.H>
#include"ISR.h"
// Configurações
#pragma config FOSC=HS
#pragma config CPUDIV=OSC1_PLL2
#pragma config IESO = OFF
#pragma config PWRT = ON
#pragma config WDT = OFF
#pragma config BOR = OFF
#pragma config LVP = OFF
#pragma config PBADEN = OFF
void main (void){
       //Declaração de variáveis
       int i = 0:
       int j = 0;
       //Configuração dos portais
       TRISD = 0x00:
                              // PORTD é saída
       TRISC = 0B00000011;
       TRISBbits.TRISB0=1; //SW10 Alta prioridade
       TRISBbits.TRISB1=1; //SW11 Baixa prioridade
       //Configuração das interrupções
       INTCONbits.INT0IF=0;
       INTCON2bits.INTEDG0=0; //(DESCIDA)
       INTCONbits.INT0IE=1; //INT0
       INTCON3bits.INT1IF=0;
       INTCON2bits.INTEDG1=0; //(SUBIDA)
       INTCON3bits.INT1IE=1; //INT0
       INTCON3bits.INT1IP=0;
       RCONbits.IPEN=1;
       INTCONbits.GIEL=1;
       INTCONbits.GIEH=1;
       PORTD = 0B111111111;
```

```
//Rotina Principal
        for(;;){
                if(!PORTCbits.RC0){
                } else {
                        PORTDbits.RD4 = 1;
                        PORTDbits.RD3 = 1;
                }
                if(!PORTCbits.RC1){
                } else {
                        PORTDbits.RD2 = 0;
                        PORTDbits.RD1 = 0;
                 i++;
                 if (i==10000) {
                        PORTDbits.RD0 = 0;
                        for(j=0;j<10000;j++){}
                } else {
                        PORTDbits.RD0 = 1;
                }
        }
}
void HighPriorityISR(void){
        INTCONbits.INT0IF=0;
        PORTDbits.RD4=0;
        PORTDbits.RD3=0;
}
void LowPriorityISR (void){
        INTCON3bits.INT1IF=0;
        PORTDbits.RD2=1;
        PORTDbits.RD1=1;
}
```

25 – **Experimento 6:** utilizando o módulo CCP2, faça um firmware onde se o botão SW10 estiver pressionado, a lâmpada do kit deverá se acender com uma frequência de 2KHz e duty-cycle de 75%. Caso contrário, o duty-cycle deverá ser modificado para 25%. (0,1)

Observações sobre o Kit Exsto:

- O botão SW10 controla o pino de I/O RC0. Se pressionado impõe nível lógico 0;
- Para realizar a interface física entre a lâmpada e o pino RC1 do microcontrolador, selecione esta opção através da tecla 4 do dip switch CH3.

```
#include<P18F4550.H>
// Configurações
#pragma config FOSC=HS
#pragma config CPUDIV=OSC1_PLL2
#pragma config IESO = OFF
#pragma config PWRT = ON
#pragma config WDT = OFF
#pragma config BOR = OFF
#pragma config LVP = OFF
#pragma config PBADEN = OFF
#pragma config CCP2MX = ON
//Declaração de variáveis
unsigned int i=1;
void main (void){
        //Configuração dos portais
                                // PORTD é saída
        TRISD = 0x00;
        //Habilita timer 2
        T2CON = 0B000001111;
        PR2 = 156;
        //Configuração botão SW10 - RC0
        TRISCbits.TRISC0 = 1;
        TRISCbits.TRISC1 = 0:
        //Configuração CCP2 - 75%
        CCP2CON = 0B000111111;
        CCPR2L = 0B01110101;
  //Rotina Principal
        for(;;){
                if((!PORTCbits.RC0)&&(i==0)){
                        CCP2CON = 0B000111111;
                        CCPR2L = 0B01110101;
                        i=1;
                else if((PORTCbits.RC0)&&(i==1)){
                        CCP2CON = 0B000011111;
                        CCPR2L = 0B00100111;
                        i=0;
                }
       }
```