STEG 1

START:

- 1. Ta fram din buzzer-sensor, breadboard, kopplingskablar och din RPi.
- 2. Koppla din buzzer från rad "E" till nummer "15" & "18". OBS!! På din buzzer finns det en "+"-symbol, den ska vara på höger sida, alltså blir det nummer "18" på breadboarden.
- 3. Ta fram två kopplingskablar (hane-hona). Koppla dem från rad "A" på din breadboard till nummer "15" & "18", precis som tidigare.
- 4. Nu ska vi koppla kablarna till RPi:s GPIO-portar. Kolla noga på bilden. Vi kommer att koppla den "svarta" kabeln till "GND" och den röda kopplar vi till "GP17".
- 5. Nu kan vi testa vår buzzer och se om det låter. Skriv följande kommandon i terminalen: 'gpioset gpiochip0 17=1' (ON) och 'gpioset gpiochip0 17=0' (OFF). Så nummer =1 innebär på och nummer =0 innebär av.

Lycka till!:)

