# Examen Programmation des Systèmes

**Exercice 1:** Ecrivez en assembleur une routine **récursive** qui calcule n!. Le pseudo-code se trouve sur la Figure 1, les paramètres de la routine sont passés selon les conventions ARM (AAPCS).

```
unsigned fact (unsigned n) {
    if (n==0)
        return 1;
    else
        return n*fact(n-1);
}
```

Figure 1: Algorithme récursif pour calculer n!

**Exercice 2:** Un algorithme efficace pour multiplier deux nombres non signés x et y est:

```
r=0
while (x !=0)
if (x \mod 2 == 1)
r=r+y
x=x/2
y=y*2
```

Ecrivez le programme assembleur. Supposez que x est dans r0, y dans r1 et retournez le résultat r dans r0, ne vous souciez pas d'éventuels dépassements de capacité.

Exercice 3: On considère le schéma simplifié d'un ordinateur présenté sur la Figure 2.

- i) Décrire les fonctions des différents bus qui composent le système.
- ii) Proposez une logique de sélection des circuits, i.e. une fonction logique qui génère les signaux S1, S2 et S3, et décrivez le plan d'adressage. Le bus d'adresse à 11 bits et le circuit de sélection utilise les lignes A8 A9 A10.




Figure 2: Schéma simplifié.

iii) Quels sont les capacités des mémoires?

Exercice 4: On a vu que les variables d'un programme peuvent être qualifiées de

- automatique,
- dynamique,
- statique.

Pour chaque type de variable, dites quelle est la durée de vie et comment elles peuvent être 'déclarées' en assembleur par le programmeur.

**Exercice 5:** Les drapeaux du cpsr sont placés après l'exécution de l'instruction CMP r0,r1.

- 1. Indiquez comment comment les drapeuax N, Z, C et V sont positionnés, c'est-à-dire quelle opération le processeur effectue et comment il décide si N=0 ou N=1 (de même pour Z, C et V).
- 2. Montrez que la condition Z=1 est bien équivalente à  $r_0 == r_1$ .
- 3. Montrez que la condition C=0 est bien équivalente à  $r_0 < r_1$  non-signé.
- 4. Montrez que la condition N=V est bien équivalente à  $r_0 \ge r_1$  signé.

**Exercice 6:** Pour chaque ligne, décrire complètement l'action des instructions assembleurs et l'état des registres utilisés; ld, l0, l1, ... sont des étiquettes définies dans le fichier source.

CMP	r0, #8
ADDLT	pc, pc, r0, LSL#2
В	ld
В	10
В	11
В	12
В	13
В	14
В	15
В	16
В	17

Exercice 7: Décrire l'état des registres et de la mémoire après l'exécution des instructions suivantes:

• LDR r1, [r2,#2] avec r1 = 0x2345FA12, r2 = 0xFFF00004 et

#### Mémoire

0xFFF00010	23	45	FA	12
0xFFF00008	98	76	C4	A1
0xFFF00004	24	AB	A0	FF
0xFFF00000	00	0F	A0	22

• LDR r1,[r2,-r3]! avec r1=0x000000000, r2=0x00100014, r3=0x00000000C et

#### Mémoire

0x100010	DF	0C	63	20
0x10000C	FF	AA	10	00
0x100008	23	45	FA	12
0x100004	24	AB	A0	FF
0x100000	00	0F	A0	22

• LDR r1,[r2],-r3 avec r1=0x000000000, r2=0x00100010, r3=0x00000000C et

#### Mémoire

0x100010	DF	0C	63	20
0x10000C	FF	AA	10	00
0x100008	23	45	FA	12
0x100004	24	AB	A0	FF
0x100000	00	0F	A0	22

• STR r1,[r2,-r3]! avec r1=0x00000000, r2=0x00100014, r3=0x000000008 et

## Mémoire

0x100010	DF	0C	63	20
0x10000C	FF	AA	10	00
0x100008	23	45	FA	12
0x100004	24	AB	A0	FF
0x100000	00	0F	A0	22

 $\bullet$  LDR r2,[r1,r3 LSL # 2]! avec r1=0x00100000, r2=0x00000001, r3=0x000000002 et

### Mémoire

0x100010	DF	0C	63	20
0x10000C	FF	AA	10	00
0x100008	23	45	FA	12
0x100004	24	AB	A0	FF
0x100000	00	0F	A0	22