## Programmation des systèmes TP1 – février 2020 Date rendu: 11 mars 2020

Le but de ce TP est d'émuler le fonctionnement d'un processeur. Le programme peut être écrit dans le langage de votre choix avec préférence pour le C qui est le langage le plus utilisé pour la programmation de 'bas' niveau.

Le processeur est constitué de:

- 4 registres généraux notés r0, r1, r2, r3 (on utilisera R pour n'importe lequel).
- 1 registre particulier de contrôle appelé pc (program counter).
- 2 bits d'états C = Carry et N = Negative.

Les registres (rx et pc) sont utilisés pour stocker des informations sur 8 bits (type char en C). Les bits C et N peuvent prendre deux valeurs 0/1 (true/false).

Le processeur a accès à de la mémoire, un tableau de données sur 8 bits (en C char mem[32]).

# Etats du processeur/système

A un moment donnée l'état du processeur est déterminé par les valeurs des registres et des bits de contrôle.

On peut voir le processeur comme un automate fini à (2^8)^4 x 2^8 x 2 x 2 états.

L' état du système est déterminé par l'état du processeur et les valeurs stockées en mémoire.

On peut voir le système comme un automate fini à (2^8)^4 x 2^8 x2 x 2 x 2^(8\*sizeMem).

Les transitions correspondent à l'exécution des instructions.

# Boucle principale

```
Le processeur effectue toujours le même type d'opération.

while(true){
    lire l'instruction à exécuter
    décoder l'instruction
    exécuter l'instruction
```

L'instruction à exécuter se trouve en mémoire à l'adresse pointée par le **pc, program counter**.

Pour lire l'instruction il faut utiliser un registre interne **ir** et la lecture revient à exécuter ir=mem[pc]. Ensuite, le programme étant séquentiel on veut exécuter l'instruction suivante, pour cela on fait **pc=pc+1**.

# Boucle principale

```
pc=0
while(true){
    ir=mem[pc]
    pc=pc+1
    ir'=decode(ir)
    execute(ir')
}
```

Les instructions vont provoquer des changements d'états du système, les transitions de l'automate.

On a 9 instructions représentées par des mnémoniques

LDM, LDI, STR, ACC, B, BC, BN, MOV, CMP

En général les instructions agissent sur des **opérandes** qui peuvent être soit des registres soit des valeurs (immédiates).

### LDM: Load Memory

Syntaxe: LDM r0,adresse

Où adresse est un valeur immédiate codée sur 5 bits, par exemple LDM r0, 17.

Action: r0=mem[adresse]

#### **LDI: Load Immediate**

Syntaxe: LDI r0, valeur

Valeur est une valeur numérique codée sur 5 bits.

Action: r0=valeur

### **STR: Store (memory)**

Syntaxe: STR r0, adresse

Action: mem[adresse]=r0

#### **ACC: Accumulate**

Syntaxe: ACC R1, R2

Action: R1 = R1 + R2

if (R1+R2>=2^8) C=1 else C=0

if (R1+R2<0) N=1 else N=0

R1,R2 un registre parmi r0,r1,r2,r3

### **B:** Branch

Syntaxe: B adresse

Action: pc=adresse

## **BC:** Branch if Carry

Syntaxe: BC adresse

Action: **if** (C=1) pc=adresse **else** nop (nop = no operation)

### **BN: Branch if Negative**

Syntaxe: BN adresse

Action: if (N=1) pc=adresse else nop (nop = no opertion)

### **CLR: Clear**

Syntaxe: CLR R

Action: R=0

**CMP: Compare** 

Syntaxe: CMP R1, R2

Action: **if** (R1-R2<0) N=1 **else** N=0

if (R1+R2>=2^8) C=1 else C=0

Les instructions sous la forme de mnémoniques sont utilisées par le programmeur, sous cette forme (lisible) non parle de **langage assembleur** (assembly, assembler language).

Pour le processeur, il faut le convertir en un langage machine interprétable par le processeur. C'est l'assembleur qui réalise cette tâche. Les instructions en langage machine sont codés en binaire, souvent on a deux champs pour coder une instruction

code opération (opcode) code	opérandes
------------------------------	-----------

# Codage des instructions

	7	6	5	4	3	2	1	0	
LDM	0	0	0	adresse sur 5 bits					
LDI	0	0	1	valeur sur 5 bits					
STR	0	1	0	adresse sur 5 bits					
ACC	0	1	1	0	R	1	R2		
В	1	0	0	adresse sur 5 bits					
ВС	1	0	1	adresse sur 5 bits					
BN	1	1	0	adresse sur 5 bits					
CMP	1	1	1	x	R1		F	R2	
CLR	0	1	1	1	xx R1			R1	

# Remarques/questions

- 1. Ecrivez un programme qui fait une boucle sans fin.
- 2. Ecrivez un programme qui calcule la 3+5 et stocke le résultat en mémoire à l'adresse 20.
- 3. Ecrivez un programme qui fait R1=R2, comme si on avait une instruction MOV R1,R2.
- 4. Ecrivez un programme qui implémente une instruction SWAP R1,R2.
- 5. Ecrivez un programme qui calcule 1+2+3+4+5.
- 6. Ecrivez un programme qui calcule la somme de deux registres et qui tient compte des dépassements de capacité, i.e. la somme de deux nombres sur 8 bits peut ne pas être codable sur 8 bits.
- 7. Décrivez la structure générale en assembleur d'une structure if ... then ... else.
- 8. Les instructions sont **toutes** codées sur 8 bits. Expliquez comment il faudrait modifier la boucle principale (diapositive 3) si ce n'était pas le cas.
- 9. Que faudrait-il modifier si on ne voulait pas limiter les opérandes adresse et valeur à 5 bits?