Programmation des systèmes

Enseignant: Pierre Leone

Assistant:

Moniteur: Jérémie Martin

Contacts:

x@(etu.)unige.ch

Plan du cours

Systèmes informatiques et programmation en assembleur

- Éléments des systèmes informatiques
- Etude du jeu d'instruction d'un microcontrôleur (ARM7TDMI)
- Programmation en assembleur
- Appels système (LINUX)

Evaluation

- Un examen écrit à la fin de l'année
- Deux contrôle continus, rendre le premier contrôle continu valide l'inscription au contrôle continu.
- Les travaux pratiques ne sont pas notés mais ils font partie du champ de l'examen.

1^{ère} partie Programmation assembleur

Systèmes informatiques:

Les composants principaux d'un ordinateur (système informatique) sont

- 1. Le processeur
- 2. La mémoire
- 3. Les périphériques

Ces éléments constituent un système, ils interagissent pour réaliser une fonction. Généralement ils utilisent un ou plusieurs **bus** pour échanger des informations. On distingue

- 1. Le/les bus de données
- 2. Le/les bus d'adresses
- 3. Le/les bus de contrôle

Les bus


On peut résumer les différentes fonctionnalités des bus

Bus d'adresse: permet de spécifier l'élément concerné par le transfert, un périphérique particulier (un registre d'un périphérique particulier), une position de la mémoire externe, ... Chaque élément constituant le système informatique est désigné par une adresse ou une plage d'adresses

Bus de données: assure le transfert des informations (données) entre le processeur et les périphériques

Bus de contrôle: les signaux de ce bus permettent de valider les signaux qui se trouve sur les autres bus, par exemples l'adresse qui se trouve sur le bus d'adresse maintenant est valide, on désire réaliser un cycle de lecture/écriture

schématiquement



Les bus


Il existe beaucoup de standard différents qui définissent des bus.

- Le bus PCI Peripheral Component Interconnect, c'est le bus utilisé par les processeur de la famille Intel x86
- AMBA un bus pour les applications embarquées utilisé par le processeur ARM7
- Les bus ISA, MCA, EISA, les anciens bus x86
- Le bus AGP Accelerated Graphics port est un bus optimisé pour les transferts d'images et de son (signal vidéo)
- Des bus optimisés pour les environnement industriels

– ...

Les bus exemples






Carte graphie EISA (source wikipedia)

Connecteurs

Les bus - exemple



Processeur

Le processeur est le composant d'un ordinateur qui exécute les programmes, c'est-à-dire

- Exécute des instructions, l'ensemble des instructions (machine) exécutables constitue le jeu d'instruction du processeur.
- Effectue des opérations sur les données, par exemple des opérations arithmétiques (addition,...), des opérations sur les adresses pour retrouver les données en mémoire (pour permettre la gestion des tableaux de données, des pointeurs,...), des comparaisons.

abréviation CPU: Central Processing Unit

Les registres

Les **registres** constituent une petite zone mémoire (de l'ordre d'une dizaine de mots). Ils sont internes aux processeurs, généralement utilisés par l'unité d'exécution comme opérande source et destination des instructions.


Leur accès est très rapide, beaucoup plus rapide qu'un accès en mémoire externe et c'est la raison pour laquelle on préfère les utiliser comme opérande plutôt que des mots qui se trouvent en mémoire externe.

Les registres sont pour le programmeur les seules variables sur lesquelles il peut agir.

ADD
$$r0,r1,r2$$
 $r0=r1+r2$

On dispose de 16 registres par exemple, r0, ..., r15.

Schématiquement




В

Les informations sont repérées par des adresses. Par convention une adresse pointe sur une donnée de 8 bits.

Selon la taille du bus de données les informations peuvent être organisées par

Byte, groupe de 8 bits (par ex. un caractère)

halfword, groupe de 16 bits (par ex. un entier)



13

Bus de données 16 bits:

Un halfword = 2bytes = 16 bits

Adresses paires car on veut toujours pouvoir adresser de bytes!

/	
/0x00 \	(0xBC3A)
/ 0x02	0x1A2C
0x04	0x332D
0x06	0x4ADD
0x08	0x0000
0x0A	0x0000
\setminus 0x0C $/$	0xFFFF

Bus de données 32 bits (word)

Adresses divisibles par 4 car on veut toujours pouvoir adresser de bytes!

/0x00 \	0xBC3AAA31	
0x04	0x1A2CCFFF	
0x08	0x332D4321	
0x0C	0x4ADD3320	
0x10	0x0000000	
\ 0x14	0x0000FFFF	
$\sqrt{0x18}$	0xFFFFFFF	

Pour que les lectures/écritures en mémoire soient efficaces:

- Les adresses des halfwords doivent être divisible par 2
- Les adresses des mots des words doivent être divisible par 4

Certains processeurs refusent (Bus Error) d'effectuer des cacles de lectures/écritures si ces règles ne sont pas respectées

Lorsque l'on écrit un mot de 32 bits, par exemple 0x4A3B2C1D les chiffres à gauche sont les plus significatifs.

Lorsque les mots de 32 bits sont écrits en mémoire on a généralement deux possibilités

Big-endian (big end first): Les bytes sont ordonnés en mémoire tel que les bytes les plus significatifs possèdent les adresses les plus petites

		0x0D	0x0E	0x0F
0x0C	4A	3B	2C	1D
0x10				


little-endian (little end first): Les bytes sont ordonnés en mémoire tel que les bytes les moins significatifs possèdent les adresses les plus petites

i		0x0D	0x0E	0x0F
0x0C	1D	2C	3B	4A
0x10				

Les différents types de mémoire

On peux classer les différents types de mémoire par la capacité de stockage qu'ils permettent. Les mémoires à la capacité la plus limité sont aussi celles qui sont accessibles le plus rapidement.

- La mémoire de travail, c'est la mémoire qui est accédée durant l'exécution d'un programme. Elles doivent être accessible rapidement pour permettre une exécution performante du programme. Il s'agit des registres internes du processeur, de la mémoire cache, de la mémoire externe, de la mémoire morte. Vitesse d'accès, taux d'intégration
- •La mémoire de stockage, permet de conserver d'importante quantité de donnée, ce sont les mémoires de masses comme les disques magnétiques, ou les CD. Capacité



Temps d'accès – ordre de grandeur

- Les registres internes, l'accès le plus rapide, la capacité la plus faible
- 2. La mémoire cache, 6-35 ns pour lire/écrire un mot (150-30 MHz)
- 3. La mémoire centrale, 35-120 ns
- 4. Disque durs, 10-20 ms

La mémoire cache est généralement une mémoire qui est plus rapide que la mémoire centrale (capacité plus faible car plus chère) et est utilisée pour dupliquer les informations souvent accédées (en mémoire centrale) pour diminuer les temps d'accès.

Mémoires volatiles

Volatile = l'information est perdue lorsqu'on coupe l'alimentation

Plutôt rapide, mémoire cache, mémoire de travail

On distingue **SRAM**, Static RAM et **DRAM** Dynamic RAM.

RAM: Random Acces Memory par opposition aux mémoires qu'on accède selon un ordre défini, par exemple séquentiel.

Static et Dynamic font référence à la construction des mémoires

Mémoires non-volatiles


- Les mémoires mortes ROM (Read Only Memory)
- Les disques durs
- Bandes magnétiques
- Disques optiques

Ils utilisent tous des éléments mécaniques. Ils sont les plus lents, utilisés pour la mémoire de masse.

Les mémoires mortes

Appelées aussi ROM (Read Only memory), elles ont l'avantage de conserver l'information même lorsque le circuit n'est plus alimenté.

Elles sont utilisées pour stocker le logiciel de démarrage du système (ordinateur) qui s'appelle aussi programme "boot".



Une des fonctions du programme de boot sur un ordinateur est de démarrer le système d'exploitation qui se trouve mémorisé sur le disque dur

Les périphériques

Le système processeur + mémoire est le système fonctionnel minimum. Pour pouvoir accéder 'à l'extérieur' on utilise les périphériques.

On distingue périphériques interne (à l'ordinateur):

- Carte vidéo
- Carte son


Les périphériques externes (à l'ordinateur):

- Écran
- Clavier
- Souris

Les périphériques

En général les périphériques possèdent des registres que l'on accède de la même manière qu'on accède la mémoire*. En écrivant les valeurs adéquates dans ces registres on active/désactive le périphérique.

Par exemple. Un port parallèle simplifié



Ce registre possède une adresse, on écrit un mot de 32 bits à cette adresse le contenu du registre est recopié sur un port externe

^{*} Memory-mapped peripheral

Exemple - GBA

Memory Map General Internal Memory

0000:0000-0000:3FFF BIOS - System ROM (16 KBytes)

0000:4000-01FF:FFFF Not used

0200:0000-0203:FFFF WRAM - On-board Work RAM (256 KBytes) 2 Wait

0204:0000-02FF:FFFF Not used

0300:0000-0300:7FFF WRAM - In-chip Work RAM (32 KBytes)

0300:8000-03FF:FFFF Not used

0400:0000-0400:03FE I/O Registers

0400:0400-04FF:FFFF Not used

Internal Display Memory

0500:0000-0500:03FF BG/OBJ Palette RAM (1 Kbyte)

0500:0400-05FF:FFFF Not used

0600:0000-0617:FFFF VRAM - Video RAM (96 KBytes)

0618:0000-06FF:FFFF Not used

0700:0000-0700:03FF OAM - OBJ Attributes (1 Kbyte)

0700:0400-07FF:FFFF Not used

Exemple


External Memory (Game Pak)

0800:0000-09FF:FFFF Game Pak ROM/FlashROM (max 32MB) - Wait State 0 0A00:0000-0BFF:FFFF Game Pak ROM/FlashROM (max 32MB) - Wait State 1 0C00:0000-0DFF:FFFF Game Pak ROM/FlashROM (max 32MB) - Wait State 2 0E00:0000-0E00:FFFF Game Pak SRAM (max 64 KBytes) - 8bit Bus width 0E01:0000-0FFF:FFFF Not used

Unused Memory Area

1000:0000-FFFF:FFFF Not used (upper 4bits of address bus unused)


Cycle de lecture



L'instruction à exécuter est fournie au processeur par Le bus de données

В

Cycle de lecture



Cycle de lecture


on peux décomposer un cycle de lecture

- 1. Le processeur dépose l'adresse sur le bus d'adresse
- 2. En utilisant l'adresse ou un signal dédié le circuit mémoire est sélectionné, ce qui lui indique qu'il doit prendre en charge le transfert (bus de contrôle)
- 3. Le circuit mémoire dépose sur le bus de donnée la donnée qui se trouve à l'adresse
- 4. Le processeur saisit la donnée et libère les bus pour le prochain transfert

La donnée peut être une information telle que la valeur d'une variable, un pointeur, etc. mais aussi la prochaine instruction à exécuter.

Un cycle de lecture est un cycle pendant lequel la donnée est transférée depuis le périphériques/la mémoire vers les registres internes du processeur

Cycle d'écriture



Cycle d'écriture

on peux décomposer un cycle d'écriture

- Le processeur dépose l'adresse sur le bus d'adresse ainsi que la donnée à écrire
- En utilisant l'adresse ou un signal dédié le circuit mémoire est sélectionné. Un signal dédié spécifie que le transfert est une écriture (bus de contrôle)
- 3. Le circuit mémoire transfert la donnée sur le bus de donnée à l'adresse spécifiée par le bus d'adresse

Un cycle d'écriture est un cycle pendant lequel la donnée est transférée depuis un registre du processeur vers le périphériques/la mémoire.

Le Microcontrolleur ARM7TDMI

Nomenclature des processeur ARM

ARM7TDMI

T: jeu d'instructions Thumb

D: debbugger hardware JTAG

M: multiplicateur rapide

I: macrocell ICE embarqué (debug)

RISC

Dans un processeur RISCles instructions doivent s'exécuter en un seul cycle d'horloge qui doit être à haute fréquence. La complexité des instructions est donc limitée (par exemple les modes d'adressages). La complexité d'un algorithme est donc assurée par l'ensemble des instructions et les performances du compilateurs sont déterminantes

- Instructions: Reduced Intstructions Set Computer, le compilateur doit réaliser des opérations simples (typ. pas de divisions). Le temps d'exécution des instructions est similaire (1 cycle). Pour un processeur CISC certaines instructions peuvent durer plusieurs cycles d'horloges.
- Pipelines: Les instructions ayant toutes le même format il est possible de fractionner leur exécution en sous-étapes d'exécution (lire l'instruction, décodage, exécution).
- Registres: Grand nombre de registres à usage général (pas de registres dédiés). Les registres peuvent contenir des données ou des adresses indifféremment.

RISC


- Registres (suites): les registres sont utilisés par les instructions comme paramètres d'entrées/sorties. Dans certains processeurs RISC, certaines instructions peuvent s'exécuter seulement avec certains registres pour améliorer les performances.
- Architecture Load/Store: Les instructions s'exécutent uniquement sur des données contenues dans les registres. Les transferts entre mémoire externe et registres s'effectuent par des instructions spécifiques (Load et Store). Les processeurs CISC permettent par exemple la multiplication de données en mémoire externes et le placent résultat en mémoire externe (3 accès mémoire)

Les architectures RISC cherchent à optimiser les performances en implémentant des instructions simples et optimisées et laissent le compilateur responsable d'une part des performances. Actuellement, beaucoup de processeurs CISC utilisent des aspects de conception RISC.


ARM-RISC ou CISC

- Les instructions ne s'exécutent pas toutes en un seul cycle d'horloge. Par exemple, les instructions load/store peuvent transférer plusieurs registres à des adresses séquentielles (augmentation de la densité de code, accès séquentiels sont généralement plus rapides)
- Un registre à décalage 'barrel register' permet d'effectuer un précalcul sur un registre avant qu'il soit utilisé par une instruction (décalage)
- Un jeu d'instruction codé sur 16 bits (augmentation de la densité d'intégration ~30%)
- Les instructions peuvent être conditionnelles, ce qui réduit l'utilisation des instructions de branchement
- Certaines instructions sont spécialisées, comme les instructions DSP


Exemple d'architecture



Software



Flot des données



ARM

- Le schéma représente une implémentation de Von Neumann de l'architecture ARM (un seul bus de données pour les instructions/données). Il existe des implémentations de Harvard.
- L'architecture est de type load/store (typique des RISC). C'est-à-dire que les instructions s'exécutent uniquement sur les registres et les accès externes sont seulement pour transférer des données vers/depuis les registres.
- Les données sont sur 32 bits, les entiers peuvent être signés. Lorsqu'une donnée sur 8 ou 16 bits est transférées vers les registres sur 32 bits et en étendant le signe.
- Les instruction load/store utilisent l'ALU pour générer une adresse qui est maintenue dan le registre d'adresse et sur le bus d'adresse externe.
- Le registre m peut être modifié avec le registre à décalage avant d'être utilisé par l'ALU

Les registres

Les registres accessibles dépendent du mode de fonctionnement du processeur.

Mode Utilisateur (user mode): les registres sont 32 bits, les registres rx sont

r0
r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
r10
r11
r12
r13 sp
r14 lr


à usage général (general purpose). Les registres r13,r14 et r15 sont utilisés comme pointeur de pile (sp=stack pointer), adresse de retour de sous-routine (Ir=link register) et de compteur de programme (pc=program counter) pointe sur l'adresse de la prochaine instruction à charger.

Les registres r0-r13 sont *orthogonaux* c'est-à-dire que toutes les instructions qui s'exécutent sur r0 peuvent s'exécuter sur les autres registres.



r15 pc

Registre cpsr Current Program Status Register



N,Z,C,V: drapeau de condition (condition flags) positionné par l'exécution d'instruction selon le résultat (le résultat est nul, overflow, ...)

I,F: masques d'interruptions

T: Thumb state (voir plus loin)

Mode: mode de fonctionnement du processeur (abort, fast interrupt request, interrupt request, supervisor, system, undefined et user, **les six premiers sont des modes privilégiés**)

Modes de fonctionnement du processeur

abort: lorsque le processeur détecte qu'il n'arrive pas à accéder la mémoire externe

(fast) interrupt request: correspondent aux deux niveaux de priorités disponibles pour le traitement des interruptions

supervisor. généralement le mode d'opération du système d'exploitation, c'est le mode après le reset (initialisation du proc.)


system: identique au mode user, excepté qu'on a accès en lectureécriture au registre cpsr (en particulier on peut changer de mode)

undefined: état du processeur lorsqu'il doit exécuter une instruction qu'il ne peut pas décoder (undefined) ou qui n'est pas supportée par l'implémentation

user: mode de fonctionnement des applications le seul qui ne peut pas modifier les bits mode du cpsr.

les différents modes correspondent à des accès privilégiés et à des registres particuliers.

Les registres - Modes



saved program status register


Les registres - modes

lorsque l'on change de mode de fonctionnement les registres affectés par l'exécution des instructions peuvent changer.

Par exemple, en mode fast Interrupt request, les instructions qui modifient les registres r8 - r14 modifient réellement les registres r8_fiq - r14_fiq.

L'intérêt de ce mécanisme est que dans la routine d'interruption, on peut utiliser (modifier) les registres r8-r14 sans se soucier de préserver les valeurs de ces registres. Lorsque l'on quitte la routine de traitement de l'interruption et que l'on change de mode les registres sont restaurés.

Les registres - modes



la routine peut modifier les registres r8-r14 sans se soucier de restaurer les valeurs a la fin du traitement. Les autres registres doivent être sauvegardés puis 47 restaurer.

Notion de contexte

Le **contexte d'exécution** d'une tâche ou d'une application est constitué des registres utilisés par la tâche pour réaliser sa fonction. Pour le processeur ARM, il s'agit des registre r0-r15 et des registres d'états.

Pour traiter une interruption, exécuter une routine, ou changer d'utilisateur (système partagé ou multitâche) il faut commuter (changer) le contexte, c'est-à-dire

- 1. sauvegarder les registres en mémoire du processus courant
- retrouver et restaurer le contexte du nouveau processus (ou routine) à exécuter.
- 3. exécuter les instruction du nouveau processus

Si on se restreint à utiliser les registres dupliqués lors des changement de mode cette opération est prise en charge par le processeur (au niveau matériel) sinon on doit programmer l'opération.

Modes résumé

Mode	Abbréviation	Privilégié	Mode[4:0]
abort	abt	oui	10111
fast interrupt request	fiq	oui	10001
interrupt request	irq	oui	10010
superviseur	SVC	oui	10011
system	sys	oui	11111
undefined	und	oui	11011
utilisateur	usr	non	10000

Etat du processeur et jeu d'instructions

Le processeur peut se trouver dans trois états différents: **ARM**, **Thumb**, **Jazelle**. Les changements d'états sont provoqués par l'exécution d'instructions particulières

A chacun des états correspond un jeu d'instruction particulier

ARM: jeu d'instruction sur 32 bits que l'on étudiera

Thumb: jeu d'instructions codé sur 16 bits, permet de programmer un système avec des mémoires 16 bits sans doubler les accès en mémoire externe, augmente la densité du code d'un facteur 30%.

Jazelle: jeu d'instruction sur 8 bits destiné à améliorer les performances de programmes écrits en bytecodes Java (environ 60% du bytecode est implémenté en hardware, le reste est software)

comparaison

	ARM	Thumb
taille des instructions	32 bits	16 bits
#instructions	58	30
instructions conditionnelles	la plupart	les instructions de branchement
instructions traitement des données	accède au registre à décalage et à l'ALU	accès séparé à l'ALU et registre à décalage
CPSR	lecture/écriture en mode privilégié	pas d'accès direct
utilisation des registres	15 registres généraux, pc	8 registres généraux, 7 registres 'hauts', pc

Pipeline

L'exécution d'une instruction se décompose en


- transférer l'instruction de la mémoire dans le registre dédié au décodage es instructions
- décodage de l'instruction
- 3. exécution de l'instruction



le pipeline de l'ARM7

Pipeline

Exemple: on a trois instruction ADD, SUB, CMP qui se suivent



Pipeline

- la longueur du pipeline détermine les caractéristiques de l'exécutions
 - une instruction est exécutée uniquement après qu'elle ait passé tout les étages du pipeline. A l'initialisation le pipeline doit se 'remplir' avant la première exécution, a cela correspond un temps de latence. (idem lorsqu'il y a rupture de séquence avec une instruction de branchement)
 - Il se peut qu'il y ait des dépendances entre les données à l'intérieur du pipeline. Un étage du pipeline est bloqué car il doit connaître le résultat d'une instruction elle aussi dans le pipeline. Le compilateur est responsable de limiter de telles dépendances .
 - Les cœurs ARM9 et ARM10 utilisent des pipelines de 5 et 6 étages respectivement

Pipeline - pc

Le registre pc contient l'adresse de la prochaine instruction à transférer de la mémoire vers le processeur. Si l'instruction en cours d'exécution se trouvait à l'adresse n, le pc pointe sur l'adresse n + 8 (mode thumb c'est + 4).

Si le pc est modifié, directement en utilisant une instruction ADD par exemple ou en exécutant une instruction de rupture de séquence (B), le pipeline est vidé et la prochaine instruction chargée depuis la mémoire. Dans ce cas, 2 cycles supplémentaires seront nécessaires pour 'remplir' le pipeline (temps de latence).

Si une interruption est levée, le processeur termine l'exécution de l'instruction en cours, vide le pipeline et traite l'interruption.

Exceptions - interruptions


Lorsqu'une interruption ou une exception est levée le processeur suspend l'exécution du programme courant et exécute l'instruction située à l'adresse correspondante dans la table des vecteurs d'interruptions.

- Reset: adresse du code d'initialisation après mise sous tension du processeur
- Undefined instruction: le processeur est incapable de décoder une instruction
- Prefetch abort: le processeur n'est pas autorisé à transférer une instruction à l'adresse désirée
- Data abort: idem à prefetch abort excepté que l'accès mémoire est pour une donnée
- Interrupt request: interruption matérielle externe
- Fast interrupt request: idem interrupt request mais temps de réponse plus court

Exceptions - interruptions

Exception/interruption	mnémonique	adresse	adresse2
reset	RESET	0x00000000	0xffff0000
undefined instruction	UNDEF	0X0000004	0Xffff0004
software interrupt	SWI	0x00000008	0xffff0008
prefetch abort	PABT	0x0000000c	0xffff000c
data abort	DABT	0x0000010	0xffff0010
reserved		0x00000014	0xffff0014
interrupt request	IRQ	0x00000018	0xffff0018
fast interrupt request	FIQ	0x0000001c	0xffff001c

Retour sur le cpsr



F,T: masque d'interruption pour les fast interrupt request et interrupt request

Flags (drapeaux) de conditions **NZCV**: ces drapeux sont mis-à-jour en exécutant les **instructions de comparaison** et par les **résultats obtenus par l'ALU**.

Par exemple: si le résultat de l'exécution d'une instruction SUBS (soustraction) est nul alors le flag Z est positionné à 1

Q: Saturation et/ou overflow

V: Overflow signé

C: Carry (retenu)

Z: Zero

N: Negative

les instructions ARM

Nous ne considérons que le jeu d'instruction ARM codé sur 32 bits. Les caractéristiques générales sont:

- exécution conditionnelle
- instructions comprenant deux opérandes sources et une opérande destination
- opération de décalage sur une opérande source (barrel register)
- saut de programme (relatif) de + ou 32 Mbytes

codage des instructions, exemple une instruction ADD

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	C	ond		0	0	1	0	1	0	0	S		R	ln				Rd			d	éca	ala	ge	de	· l'c	pé	rar	nde	į

Exemple ADD

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

cond

cond : il s'agit d'une instruction conditionnelle, elle est exécutée seulement si cette condition est remplie

27-21 : code de l'opération (opcode)

20 : si S=1 le résultat modifie le registre d'état cpsr

19-16 : numéro du registre source 1

15-11 : numéro du registre de destination

10-0 : source 2, peut-être une constante, un décalage par rapport au contenu d'un registre

exemple ADD

ADD R1,R1,#1 R1=R1+1

ADDNE R2,R3,R4 si Z=0 R2=R3+R4 sinon NOP


ADD R1,R6,R6,LSL,#5 R1=R6+R6<<5=R6(32+1)

ADDEQS R1,R2,R3 R1=R2+R3 si Z=1 sinon NOP

les indicateurs N,Z,C,V sont positionnés

dans le registre cpsr

pré-processing des données



Les conditions

retenue/plus grand ou égal (non signé)

pas de retenue/plus petit (strict et non signé)

minus/négatif

plus/positif ou nul

overflow/ dépassement de capacité

no overflow/pas de dépassement de capacité

plus grand non signé

plus petit ou égal non signé

plus grand ou égal signé

plus petit signé

plus grand signé

plus petit ou égal signé

pas de condition

drapeau testé (cpsr)

Z=1

Z=0

C=1

C=0

N=1

N=0

V=1

V=0

C=1 et Z=0

C=0 ou Z=1

N=V

N != V

Z=0 et (N=V)

Z=1 ou (**N**€**3**-V)

toujours

cond [31:28]	mnémonique	signification
0000	EQ	égal
0001	NE	pas égal
The state of the s		

0010

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

1011

1100

1101

1110

CS/HS

CC/LO

MI

PL

VS

VC

HI

LS

GE

LT

GT

LE

AL

Les conditions

EQ = equal

NE = not equal

CS = carry set (=1)

CC =carry clear (=0)

MI = minus

PL = plus

VS = V set (=1)

VC = V clear (=0)

HI = higher

LS = lower or same

GE = greater or equal

LT = less than

GT = greater that

LE = less or equal

AL = always

Exemples

```
ADDNE R1,R2,R3 R1=R2+R3 si Z=0
```

ADDVS R8,R9,R10 R8=R9+R10 si V=1

ADDAL R4,R5,R6 R4=R5+R6 toujours

ADD R2,R5,R8 R2=R5+R8 toujours par défaut

Ce mécanisme permet d'éviter les branchements conditionnels

BNE suite

ADD R1,R2,R3 = ADDNE R1,R2,R3

suite

65

Les drapeaux

les conditions portent sur des drapeaux (V=1, C=0, etc) qui s'exprime sous la forme overflow/dépassement de capacité signé, etc... Le code général est:

SignedOverflow>: le résultat d'une opération arithmétique provoque un dépassement de capacité signé par exemple: 0x7ffffff + 1 = 0x8000000, la somme des deux nombres positifs est négative. typiquement le drapeau **V** du cpsr indique un tel dépassement

<l>

<l>

<l>


<u


Les drapeaux

< No Unsigned Overflow>: 1-< Unsigned Overflow>

<**Zero>:** le résultat d'une opération arithmétique ou logique est nul. Typiquement le drapeau **Z** indique un tel résultat

<Negative>: le résultat d'une opération arithmétique ou logique est négatif = le bit 31 du résultat est positionné à un ou encore <Negative> = bit 31 du résultat. typiquement, le bit N du cpsr indique un tel résultat





Bit C

- Pour une addition s'il y a retenue, a+b > max
- Pour une soustraction a-b s'il y a une retenue

Le bit C suppose une arithmétique non signée [0, 2^32-1]

Bit V

 Pour une addition, est positionné si les opérandes sont du même signe qui n'est pas celui du résultat.

Le bit V suppose une arithmétique en complément à deux


En complément à deux -b = max -b +1 où max est la valeur non-signée la plus grande (2 n -1 sur n bits).

La définition en complément à deux utilise le fait que (1) max + 1 = 0, alors -b = 0 - b = max + 1 - b.

La définition (1) est vraie si les nombre sont non-signés. On peut l'utiliser pour <u>calculer une soustraction en utilisant un additionneur.</u>

a-b=a+(max-b+1) on à réduit la soustraction à une addition de deux nombres positifs. Il n'est pas nécessaire de créer un soustracteur.

Comment calculer max-b+1? En binaire max =111..111



Ensuite on ajoute 1.

Pour calculer le complément à deux on doit inverser les bits puis ajouter 1.

Les nombres sont contenus dans l'intervalle [-2^(n-1),2^(n-1)-1]

En complément à deux, on a overflow (V=1) si le résultat de l'addition ne satisfait pas:

$$a+b > 2^{(n-1)-1} < == > a > 2^{(n-1)-1} - b$$

=> (comme b < 2^(n-1)) a > 2^(n-1)-1 -2^(n-1) >= 0, a>=0
De même on a b>= 0

La condition a+b > 2^(n-1)-1 entraîne que le bit de poids fort de a+b est 1, i.e. le nombre est négatif en complément à deux.

De même on montre que l'autre conditions n'est pas satisfaite seulement si a<0, b<0 et le résultat de a+b est positif.

En résumé, le bit V=1 indique que les deux opérandes de a+b ont le même signe qui est opposé au signe du résultat.

Instruction CMP r0,r1 positionne les drapeaux comme le résultat de r0-r1.

<u>EQ/NE</u>: si le résultat est nul (Z=1) on a bien r0=r1 sinon r0!=r1.

CS/HS: Pour calculer r0-r1 le processeur calcule r0+max-r1+1. La retenue (Carry) C=1 si r0-r1>=0, c'est-à-dire r0>=r1. C=1 indique bien que r0>=r1.

CC/LO: La négation d'au-dessus. C=0 si r0-r1<0, c'est-à-dire r0<r1.

HI: Le résultat de r0-r1 implique C=1 et Z=0. C=1 implique r0>=r1 et Z=0 implique que l'inégalité est stricte, donc r0>r1 (higher). Le résultat est non signé car on teste C.

LS: C=0 ou Z=1. c'est-à-dire r0<r1 ou r0=r1, soit r0<=r1.

<u>GE</u>: Si N=V=1. le résultat de r0-r1 est négatif (N=1) et r0>=0 et -r1 >= 0 (V=1). Donc r1<=0 et on a bien r0>=r1 signé (en fait r0>r1)

Si N=V=0. le résultat de r0-r1 est positif (N=0). Comme V=0 alors le résultat de r0-r1 est correct (pas d'overlow) alors on a bien r0-r1>=0, i.e. r0>=r1.

LT: N!=V. Si N=0 et V=1. Alors le résultat de r0-r1 est positif (N=0) et r0<0 et -r1<0 (V=1). Alors r1>0 et on a bien r0<r1.

Si N=1 et V=0. Alors le résultat de r0-r1<0 (pas d'overflow) et donc r0<r1.

GT: (Z=0) et (N=V), plus grand ou égal (N=V) et pas égal (Z=0)


LE: Z=1 ou N!=V, plus petit (N!=V, LT) ou égal (Z=1)

Les instructions de manipulation des données

manipulation des données entre registres.

- déplacement (MOVE)
- instructions arithmétiques
- instructions logiques
- instructions de comparaison
- instruction multiplication

le registre à décalage (barrel shifter) est généralement disponible



Exemple

MOV	Rd = N
MOVN	Rd = ~ N

MOV r7,r5 r7=r5 copie le contenu de r5 dans r7

| 1'opérande source est un simple registre

une constante, valeur immédiate

MOV valeur immédiate

Lorsque l'opérande source de l'instruction MOV est une valeur immédiate, cette valeur ne peut pas être quelconque. La valeur immédiate est une valeur sur 32 bits qui est obtenue en utilisant

- une valeur immédiate sur 8 bits imm_8
- une valeur immédiate sur 4 bits imm_4, qui permet de calculer le nombre de décalage vers la droite (ROR) de imm_8

Plus précisement, valeur_immédiate = imm_8 ROR 2*imm_4

par exemple: 0xff, 0x104, 0xe0000005, 0xbc00000

et pas: 0x101, 0x102


Mise à jour du cpsr

Si l'instruction le spécifie (MOVS, par exemple) le registre d'état cpsr est mis à jour en fonction de la valeur du registre de destination (résultat).

 $N = \langle \text{negative} \rangle$ (bit 31)

 $Z = \langle zero \rangle$


V n'est pas modifié





le pré-processing des données est exécuté sans augmenter la durée d'exécution des instructions


constante ou valeur immédiate


mnémonique	description	décalage	résultat	nombre de décalage
LSL	décalage logique à gauche	xLSLy	x< <y< td=""><td>#0-31 ou Rs</td></y<>	#0-31 ou Rs
LSR	décalage logique à droite	xLSRy	(unsigned)x>> y	#1-32 ou Rs
ASR	décalage arithmétique à droite	xASRy	(signed)x>>y	#1-32 ou Rs
ROR	décalage à droite	xRORy	((unsigned)x>> y) (x<<(32-y))	#1-31 ou Rs
RRX	décalage à droite étendu	xRRX y	(c flag << 31) ((unsigned)x>> 1)	












N	syntaxe
valeur immédiate	#valeur
registre	Rm
décalage logique gauche immédiate	Rm, LSL #val_imm
décalage logique gauche registre	Rm, LSL Rs
décalage logique droite immédiate	Rm, LSR #val_imm
décalage logique droite registre	Rm, LSR Rs
décalage arithmétique droite immédiate	Rm, ASR #val_imm
décalage arithmétique droite registre	Rm, ASR Rs
rotation droite immédiate	Rm, ROR #val_imm
rotation droite registre	Rm, ROR Rs
Rotation droite avec extension	Rm, RRX

Exemple

MOVS r0,r1, LSL #1

r0	0x00000000	r0	0x0000008
r1	0x80000004	r1	0x80000004

Instructions arithmétiques




Instructions arithmétiques

ADC	adition 2 opérandes* + retenue	Rd = Rn + N + C
ADD	addition 2 opérandes*	Rd = Rn + N
RSB	soustraction inverse 2 opérandes*	Rd = N - Rn
RSC	soustraction inverse 2 opérandes* avec retenue	Rd = N - Rn - !(C)
SBC	soustraction 2 opérandes* avec retenue	Rd = Rn - N - !(C)
SUB	soustraction 2 opérandes*	Rd = Rn - N

^{*} opérandes sur 32 bits

Exemples



les bits C=<UnsignedOverflow>, V=<SignedOverflow>, N=<Negative> et Z = <Zero> sont positionnés

Exemple

Programmation de boucles:

```
r1, N
          MOV
  loop
          ; le corps de la boucle r1 = N, N-1, ..., 1
          SUBS r1, r1, #1
          BGT
                   loop
                            met à jour les drapeaux Z, N, V du cpsr.
B = branch,
instruction de branchement
                                  instruction conditionnelle, GT test Z=0 et (N=V)
```

Exemple

Programmation de boucles 2:

```
SUBS r1, N, #1
  loop
          ; le corps de la boucle i = N-1, N-2, ..., 0
          SUBS r1, r1, #1
                                   == #2, #3, ... pour modifier le pas
          BGE
                   loop
                            met à jour le drapeaux Z,N,V du cpsr.
B = branch,
instruction de branchement
                                  instruction conditionnelle, GE test N=V
                                  (V overflow signé)
```

Exemples

1. ADD r1, r2, r3, LSL #3

$$r1 = r2 + 8 * r3$$

2. ADD r1, r2, r3, LSR #4

$$r1 = r2 + r3/16$$
 (non signé)

3. ADD r1, r2, r3, ASR #4

$$r1 = r2 + r3/16$$
 (signé)

Exemples

4. ADD r1,r2,r3, LSL r4

$$r1 = r2 + 2^r4 * r3$$

Instructions logiques

Les instructions logique effectue des opérations bit-à-bit (bitwise)


Syntaxe: <instruction>{<cond>}{S} Rd, Rn, N

AND	ET logique bit-à-bit de deux opérandes*	Rd = Rn & N
ORR	OU logique bit-à-bit de deux opérandes*	Rd = Rn N
EOR	OU Exclusif bit-à-bit de deux opérandes* Rd = Rn ^ N	
BIC	Bit Clear (AND NOT) de deux opérandes*	Rd = Rn & ~N

^{*} de 32-bits

les bits **Z** et **N** du cpsr sont mis-à-jour

Exemples



l'opération consiste à effacer (= mettre à zéro) du registre Rn les bits qui sont positionnés à des positions correspondant à des 1 dans l'opérande N. L'opérande N agit comme un masque. Une application est l'activation/désactivation des interruptions.

Instructions de comparaisons

Les instructions de comparaisons permettent de comparer ou tester un registre avec une valeur sur 32 bits. Le registre *cpsr* est mis à jour et *aucun* autre registre est modifié (le suffixe S n'est pas nécessaire pour indiquer la mise à jour des drapeaux du cpsr). Pour les tests avec des valeurs immédiate, utiliser la même convention que pour MOV

Syntaxe: <instruction>{<cond>} Rn, N

CMN	comparaison négative	positionne les drapeaux de cpsr selon le résultat de Rn + N
СМР	comparaison	positionne les drapeaux de cpsr selon le résultat de Rn - N
TEQ	test si égalité opérandes 32 bits	positionne les drapeaux du cpsr selon le résultat de Rn ^ N (ou-ex)
TST	test bit-à-bit	positionne les drapeaux du cpsr selon le résultat de Rn & N

registre cpsr

CMN: positionne les bits **N**, **Z**, **C** = <unsignedOverflow>, **V** = <signedOverflow>

CMP: positionne les bits comme CMN excepté **C**=<NoUnsignedOverflow> En effet,

x-y = x+~y+1, il y a retenue (C=1) si l'opération dépasse la capacité (non signé), c'est-à-dire si y<=x entraine un <UnsignedOverflow>. Donc, x-y ne dépasse pas la capacité.

x=0011, $y=0010 x+\sim y+1 = 0011 + 1110 = 0001 + retenue$ x=0011, $y=0100 x+\sim y+1 = 0011 + 1100 = 1111$ pas de retenue et résultat signé faux.

TEQ, TST: positionne les bits **Z**=<zero> et **N**=<negative>, sous certaines conditions (c.f. manuel) TEQ permet de tester l'égalité et de préserver le bit C.

Instructions de multiplication

On a deux classes, les multiplications et les multiplications longues (le résultat est sur 64 bits). Le résultat est placé dans un registre ou une pair de registres

Syntaxe: MLA{<cond>}{S} Rd, Rm, Rs, Rn

MUL{<cond>}{S} Rd, Rm, Rs

MLA	Multiplication et accumulation	Rd = (Rm * Rs) + Rn
MUL	Multiplication	Rd = Rm * Rs

Instructions de multiplication

Multiplications longues

Syntaxe: <instruction>{<cond>}{S} RdLo, RdHi, Rm, Rs

SMLAL	multiplication signée longue avec accumulation	[RdHi, RdLo]=[RdHi, RdLo]+(Rm*Rs)
SMULL	multiplication signée longue	[RdHi, RdLo] = Rm*Rs
UMLAL	multiplication non signée longue avec accumulation	[RdHi, RdLo]=[RdHi, RdLo]+(Rm*Rs)
UMULL	multiplication non signée longue	[RdHi, RdLo] = Rm*Rs

exemple

MUL r0, r1, r2 r0 = r1 * r2

r0	0x00000000	rO	
r1	0x00000002	→ r1	
r2	0x00000002	r2	

0x0000004 0x0000002 0x0000002

UMULL r0, r1, r2, r3 [r1, r0] = r2 * r3

r0	0x0000000	rO	0xe0000004
r1	0x0000000	r1	0x0000001
r2	0xf0000002	r2	0xf0000002
r3	0x00000002	r3	0x00000002

Remarque sur les multiplications

le temps nécessaire à l'exécution d'une multiplication dépend de

- l'implémentation du processeur = certaine réalisations sont plus optimum que d'autres
- 2. la valeur du registre Rs, on détermine
 - 1. M=1 pour -2^11 <= Rs < 2^11
 - 2. $M=2 \text{ pour } -2^2 = Rs < 2^2$
 - 3. M=3 pour les autres valeurs de Rs

le nombre de cycle pour exécuter l'instruction est M pour les instructions MUL/MLA, 4 pour MULS/MLAS, 1+M xMULL/xMLAL et 5 pour xMULLS/xMLALS

Attention, après l'exécution de MUL/MLA et xMULL/XMLAL on doit attendre 1 cycle supplémentaire avant de pouvoir effectuer une nouvelle multiplication

Remarque sur les multiplications

Pour un processeur 68'000 la différence de temps d'exécution entre une addition et une multiplication est un facteur 8-9

MLAS, MULS mettent à jour N=<Negative, Z = <Zero>, C n'est pas prévisible, V est inchangé. En général il faut éviter de mettre à jour le cpsr car les implémentations peuvent nécessiter des cycles supplémentaires (utiliser une comparaison).

les instructions de branchement permettent de modifier le déroulement du programme (initialement séquentiel) pour effectuer des tests ou des appels de sous-routines.

Syntaxe: B{<cond>} label

BL{<cond>} label

BX{<cond>} Rm

BLX{<cond>} label | Rm

В	branch	pc = label	
BL	branch + link	pc = label Ir = adresse de la prochaine instruction après BL	
ВХ	branch exchange	pc = Rm & 0xfffffffe, T= Rm & 1	
BLX	BLX branch exchange +l ink $pc = label, T=1$ $pc = Rm \& 0xffffffe, T= Rm \& 1$ $lr = adresse de la prochaine instruction approximation approxi$		

Le **bit T** désigne le bit T du *cpsr* qui indique que le processeur est dans l'état **Thumb**, les instructions BX et BLX permettent donc de changer l'état du processeur selon que l'adresse est paire ou impaire.

Les branchements avec lien (BL et BLX) permettent d'effectuer des appels de sous-routine. Le label ou le registre indique l'adresse du début de la sous-routine et le registre lr du cpsr contient l'adresse de retour de la sous-routine, c'est-à-dire l'adresse de la prochaine instruction à exécuter au retour de la sous-routine.

Lorsque l'adresse est indiquée par un label, le déplacement est relatif par rapport à la valeur courante du pc, se déplacement doit être au maximum de +-32MBytes.

exemple:

В

```
ADD r1, r2, #4
ADD r0, r6, #2
```

forward

ADD r3, r7, 34

forward

SUB r1, r2, #4

exemple:

backward

```
ADD r1, r2, #4
SUB r1, r2, #4
ADD r4, r6, r7
```

B backward boucle infinie

exemple: appel à une sous-routine

```
BL sousroutine
CMP r1, #5
MOVEQ r1, #0
.
.
.
sousroutine
<code de la sous-routine>
MOV pc, Ir move le contenu du registre lr dans le pc
```

Instructions load- Store

les instructions **Load et Store** permettent le transfert de données entre les registres et la mémoire externes (périphériques,...).

il y a trois types d'instructions load-store

- transfert registre simple
- transfert registre multiples
- échange (swap)

transfert registre simple

Single-register transfer

Syntaxe: <LDR | STR>{<cond>}{B} Rd, adressage1

LDR{<cond>}{SB | H | SH} Rd, adressage2

STR{<cond>}H Rd, adressage2

LDR	charge un mot vers registre	Rd <= mem32[adresse]
4	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

STR sauve byte/mot depuis registre Rd => mem32[adresse]

LDRB charge un byte vers registre Rd <= mem8[adresse]

STRB sauve un byte depuis un registre Rd => mem8[adresse]⁹

transfert registre simple

LDRH	charge un demi-mot vers registre	Rd <= mem16[adresse]
STRH	sauve un demi-mot depuis registre	Rd => mem16[adresse]
LDRSB	charge un byte signé vers registre	Rd <= signe étendu (mem8[adresse])
LDRSH	charge un demi-mot signé vers regsitre	Rd <= signe étendu (mem16[adresse])

Le processeur ARM permet d'accéder la mémoire selon différents modes (modes d'adressages). Chacun de ces modes utilise une des méthodes suivantes pour l'indexage

pré indexe avec mise à jour

donnáo

mem[base + offset]

- pré index
- post index

móthada

pré index

post index

metriode	dominee registre de base		exemple
pré index avec mise à jour	mem[base + offset]	base + offset	LDR r0, [r1, #4]!

mem[base] base + offset LDR r0, [r1],1#4

LDR r0,[r1, #4]

radistra da hasa

pas mis à jour

adressage1 et méthode d'indexage:

pré index avec offset immédiat:

pré index avec registre d'offset:

pré index avec registre d' offset et registre à décalage:

pré index avec offset immédiat et mise à jour :

pré index avec registre d'offset et mise à jour:

valeur immédiate sur 12 bits [Rn, #--offset_12]

[Rn, +-Rm]

le registre d'adresse de base

[(Rn), +- Rm, shift #shift_imm]

LSL,...

[Rn, #+-offset_12]!

[Rn, +-Rm]!

adressage1 et méthode d'indexage (suite):

pré index avec registre d'

offset et registre à décalage [Rn, +- Rm, shift #shift_imm]!

et mise à jour:

mode immédiat post indexé: [Rn], #+-offset_12

post indexé avec registre: [Rn], +-Rm

Post indexé avec registre

d'offset et registre à décalage: [Rn], +-Rm, shift #shift_imm

Les modes d'adressages présentés sur les deux derniers transparents sont disponibles pour des instructions load/store de mot de 32 bits ou de byte non signé

+- indique que l'offset est signé, l'offset spécifie le nombre de bytes

le registre d'adresse de base pointe sur un byte en mémoire

le mot *immédiat* (par exemple offset immédiat) indique que les calculs utilise un offset de 12 bits encodé dans l'instruction (par d'accès mémoire supplémentaire)

mode d'adressage 2:

pré index avec offset immédiat: [Rn, #+-offset_8]

pré index avec registre d'offset; [Rn, +-Rm]

pré index avec offset immédiat


et mise à jour: [Rn, #+-offset]!

pré index avec registre d'offset

et mise à jour: [Rn, +-Rm]!


post index immédiat: [Rn], #+-offset_8

post index registre: [Rn], +-Rm




r1	0x9876C4A1
r2	0x0010000C
r3	0x00000008

LDR r1, [r2], r3, LSL #3




lors d'un chargement d'un byte non signé les 24 bits de poids fort sont mis à 0

LDRB r1, [r2, #2]



Mot non-aligné: lorsque l'adresse n'est pas multiple de 4, le mot entier est transféré dans le registre, mais le byte désigné par l'adresse devient le byte de poids fort


LDR r1, [r2, #2]



r1	0xC4A19876	
r2	0x00100004	

Mot non aligné: lorsqu'un mot est stocké en mémoire à une adresse non divisible par 4, les deux derniers bits de l'adresse sont mis à zéro et le mot stocké à cette adresse

STR r1,[r2,#0]



```
pré index avec mise à jour
LDR r0, [r1, \#0x4]! r0=mem32[r1+0x4] r1 += 0x4
LDR r0, [r1,r2]!
                   r0=mem32[r1+r2] r1 += r2
LDR r0, [r1, r2, LSR#0x4]! r0=mem32[r1+(r2 LSR 0x4) r1 += (r2 LSR 0x4)]
pré index
LDR r0,[r1,#0x4] r0=mem32[r1+0x4] r1 pas mis à jour
LDR r0,[r1,r2] r0=mem32[r1+r2] r1 pas mis à jour
LDR r0,[r1, -r2,LSR #0x4] r0=mem32[r1-(r2 LSR 0x4)] r1 pas mis à jour
```

```
post index
```

LDR r0, [r1],
$$\#0x4$$
 r0=mem32[r1] r1 += 0x4

LDR
$$r0,[r1],r2$$
 $r0=mem32[r1]$ $r1 += r2$

LDR r0, [r1], r2, LSL #0x4 r0 = mem32[r1] r1 += r2 LSL 0x4

transferts de multiples registres

Une seule instructions peut transférer le contenu de plusieurs registres vers/depuis la mémoire. Le transfert débute depuis une adresse de base contenue dans un registre Rn.

Une interruption n'interrompt pas l'exécution d'une instruction de transfert multiple. Si N est le nombres de registres à transférer et t est le nombre de cycle nécessaires par accès alors les 2+Nt cycles sont ininterruptibles.

Certains compilateurs permettent de limiter le nombre maximum de registres transférés ce qui permet de diminuer le temps maximum de latence du système (par exemple réponse à une interruption dans les systèmes temps-réels).

transferts de multiples registres

syntaxe: <LDM | STM>{<cond>}<mode adressage> Rn{!}, <registres>{^}
multiple

mode adressage	description	adresse début	adresse fin	Rn!
IA	Incrémente après	Rn	Rn+4*n-4	Rn+4*N
IB	incrémente avant	Rn + 4	Rn+4*N	Rn+4*N
DA	décrémente après	Rn-4*N+4	Rn	Rn-4*N
DB	décrémente avant	Rn-4*N	Rn-4	Rn-4*N


transferts de multiples registres

Remarquez que l'adresse de début < l'adresse de fin

Pour un STM:

Les registres sont transféré dans l'ordre de leur index, i.e. {r0,r4,r6} -> d'abord r0, puis r4, puis r6.

L'adresse de **début** correspond au premier transfert ensuite les adresse sont toujours incrémentées



LDMIA r0!, {r1-r3}

r0 est le registre de base

! indique que le registre r0 est mis à jour après l'exécution de l'instruction

		adresse	valeur
		0x80020	0x0000005
r0	0x00080010	0x8001c	0x0000004
r1	0x00000000	0x80018	0x0000003
r2	0x00000000	0x80014	0x0000002
r3	0x00000000	0x80010	0x0000001

r0	0x8001c
r1	0x0000001
r2	0x0000002
r3	0x0000003

	0x80020	0x0000005
r0 —	0x8001c	0x0000004
	0x80018	0x0000003
	0x80014	0x0000002
	0x80010	0x0000001


LDMIB r0!, {r1-r3}

r0 est le registre de base

! indique que le registre r0 est mis à jour après l'exécution de l'instruction

		adresse	valeur
		0x80020	0x0000005
r0	0x00080010	0x8001c	0x0000004
r1	0x00000000	0x80018	0x0000003
r2	0x00000000	0x80014	0x0000002
r3	0x00000000	0x80010	0x0000001

rO	0x8001c
r1	0x0000002
r2	0x0000003
r3	0x0000004



les instructions STM<cond> et LDM<cond> doivent être utilisés par paires pour lire/écrire les mêmes registres, par exemple lors d'une sauvegarde sur la pile

STMIA - LDMDB

STMIB - LDMDA

STMDA - LDMIB

STMDB - LDMIA

r0	0x00090000
r1	0x0000009
r2	0x00000008
r3	0x0000007

avant


STMIB r0!, {r1,r2,r3}

MOV r1, #1

MOV r2, #2

MOV r3, #3

r0	0x0009000c	
r1	0x0000001	
r2	0x00000002	
r3	0x0000003	




après

rO	0x0009000c
r1	0x0000001
r2	0x00000002
r3	0x0000003

avant


LDMDA r0!, {r1,r2,r3}

r0	0x00090000
r1	0x0000009
r2	0x00000008
r3	0x0000007




après


```
copie d'une zone mémoire vers une autre zone
; le registre r9 pointe sur le début de la zone source
; le registre r10 pointe sur le début de la zone destination
; le registre r11 pointe sur la fin de la zone source
; les transferts sont effectués par blocs de 32 bytes
loop
        ; charger un bloc de 32 bytes depuis la mémoire
        LDMIA r9!, {r0-r7}
        : transférer le bloc vers la mémoire
        STMIA r10!, {r0-r7}
        ; a-t-on terminé?
        CMP
              r9, r11
        BNE
                loop
```



la pile



pile ascendante A



pile descendante D

la pile

On parle de *pile pleine F* (*full stack*) si le pointeur de pile (sp) pointe sur le dernier élément qui a été empilé

On parle de *pile vide* **E** (*empty stack*) si le pointeur de pile (*sp*) pointe sur le premier élément non utilisé de la pile

les opérations de base sur la piles sont:

- push empilé un élément sur la pile
- pop dépile le dernier élément empilé

selon les options choisies pour définir la pile (A, D, F, E) les instructions pop et push sont codées différemment

opérations sur la pile

Mode adressage	description	рор	=LDM	push	=STM
FA	full Ascending	LDMFA	LDMDA	STMFA	STMIB
FD	full descending	LDMFD	LDMIA	STMFD	STMDB
EA	empty ascending	LDMEA	LDMDB	STMEA	STMIA
ED	empty descending	LDMED	LDMIB	STMED	STMDA

137

r1 = 0x00000002

r4 = 0x00000003

sp = 0x00080014

STMFD sp!, {r1,r4}

sp	0x00080018	0x00000001
3 p →		0x00000002
	0x00080010	empty
	0x0008000c	empty

	0x00080018	0x00000001
	0x00080014	0x00000002
on	0x00080010	0x00000003
sp -	0x0008000c	0x00000002

avant après

r1=0x00000002 r4=0x00000003 sp=0x00080010 STMED sp!, {r1,r4}

sp	0x00080018	0x00000001
	0x00080014	0x00000002
	0x00080010	empty
	0x0008000c	empty
	0x00080008	empty

	0x00080018	0x00000001
	0x00080014	0x00000002
	0x00080010	0x00000003
	0x0008000c	0x00000002
sp →	0x00080008	empty

avant après

attributs

les attributs à respecter pour une pile sont

- l'adresse de base
- le pointeur de pile
- l'adresse limite de la pile (stack limit)

pour une pile descendante, par exemple, le code suivant vérifie que la pile reste dans la limite, sinon appel une routine _stack_overflow

```
SUB sp, sp, #size attention valeur immédiate sur 8 bits
```

Branch + Link + LO est la condition plus petit strictement non signé

exemples - remarques

le signe ^ modifie le comportement des instructions. Le processeur ne doit pas se trouver en mode utilisateur ou système (par exemple lors du traitement d'une interruption).

Dans ce cas les registres qui apparaissent dans la liste sont les registres en mode utilisateur. Si le pc est dans la liste, le spsr est copié dans le cpsr

LDMFD sp!, {r0-pc}^ retour d'une exception et mise a jour du cpsr

Instruction swap

L'instruction swap est une instruction du type load/store spécialisée. Elle permute le contenu d'une position mémoire avec le contenu d'un registre. L'instruction est **atomique**, c'est-à-dire que les cycles de lecture et d'écriture s'effectuent pendant le même cycle bus. Aucune instruction peut modifier le registre ou la position mémoire avant la fin de l'instruction, le système garde le contrôle du bus.

Syntaxe: SWP{B}{<cond>} Rd, Rm, [Rn]

SWP	permute les mots d'une position mémoire et d'un registre	tmp = mem32[Rn] mem32[Rn] = Rm Rd = tmp
SWPB	permutation d'un byte	tmp = mem8[Rn] mem8[Rn] = Rm Rd = tmp 142

```
mem32[0x9000] = 0x12345678

r0 = 0x00000000

r1 = 0x11112222

r2 = 0x00009000

SWP r0, r1, [r2]

mem32[0x9000] = 0x11112222
```

r0 = 0x12345678

r1 = 0x11112222

r2 = 0x00009000

L'instruction swap permet d'implémenter un mécanisme de sémaphore pour gérer l'accès à une ressource partagée.

algorithme:

- l'adresse sémaphore contient #1 si la ressource est déjà utilisée et ne peut pas être accédée.
- Si la ressource peut être accédée l'adresse sémaphore contient une autre valeur.
- Une tâche doit donc tester la valeur contenue à l'adresse sémaphore et réserver l'accès à la ressource si elle est disponible.
- Le test et la modification de la valeur doit s'effectuer de manière atomique c'est-à-dire sans qu'aucune tâche puisse accéder la valeur pendant la lecture et l'écriture de la valeur (situation idem à celle discutée avec les interruptions)

exemple

1^{er} processus

2ème processus

lecture de la valeur

valeur = 0x0 ok ressource

accessible

commutation de tâche

lecture de la valeur valeur = 0x0 ok ressource accessible écriture 0x1 à l'adresse sémaphore pour réserver la ressource (trop tard)

temps

exemple - sémaphore

Le code correct pour implémenter un sémaphore

spin

```
MOV r1, sémaphore r1 contient l'adresse MOV r2, #1 valeur à tester SWP r3, r2, [r1] place #1 à l'adresse + r3
```

est-ce que la ressource est ok

CMP r3, #1

BEQ spin

Instruction d'Interruption logicielle

Les interruptions logicielles sont un mécanisme utilisé par exemple par les applications pour faire des appels aux routines du système d'exploitation.

syntaxe: SWI{<cond>} SWI_number

voir les modes, superviseur adresse de la table


		adresse de la table
SWI	interruption logicielle	Ir_svc = adresse de l'instruction qui suit le SWI spsr_svc = cpsr pc = vectors + 0x8 cpsr mode = SVC (change de mode) cpsr I = 1 (masque les interruptions)
		147

exemple

```
cpsr = n z c V q i f t_user
pc = 0x00008000
Ir = 0x003ffffff; Ir = r14
r0 = 0x12
SWI
       0x123456
cpsr = nzcVqIft_svc
spsr = n z c V q i f t_user
pc = 0x00000008
lr = 0x00008004
                   pas de sauvegarde nécessaire
r0 = 0x12
                   paramètre, le registre r0 n'est pas
                   modifié
```

exemple - suite

les registres peuvent être utilisés pour passer des paramètres à la routine d'interruption



gestionnaire d'interruption

SWI_handler

```
; sauvegarde des registres r0-r12 et lr
STMFD sp!, {r0-r12, lr}
; lecture de l'instruction SWI
LDR
         r10, [lr, #-4]
; on masque les 8 bits de poids fort
         r10, r10, #0xff000000 bit clear
BIC
; r10 contient le SWI_number
         routine
BL
                                    indique que le registre
; retour
                                    cpsr doit être mis-à-jour
LDMFD sp!, {r0-r12, pc}^
                                    avec le contenu de
                                    spsr_svc
```

Remarque sur l'exécution

Lorsque le processeur exécute l'instruction

SWI_number

L'exception correspondante (SWI) est levée et le processeur change la valeur du pc par 0x8, la valeur correspondante dans la table d'interruption. Il va donc exécuter cette instruction qui est dans notre cas une instruction

B SWI_handler.

Cette instruction ne modifie pas le *link register* (lr) et donc lr pointe sur l'instruction qui suit l'instruction SWI.

instructions et cpsr

Le jeu d'instruction ARM met à disposition deux instructions pour contrôler le registre cpsr. Il s'agit d'instructions qui permettent de sauver et restaurer le contenu du registre d'état. En mode utilisateur les bits peuvent être lus et seulement le champ flag peut être modifié.

Syntaxe: MRS{<cond>} Rd, <cpsr | spsr>

MSR{<cond>} <cpsr | spsr>_<fields>, Rm

MSR{<cond>} <cpsr | spsr>_fields, #immediate

MRS	sauvegarde d'un psr dans un registre	Rd = psr		
MSR	copie le contenu (partiel)d'un registre vers un psr	psr[field] = Rn		
MSR	copie une valeur immédiate (partiellement) vers un psr	psr[field] ₅₂		

immédiate

exemple - cpsr

 $cpsr = n z c v q I F t_SVC$

MRS r1, cpsr BIC r1, r1, #0x80 0b01000000 MSR cpsr_c, r1

cpsr = n z c v q i F t_SVC les différents champs sont

flags (f) status (s) extension e control (c)

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

N Z C V I F T mode

instructions coprocesseur

les instructions coprocesseur étendent le jeu d'instruction du processeur. Le coprocesseur peut fournir des ressources de calculs supplémentaires ou contrôler la mémoire du système (mémoire cache et gestionnaire de mémoire).

Ces instructions dépendent des coprocesseur utilisés, elles ne font pas parties du processeur ARM.

LDR Rd, #imm_32

Les instructions ARM sont codées sur 32 bits, il est donc impossible de coder une valeur immédiate sur 32 bits à charger dans un registre. L'assembleur ARM propose néanmoins des pseudo-instructions.

Syntaxe: LDR Rd, =constant valeur immédiate

ADR Rd, label

LDR	charge une valeur immédiate sur 32 bits	Rd = constante sur 32 bits
ΔDR	charge l'adresse effective d'un label	Rd = l'adresse sur 32 hits

pseudo-instructions

Le compilateur effectue la traduction des pseudo-instructions en instructions ARM

LDR r0, =0xff devient MOV r0, #0xff valeur immédiate sur 8 bits

LDR r0, =0x55555555 devient LDR r0, [pc, #offset_12]

1

valeur relative de l'adresse ou se trouve la valeur immédiate à charger dans r0

instructions conditionnelles

L'intérêt des instructions conditionnelles est de réduire les instruction de rupture de séquence qui pénalisent le bon fonctionnement du pipeline.

```
calcul du plus grand commun diviseur
while(a!=b)
{
  if (a>b) a-=b; else b-=a;
}
```

instructions conditionnelles

ce qui peut s'écrire en assembleur (r1 est a et r2 est b)

```
gcd
       CMP
             r1, r2
       BEQ complete
       BLT lessthan
       SUB r1, r1, r2
       В
              gcd
lessthan
              r2, r2, r1
       SUB
       В
              gcd
complete
```

instructions conditionnelles


ou encore

gcd

```
CMP r1, r2
SUBGT r1, r1, r2
SUBLT r2, r2, r1
BNE gcd
```

Périphérique Les unités d'échanges

Par *Unités d'échanges*, on désigne les périphériques d'entrée/sortie qui permettent donc d'échanger de l'information entre les composants internes du systèmes informatique et l'extérieur.



Sur le schéma précédent:

le **bus de donnée** est partagé par tous les éléments extérieurs (mémoire et périphérique) pour permettre le transfert de données depuis le processeur vers tous les circuits.

Le **bus d'adresse** est sur 11 bits, A0, A1, ..., A10.

Pour les circuits mémoires ont utilise les 8 bits A0, ..., A7, les mémoires ont donc une capacité de 2^8 mots de 8 bits (byte).

L'unité d'échange utilise uniquement les bits A0, A1 et A2 on peut donc accéder au plus 8 byte (registres)

On utilise trois signaux S1, S2, S3 qui sont générés par l'unité de sélection pour désigner le circuit parmi les trois qui doit prendre en compte le transfert. C'est-à-dire le circuit à qui est destiné les données ou qui doit fournir les données.

La sélection des circuits se fait en utilisant les lignes d'adresses A8, A9 et A10. On décide par exemple d'activer

- S1, soit la mémoire ROM si A8=0, A9=0, A10=0
- S2, soit la mémoire RAM si A8=1, A9=0, A10=0
- S3, soit l'unité d'échange si A8=0, A9=1, A10=0

Tout ca pour obtenir que depuis le processeur on accède


- La mémoire ROM aux adresses de 0x000 à 0x0FF
- La mémoire RAM aux adresses de 0x100 à 0x1FF
- L'unité d'échange aux adresses de 0x200 à 0x207

L'opération qui consiste à activer les signaux de sélection des circuits s'appelle le décodage des adresses.

Le décodage peu être **exhaustif** si une et une seule adresse permet de sélectionner un byte particulier. Sinon le décodage est non-exhaustif.

Dans notre exemple le décodage est-il exhaustif ou non-exhaustif?

On considère par exemple un processeur qui dispose de 16 lignes d'adresses



Adressable par le processeur

Lors de la conception du système on assigne une adresse aux registres des périphériques dans l'espace adressé par le processeur

Exemple - GBA

Memory Map General Internal Memory

0000:0000-0000:3FFF BIOS - System ROM (16 KBytes)

0000:4000-01FF:FFFF Not used

0200:0000-0203:FFFF WRAM - On-board Work RAM (256 KBytes) 2 Wait

0204:0000-02FF:FFFF Not used

0300:0000-0300:7FFF WRAM - In-chip Work RAM (32 KBytes)

0300:8000-03FF:FFFF Not used

0400:0000-0400:03FE I/O Registers

0400:0400-04FF:FFFF Not used

Internal Display Memory

0500:0000-0500:03FF BG/OBJ Palette RAM (1 Kbyte)

0500:0400-05FF:FFFF Not used

0600:0000-0617:FFFF VRAM - Video RAM (96 KBytes)

0618:0000-06FF:FFFF Not used

0700:0000-0700:03FF OAM - OBJ Attributes (1 Kbyte)

0700:0400-07FF:FFFF Not used

Exemple

External Memory (Game Pak)

0800:0000-09FF:FFFF Game Pak ROM/FlashROM (max 32MB) - Wait State 0 0A00:0000-0BFF:FFFF Game Pak ROM/FlashROM (max 32MB) - Wait State 1 0C00:0000-0DFF:FFFF Game Pak ROM/FlashROM (max 32MB) - Wait State 2 0E00:0000-0E00:FFFF Game Pak SRAM (max 64 KBytes) - 8bit Bus width 0E01:0000-0FFF:FFFF Not used

Unused Memory Area

1000:0000-FFFF:FFF Not used (upper 4bits of address bus unused)

Cache


Vitesse d'un processeur ~ 1GHz, temps de cycle 1 nanosecondes (=10^-9 secondes)

Accès mémoire SRAM 20 nanosecondes

Les accès mémoires sont très couteux en temps On observe:

- Les performances des mémoires évoluent moins vite que celle des processeurs
- Augmenter la taille du bus pour transférer plus de bits par cycle bus.
 Cela fonctionne si les accès sont à des positions mémoires contigües (plus de complexité)
- Réduire les accès en mémoire externe en utilisant de la mémoire cache (antémémoire). Ces mémoires sont très rapides mais la capacité de stockage est limitée.

Cache



Les informations (données ou programme) mémorisé en mémoire cache sont accédées beaucoup plus rapidement. L'utilisation de mémoire cache est plus complexe, par exemple on doit s'assurer de la cohérence des informations entre mémoire cache et mémoire centrale

Cache principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement est le suivant.

Si une position mémoire est souvent accédée, l'information n'est plus sauvegardée en mémoire externe mais en mémoire cache. L'information va donc être accédée beaucoup plus rapidement (pas de cycle bus)

- 1. Est-ce que le mot se trouve en mémoire cache, si oui la donnée est transférée au processeur (cache hit)
- Sinon (cache miss), on effectue un cycle bus (lent) pour chercher l'information en mémoire externe (centrale) et on place l'information en mémoire cache pour un accès ultérieur. Si le cache est plein il faut choisir
 - 1. si la donnée doit en remplacer une autre
 - 2. La donnée est rarement accédée et n'est pas placée en cache

Cache principe de fonctionnement

Les performances de l'utilisation de la mémoire cache dépendent des chance de succès (cache hit) et donc de l'algorithme de remplacement des données en mémoire cache. Pour comprendre comment s'effectuent les accès en mémoire on effectue un grand nombre d'étude statistique sur des programmes choisi.

On observe:

- Lorsqu'une instruction référence une adresse il est très probable que les prochains accès soit dans un voisinage de cette adresse. Par exemple, accès à un tableau, les instructions sont disposées séquentiellement en mémoire. C'est le principe de localité spatiale.
- 2. Lorsque le processeur référence un mot donné, il est très probable que ce mot soit référencé dans les instants qui suivent. *C'est le principe de localité temporelle*

Si les accès mémoire étaient aléatoire, les mémoires cache ne seraient pas efficaces

170

Cache - cohérence

Lorsque l'on utilise de la mémoire cache, on utilise deux positions mémoires différentes pour stocker la même information.

Lorsque l'on modifie la valeur d'une donnée qui se trouve en cache on a deux options:

- 1. On modifie la donnée en mémoire cache et en mémoire externe simultanément. C'est a stratégie écriture immédiate (write through). L'informations qui se trouve en mémoire cache et externe est donc toujours cohérente (c'est la même).
- 2. On modifie la donnée en mémoire externe quand c'est le moins pénalisant pour le système, c'est la stratégie *d'écriture différée* (write back). On a plusieurs options. Par exemple, on écrit en mémoire externe lorsque le bus est inutilisé ou seulement lorsque l'information en mémoire cache doit être réutilisée. La cohérence n'est pas garantie en permanence, mais les temps d'écriture est plus faible.


Exemple Cache direct

On suppose qu'on dispose d'une mémoire centrale d'une capacité de 10'000 mots, les adresses évoluent donc de 0000 à 9999. On décompose l'adresse en *l'étiquette, l'index et l'offset.* Par exemple, l'adresse 0215 est décomposé en :

- 02 = l'étiquette
- 1 = l'index
- 5 = l'offset
L'étiquette
D2 1 5

On dispose d'un répertoire qui associe à chaque valeur possible de l'index (0,1,2,...,9) une clé permettant d'identifier une ligne (étiquette) et un bit qui indique si les données sont valides.

La mémoire cache est organisé par ligne de 10 mots (ici 10 lignes) On dispose d'un comparateur qui vérifie si la valeur de l'étiquette est égales à la clé.



Mémoire centrale

00	0	0										
00	1	0										
00	2	0										
00	3	0										
02	0	0										
02	1	0	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	I	J
02	2	0										
02	3	0										
99	9	0										
		ر										_

adresses

données

173

bit validité

Comparateur

Cache direct pseudo-code

Cache direct exemple


En supposant que la mémoire cache est dans l'état indiqué sur le précédent transparent, on désire accéder successivement les adresses:

- 0215 succès (cache hit) la donnée est transférée depuis la mémoire cache
- 0212 re-succès
- 0114 échec (cache miss) on modifie l'entrée de la mémoire cache qui correspond à l'index 1
- 0225 échec, à cause du bit de validité (=0), chargement de la ligne
- 0116 succès

On observe que toutes les adresses du type 011x, 021x, 031x, etc donnent lieu à des collisions car elles utilisent le même index.

Cache purement associative

Ces mémoires caches utilisent autant de comparateurs que de lignes de cache, ce qui permet de supprimer l'index dans le répertoire.



Mémoire centrale

_										
0000										
0010										
0020										
0030										
0200										
0210										
0220										
0230	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	J
9990										
										_

adresses

données

Mémoire cache associative pseudo-code

si répertoire contient l'étiquette & bit de validité alors transférer la donnée vers le processeur depuis la mémoire cache

sinon

si répertoire est plein alors

appliquer un algorithme pour choisir une ligne modifier la valeur de la ligne choisie en mémoire cache avec les données qui se trouvent en mémoire centrale transférer les données vers le processeur

sinon

choisir une ligne vide et transférer les données correspondantes depuis la mémoire centrale transférer les données vers le processeur

finsi

finsi

Mémoire cache associative

- Ce type de mémoire est plus couteux que la mémoire cache directe, principalement à cause des comparateurs
- Ce type de mémoire est plus flexible à l'usage (plus d'index)
- L'algorithme de choix d'une ligne a remplacer est critique pour les performances de fonctionnement du cache. Un algorithme classique est LRU qui consiste à remplacer la ligne qui à été le moins récemment utilisée

capacité

Localisation des caches

On distingue trois niveau de mémoire cache

- 1. Un cache de petite capacité, très rapide intégré au processeur
- 2. Un cache de plus grande capacité, situé à l'extérieur du processeur et relié par un bus dédié
- 3. La mémoire centrale

vitesse

cache de niveau 2 cache de niveau 1 Mémoire centrale cache de niveau 3 processeur SRAM DRAM instruction données

Conclusion – mémoire cache

Les mémoires caches permettent d'améliorer les performances d'un système informatique en réduisant les temps d'accès (lecture/écriture) en mémoire centrale

La question de la cohérence entre l'information contenue dans la cache et la mémoire centrale est critique et peut engendrer un mauvais fonctionnement du système. Par exemple:

- Si on accède une position mémoire qui correspond à un registre d'un périphérique (pour commander ou configurer) alors le cache prévient le processeur de tout accès au périphérique....
- Dans un environnement multiprocesseur, certaines variables sont partagées entre les processeurs et la cohérence doit toujours être garantie.
- Mis-à-part les processeurs, certains périphériques nécessitent d'assurer la cohérence en permanence.


Retour sur les mémoires caches

Les systèmes ARM propose des mémoires caches. On se propose de passer en revue les différents systèmes. On détaillera aussi certains mécanismes suggérés au début du cours.

La fonction de la mémoire cache est de conserver des données qui se trouvent en mémoire centrale et permettre des accès beaucoup plus rapides.

Pour accélérer les écritures en mémoire centrale le système dispose d'un write buffer. Il s'agit d'une mémoire tampon de type FIFO, placée entre le processeur et la mémoire centrale. Les écritures en mémoire centrale sont effectuées par le buffer pour libérer, autant que possible, le processeur.

Hiérarchie



Hiérarchie

La mémoire TCM se trouve sur le chip.

Le cache représenté est un cache de niveau 1 (L1). certaine systèmes ont plusieurs niveaux de cache.

Un cache de niveau 2, L2, se trouve entre le cache L1 et une mémoire.

Pour la gestion de plusieurs cache ont doit se préoccuper des problèmes de cohérence entre les différents cache.

De manière général, le processeur cherche une donnée (instruction) dans le cache de niveau 1 (L1) puis, si échec, dans le cache de niveau suivant. On parle de cache à plusieurs niveaux.


Une mémoire cache peut-être efficace entre deux niveaux de mémoire dont les temps d'accès sont très différents.

Transferts

Les transferts de données entre le cache (L1) et la mémoire centrale se fait par blocks, appelés aussi cache lines.

Les écritures de la mémoire cache s'effecteuent *rapidement* à travers le *Write buffer*. Les écritures de ce tampon vers la mémoire centrale se font à la vitesse de la mémoire (lentement).

Transferts



Caches virtuels

Certains systèmes disposent d'un circuit MMU, Memory Management Unit, qui s'occupe de traduire les adresses (virtuelles) manipulées par le processeur en adresse physique. La mémoire cache peut-être placée soit


- Entre le processeur et le circuit MMU, on parle de cache vituel ou logique.
- Entre le circuit MMU et la mémoire central, on parle de cache physique.

Les cœurs ARM7- ARM10 utilsent des caches logiques. (comme les processeurs Intel XScale)

La famille ARM11 utilise un cache physique.

Architecture de base

L'architecture de cache de base proposée pour les systèmes ARM est un cache à accès direct.



Architecture de base

Comme précédemment, le Set Index (bits 4-11) pointe sur une entrée de la mémoire cache et le Tag (bits 12-31) est comparé avec l'entrée de la cache.

Le bit de validité v indique si la ligne de donnée (cache line) est valide.

Le bit d (dirty) indique que la donnée a été modifiée par le processeur (écriture). Ce bit indique que l'entrée correspondante de la mémoire centrale doit être mise-à-jour (si writeback).

Fonctionnement

On a vu que les transferts entre la mémoire centrale et la mémoire cache étaient réalisés par blocks, (4 mots de 32 bits).

La mémoire cache implémente une technique appelée *Data Streaming* lorsqu'une nouvelle ligne du cache est chargée. La mémoire cache est capable de simultanément fournir la donnée au processeur et charger la ligne du cache.

Le *Data Streaming* permet de ne par pénaliser un accès en mémoire centrale après un *cache miss*.

Fonctionnement

Lorsqu'une ligne de la mémoire cache est valide et qu'on doit la remplacer, les mémoires cache à accès direct peuvent être inefficace.

Par exemple on considère l'exécution de la boucle

```
do {
    routineA();
    routineB();
    x--;
} while (x>0)
```

Fonctionnement

Avec les routines routineA() et routineB() qui se trouvent aux adresses

0x00000480 et 0x00001480 respectivement

et les données accédées en 0x00002480


Dans cette situation, l'exécution des routines ne se fera jamais depuis la mémoire cache

Mémoire associative

Pour palier à ce problème, on utilise des mémoires caches à accès indirect qui stocke les entrées Cache Tag dans une mémoire associative.

Une solution intermédiaire proposée pour les systèmes ARM, est de mettre à disposition quatre structures de mémoires cache pour chaque valeur de l'indice (Set Index). On divise le nombre d'entrée de la mémoire cache par 4, mais on contourne le problème mentionné précédemment. Cette solution limite la complexité du circuit par rapport à une mémoire cache associative.


31	10 9		4 3	1
Cache Tag		Set Index	Da	ta Index



ARM940T - cache

Ce processeur dispose d'une mémoire cache qui met en parallèle 64 structure de mémoire cache. Chaque structure de mémoire cache (way) dispose de 4 entrées, l'indice (Setl Index) est codé sur 2 bits, et utilise une mémoire associative.

ARM940T - cache



Stratégie d'écriture

Les stratégie d'écriture des systèmes de mémoire caches ARM sont classiques:

Writethrough: Chaque écriture dans la mémoire cache est reproduite en mémoire centrale. La cohérence est assurée en permanence.

Writeback: Les écritures dans la mémoire cache ne sont pas nécessairement reproduites en mémoire centrale et l'états des mémoires peut-être incohérents.

Lorsque le processeur écrit dans le cache, il positionne le bit *dirty* de manière à indiquer l'incohérence. Lorsque la ligne sera supprimée du cache, l'écriture se fera.

Ce mécanisme est efficace, par exemple, pour les variables locales à une procédure qui ne doivent pas être sauvées en mémoire centrale.

Stratégie de remplacement des lignes

Principalement deux stratégies:

Round-robin: La mémoire cache gère un pointeur qui est la prochaine ligne à remplacer. Le pointeur est incrémenté d'une unité à chaque remplacement (modulo le nombre de ligne...)

Pseudorandom: La ligne à remplacer est choisie aléatoirement.

Stratégie d'allocation des lignes

Pour l'allocation des lignes, il y a aussi deux stratégies possibles:

- 1. (read-allocate) une ligne du cache est allouée chaque fois qu'une lecture est effectuée pour une donnée qui ne se trouve pas dans le cache (read-miss). Avec cette stratégie, une écriture d'une donnée qui ne se trouve pas en mémoire cache se fait simplement en mémoire centrale. Si la donnée se trouve en cache, le fonctionnement dépend de la stratégie writethrough ou writeback.
- (write-allocate) même comportement qu'au dessus pour les lectures. Lorsqu'une écriture se produit, le cache alloue une ligne.

ARM720T	Writethough	Random	Read-miss	
ARM740T	Writethough	Random	Read-miss	
ARM920T	Writethough, writeback	Random, round-robin	Read-miss	
ARM940T	Writethough, writeback	Random	Read-miss	
ARM926EJS	Writethough, writeback	Random , round-robin	Read-miss	
ARM946E	Writethough, writeback	Random , round-robin	Read-miss	
ARM10202E	Writethough, writeback	Random , round-robin	Read-miss	
ARM1026EJS	Writethough, writeback	Random , round-robin	Read-miss	
Intel StrongARM	Writeback	Round-robin	Read-miss	
Intel XScale	Writethough, writeback	Round-robin	Read-miss,write- miss	

Fonctionnement par l'exemple

Le cœur ARM940T propose les deux stratégies de remplacement – aléatoire et round-robin.

La structure du cache est de proposer 64 structures de cache parallèles et d'indexer sur 4 mémoires associatives différentes.

On cherche à écrire un programme qui va rapidement remplir la mémoire cache.

Pour cela, on accède a des adresses mémoires qui correspondent à des entrées du cache différentes:

0x20000, 0x20040, 0x20080, 0x200C0, 0x20100, etc.

Après 64 lectures on a rempli les entrées du cache qui correspondent à l'index (Data Index) 0 et la mémoire associative 0.

Exemple

```
int readSet(int times, int numset) {
int setcount, value;
volatile int *newstart;
volatile int *start = (int*)0x20000;
_asm {
timesloop:
          MOV
                    newstart, start
          MOV
                    setcount, numset
setloop:
          LDR
                    value, [newstart, #0]
          ADD
                    newstart, newstart, #0x40
          SUBS
                    setcount, setcount, #1
          BNE
                    setloop
          SUBS
                    times, times, #1
          BNE
                    timesloop
   return value;
```

Résultats

Avec numset = 64 et Round-Robin : 0.51 secondes

Avec numset = 64 et Aléatoire: 0.51 secondes

Avec numset = 65 et Round-Robin: 2.56 secondes

Avec numset = 65 et Aléatoire: 0.58 secondes.

Programmation efficace en C

Introduction

La programmation 'bas-niveau' des systèmes ce fait en assembleur et souvent en C. Programmer en C nécessite l'utilisation d'un compilateur qui doit tirer parti de la structure particulière du processeur et de son jeu d'instruction pour générer du code aussi adapté que possible, c'est-à-dire:

qui s'exécute le plus rapidement possible qui est aussi compacte que possible

La structure du code source (en C) à un impact sur les performances du code assembleur généré.

Allocation des registres

Le compilateur essaye d'allouer un registre par variable locale déclarée (utilisée) dans une fonction C. Si plusieurs variables ne sont pas utilisées simultanément, le compilateur utilise le même registre pour ces variables.

Si le nombre total de variables est supérieur au nombre de registres le compilateur utilise **la pile**. L'accès à ces variables est lent car il nécessite un accès à la mémoire externe.

Lors de l'écriture d'une fonction il faut:

- 1. minimiser l'utilisation de la pile
- 2. s'assurer que les variables les plus fréquemment utilisées sont stockées dans des registres.

Types de données en C

Comment le compilateur utilise les ressources du processeur pour définir les types de données C en assembleur et quels types sont plus avantageux que les autres.

Les processeur ARM7 possèdent des registres de 32 bits et des instructions sur des données 32 bits. L'architecture est de type load/store, les instructions s'exécutent seulement sur les registres (pas en mémoire)

Néanmoins, le jeu d'instruction dispose d'instructions permettant de manipuler des données de 8, 16, 32 ou 64 bits

Types de données en C

Type de donnée C	taille	
char	8 bits non signé	
short	16 bits signé	
int	32 bits signé	
long	32 bits signe	
long long	64 bits signé	

Type de données en C

ATTENTION: les compilateurs C définissent habituellement le type char comme une donnée signée sur 8 bits alors que les compilateur gcc utilise le type non signé pour les caractères.

Ceci car les premières version du proc. ARM ne pouvait pas manipuler facilement les données 8 bits signée (portabilité du code....).

Il faut donc éviter d'utiliser un caractère (**char** i) comme variable de compteur de boucle avec une condition du type (i>0).

Instruction load/store

Pre-ARMv4	LDRB	charge une valeur 8 bits non signée
	STRB	transfert une valeur 8 bits signée ou non
	LDR	32 bits signée ou non
	STR	32 bits signée ou non
ARMv4	LDRSB	8 bits signée
	LDRH	16 bits non signée
	LDRSH	16 bits signée
	STRH	16 bits signée ou non
ARMv5	LDRD	64 bits signée ou non
	STRD	64 bits signée ou non 212

Instructions load/store

Les instructions load qui s'exécutent sur des données **signées de 8 ou 16 bits** doivent étendre le signe sur 32 bits, le registre est complètement utilisé pour manipuler la donnée (calcul interne sur 32 bits).

Charger une donnée de type *int* en C (depuis 8, 16 ou 32 bits en mémoire) nécessite aucune instruction supplémentaire l'extension du signe est automatiquement prise en charge.

Lors du transfert de la valeur d'un registre vers une position mémoire sur 8 ou 16 bits les bits de poids faible du registre sont considérés.

Variables locales

Les instructions ARM portent généralement sur des données 32 bits. Les variables locales doivent de préférence être de type *int* ou *long*. Les types *char* ou *short* doivent être évités. Si on travail en utilisant une arithmétique modulo 256 (255+1=0) alors ce sont les bons types a utiliser.

Exemple: un programme qui calcule une somme de contrôle (CRC).

Exemple 1

```
int checksum_v1(int *data)
  char i; // hypothèse fausse: un char occupe moins de place
          //car les registres sont 32 bits ainsi que les entrées de la pile
 int sum=0:
 for(i=0; i<64; i++)
     sum += data[i]; // comme c'est un char, il faut calculer modulo 256
 return sum;
```

Exemple 1

code assembleur (i est du type char) checksum_v1

```
MOV r2, r0 ; r2 = data

MOV r0, #0 ; sum = 0
```

MOV r1, #0 ; i = 0

checksum_loop

```
LDR r3, [r2, r1, LSL #2]; r3 = data[i]
```

ADD r1, r1, #1 ; r1 = i + 1

AND r1, r1, #0xff ; i = (char) r1

CMP r1, #0x40 ; le paquet contient 64 mots

ADD r0, r3, r0 ; sum += r3

BCC checksum_loop ; if (i<64) loop

MOV pc, r14

code assembleur (i est du type int)

checksum_v2

```
MOV r2, r0 ; r2 = data
```

MOV
$$r0, \#0$$
 ; sum = 0

MOV
$$r1, \#0$$
 ; $i = 0$

checksum_loop

ADD
$$r1, r1, \#1$$
 ; $r1 = i + 1$

mots

ADD
$$r0, r3, r0$$
; sum += r3

les données sont sur 16 bits

```
short checksum_v3(short *data)
     unsigned int i;
    short sum=0;
    for(i=0; i<64; i++)
        sum = (short)(sum + data[i]); // x+y est du type int
    return sum;
```

code assembleur (les données a additionner sont sur 16 bits)

```
checksum v3
       MOV
             r2,r0
                              ; r2 = data
       MOV r0,#0
                             ; sum = 0
                              ; i = 0
       MOV r1,#0
checksum_loop
       ADD r_{3,r_{2,r_{1}}}, r_{3} = \&data[i]
       LDRH r3,[r3,#0]
                             ; r3=data[i] pas d'offset autorise
       ADD r1,r1,#1
                             ; i++
       CMP r1,#0x40
                             ; compare i, 64
       ADD r_{0,r_{3,r_{0}}}; r_{0} = r_{0} + r_{3}
       MOV r0,r0, LSL #16
       MOV r0,r0,ASR #16 ; sum = (short)r0 extension du signe
       BCC checksum_loop
       MOV
              pc,r14
```

L'instruction LDRH ne permet pas tous les modes d'adressages de l'instruction LDR (pré index, registre d'offset et décalage), la première instruction ADD calcule l'adresse de la donnée. (la solution consiste à incrémenter un pointeur sur le tableau, c.f. après)

Les données à additionner sont du type short (16 bits signées) et les additions de type 32 bits signées. Pour convertir 32 bits signés-> 16 bits signés le compilateur utilise deux instructions. Un premier décalage à gauche (16 bits) pour enlever l'information contenue dans les bits de poids fort du registre et un décalage (16 bits) vers la droite **pour étendre le signe** (en utilisant une variable de type int pour la somme on supprime ces instructions, la conversion s'effectue une seule fois lorsque l'on quitte la fonction)

Extension du signe

Les instructions

MOV r0,r0, LSL #16

MOV r0,r0,ASR #16

effectuent l'extension du signe de la donnée (signée) sur 16 bits aux 32 bits du registre. En effet (exemple sur 8 bits), on considère une valeur -3 codée sur 4 bits et étendue à 8 bits.

-3 = -(0011) = 1101 la dernière égalité utilise le complément à deux

on effectue la même manipulation sur 8 bits

les bits de poids fort sont tous à 1, pour étendre un nombre négatif codé sur 4 bits à 8 bits, il faut ajouter des 1

Finalement

```
short checksum_v4(short *data)
   unsigned int i;
   int sum = 0;
   for(i=1; i<64; i++)
    sum+=*(data++);
   return (short) sum;
```

Finalement

```
checksum v4
                                      toujours mise à jour de r0 (voir
        MOV
               r2, #0
                                      la différence avec pré index et!)
        MOV
                r1, #0
checksum_loop
        LDRSH r3,[r0],#2
                                 ; post index immédiat r3=*(data++)
        ADD
                r1,r1,#1
                                 , i++
        CMP
                r1,#0x40
                                 ; i<64?
        ADD
                r2,r3,r2
                                 ; sum+=data[i]
        BCC
                checksum v4
        MOV
                r0,r2, LSL #16
        MOV
                r0,r0,ASR #16
                                 ; r0 = (short)sum
        MOV
                pc,r14
                                 ; return
```

Variables locales – Arguments de fonctions

Convertir les variables locales de types *char* ou *short* en des variables de type *int* augmente les performances et diminue la taille du code.

Ce constat est aussi vrai pour les variables arguments de fonctions

exemple:

```
short add_v1(short a, short b)
{
  return a+(b>>1);
}
```

Arguments de fonctions

Les arguments a et b ainsi que la valeur de retour sont passés en arguments à la fonction en utilisant les registres (32 bits).

Le compilateur à deux options possibles:

- il suppose que les données sont dans l'intervalle -32'768 +32'767 les données ne sont pas modifiées (passage de paramètre large, wide)
- 2. il force les valeurs à être dans cet intervalle en étendant le signe des données sur 16 bits aux 32 bits des registres (passage de paramètre étroit, narrow)

Le compilateur doit aussi déterminer si c'est la fonction appelante (paramètre étroit) ou appelée (paramètre large) qui effectue le changement de type (cast)

Valeur de retour

Si le compilateur retourne une valeur large alors la fonction appelante doit effectuer le changement de type (réduction des valeurs à l'intervalle).

Si le compilateur retourne les valeurs étroite alors c'est la fonction appelée qui effectue les conversions.

Exemple de code assembleur: paramètre étroits, valeur de retour étroit

```
add_v1
```

```
ADD r0,r0,r1,ASR #1 ; r0 =(int)r0+2*(int)r1
MOV r0,r0,LSL #16
MOV r0,r0,ASR #16 ; r0=(short)r0
MOV pc,r14
```

Exemple 2 compilateur gcc

```
add_v1_gcc
```

```
r0,r0,LSL #16
MOV
      r1,r1,LSL #16
MOV
MOV
      r1,r1,ASR #17
                             ; r1=(int)b>>2
       r1,r1,r0,ASR #16
ADD
                             ; r1+=(int)a
MOV
      r1,r1,LSL #16
MOV
       r0,r1,ASR #17
                             ; r0 = (short)r1
MOV
       pc,r14
                             ; return r0
```

Les changements de types sont effectués sur les arguments et sur la valeur de retour.

Type signé/non signé

faut-il choisir signed int ou unsigned int?

Si le programme utilise des additions, soustractions et des multiplications, il n'y a pas de différences.

Il y a des différences si on utilise des divisions.

exemple: calcul de la moyenne de deux nombres

```
int average(int a, int b)
{
  return (a+b)/2;
}
```

Type signé/non signé

```
average_v1
```

```
ADD r0,r0,r1 ; r0 = a + b

ADD r0,r0,r0,LSR #31 ; if (r0<0) r0++

MOV r0,r0,ASR #1 ; r0 = r0 >> 1

MOV pc,r14
```

On doit tester si r0<0 avant de décaler à droite (diviser par deux) car l'opération de décalage à droite ne correspond pas à une division par deux si le nombre est signé et négatif.

En effet: -3 = 1101, -3 >> 1 = 1110 = -2 mais la division -3/2 doit donner -1 (on divise en arrondissant vers 0 comme on le fait pour les nombres positifs)

Si c'est possible il faut préférer les entiers non signé dès que les divisions sont utilisées

Récapitulations

- 1. les variables locales qui se trouvent dans les registres doivent de préférences être de type int (signé ou non).
- pour les variables globales, les tableaux qui se trouvent en mémoire il faut préférer le type qui utilise le moins de place possible. Les données doivent être parcourues en modifiant un pointeur sur la structure.
- 3. Utiliser des casts (int), (short) explicite dans les programmes lorsque l'on assigne une variable locale ou écrit la valeur d'une variable locale en mémoire (cast étroit explicite).
- 4. il faut éviter de laisser le compilateur effectuer des changements de types implicites. Utiliser des options de compilations pour signaler le casts implicites.
- 5. Eviter d'utiliser les types *char* et *short* pour les arguments de fonctions et les valeurs de retour.

Les boucles

Boucles avec un nombre fixe d'itérations:

retour sur le calcul de la somme de contrôle code C optimal

```
int check_sum(int *data)
{ unsigned int i;
 int sum=0;
 for(i=0; i<64; i++)
 {
    sum+=*(data++);
 }
 return sum;
}</pre>
```

Les boucles

```
compilation assembleur
      checksum_v5
             MOV
                   r2,r0
                                  ; r2=data
             MOV r0,#0
                                  ; sum=0
             MOV r1,#0
                                  ; i=0
      checksum_v5_loop
                                  ; r3=*(data++)
             LDR
                    r3,[r2],#4
             ADD r1,r1,#1
                                  ; i++
                   r1,#0x40
                                  ; compare i, 64
             ADD r0,r3,r0
                                  ; sum += r3
            "BCC checksum_v5_loop
             MOV
                   pc,r14
                                  ; return sum
```

trois instructions pour implémenter la boucle

Les boucle en assembleur ARM

Deux instructions sont suffisantes pour implémenter une boucle:

- Une soustraction pour décrémenter le compteur de boucle avec mise à jour du registre cpsr (en particulier le bit C)
- Une instruction conditionnelle de branchement

Le compteur doit donc être initialisé avec le nombre d'itérations et être décrémenté pour éviter l'instruction CMP. Le compteur ne peut plus être utilisé comme index des données (data[i]) qui doivent être accédée par pointeur (*(data++)).

code C

```
int checksum_v6(int *data)
                                i est non signé, alors la
  unsigned int i;
                                 condition (i>0) est équivalente
 int sum=0;
 for(i=64; i!=0; i--)
   sum+=*(data++);
  return sum;
```

```
code assembleur
       checksum_v6
              MOV
                    r2,r0
                                   ; r2=data
              MOV r0,#0
                                   ; sum = 0
              MOV r1,#0x40
                                   ; i = 64
       checksum_loop
                     r3,[r2],#4
                                   ; r3 = *(data++)
              LDR
              SUBS r1,r1,#1
                                   ; i-- + mise-à-jour cpsr
              ADD r0,r3,r0
                                   ; sum+=r3
              BNE checksum_loop; si (i!=0) boucle
              MOV
                     pc,r14
                                   ; return sum
```

2 instructions pour la boucle

Compteur signé/non-signé

Si le compteur de boucle est non signé, les conditions i!=0 et i>0 sont équivalentes. Si le compteur est signé on est tenté d'utiliser la condition i>0. On espère que le compilateur va générer le code suivant:

SUBS r1,r1,#1 compare i avec 1, i=i-1

BGT loop branch if greater than

En fait le compilateur va générer le code suivant

SUB r1,r1,#1 r1—

CMP r1,#0

BGT loop branch si r1>0

Compteur signé/non signé

Le compilateur se méfie du cas ou i= 0x80000000

Le premier code compare 0x80000000 avec 1, comme 0x80000000<1 La boucle se termine.

Le deuxième fragment de code commence par décrémenter le compteur pour obtenir 0x7fffffff, qui est plus grand que zéro. La boucle continue.

Boucles avec un nombre variable d'itérations

Boucles avec un nombre variable d'itérations

```
code assembleur
       checksum v7
              MOV
                    r2,#0
                                   ; sum = 0
              CMP r1,#0
                                   ; compare N, 0
              BEQ
                     checksum v7 end
       checksum_v7_loop
              LDR
                     r3,[r0],#4
                                   ; r3 = *(data++)
              SUBS r1,r1,#1
                                   ; N- - + mise-à-jour de cpsr
              ADD r2,r3,r2
                                   ; sum += r3
              BNE
                     checksum_v7_loop
       checksum_v7_end
              MOV
                     r0,r2
                                   : r0 = sum
              MOV
                     pc,r14
```

Boucle avec un nombre variable d'itérations

Le compilateur test que le compteur N est plus grand que 0 avant d'effectuer une première boucle. Si le programmeur est certain que cette valeur est >0 alors il faut utiliser une structure **do-while**

```
int checksum_v8(int *data, unsigned int N)
{
  int sum = 0;
  do {
    sum += *(data++);
  }while (N--!=0)
  return sum;
}
```

Boucle avec un nombre variable d'itérations

```
do-while, code assembleur:
      checksum v8
             MOV
                   r2,#0
      checksum_v8_loop
                                  ; r3 = *(data ++)
             LDR
                    r3,[r0],#4
                                                      Xcycles
             SUBS r1,r1,#1
                                  ; N- -
                                                      1 cycle
             ADD r2,r3,r2
                                  ; sum += r3
                                                      1 cycle
             BNE checksum_v8_loop ; if (N!=0)
                                                      3 cycles
             MOV r0,r2
                                  ; r0 = sum
                    pc,r14
             MOV
                                  ; return
```

Technique de déroulement des boucles

Une boucle coute deux instructions – une soustraction et un branchement conditionnel.

Pour le processeur ARM7, une soustraction s'exécute en 1 cycle et un branchement en 3 cycles, le coût de gestion d'une boucle est de 4 cycles par boucle.

Pour diminuer le coût de gestion de la boucle, on 'déroule' la boucle, c'est-à-dire que l'on recopie plusieurs fois le corps de la boucle (sans test ni soustraction)

Evidemment, c'est possible seulement pour certaines valeurs de N

On suppose que le nombre de paquets N est un multiple de 4 int checksum_v9(int *data, unsigned int N) int sum = 0; do { sum += *(data++);sum += *(data++);sum += *(data++);sum += *(data++);N = 4: $\}$ while (N != 0);

pour le code assembleur de checksum_v8 le traitement du corps de la boucle s'exécute en X + 5 cycles.

Si la boucle est déroulée, il faut exécuter 4 LDR 4 x X cycles, 4 ADD 4 cycles, un SUBS 1 cycle, un BNE 3 cycles soit 8+ 4 x X cycles au total.

Temps de gestion de la boucle 4 cycles pour 4 accumulations.

- seules les boucles qui sont fréquemment utilisées sont susceptibles d'être déroulée, sinon on augmente la taille du code sans gain de performance significatif
- il faut considérer aussi la taille du corps de la boucle. Plus le corps de la boucle est grand moins les pertes dues à la gestion de la boucle (4 cycles) sont importants et plus la duplication du code augmente la taille totale du code. De plus, ca diminue les performances de la mémoire cache. Généralement, si dérouler une boucle augmente les performances de moins de 1%, la technique n'est plus efficace.
- si le nombre total d'itérations à exécuter n'est pas un multiple constant de 2, 4, etc. on peut dérouler une partie du code et faire le reste en ajoutant des instructions (sans boucles)

```
code C
```

```
int checksum_v10(int *data, unsigned int N)
 unsigned int i;
 int sum = 0;
 for (i=N/4; i!=0; i--)
   sum+=*(data++); sum+=*(data++);
   sum+=*(data++); sum+=*(data++);
 for(i=N&3;i!=0;i--) // & opérateur et sur les bits, positionne tous les
   sum+=*(data++); // bits à 0 excepté le deux premiers
return sum;
```

Boucles - résumé

- les compteurs doivent être décrémentés vers 0 pour éviter que le compilateur utilise un registre pour mémoriser le nombre d'itérations et effectuer la comparaison avec zéro (gratuit...)
- les compteurs de boucles sont non signés, les conditions de terminaisons (i!=0) et (i>0) sont équivalentes (il faut éviter la situation ou le compteur démarre a 0x80000000 et passe a 0x7FFFFFF)
- utiliser un do-while de préférence à un for pour éviter un test au début de la boucle
- dérouler le boucles si c'est efficace
- préférer les structures de données qui génèrent des tableaux multiples de 2, 4, etc. et qui permettent le déroulement des boucles

Allocation des registres

Le compilateur essaye d'allouer un registre par variable locale déclarée (utilisée) dans une fonction C. Si plusieurs variables ne sont pas utilisées simultanément, le compilateur utilise le même registre pour ces variables.

Si le nombre total de variables est supérieur au nombre de registres le compilateur utilise **la pile**. L'accès à ces variables est lent car il nécessite un accès à la mémoire externe.

Lors de l'écriture d'une fonction il faut:

- 1. minimiser l'utilisation de la pile
- 2. s'assurer que les variables les plus fréquemment utilisées sont stockées dans des registres.

Convention

Le passage des paramètres en C utilise les conventions suivantes concernant l'usage des registres

r0-r3: Registres pour le passage de paramètres ainsi que la valeur de retour

r4-r8: Registres d'usage général pour la fonction. Les valeurs de ces registres doivent être sauvées/restaurées pour contenir la même valeur au début et à la fin de l'exécution de la routine.

r9-r11: idem que les registres r4-r8 sauf si certaines options de compilations sont activées.

Convention

r12: un « scratch register », la fonction peut l'utiliser sans ce soucier de le restaurer.

r13: le registre de pile, stack registre, sr, (full descending)

r14: le registre de lien, link register, lr

r15: le compteur de programme, program counter, pc

En règle général les compilateurs peuvent utiliser les registres r0-r11 pour les variables locales, r12 pour les calculs intermédiaires. **Une bonne habitude est de limiter le nombre de variables locales à 12.**

Convention

Si le compilateur doit utiliser la pile, il le fait pour les variables le moins fréquemment utilisées.

Une variable utilisée à l'intérieur d'une boucle compte plusieurs fois. Comme il peut être difficile pour le compilateur d'estimer le nombre de fois qu'une boucle est exécutée, le compilateur sélectionne les variables qui se trouvent dans le plus grand nombre de boucles imbriquées.

Le langage C défini le mot clé *register* pour indiquer qu'une variable doit (si possible) être sauvée dans un registre.

Appels de fonctions - arguments

ARM défini un standard pour l'appel des procédures: ARM Procedure Call Standard (APCS), qui définit comment les arguments sont passés aux fonctions et comment sont gérées les valeurs de retour.

Les quatre premiers arguments entiers (pointeurs) sont passés dans les registres r0, r1, r2, r3.

Les autres arguments entiers (pointeurs) sont placés sur la pile (full descending) de manière croissante avec la mémoire

sp+12	argument 7	
sp+8	argument 6	
sp+4	argument5	
sp	argument 4	

		•
r3	argument 3	
r2	argument 2	
r1	argument 1	
r0	argument 0	valeu

Appels de fonctions - arguments

Les arguments codés sur deux mots tel que les double ou long long sont passés dans deux registres consécutifs et retourné dans r0, r1


Les fonctions qui utilisent au maximum quatre arguments sont plus efficaces (l'utilisation de la pile nécessite des accès externes).

En C++ le premier argument passé lors de l'appel à la méthode d'un objet est le pointeur *this*. L'argument est implicite et supplémentaire aux autres arguments.


Si une fonction C nécessite plus de quatre arguments (trois en C++) alors *il faut les regrouper dans une structure* et passer en argument un pointeur sur la structure.

Exemple

Une routine qui permet d'insérer des caractères dans une file d'attente (tampon circulaire).



Exemple



Code C

Q_start: adresse du début de la queue (inclus)

Q_end: adresse de la fin de la queue (non inclus)

Q_ptr: adresse de la position courante dans la queue

data: adresse sur le début des données à transférer dans la queue

N : nombre de bytes a transférer

Code assembleur

```
queue_bytes_v1
       STR r14, [r13,#-4]!
                               sauvegarde de lr sur la pile + mise à jour
       LDR r12, [r13,#4]
                              r12=N
queue_v1_loop
       LDRB r14, [r3], #1
                              r14 = *(data++), mise à jour de r3
       STRB r14, [r2], #1
                              *(Q_ptr++)=r14
       CMP r2, r1
                              if (Q_ptr == Q_end)
       MOVEQ r2, r0
                                 Q_ptr = Q_start
       SUBS
                              N- - mise a jour du cpsr
              r12, r12, #1
       BNE queue_v1_loop
                              if (N!=0) goto loop
       MOV r0,r2
                              r0 = Q_ptr
       LDR pc, [r13], #4
                               return r0
```

Utilisation d'une structure

```
typedef struct {
   char *Q_start, *Q_end, *Q_ptr;
} Queue;
void queue_bytes_v2(Queue *queue, char *data, unsigned int N) {
   char *Q_ptr=queue->Q_ptr;
   char *Q_end=queue->Q_end;
   do {
       *(Q_ptr++)=*(data++);
       if (Q_ptr == Q_end) Q_ptr = queue->Q_start;
  } while (--N)
   queue->Q_ptr = Q_ptr;
```

utilisation d'une structurecode assembleur

```
queue_bytes_v2
       STR r14, [r13, #-4]
                               sauvegarde Ir sur la pile
       LDR r3, [r0, #8]
                              r3 = queue->Q_ptr
       LDR
              r14, [r0, #4]
                               Q end
queue_v2_loop
       LDRB r12, [r1], #1
                              r12 = *(data++)
       STRB r12, [r3], #1
                               *(Q_ptr++) = r12
       CMP
                               if (Q_ptr == Q_end)
               r3, r14
       LDREQ r3, [r0, #0]
                                  Q_ptr = queue->Q_start
       SUBS r2, r2, #1
                               --N et mise a jour du cpsr
       BNE
               queue_v2_loop
                               if (N!=0) goto loop
       STR
              r3, [r0, #8]
                               queue -> Q_ptr = r3
       LDR
               pc, [r13], #4
                               return
```

comparaison v_1 - v_2

La deuxième version du programme qui utilise une structure contient une instruction de plus (au début du programme pour initialiser les pointeurs)

Chaque appel a la fonction nécessite l'initialisation de 3 registres (les trois arguments) pour la seconde version contre 4 registres et un paramètre a placer sur la pile (empiler et dépiler le paramètre N). Si on considère l'appel à la fonction la deuxième version comporte moins d'instructions (au moins 1 instructions pour modifier le registres supplémentaire et deux instructions pour empiler/dépiler).

Probablement que d'autres instructions sont 'économisées' en utilisant la structure dans d'autres parties du programme.

Autres stratégies

Lorsqu'une fonction utilise peu de variables locales ou/et que le code généré par la fonction est petit le compilateur peut procéder à des optimisations si le code de la fonction se trouve dans le même fichier que le code des fonctions appelantes

- Le compilateur utilise dans le corps du programme des registres différents que dans le corps de la fonction pour éviter des sauvegardes
- 2. Si possible le corps de la fonction est placé directement dans le corps du programme (inline) pour supprimer les instructions d'appels de la fonction (sauvegarde sur la pile, mise-à-jour des registres).

Exemple 2

une fonction uint_to_hex converti une entier 32 bits en une chaîne de caractères de 8 caractères hexadécimaux.

```
unsigned int nybble_to_hex(unsigned int d) {
  if (d<10) return d + '0';
 return d - 10 + 'A';
void uint_to_hex(char *out, unsigned int in) {
  unsigned int i;
 for(i=8;i!=0;i--)
   in = (in << 4) \mid (in >> 28); // rotation à gauche de 4 bits
    *(out++) = (char)nybble_to_hex(in & 15);
```

Exemple 2 – code assembleur

```
uint to hex
       MOV r3, #8
                              ; i=8
uint_to_hex_loop
       MOV r1, r1, ROR #28
                                      ; rotation 4 bits à gauche
       AND r2, r1, #0xf
                                      ; r2 = in \& 15
             r2, 0xa
                                      ; if (r2>=10)
       CMP
       ADDCS r2, r2, #0x41
                                      ; r2 += 'A' - 10 non signé
                                      ; r2 += '0' non signé
       ADDCC r2, r2, #0x30
       STRB r2, [r0], #1
                                      ; *(out++)=r2
       SUBS r3, r3, #1
                                      ; i-- + mise-à-jour du cpsr
       BNE
                uint_to_hex_loop
                                      ; if (i!=0) goto loop
       MOV pc, r14
                                      ; return
```

Exemple 2 – code assembleur

L'appel à la fonction nybble_to_hex à été supprimer et la fonction insérer dans le corps de la routine appelante (inline)

Stratégies pour une programmation efficace:

- 1. Utiliser des fonctions avec 4 arguments, utiliser des structures et passer en paramètres des pointeurs sur les structures.
- Définir de petites fonctions, les inclure toutes dans le même fichier et définir les fonctions avant de les appeler pour permettre au compilateur de bien gérer les registres et les inline.
- 3. Les fonctions critiques doivent être précédées du mot clé inline.

aliasing - pointeur

Le terme aliasing réfère à la situation ou plusieurs pointeurs pointent sur la même adresse. Lorsque plusieurs pointeurs sont utilisés, le compilateur doit toujours suspecter que la valeur pointée par un pointeur à été modifiée même si ce pointeur n'a pas été utilisé. exemple:

```
void timer_v1(int *timer1, int *timer2, int *step)
{
     *timer1 += *step;
     *timer2 += *step;
}
```

code assembleur

```
timer_v1
        LDR
               r3, [r0,#0]
                               : r3 = *timer1
       LDR
               r12, [r2,#0]
                               ; r12 = *step
       ADD r3, r3, r12
                               ; r3 += r12
        STR
              r3, [r0, #0]
                               ; timer1 = r3
                                                      l'écriture à pu modifier
               r0, [r1, #0]
       LDR
                               ; r0 = *timer2
                                                      le contenu de [r2]
        LDR
              r2, [r2,#0]
                               ; r2 = *step
                                                      aliasing possible
                               ; r0 += r2
       ADD
              r0, r0, r2
        STR
              r0, [r1, #0]
                               ; timer2 = r0
               pc, r14
       MOV
```

structures

L'instruction LDR supplémentaire est un accès à la mémoire externe, à éviter. La solution consiste à utiliser une variable locale

```
typedef struct {int step;} State;
typedef struct {int timer1, timer2;} Timers;

void timers(State *state, Timers *timers)
{
    int step = state->step;
    timers->timer1 += step;
    timers->timer2 += step;
}
```

structures

ATTENTION, le code suivant génère aussi une instruction supplémentaire, même si des structures sont utilisées

```
void timers(State *state, Timers *timers)
{
    timers->timer1 += state->step;
    timers->timer2 += state->step;
}
Un autre exemple est
state->step
appel a une fonction
state->step ; réinitialisation de la variable à cause de l'appel à la fonction
```

Exemple 2

```
int checksum(void)
{    int *data; int N, sum=0;
    data = get_next_packet(&N);
    do {
        sum += *(data++);
    } while(--N);
}
```

le compilateur doit prendre en compte que les deux pointeurs peuvent pointer sur la même donnée (aliasing)

Exemple2 - assembleur

```
checksum
```

STMFD r13!, {r4, r14} SUB r13, r13, #8 ADD r0, r13, #4

MOV r4, #0

BL get_next_packet

checksum_loop

LDR r1, [r0], #4

ADD r4, r1, r4

LDR r1, [r13, #4]

SUBS r1, r1, #1

STR r1, [r13, #4]

BNE checksum_loop

MOV ro, r4

ADD r13, r13, #8

LDMFD r13!, {r4, pc}

sauvegarde r4, lr sur la pile

crée deux variables sur pile

r0 = &N pour appel proc.

sum = 0

r1 = *(data++)

sum += r1

r1 = N depuis la pile!

r1- et mise à jour cpsr

N=r1 écriture sur la pile!

r0 = sum

supprime les variables sur pile

270

exemple 2 - remarque

Le compilateur réserve de la place pour deux variables sur la pile et en utilise une seule.....

L'assembleur ARMv5 met a disposition l'instruction LDRD (Load 64 bits) pour travailler sur 64 bits et les mots doivent être alignés sur des adresses divisibles par 8.

Le compilateur maintient les adresses de la pile alignées.

L'instruction LDRD n'est pas utilisée dans le corps de la routine mais pourrait l'être dans la routine get_next_packet

aliasing recommandations

Il faut utiliser des variables locales pour éviter que le compilateur considère des données identiques comme différentes

Il faut éviter d'accéder une variable locale par son adresse pour éviter qu'elle se trouve sur la pile. Si c'est nécessaire il faut définir une nouvelle variable locale et copier la valeur utile.

L'organisation des structures composées peut avoir des conséquences sur les performances du code généré par le compilateur.

Les données accédées par les instructions load/store doivent être alignées. Jusqu'à la version ARMv5TE, on a les restrictions

1 byte	LDRB, LDRSB, STRB	Alignement quelconque
2 bytes	LDRH, LDRSH, STRH	Multiple de 2 bytes
4 bytes	LDR, STR	Multiple de 4 bytes
8 bytes	LDRD, STRD	Multiple de 8 bytes

Pour respecter ces contraintes, le compilateur ajoute des champs non utilisés (pad) dans les structure de données composées.

```
Exemple:

struct {

    char a;

    int b;

    char c;

    short d;
```

	+3	+2	+1	+0
+0	pad	pad	pad	а
+4	b[31,24]	b[23,16]	b[15,8]	b[7,0]
+8	d[15,8]	d[7,0]	pad	С

(little-endian)

Pour optimiser l'occupation de la mémoire on doit réordonner la définition de la structure.

```
struct {
    char a;
    char c;
    short d;
    int b;
}
```

(little endian)

	+3	+2	+1	+0
+0	d[15,8]	d[7,0]	С	а
+4	b[31,24]	b[23,16]	b[15,8]	b[7,0]
+8	libre	libre	libre	libre

Certain compilateur dispose d'option pour réduire la taille des données en mémoire en supprimant les bits de padding. Pour le compilateur *armcc*, c'est le mot clé *_packed*, qui ne produit pas toujours une organisation optimale

```
_packed struct{
    char a;
    int b;
    char c;
    short d;
```

	+3	+2	+1	+0
+0	b[23,16]	b[15,8]	b[7,0]	а
+4	D[16,8]	d[7,0]	С	b[31,24]
+8	libre	libre	libre	libre

Pour s'assurer d'obtenir le résultat voulu, il est recommandé d'introduire les champs de remplissages manuellement.

En C on peut définir des booléens en utilisant un seul bit de donnée en mémoire.

```
typedef struct {
     unsigned int StageA : 1;
     unsigned int StageB : 1;
     unsigned int StageC : 1;
} Stages_v1;

Stages_v1 exemple;

exemple.StageA = 1;
3 bits en mémoire

3 bits en mémoire
```

L'ordre des bits en mémoire change selon le compilateur. Souvent le code généré n'est pas optimisé. Exemple:

void dostagesA(void);
void dostagesB(void);
void dostagesC(void);

```
Void dostages_v1(Stages_v1 *stages) {
    if (stages->StageA)
        dostageA();
    if (stages->StageB)
        dostageB();
    if (stages->StageC)
        dostageC();
}
```

```
dostages_v1
                                                    La fonction dostageA peut modifier
         STMFD
                   r13!,{r4,r14}
                                                    le champ de bits!
         MOV
                   r4,r0
         LDR
                   r0,[r0,#0]
                                      ; r0 contient le champ de bits
         TST
                   r0,#1
                                       ∕calcule r0 & #1, test le premier bit
         BLNE
                   dostageA
         LDR
                   r0,[r4,#0]
                                      ; r0 contient le champ de bits
                   r0,r0,LSL #30
         MOV
         CMP
                   r0, #0
         BLLT
                   dostageB
         LDR
                   r0,[r4,#0]
                                      : nécessaire
         MOV
                   r0,r0, LSL #29
         CMP
                   r0,#0
         LDMLTFD r13!,{r4,r14}
                                      ; return
         BLT
                   dostageC
         LDMFD
                   r13!,{r4,pc}
```

sans link.

280

Le compilateur accède trois fois le champ de bits en mémoire pour prévenir les problèmes d'aliasing. Les champs de bits étant de taille quelconques, le compilateur utilise souvent des pointeurs.

Pour améliorer les performances, il est recommandé d'utiliser des opérations logiques.

typedef unsigned long Stages_v2;

```
#define STAGEA (1ul << 0)
#define STAGEB (1ul << 1)
#define STAGEC (1ul << 2)
```

```
dostages_v2
```

```
STMFD r13!,{r4,r14}
LDR r4,[r0,#0]
TST r4,#1
BLNE dostageA
TST r4,#2
BLNE dostageB
TST r4,#4
LDMNEFD r13!,{r4,r14}
      dostageC
BNE
LDMFD r13!,{r4,pc}
```

En conclusion, pour manipuler des champs de bits il est préférable d'utiliser des masques.

Exemple: stages |= STAGEA; (enable) stages &= ~STAGEB; (disable) stages ^= STAGEc; (toggle)

Division

Le processeur ARM de dispose pas d'instruction pour le calcul des divisions. Le temps d'exécution des routines des librairies C standards varie entre 20 et 100 cycles en fonction de l'implémentation ou de la taille des opérandes.

Dans certaines situations il est possible de supprimer les opérations de divisions. Par exemple, pour la gestion d'un tampon circulaire. Dans ce cas, pour accéder à l'élément suivant du tampon, on écrit

offset = (offset + increment) % buffer_size;

Tampon circulaire

Il est plus efficace d'écrire

```
offset += increment;
if (offset >= buffer_size)
  offset -= buffer_size;
```

Le calcul du reste de la division peut prendre 50 cycles, la deuxième implémentation 3 (on suppose que increment < buffer_size).

Division signée/non signée

Les routines de division de nombres signés sont implémentée en trois étapes:

- 1.On calcule la valeur absolue des opérandes
- 2.On calcule la division non signée
- 3.On calcule le signe

Il faut donc de préférence utiliser des nombres non signés.

Division / reste

Les routines des librairies C retournent généralement le résultat de la division et le reste. On utilise cette propriété pour calculer plus efficacement.

```
Exemple:
  typedef struct { int x; int y; } point;

point getxy_v1(unsigned int offset, unsigned int bytes_per_line) {
   point p;
   p.y = offset / bytes_per_line;
   p.x = offset -p.y*bytes_per_line;
   return p;
}
```

Division / reste

Pour le calcul de p.x, on a voulu éviter de calculer une division. En fait, écrire p.x=offset % bytes_per_line; est meilleur, car le calcul de la première division retourne aussi le reste.

Si un programme effectue souvent la division par un même dénominateur, z, il devient efficace de calculer 1/z et de remplacer les divisions par des multiplications.

Dans tous les cas, on préfère calculer avec des valeurs entières et on évite les nombres en virgule flottante.

Une première idée est d'utiliser la transformation

$$n=d = (n(232=d))=232 = ns=232$$

Pour calculer la multiplication, on utilise des nombres entiers sur 64 bits

Cette approche nous oblige a effectuer une division avec des entiers sur 64 bits pour le calcul de s, ce qui est long.

D'autre part, si d=1, la valeur à mémoriser est aussi sur 64 bits.

En pratique, on utilise
$$s = (2^{32}; 1) = d = \frac{2^{32}}{d}; e_1; 0 < e_1 \cdot 1$$

Pour calculer la division, on utilise

$$q = (unsigned\ int)(\ ((unsigned\ long\ long)n\ *s) >> 32);$$

La division par introduit une erreur

$$q = ns2i 32 i e_2; 0 \cdot e_2 < 1$$

exact


arrondis

$$q = {n \atop d}$$
; $ne_1 2i 32$; e_2 ; $0 \cdot ne_1 2i 32 + e_2 < 2$

On a donc l'estimation
$$(n ; 2 < q \cdot n)$$

 $q = n = d;$ ou $q = n = d;$ 1

Pour corriger le résultat, on calcule r=n-qd, en on vérifie que 0<= r < d



Exemple: On doit diviser des valeurs entières non signées contenues dans un tableau.

```
void scale( unsigned int *dest, unsigned int *src, unsigned int d,
unsigned int N) {
 unsigned int s = 0xFFFFFFFFu / d;
 do { unsigned int n, q, r;
   n = *(src++);
   q=(unsigned int)(((unsigned long long)n * s) >> 32);
   r = n - q*d;
   if (r>=d) q++;
   *(dest++)=q;
 } while (--N);
```

Remarques

La multiplication 64 bits est implémentée en utilisant UMUL (maximum 4 cycles).

L'algorithme est le même si les nombres sont plus pour 16 bits, on utilise une multiplication sur 32 bits et

Si dans un programme une division par une constante d apparait souvent, on peut optimiser l'exécution en cherchant une valeur de s qui donne le bon résultat. On cherche une approximation rationnelle

$$\frac{1}{d} \frac{m}{2N+k} = s$$

 $n=d=m \approx n=2N+k$; $0 \cdot n < 2N$ telle que


On a le résultat suivant

si
$$2^{N+k}$$
 · ds · 2^{N+k} + 2^k ; alors $n=d=ns$
si 2^{N+k} ; 2^k · ds < 2^{N+k} ; alors $n=d=ns+s$
 0 · n < 2^N

En effet,
$$(n = (n=d)d + r; 0 \cdot r < d)$$
En effet,
$$n_i r_{2N+k} = n_i \frac{ds_i}{d} \frac{2N+k}{d} + \frac{r^{2N+k}}{d} < 2N+k \frac{r+1}{d} < 2N+k$$

$$< 2N + n_i r_{2N+k} = n_i \frac{ds_i}{d} \frac{2N+k}{d} + \frac{r^{2N+k}}{d} = n_i r_{2N+k} = n_i r_{2$$

On procède de la même manière pour l'autre équation



En pratique, on a N=32, on choisit k tel que

ue, on a N=32, on choisit k tel que

$$s = (2^{N+k} + 2^{k}) = d = \frac{2^{N+k} + 2^{k}}{d}; e; 0 \cdot e < 1$$

On a

$$ds = \frac{2N + k + 2k}{d} di ed < 2N + k + 2k$$

$$ds = \frac{2^{N+k} + 2^{k}}{d} d i ed , 2^{N+k} + 2^{k} i d , 2^{N+k} + 2^{k} i z^{2^{k+1}}$$

Avec ces choix de s et k, un des deux résultats s'applique toujours. On calcule donc ds et on implémente la multiplication selon

$$ds = \begin{cases} 2N + k \\ < 2N + k \end{cases}$$

Implémentation de la division

On suppose donnés n et d et on cherche à calculer q=n/d la division entière et le reste r=n%d.

Supposons qu'on sache que le quotient q peut être codé sur N bits. Une implémentation de la division consiste à calculer les N bits de q successivement.

En C: (division non signée) unsigned udiv_simple(unsigned d, unsigned n, unsigned N) { unsigned q=0, r=n;

Implémentation de la division

```
do
  N--; // on test le bit suivant
  if ((r>>N)>=d) { // si r >= d * (1<<N)
    r = (d << N);
    d += (1 << N);
  } while(N);
 return q;
                           n = c_0 d + c_1 2d + c_2 4d + c_4 8d + :::
En fait, on décompose
```

Implémentation de la division

Pour montrer que l'algorithme est correcte, on montre que l'expression ci-dessous est un invariant dans la boucle

$$n = qd + r$$
, $0 \cdot r < d2N$

En assembleur

7.3.1.1 Unsigned 32-Bit/32-Bit Divide by Trial Subtraction

This is the operation required by C compilers. It is called when the expression n/d or n%d occurs in C and d is not a power of 2. The routine returns a two-element structure consisting of the quotient and remainder.

```
d RN 0 ; input denominator d, output quotient
r RN 1 ; input numerator n, output remainder
t RN 2 ; scratch register
q RN 3 ; current quotient

; __value_in_regs struct { unsigned q, r; }
; udiv_32by32_arm7m(unsigned d, unsigned n)
udiv_32by32_arm7m
```

```
MOV
              q, #0
                               ; zero quotient
     RSBS
              t, d, r, LSR#3
                               ; if ((r>>3)>=d) C=1; else C=0;
     BCC
              div 3bits
                               : quotient fits in 3 bits
     RSBS
              t, d, r, LSR#8
                               ; if ((r>>8)>=d) C=1; else C=0;
     BCC
              div 8bits
                               ; quotient fits in 8 bits
     MOV
              d, d, LSL#8
                               d = d*256
     ORR
              q, q, #0xFF000000 ; make div_loop iterate twice
     RSBS
              t, d, r, LSR#4
                               ; if ((r>>4)>=d) C=1; else C=0;
     BCC
              div 4bits
                               : quotient fits in 12 bits
     RSBS
              t, d, r, LSR#8
                              ; if ((r>>8)>=d) C=1; else C=0;
     BCC
              div 8bits
                               ; quotient fits in 16 bits
     MOV
              d, d, LSL#8
                              d = d*256
              q, q, #0x00FF0000 ; make div_loop iterate 3 times
     ORR
     RSBS
             t, d, r, LSR#8
                               ; if ((r >> 8) >= d)
     MOVCS d, d, LSL#8; { d = d*256;
     ORRCS
             q, q, #0x0000FF00 ; make div loop iterate 4 times}
     RSBS
             t, d, r, LSR#4 ; if ((r>>4)<d)
     BCC
             div 4bits
                              ; r/d quotient fits in 4 bits
     RSBS t, d, #0
                              ; if (0 >= d)
     BCS
             div by 0
                              goto divide by zero trap
     ; fall through to the loop with C=O
div loop
```

div loop MOVCS d, d, LSR#8 ; if (next loop) d = d/256 div 8bits ; calculate 8 quotient bits RSBS t, d, r, LSR#7 ; if ((r>>7)>=d) C=1; else C=0; SUBCS r, r, d, LSL#7; if (c) r = d << 7; ADC q, q, q ; q=(q<<1)+C: RSBS t, d, r, LSR#6 ; if ((r>>6)>=d) C=1; else C=0; SUBCS r, r, d, LSL#6 ; if (C) r = d << 6; ADC q, q, q ; q=(q<<1)+C: RSBS t, d, r, LSR#5 ; if ((r>>5)>=d) C=1; else C=0; SUBCS r, r, d, LSL#5 ; if (C) r = d << 5: ADC q, q, q : q=(q<<1)+C: RSBS t, d, r, LSR#4; if ((r>>4)>=d) C=1; else C=0; SUBCS r, r, d, LSL#4 ; if (C) r -= d<<4; ADC q, q, q q=(q << 1)+C;div 4bits ; calculate 4 quotient bits RSBS ; if ((r>>3)>=d) C=1; else C=0; t, d, r, LSR#3 SUBCS r, r, d, LSL#3 ; if (C) r -= d << 3: ADC : q=(q<<1)+C; q, q, q div 3bits ; calculate 3 quotient bits RSBS t, d, r, LSR#2 ; if ((r>>2)>=d) C=1; else C=0; SUBCS r, r, d, LSL#2 : if (C) r -= d << 2:

```
ADC
                q, q, q
                                   ; q=(q << 1)+C;
      RSBS
                t, d, r, LSR#1 ; if ((r>>1)>=d) C=1; else C=0;
      SUBCS
               r, r, d, LSL#1; if (C) r = d << 1;
      ADC
                q, q, q
                                   ; q=(q<<1)+C:
      RSBS
                t, d, r
                                   ; if (r>=d) C=1; else C=0;
      SUBCS
                r, r, d
                                   ; if (C) r -= d:
     ADCS
                q, q, q
                                   ; q=(q<<1)+C; C=old q bit 31;
div next
     BCS
               div loop
                                   ; loop if more quotient bits
     MOV
               r0, q
                                   ; r0 = quotient; r1=remainder;
     MOV
               pc, lr
                                   ; return { r0, r1 } structure;
div by 0
     MOV
               r0, #-1
     MOV
               r1, #-1
     MOV
               pc, 1r
                                   ; return { -1, -1 } structure;
```

Newton-Raphson

Une autre technique qui permet de calculer la division est d'utiliser la méthode de Newton_Raphson.

Cette méthode_permet de calculer itérativement la racine d'une équation

On suppose qu'on connait une approximation et on calcule une meilleure approximation avec la formule

$$X_{n+1} = X_n i \frac{f(X_n)}{f(X_n)}$$

Newton-Raphson

On cherche à calculer n/d. On va calculer une approximation entière de et on calculera

f (x) = d i 2N La fonction $^{-\frac{X}{N}}$ possède l'approximation cherchée pour racine. L'itération du schéma de Newton-Raphson donne

$$x_{n+1} = x_n i \frac{d_i 2^N = x_n}{2^n x_i^2} = 2x_n i \frac{dx_n^2}{2^N}$$

Racines carrées

La méthode de Newton-Raphson est très générale et permet de calculer toutes les fonctions classiques, racine carrée, exponentielle, sinus, cosinus,

Pour le calcul de la recine carrée, on peut aussi utiliser une stratégie d'essai et soustraction. Cette méthode est particulièrement efficace lorsque la précision demandée n'est pas trop grande (typiquement moins de 16 bits).

Si d est un nombre entier, le résultat du calcul de la racine carrée est deux entiers q et r tels que

$$d = q^2 + r$$
; $0 \cdot r \cdot 2q$:

Racines carrées

$$r > 2q$$
 iRemarquez que si ϕ alors q peut-être incrémenté. $(q+1)^2 = q^2 + 2q + 1$

Supposons que d soit un entier sur 32 bits. Le résultat q est codé sur 16 bits et le reste r sur 17 bits.

On test successivement les bits n = 15, 14, 13, etc de q. Le nouveau reste se calcule comme suit (initialement q = 0, r = d)

$$r_{new} = d_i (q + 2n)^2 = (d_i q^2)_i 2n + 1q_i 22n = r_{old}_i 2n (2q + 2n)$$

Donc, si
$$\begin{matrix} r_{new} & 0 \\ & on \text{ effectue la modification} \\ & r \ \tilde{A} \ r_{\,i} \ 2^n (2q+2^n) \end{matrix}$$

$$q \ \tilde{A} \ q+2^n$$

Racines carrées

```
En C,
unsigned t, q=0, r=d;
do {
    N--;
   t=2*q+(1<< N);
   if ((r>>N) >= t) {
          r = (t << N);
          q += (1 << N);
} while(N);
q et r contiennent le résultat
```

Saturation

Pour prévenir un dépassement de capacité (overflow) pendant les calculs on fixe les valeurs de opérandes dans des limites déterminées, c'est la saturation.

saturation sur 16bits: la valeur de x est contenue dans l'intervalle -0x00008000 <-> +0x00007FFF

saturation sur 32 bits: -0x80000000 <-> +07FFFFFF

Lorsqu'un calcul provoque un dépassement de capacité, le résultat est fixé à la valeur maximum (QADD, QDADD, QSUB, QDSUB)

Saturation

Par exemple:

Arithmétique non saturée

0x7fffffff + 1 = 0x 80000000 (résultat négatif)

Arithmétique saturée

0x7fffffff + 1 = 0x7fffffff

Microcontrôleur

Quelques éléments intégrés dans un microcontrôleur (en plus du processeur qui forme le cœur du circuit)

Périphériques pour la communication:

- UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter (transmetteur/récepteur asynchrone universel)
- Ports série

– ..

Mesure et activateurs:

- Des timers (horloges) pour les contraintes temps réel
- Des actuateurs pour commander des moteurs électriques, typiquement
 PWM Pulse Width Modulation (modulation de la largeur d'impulsion)

Ressources logiciel adaptées:

- Système d'interruption performant, plusieurs niveaux de priorités
- Instructions conditionnelles
- Des instructions de manipulation des bits pour accéder aux périphériques

Microcontrôleur

Convertisseur analogique/digital

Réalisation de systèmes de mesure

Jeu d'instruction spécialisé pour le traitement des signaux

Fonctions DSP (Digital Signal Processing)

En revanche, les systèmes dispose généralement de

- Peu de mémoire
- Pas de disque, etc.
- Performances modestes (pas toujours!) en MIPS (millions d'instructions par secondes)

Systèmes embarqués

Un domaine d'application important des microcontrôleur est le domaine de systèmes embarqués.

- Systèmes de freinage dans les véhicules
- Les téléphones portables
- Les assistants personnels
- Systèmes de mesure
- Caméras numériques
- Connexion Internet sans fils
- **–** ...

Ces systèmes sont souvent des systèmes **Temps Réel**, c'est-à-dire des systèmes pour lesquels les contraintes temporelles sont importantes.

- 1. Les données sont traitées immédiatement et non en différé
- Le temps de réponse du système à une sollicitation doit être fixé (au moins borné) et déterministe

25h 26h 27h 28h 29h 2Ah	19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 20h 21h 22h 23h	0Fh 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 16h	GBA 00h 01h 02h 02h 03h 04h 06h 06h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch
MultiBoot HardReset CustomHalt SoundDriverVSyncOff SoundDriverVSyncOn SoundGetJumpList	SoundBias SoundDriverInit SoundDriverMode SoundDriverMain SoundChannelClear MidiKey2Freq SoundWhatever0 SoundWhatever1 SoundWhatever2 SoundWhatever3 SoundWhatever4 MultiBoot	n changa na	Function SoftReset RegisterRamReset Halt Stop/Sleep IntrWait VBlankIntrWait Div DivArm Sqrt ArcTan ArcTan2 CpuSet CpuFastSet GetBiosChecksum BgAffineSet


Systèmes embarqués

On peux caractériser ces systèmes par les contraintes qu'il doit satisfaire. En général, la puissance de calcul n'est pas le critère le plus important d'un tel système. Des critères classiques sont

- L'encombrement physique, d'où un besoin d'intégré le plus de fonctions possible sur un même circuit
- La consommation d'énergie
- La tolérance aux pannes, développement de système fiable.

Un périphérique classique UART (port série)

UART: Universal Asynchronous Receiver Transmitter



UART

- Registre de réception: contient le dernier caractère reçu
- Le registre de validation des interruptions: permet d'indiquer si l'on fonctionne en mode interruption ou pas
- Le registre qui indique le statut (l'état) de la ligne : libre, occupée
- Le registre d'identification de l'interruption: contient un numéro d'interruption qui est fourni au processeur pour spécifier l'interruption à traiter (la routine à exécuter)
- Le registre diviseur: permet de définir la vitesse de transmission
- Le registre de contrôle du modem
- Le registre de statut du modem: positionné par le modem, permet au processeur de connaître l'état du périphérique
- Le registre d'émission: contient le prochain caractère à émettre

Chaque registre est accédé par le processeur via le bus d'adresse (sélection) et via le bus de données (pour écrire/lire sa valeur)

Traitement d'une interruptions

Le traitement des interruptions dépend du processeur, on présente ici un exemple inspiré du processeur **Motorola 68'000**. Toujours utilisé dans certaine microcontrôleur 68376, 68332


- 1. L'UART active les signaux INTR, en fait 3 signaux qui correspondent au niveau de priorité de l'interruption
- 2. Si le niveau courant du processeur est inférieur (et pas égal!) au niveau de l'interruption alors on traite l'interruption

C'est-à-dire.

- On termine l'exécution de l'instruction courante
- 2. On effectue un cycle de lecture pour 'lire' le **numéro** de l'interruption à traiter. Le numéro est fourni par l'UART et est contenu dans le registre d'identification des interruptions (préalablement définit par le processeur)
- 3. Le processeur exécute la routine qui correspond au numéro d'interruption (en utilisant la table des interruptions)
- 4. Reprend l'exécution du programme interrompu

Interruptions

Le signal INTR est activé par l'UART pour indiquer au processeur qu'une interruption (matériel) doit être traitée. Par exemple, à la réception d'un caractère.



Traitement d'une interruption





Table (vecteur) d'interruption CPU32 (68'000)

	Numéro de l'interruption	Adresse	Description
	0	000	Reset (Stack Pointer)
	1	004	Reset (PC)
	2	008	Erreur bus
	3	00C	Erreur adresse
	4	010	Instruction illégale
	5	014	Division par zéro
	6	018	Instruction CHK
!			
	32	080	Instruction TRAP
1			
	47		Instruction TRAP
	48-63	0C0 - 0FF	Réservé
	64	100	Interruption utilisateur
	255	3FC	Interruption utilisateur

De la routine (le handler) d'interruption

Daisy Chain

On utilise le Daisy Chain ou cascading pour cascader plusieurs circuits qui utilisent le même niveau d'interruption



Daisy Chain

Pour un même niveau de priorité, les circuits sont ordonnés selon leur position dans la chaîne. Les circuits qui reçoivent le signal IACK du processeur peuvent décider

- 1. de fournir leur numéro d'interruption
- De passer le signal IACK au prochain périphérique qui pourra fournir son propre numéro

PIC

Un **PIC** (Programmable Interrupt Controller) ou **GIC** (Generic Interrupt Controller) est un circuit spécialisé qui permet d'interfacer le processeur avec les périphériques.

Le PIC implémente toutes les fonctionnalités qui permettent le fonctionnement efficace du système d'interruption: gère les priorités, fournit le numéro d'interruption, masquage des interruptions, acquittement des interruptions, virtualisation.

Souvent le circuit est accéder pour configuration par le processeur comme un périphérique.

Interruptions

- Les sources d'interruption peuvent être soit matériels soit logicielles (exceptions)
- Les interruptions matériels sont asynchrones et permettent une réponse rapide du système à un événement
- Les interruptions logicielles sont synchrones et permettent par exemple de changer la priorité d'exécution du processus. Ce qui est utile pour exécuter certaines opérations en mode superviseur (OS). Les programme utilisateurs n'ayant pas la priorité suffisante pour les exécuter
- Une alternative au Daisy Chain est la scrutation, le processeur testant tous les registres d'états des périphériques pour trouver celui qui à initié l'interruption
- Une alternative au système d'interruption est la scrutation (polling) ou le processeur passe son temps à tester si un événement à eu lieu.
- Le système d'interruption du 68'000 est vectorisé

Les interruptions ARM7TDMI

Le système permet d'utiliser 7 interruptions différentes.

Interruption/exception		Addresse	Addresse #2
Reset	RESET	0x00000000	0XFFFF0000
Undefined instruction	UNDEF	0X0000004	0XFFFF0004
Software Interrupt	SWI	0x00000008	0xFFFF0008
Prefetch abort	PABT	0x000000C	0xFFFF000C
Data abort	Dabt	0x00000010	0xFFFF0010
Reserved		0x00000014	0xFFFF0014
Interrupt request	IRQ	0x00000018	0xFFFF0018
Fast interrupt request	FIQ	0x0000001C	0xFFFF001C

Les interruptions ARM7TDMI

A l'adresse correspondant à une interruption se trouve une *instruction*.

Lorsqu'une interruption est levée, les processeur suspend l'exécution en cours, charge l'instruction qui se trouve à l'adresse correspondante et l'exécute. Généralement, la table d'interruption contient une instruction de branchement qui permet d'exécuter une routine.

Reset : contient la première instruction exécutée après une initialisation (reset) du processeur, par exemple après mise sous tension.

Undefined Instruction : le processeur ne peut pas décoder une instruction

Les interruptions ARM7TDMI

Software interrupt : le processeur à exécuté une instruction SWI, par exemple pour effectuer un appel à une routine du système d'exploitation.

Prefetch abort : le processeur essaye de charger une instruction a une adresse non permise.

Data abort : idem mais pour une donnée


Interrupt resquet (fast): une interruption est levée par un composant matériel externe. Ces interruptions peuvent être masquée (voir le registre *cpsr*)

Un programme pour illuster

```
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
struct two_words { int a, b; } memory;
void handler(int signum) // la routine est appellée périodiquement toutes les secondes
    printf ("%d,%d\n", memory.a, memory.b);
    alarm (1);
int main (void)
     static struct two_words zeros = { 0, 0 }, ones = { 1, 1 };
     signal (SIGALRM, handler);
     memory = zeros;
     alarm (1);
     while (1)
       memory = zeros;
       memory = ones;
```

Masquage des interruptions

Dans certaines situations il est important de masquer les interruptions, c'est-àdire d'empêcher leur prise en compte par le processeur.



Un programme en mémoire

Masquage des interruptions

- Pour les processeurs du type 68'000 on a la possibilité d'utiliser les différents niveaux de priorités pour masquer les interruptions. Le niveau 7 est non masquable. On peut se placer en niveau 7 pour masquer toutes les interruptions
- Certaines processeurs (Intel 80'186,...) possède un bit particulier dans le registre d'état qui permet d'activer/désactiver la prise en compte des interruptions par programme. Les instructions sont STI (Set Interrupt Flag) pour masquer les interruptions et CLI (Clear Interrupt Flag) pour les activer.

