

### Modèle de Von Neumann

• Les ordinateurs modernes sont construits autour d'un modèle défini par le mathématicien John Von Neumann en 1945 et appelé Architecture de Von Neumann.

- Les ordinateurs modernes sont construits autour d'un modèle défini par le mathématicien John Von Neumann en 1945 et appelé Architecture de Von Neumann.
- Dans ce modèle, l'ordinateur se décompose en 5 parties distinctes :



- Les ordinateurs modernes sont construits autour d'un modèle défini par le mathématicien John Von Neumann en 1945 et appelé Architecture de Von Neumann.
- Dans ce modèle, l'ordinateur se décompose en 5 parties distinctes :
  - Les dispositifs d'entrée des données (ex : clavier, souris, écran tactile, réseau . . . ),



- Les ordinateurs modernes sont construits autour d'un modèle défini par le mathématicien John Von Neumann en 1945 et appelé Architecture de Von Neumann.
- Dans ce modèle, l'ordinateur se décompose en 5 parties distinctes :
  - Les dispositifs d'entrée des données (ex : clavier, souris, écran tactile, réseau . . .),
  - La mémoire qui stocke les données et les programmes (ex : mémoire cache, RAM, ...)



- Les ordinateurs modernes sont construits autour d'un modèle défini par le mathématicien John Von Neumann en 1945 et appelé Architecture de Von Neumann.
- Dans ce modèle, l'ordinateur se décompose en 5 parties distinctes :
  - Les dispositifs d'entrée des données (ex : clavier, souris, écran tactile, réseau ...),
  - La mémoire qui stocke les données et les programmes (ex : mémoire cache, RAM, . . .)
  - L'unité arithmétique et logique UAL qui effectue les opérations (addition, soustraction, comparaison, ...) sur les données.



- Les ordinateurs modernes sont construits autour d'un modèle défini par le mathématicien John Von Neumann en 1945 et appelé Architecture de Von Neumann.
- Dans ce modèle, l'ordinateur se décompose en 5 parties distinctes :
  - Les dispositifs d'entrée des données (ex : clavier, souris, écran tactile, réseau ...),
  - La mémoire qui stocke les données et les programmes (ex : mémoire cache, RAM, . . .)
  - L'unité arithmétique et logique UAL qui effectue les opérations (addition, soustraction, comparaison, ...) sur les données.
  - L'unité de contrôle qui est chargé de la gestion de l'ordre des opérations (séquençage)



- Les ordinateurs modernes sont construits autour d'un modèle défini par le mathématicien John Von Neumann en 1945 et appelé Architecture de Von Neumann.
- Dans ce modèle, l'ordinateur se décompose en 5 parties distinctes :
  - Les dispositifs d'entrée des données (ex : clavier, souris, écran tactile, réseau ...),
  - La mémoire qui stocke les données et les programmes (ex : mémoire cache, RAM, ...)
  - L'unité arithmétique et logique UAL qui effectue les opérations (addition, soustraction, comparaison, ...) sur les données.
  - L'unité de contrôle qui est chargé de la gestion de l'ordre des opérations (séquençage)
  - Les dispositifs de sortie des données (ex : écran, imprimante, . . .)

### Remarques:

• Dans les ordinateurs modernes, l'UAL et l'unité de contrôle sont regroupés dans le processeur (CPU pour Central Processing Unit en anglais)

- Dans les ordinateurs modernes, l'UAL et l'unité de contrôle sont regroupés dans le processeur (CPU pour Central Processing Unit en anglais)
- Certains periphériques sont à la fois des dispositifs d'entrée et de sortie. Par exemple, le disque dur car on peut y lire (entrée) et écrire (sortie) des données.



- Dans les ordinateurs modernes, l'UAL et l'unité de contrôle sont regroupés dans le processeur (CPU pour Central Processing Unit en anglais)
- Certains periphériques sont à la fois des dispositifs d'entrée et de sortie. Par exemple, le disque dur car on peut y lire (entrée) et écrire (sortie) des données.
- Par rapport au modèle initial, les ordinateurs actuels possèdent parfois plusieurs processeurs ou coeurs.

# Schéma représentant l'architecture de Von Neumann : **■** CPU




## Schéma représentant l'architecture de Von Neumann :







# Schéma représentant l'architecture de Von Neumann : E CPU UAL Unité arithmétique logique **Mémoire** UCUnité de contrôle




















### Remarques:

• Le composant de base des ordinateurs est le transistor, un composant électronique ne pouvant être que dans deux états. Soit il laisse passer le courant (état 1), soit il ne le laisse pas passer (état 0).



- Le composant de base des ordinateurs est le transistor, un composant électronique ne pouvant être que dans deux états. Soit il laisse passer le courant (état 1), soit il ne le laisse pas passer (état 0).
- Toutes les données représentées dans un ordinateur le sont donc sous forme de 0 et de 1.



- Le composant de base des ordinateurs est le transistor, un composant électronique ne pouvant être que dans deux états. Soit il laisse passer le courant (état 1), soit il ne le laisse pas passer (état 0).
- Toutes les données représentées dans un ordinateur le sont donc sous forme de 0 et de 1.
- Dès les années 1850, dans des travaux sur la logique, le mathématicien britannique Georges Boole avait travaillé sur des variables ne pouvant prendre que deux valeurs 0 ou 1.



- Le composant de base des ordinateurs est le *transistor*, un composant électronique ne pouvant être que dans deux états. Soit il laisse passer le courant (état 1), soit il ne le laisse pas passer (état 0).
- Toutes les données représentées dans un ordinateur le sont donc sous forme de 0 et de 1.
- Dès les années 1850, dans des travaux sur la logique, le mathématicien britannique Georges Boole avait travaillé sur des variables ne pouvant prendre que deux valeurs 0 ou 1.
- On appelle, ces variables des booléens. On définit trois opérations de base que nous allons détailler sur les booléens : le non, le et et le ou.