Pour la série fx-9860G/ GRAPH 95/75+ E/75+/75/85 Installation d'une application ajoutée Mode d'emploi

Site Internet pédagogique international de CASIO

http://edu.casio.com

Des manuels sont disponibles en plusieurs langues à

http://world.casio.com/manual/calc




Sommaire


Installation d'une application ajoutée à l'aide de	
PROGRAM-LINK FA-124	.F-2
Installation d'une application ajoutée à l'aide d'une carte SD	.F-5

Installation d'une application ajoutée à l'aide de PROGRAM-LINK FA-124


- 1. Sur le bureau de l'ordinateur, double-cliquez sur « FA-124 ».
 - PROGRAM-LINK FA-124 s'ouvre.
- 2. Cliquez sur l'icône 💆 pour afficher le contenu de la mémoire de stockage.
- $\it 3.\,$ Sur la fenêtre FA-124, cliquez sur « Default » avec le bouton droit de la souris.



- 4. Sur le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez « Import ».
 - La boîte de dialogue de sélection de fichier apparaît.
- Cliquez sur le bouton fléché de types de fichiers puis sélectionnez « G1A File(*.g1a) » dans la liste de types de fichiers qui apparaît.



 $\emph{6.}$ Sélectionnez l'application ajoutée que vous voulez installer.




- 7. Cliquez sur [Open].
 - Le fichier de l'application ajoutée importé apparaît sur la fenêtre FA-124




- * Si le message « Memory Full Error » s'affiche, supprimez les fichiers dont vous n'avez plus besoin sur la fenêtre FA-124.
- 8. Utilisez le câble USB pour relier la calculatrice à votre ordinateur.
 - Une boîte de dialogue apparaît à ce moment sur l'écran de la calculatrice.
- 9. Appuyez sur F1 (Data Transfer).
 - Si pour une raison quelconque la connexion est interrompue, appuyez sur F2 (RECV) pour afficher l'écran « Receiving... ».
- 10. Cliquez sur l'icône 📴.
 - La connexion entre la calculatrice et PROGRAM-LINK FA-124 est établie et le contenu de la mémoire de la calculatrice apparaît sur la fenêtre Calculator.


11. Sur la fenêtre FA-124, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application ajoutée que vous voulez installer, puis cliquez sur « Copy » sur le menu déroulant qui apparaît.




12. Sur la fenêtre Calculator, cliquez sur le nom d'utilisateur avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez « Paste » sur le menu déroulant qui apparaît.



- * Au lieu des étapes 11 et 12, vous pouvez aussi prendre l'application ajoutée dans la fenêtre FA-124 et la déposer sur le nom d'utilisateur dans la fenêtre Calculator.
- 13. Les données de la fenêtre FA-124 sont copiées dans la fenêtre Calculator.




14. Lorsque la copie est terminée, l'application ajoutée apparaît sous le même nom d'utilisateur dans la fenêtre Calculator.



- 15. Cliquez sur l'icône 🛂.
 - La connexion entre la calculatrice et PROGRAM-LINK FA-124 est coupée et le message « Complete! » apparaît sur l'écran de la calculatrice.




- 16. Sur la calculatrice, appuyez sur la touche $\overline{\text{EXIT}}$ puis sur la touche $\overline{\text{MENU}}$.
 - Assurez-vous que l'icône de l'application ajoutée se trouve bien sur le menu principal.



Installation d'une application ajoutée à l'aide d'une carte SD

- * Cette opération n'est possible que pour les modèles acceptant les cartes SD.
- 7. Insérez la carte SD dans le lecteur de carte SD raccordé à l'ordinateur.
- 2. Copiez le fichier de l'application ajoutée (*g1a) que vous voulez installer sur la carte SD.
- $\it 3.\,$ Insérez la carte SD contenant le fichier de l'application ajoutée dans la calculatrice.
- 4. Accédez au mode MEMORY.



- 5. Appuyez sur F3 (SD).
 - Les données enregistrées sur la carte SD apparaissent.



6. Utilisez les touches extitle et extitle du pavé directionnel pour amener la surbrillance sur l'application ajoutée que vous voulez installer.



- 7. Appuyez sur F1(SEL).
 - Þ apparaît à la gauche du fichier.



- 8. Appuyez sur F2 (COPY).
 - La boîte de dialogue « Copy to » apparaît.




Appuyez sur (Storage Mem).



- 10. Dans la mémoire de stockage, sélectionnez ROOT comme destination, puis appuyez sur la touche EXE.
 - Le message « Complete! » apparaît.



- 11. Appuyez sur la touche EXIT.
- 12. Appuyez sur la touche MENU.
 - Assurez-vous que l'icône de l'application ajoutée se trouve bien sur le menu principal.





CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan