

Organização Básica de computadores e linguagem de montagem

Prof. Edson Borin


2° Semestre de 2015



- Caminhos de comunicação entre dois ou mais dispositivos
- Diversas linhas de comunicação que podem ser classificadas em:
 - -Linhas (ou barramento) de controle
 - -Linhas (ou barramento) de endereço
 - -Linhas (ou barramento) de dados
- Exemplos de barramento
 - -PCI: desenvolvido originalmente pela Intel. Atualmente é um padrão público
 - -AMBA: desenvolvido pela ARM




Linhas de dados Linhas de endereço Linhas de controle



Linhas de dados Linhas de endereço Linhas de controle

- Todos os dispositivos compartilham o mesmo barramento
- Problema: todos têm que operar na mesma velocidade

Barramentos Modernos



• Leitura recomendada: Capítulo 3.4 do livro do Stallings.


Entrada e Saída

Entrada e Saída

 Dispositivos de E/S (Entrada/Saída) ou I/O (Input/ Output) permitem a entrada e saída de dados do processador.

• Ex: Teclado, Mouse, Monitor, Impressora, Placa de rede, disco rígido, unidade de CD-ROM.

Como funciona?



Saída

• Como o programa realiza uma saída?

Saída

- Como o programa realiza uma saída?
- Escreve em uma *porta*, que está associada a um dispositivo de saída.

Saída


- Como o programa realiza uma saída?
- Escreve em uma porta, que está associada a um dispositivo de saída.
- 2 opções comuns:
 - -Instrução especial para saída. Ex:

```
out 0x10, r1
```

-Instrução de store em uma faixa de endereços reservada.
Ex:

```
ldr r0, =0x80000
str r1, [r0]
```

 Como o processador sabe se é uma saída ou acesso à memória?



Entrada

- Como o programa realiza uma entrada?
- Lê de uma *porta*, que está associada a um dispositivo de entrada.
- 2 opções comuns:
 - -Instrução especial para entrada. Ex:

```
in r1, 0x10
```

-Instrução de load em uma faixa de endereços reservada.
Ex:

```
ldr r0, =0x80000
ldr r1, [r0]
```

 Como o processador sabe se é uma entrada ou acesso à memória?

Exemplos no ARM

• Entrada:

```
ldr r0, =0x53FA0008
ldr r1, [r0]
```

• Saída

```
ldr r0, =0x53FA0000
str r1, [r0]
```


Exemplo - Elevador

• Dois dispositivos. I de entrada e I de saída

- Entrada:
 - -sensor de andar. Conectado à porta 0x20.
 - -quando acessado, responde com um byte indicando o andar atual (de 0 a 9)

Exemplo - Elevador

- Saída
 - -mostrador digital: Conectado à porta 0x30
 - dispositivo com 7 segmentos (a,b,...,g) e um ponto luminoso que ficam ligados ou desligados de acordo com o dado no registrador de controle.
 - -a saída corresponde em escrever um byte no registrador de controle.



7	6	5	4	3	2	1	0
р	а	b	С	d	е	f	g

Exemplo - Elevador

```
@ Procedimento atualiza andar

    Lê o andar do sensor e atualiza o valor do mostrador

.equ SENSOR PORT, 0x20
.equ DISPLAY PORT, 0x30
atualiza andar:
     ldr r1, =SENSOR PORT
     ldrb r1, [r1]
                   @ lê o valor do sensor
     ldr r0, =tab digitos @ converte valor para
     ldrb r0, [r0, r1] @ byte de controle
     ldr r1, =DISPLAY PORT @ escreve byte de controle
     strb r0, [r1] @ no mostrador
     mov pc, lr
tab digitos: .byte 7e,30,6d,79,33,5b,5f,70,7f,7b
```

- Suponha que o elevador suba 8 andares.
- Quando devemos chamar o procedimento AtualizaAndar?

Outro Exemplo - Teclado

- Teclado:
 - -Dispositivo de Entrada
 - -Duas portas: dados (0x40) e estado (0x41)
 - -Dado lido representa caractere

- E se o teclado for apertado múltiplas vezes?
- Como saber se o dado que está lá já foi lido?

1	2	3
4	5	$\left[\begin{array}{c} 6 \end{array}\right]$
7	8	9
*	0	#

Outro Exemplo - Teclado

- Teclado:
 - -um bit de estado indica se o dado atual não foi lido pelo processador ainda (READY). Bit 0

-outro bit de estado indica se mais de um botão já foi apertado antes do processador ler o dado, ou seja,

houve dado perdido (OVRN). Bit I

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Outro Exemplo - Teclado (Busy waiting)

- Rotina le_tecla
- Lê palavra de controle (end. 0x40)
- Se o dispositivo n\(\tilde{a}\)o tiver dado (bit 0 READY)
 - -Tenta novamente (Busy waiting)
- Se o dispositivo tiver dado
 - -Verifica se houve perda de dado (bit I OVRN)
 - -Se houve perda de dado
 - Trata o erro
 - -Senão
 - Lê dado do dispositivo (end. 0x41) e retorna

Outro Exemplo - Teclado (Busy waiting)

```
@ Procedimento le tecla
@ Lê a o valor da tecla que foi pressionada
.equ KB DATA, 0x40
.equ KB STAT, 0x41
.equ KB READY, 0x01
.equ KB OVRN, 0x02
le tecla:
     ldr r1, =KB STAT
     ldrb r1, [r1] @ lê o estado do teclado
     tst r1, #KB READY @ testa se tem dado pronto
     beq le tecla @ se não tiver, tenta novamente
     tst r1, #KB_OVRN @ perdeu dado?
     bne lt_ovrn @ se sim, trata erro
           r1, =KB DATA @ senão, lê dado
     ldr
           r0, [r1] @ no mostrador
     ldrb
           pc, lr
     mov
lt ovrn: @ trata erro aqui
```

- Suponha que o usuário demore para apertar algo.
- O que o processador faz?

- Suponha que o usuário demore para apertar algo.
- O que o processador faz?
- Como melhorar?
 - -Verifique o teclado de tempos em tempos e faça algum trabalho útil no intervalo entre as verificações.

- Suponha que o usuário demore para apertar algo.
- O que o processador faz?
- Como melhorar?
 - -Verifique o teclado de tempos em tempos e faça algum trabalho útil no intervalo entre as verificações.
 - Ainda há o risco do usuário pressionar a tecla múltiplas vezes antes do programa verificar se alguma tecla foi pressionada.
 - Talvez o usuário não seja tão rápido para causar este problema, mas e se for uma placa de rede.

Suponha que o usuário demore pertar algo.

• O que o processador

Como melhorar?

-Verifique o tech trabalho útil no

> Ainda há o ris múltiplas vezes an tecla foi pressionad

Interrupção: O dispositivo avisa o processador quando acondecer alguma coisa!

alguma

• Talvez o usuário não seja tão rapido para causar este problema, mas e se for uma placa de rede.

Interrupção

- Iniciativa de comunicação é do periférico
- Exemplo:
 - Quando o dado está disponível, o teclado "interrompe" o processador.
 - O processador pára o que está fazendo para atender o teclado
 - Após o processamento da leitura, o processador continua com o que estava fazendo.

Interrupção

- O processador pára o que está fazendo para atender o teclado.
- O que acontece com o programa que o processador estava executando???

Exemplo: Interrupção

```
@ programa faça algo útil 1000 vezes
main:
    mov r4, #1000
loop:
    bl algo util
    sub r4, r4, #1
    cmp r4, #0
    bne loop
```

Exemplo: Interrupção

```
@ programa faça algo útil 1000 vezes
main:
    mov r4, #1000
loop:
    bl algo util
    sub r4, r4, #1
   cmp r4, #0
                  Interrupção
    bne loop
```

Interrupção

- O processador pára o que está fazendo para atender o teclado.
- O que acontece com o programa que o processador estava executando???
 - Antes de tratar a interrupção, é importante salvar todo o "contexto" do programa que está executando
 - Registradores,
 - flags,
 - Manter a pilha consistente...

Exemplo: Interrupção


```
@ programa faça algo útil 1000 vezes
main:
     mov r4, #1000
loop:
     bl algo_util
     sub r4, r4, #1
     cmp r4, #0
     bne loop
trata interrupcao:
     @ salva contexto
     @ trata a interrupção
     @ restaura o contexto
```

Exemplo: Interrupção

@ programa faça algo útil 1000 vezes main:

mov r4, #1000

loop:



. . .

1) Interrupção acontece

trata interrupcao:

- @ salva contexto
- @ trata a interrupção
- @ restaura o contexto



Exemplo: Interrupção


```
@ programa faça algo útil 1000 vezes
main:
     mov r4, #1000
loop:
     bl algo_util
                        (1) Interrupção acontece
     sub r4, r4, #1
                           Fluxo de controle é
     cmp r4, #0
     bne
           loop
                           desviado
trata interrupcao:
       salva contexto
     @ trata a interrupção
       restaura o contexto
```

Exemplo: Interrupção

```
@ programa faça algo útil 1000 vezes main:
```

```
mov r4, #1000
```

loop:



- Interrupção acontece
- Fluxo de controle é desviado
- 3 A interrupção é tratada

trata_interrupcao:

- (3) @ salva contexto
 - @ trata a interrupção
 - @ restaura o contexto

Exemplo: Interrupção

```
@ programa faça algo útil 1000 vezes
main:
     mov r4, #1000
loop:
           algo util

    Interrupção acontece


     bl
     sub
           r4, r4, #1
                           Fluxo de controle é
     cmp r4, #0
                            desviado
     bne
           loop
                        (3) A interrupção é tratada
trata interrupcao:
                           Contexto é recuperado
       salva contexto
       trata a interrupção
       restaura o contexto
```

Organização Básica de computadores e linguagem de montagem

Prof. Edson Borin

2° Semestre de 2015

Visão geral de uma plataforma computacional



Interrupção

- Diversos dispositivos de E/S.
- Como chamar o tradador de interrupção correto?

Interrupção

- Diversos dispositivos de E/S.
- Como chamar o tradador de interrupção correto?
- Diversas opções:
 - -a) Um único tratador que verifica qual dispositivo interrompeu e chama o procedimento adequado.
 - -b) Múltiplos tratadores, um para cada dispositivo.
 - Vetor de interrupções!
 - -Armazena o endereço das rotinas de tratamento.

- É um espaço de memória que contém o endereço ou o instruções das rotinas de tratamento de interrupções
 - -**Endereço**: o processador carrega da memória o endereço da rotina e desvia o fluxo de execução para o endereço carregado.
 - -**Instruções**: o processador desvia o fluxo de execução para o espaço que contém o código.

 No ARM, o vetor de interrupções contém a instrução inicial de cada rotina.

 Vetor inicia-se tipicamente no endereço 0x000

Reset	0x00000000
Undefined Instruction	0x00000004
Software Interrupt	0x00000008
Prefetch Abort	0x0000000C
Data Abort	0x00000010
Reserved	0x00000014
IRQ	0x00000018
FIQ	0x0000001C

• Só cabe 4 bytes, ou seja, I instrução. Logo a primeira intrução do tratador deve ser um salto para rotina que trata a interrupção.

Opções:

```
b reset
ldr pc, =reset
mov pc, #0xEF000000
```

```
.org 0x000
b trata reset
.org 0x18
b trata IRQ
.org 0x20
trata IRQ:
   @ salva contexto
   @ trata a interrupção
   @ restaura o contexto
```

• Como fazemos para salvar o contexto?

- Como fazemos para salvar o contexto?
- O que acontece com o valor de PC do programa que estava sendo executado? Perdemos o valor?

- Como fazemos para salvar o contexto?
- O que acontece com o valor de PC do programa que estava sendo executado? Perdemos o valor?
 - -Resposta: o processador salva o valor de PC em um registrador LR especial, o LR_<mode>
- mode é o modo de operação. Existem 7 modos de operação: User, System, Supervisor, Abort, Undefined, Interrupt, Fast Interrupt.

- Como fazemos para salvar o contexto?
- O que acontece com o valor de PC do programa que estava sendo executado? Perdemos o valor?
 - -Resposta: o processador salva o valor de PC em um registrador LR especial, o LR_<mode>
- Mode é o modo de operação. Existem 7 modos de operação: User, System, Supervisor, Abort, Undefined, Interrupt, Fast Interrupt.
 - O modo de operação é selecionado de acordo com a interrupção

Modos de operação

• Registradores visíveis nos diferentes modos de operação

User32 / System	FIQ32	Supervisor32	Abort32	IRQ32	Undefined32
r0	r0	r0	r0	r0	r0
r1	r1	r1	r1	r1	r1
r2	r2	r2	r2	r2	r2
r3	r3	r3	r3	r3	r3
r4	r4	r4	r4	r4	r4
r5	r5	r5	r5	r5	r5
r6	r6	r6	r6	r6	r6
r7	r7	r7	r7	r7	r7
r8	r8_fiq	r8	r8	r8	r8
r9	r9_fiq	r9	r9	r9	r9
r10	r10_fiq	r10	r10	r10	r10
r11	r11_fiq	r11	r11	r11	r11
r12	r12_fiq	r12	r12	r12	r12
r13 (sp)	r13_fiq	r13_svc	r13_abt	r13_irq	r13_undef
r14 (lr)	r14_fiq	r14_svc	r14_abt	r14_irq	r14_undef
r15 (pc)	r15 (pc)	r15 (pc)	r15 (pc)	r15 (pc)	r15 (pc)


Program Status Registers

cpsr


cpsr spsr_fiq cpsr spsr_svc cpsr spsr_abt cpsr spsr_irq cpsr spsr_undef

Durante uma interrupção o processador:

- I. Copia o CPSR no registrador SPSR_<mode>
- 2. Seta os bits do CPSR que indicam o modo de operação
- 3. Interrupções IRQ são desabilitadas automaticamente. Interrupções FIQ são desabilitadas somente se a interrupção for do tipo FIQ ou RESET
- 4. O endereço de retorno é armazenado em LR <mode>



Interrupção/Exceção



Copies of the ALU status flags (latched if the instruction has the "S" bit set).

* Condition Code Flags

N = Negative result from ALU flag.

Z = Zero result from ALU flag.

C = ALU operation Carried out

V = ALU operation oVerflowed

* Mode Bits

M[4:0] define the processor mode.

* Interrupt Disable bits.

I = 1, disables the IRQ.

F = 1, disables the FIQ.

* T Bit (Architecture v4T only)

T = 0, Processor in ARM state

T = 1, Processor in Thumb state

Vetor de Interrupções – Tratando RESET

- A interrupção de RESET não precisa salvar o contexto, afinal, foi uma operação de *reset*.
- No entanto, o tratador deve supor que a máquina acabou de ser ligada, e deve preparar o contexto para execução.
 - -Configurar os vetores de exceção
 - -Inicializar a MMU
 - -Inicializar as pilhas e registradores.
 - -Inicializar dispositivos de E/S críticos
 - -Habilitar interrupções
 - -Mudar o modo para execução de código do usuário.

Traps
ou
Interrupções por software

Papéis do sistema operacional:

- Abstrair o funcionamento dos dispositivos de entrada e saída.
- Proteger o sistema contra a execução de código malicioso.
- Gerenciar o acesso aos dispositivos.
- Etc...

- Ex: Abstrair o funcionamento dos dispositivos de entrada e saída.
 - -Como escrever um dado em um arquivo no disco rígido da Seagate, ou da Hitachi?
 - -E se o arquivo estiver em um pen-drive?

- Ex: Abstrair o funcionamento dos dispositivos de entrada e saída.
 - -Como escrever um dado em um arquivo no disco rígido da Seagate, ou da Hitachi?
 - -E se o arquivo estiver em um pen-drive?
- O sistema operacional provê uma interface bem definida para acessar arquivos e abstrai os detalhes de acesso ao dispositivo.
 - –O driver do dispositivo cuida dos detalhes!
- O programa pode acessar o dispositivo diretamente? Sem o auxílio do sistema operacional???

- Ex: Proteger o sistema contra a execução de código malicioso.
 - O que acontece se um programa executar o seguinte trecho de código:

```
trecho_malicioso:
    mrs r0, CPSR
    orr r0, r0, #0xC0
    msr CPSR, r0
laco:
    b laco
```

- Precisamos de um meio de:
 - I) proteger o sistema de código malicioso!
 - 2) permitir que o programa do usuário chame o sistema operacional para executar tarefas (E/S, etc...)
- Proteger o sistema de código malicioso:
 - -Restringir o código de usuário à execução de instruções seguras. Não permitir a execução de instruções de entrada e saída, msr, e outras.
- Para chamar o sistema operacional:
 - -Podemos usar a instrução b (ou bl)?

- · Vamos supor que nós restringimos o código do usuário.
 - -Se nós chamarmos uma rotina do SO com a instrução b, o SO conseguirá executar instruções que inibem interrupções, realizam entrada e saída ou outras instruções protegidas?

- Vamos supor que nós restringimos o código do usuário.
 - -Se nós chamarmos uma rotina do SO com a instrução b, o SO conseguirá executar instruções que inibem interrupções, realizam entrada e saída ou outras instruções protegidas?
 - Não

- Vamos supor que nós restringimos o código do usuário.
 - -Se nós chamarmos uma rotina do SO com a instrução b, o SO conseguirá executar instruções que inibem interrupções, realizam entrada e saída ou outras instruções protegidas?
 - Não
- Solução: 2 modos de execução
 - -Supervisor: todas as instruções estão disponíveis.
 - -Usuário: apenas instruções seguras estão disponíveis.

- Como ir para o modo supervisor e chamar o SO ao mesmo tempo?
 - -Traps, ou interrupções por Software
- Uma interrupção por Software invoca uma função registrada no vetor de interrupções!
 - Ajuda a garantir que apenas o SO executará no modo superusuário
- ARM:
 - -Instrução: svc #0

- Processador começa (boot) no modo supervisor.
- O kernel do SO inicializa os vetores de interrupções, mapas de memória, etc.
- SO prepara a pilha de cada modo de execução
- SO inicia contexto do processo de usuário e muda para o modo usuário.

- O programa está executando
 - –Se o programa precisa chamar o sistema operacional, executa uma interrupção por Software svc #0
 - -O processador gera uma interrupção, chamando o tratador cadastrado no vetor de interrupções.
 - Neste momento o processador entra no modo supervisor.
 - -O tratador do SO realiza a operação e retorna com movs pc, 1r, trazendo a execução de volta para a aplicação no modo usuário e restaurando o CPSR

- Interrupções:
 - -Eventos causados por dispositivos externos ao processador.
 - Ex: dispositivo de entrada e saída.
 - -Estes eventos podem ocorrer a qualquer momento.
- Exceções:
 - -Eventos causados pelo próprio processador.
 - -Causados durante a execução de instruções.
 - -Somente sob certas circunstâncias!
 - Ex: divisão por zero...

- Exemplos de exceções:
 - -Divisão por zero
 - -Execução de instrução inexistente
 - -Acesso a regiões de memória protegidas
 - -Falta de página
- São eventos infrequentes: Exceções à regra!

- O resultado de uma divisão por zero é indefinido.
- Como o processador deve tratar a divisão por zero?

- O resultado de uma divisão por zero é indefinido.
- Como o processador deve tratar a divisão por zero?
 - -Resposta: deixe o software (programador) tratar.

- O resultado de uma divisão por zero é indefinido.
- Como o processador deve tratar a divisão por zero?
 - -Resposta: deixe o software (programador) tratar.
- Como?

- O resultado de uma divisão por zero é indefinido.
- Como o processador deve tratar a divisão por zero?
 - -Resposta: deixe o software (programador) tratar.
- Como?
 - -Opção I: antes de dividir, compare o divisor com zero, se for igual, salte para uma rotina que trata a divisão por zero.
- OBS: este exemplo não se aplica ao ARM do simulador, que não possui instrução de divisão!

```
cmp r1, #0
beq trata div zero
div r2, r1
 trata div zero:
(a) Verificar o divisor antes.
```

```
cmp r1, #0
beq trata div zero
div r2, r1
trata div zero:
(a) Verificar o divisor antes.
```

Não é efficiente verificar se o valor do divisor é zero toda vez que realizarmos uma divisão.

Utilizamos o mecanismo de exceções, similar ao de interrupções!

```
beq trata_div_zero
div r2, r1
```

• • •

trata_div_zero:

• • •

(a) Verificar o divisor antes.

.org 0x...
b trata_div_zero

cmp r1, 0

beq_trata_div_zero

div r2, r1

• • •

trata_div_zero:

• • •

(b) Usar o mecanismo de Exceções.

- O tratamento de uma exceção é similar ao tratamento de uma interrupção.
 - O processador salva parte do contexto
 - -Desvia a execução para o tratador da exceção
 - Tipicamente, o endereço do tratador é armazenado no vetor de interrupções.
 - -O tratador da exceção salva o restante do contexto
 - -Após tratar a exceção, o tratador "pode" recuperar o contexto e retornar ao programa ou abortar a execução do programa.