Organização Básica de computadores e linguagem de montagem


Prof. Edson Borin

2° Semestre de 2015

In 2012, 8.7 billion ARM- based chips are reported as sold, and ARM processors surpassed 95% market share of mobile phones and tablets.

- ARM Ltd.: ARM Annual Report & Accounts 2012

Venda de chips contendo processadores ARM









20% Embedded

Applications including automotive, touch-screen controllers, industrial equipment, connectivity and smartcards





16% Enterprise

Applications such as hard disk drives, and wireless/wireline networking infrastructure equipment



Devices including smartphones, mobile phones, tablets, e-readers and wearables





6% Home

Consumer devices such as smart TVs, game consoles and home networking gateways







Introdução à arquitetura ARM

- Originalmente:
 - Acorn RISC Machines
 - Concebido originalmente para PCs
- Atualmente
 - ARM: Advanced RISC Machines
 - Largamente utilizado em sistemas embarcados e dispositivos móveis
 - Arquitetura simples com implementação pequena => baixo consumo de energia.

- É uma família de processadores RISC
 - Várias arquiteturas: ARMv1, ARMv2, ...
 ARMv6, ARMv7-A, ARMv7-R, ARMv7-M.
 - Com múltiplas extensões:
 - T: Thumb
 - E: Enhanced DSP Instructions
 - M: Long Multiply $(32 \times 32 => 64)$
 - J: Jazelle
 - Ex: ARMv5TEJ = ARMv5 + Thumb + Enhanced Arithmetic Support (DSPs) + Jazelle

Arquitetura	Implementações
ARMv7-A	Cortex-A9, Cortex-A8
ARMv7-R	Cortex-R4
ARMv7-M	Cortex-M3, Cortex-M1
ARMv6	ARMII36JF-S, ARMII76JZF-S, ARMII MPCore
ARMv5TE	ARM926EJ-S, ARM946E-S, ARM966E-S
ARMv4T	ARM7TDMI, ARM922T












- Exynos 5 Octa
 - 4 cores ARM Cortex-AI5 (~2 GHz)
 - 4 cores ARM Cortex-A7 (~I.4 GHz)
 - BIG.little
 - 2° trimestre de 2014
- Produzido pela Samsung



Galaxy S5





- Processadores Freescale da Família i.MX
- SoC System-on-a-Chip: CPU, Video processing, graphics processing, etc...






- Logitech Harmony remote controls
- Amazon Kindle

2010: 75% do mercado


Sony Reader

de eReaders



ARM - SoC

- SoC (System-on-a-Chip): múltiplos componentes em um único chip.
- CPU, processador de Video, processador gráfico, etc...



- Diversos conjuntos de instruções:
 - Padrão: Instruções de 32 bits
 - Thumb: instruções compactas, de 16 bits
 - Jazelle DBX: instruções para executar bytecode JAVA.
 - NEON: instruções SIMD
 - VFP: Instruções para operações vetoriais em ponto flutuante.

- Modo padrão: Instruções possuem 32 bits.
- Todas instruções devem estar alinhadas em 4 bytes (1 palavra).

.align 4

• PC (*Program Counter*) aponta apenas para endereços múltiplos de 4.

- Memória endereçada a bytes
- 3 tipos de dados
 - byte: I byte
 - halfword: 2 bytes
 - word: 4 bytes
- Dados armazenados na memória devem estar alinhados de acordo com o tamanho do dado

Registradores (32 bits):

Registradores (32 bits):

```
r0 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 r12 r13 r14 r15
```

Apelidos (Aliases)

```
al a2 a3 a4 vl v2 v3 v4 v5 v6 sb sl fp sp lr pc
```

- R13/SP: stack pointer
- R I 4/LR: link register
- RI5/PC: program counter

- Arquitetura Load/Store: Os valores têm que ser carregados nos registradores antes de realizar operações.
 - Não há instruções que operam diretamente em valores na memória!

```
LDR R0, [R1] ; R0 <= Mem[R1]


ADD R5, R0, R0 ; R5 <= R0+R0

STR R5, [R3] ; Mem[R3] <= R5
```

Exemplo

```
LDR R0, [R1]
ADD R5, R0, R0
STR R5, [R3]
```

$$R3=4$$



Memória

- Referências
 - ARM Assembly Language Fundamentals and Techniques. William Hohl. CRC Press
 - ARM Architecture Reference Manual. ARM DDI 0100E.

- Operações Lógicas
 - AND R1, R2, R3
 - ORR R1, R2, R3
 - EOR R1, R2, R3
 - BIC R1, R2, R3

```
<MNE> Rd, Rn, <Operand2>
```

Exemplo de <Operand2>: constante de 8 *bits* ou registrador

- Operações Lógicas
 - AND R1, R2, R3
 - ORR R1, R2, R3
 - EOR R1, R2, R3
 - BIC R1, R2, R3

```
<MNE> Rd, Rn, <Op2>
```

Exemplo de <Op2>: constante de 8 bits ou registrador

- Operações Aritméticas
 - ADD R1, R2, R3
 - SUB R1, R2, R3
 - RSB R1, R2, R3

- Operações Aritméticas com Carry
 - ADC R1, R2, R3 // R1=R2+R3+Carry
 - SBC R1, R2, R3
 - RSC R1, R2, R3
- O que é carry?
 - Carry in = "vem um"
 - Carry out = "vai um"
 - A Carry é uma flag (um único bit) que representa tanto o carry in como o carry out.

Exemplo: Operações de 64 bits. Pares R1:R0 e
 R3:R2. Resultado em R5:R4

```
ADDS R4, R0, R2
```

ADC R5, R1, R3

• Análogo para SBC e RSC:

```
SUBS R4, R0, R2
```

SBC R5, R1, R3

```
\langle MNE \rangle \{S\} Rd, Rn, \langle Op2 \rangle
```

• Formato das instruções lógicas e aritméticas

```
<MNE> Rd, Rn, <0p2>
```

Rd e Rn são registradores

<Op2> pode ser:

- Rm
- #imediato
- Rm, {LSL | LSR | ASR | ROR} {#imediato | Rs}
- Rm, RRX

- \bullet Op2 = Rm
- Exemplos:

```
AND R1, R2, R3
```

ADD R2, R2, R0

SUB R5, R3, R5

- Op2 = #imediato.
- Apenas números que podem ser formado a partir da rotação de constantes de 8 bits. A rotação deve ser um número par. Exemplos:

```
AND R1, R2, #16
SUB R2, R2, #0xFF00
ORR R5, R3, #0b00101100
```

• Imediatos inválidos: # 0x101, 0x102 e #0xFF04

- Op2 = Rm, $\{LSL | LSR | ASR | ROR\}$ {#imediato | Rs}
- Registrador e parâmetro de deslocamento de bits. Exemplos:

```
AND R1, R2, R3, LSL #16
ADD R2, R2, R2, ROR #2
ORR R5, R3, R0, LSR R2
EOR R5, R3, R0, ASR R1
BIC R5, R3, R0, LSR R2
```

- \bullet Op2 = Rm, RRX
- Exemplos:

```
AND R1, R2, R3, RRX
```

AND R2, R2, R2, RRX

Organização Básica de computadores e linguagem de montagem

Prof. Edson Borin

2° Semestre de 2015

- Operações de movimentação de dados
 - MOV R1, R2
 - MVN R3, R4
- <operation> Rd, <Operand2>
- Podem ser utilizadas para realizar deslocamento de bits:
 - MOV R1, R2, LSL #2
 - MVN R1, R2, LSR R3

- Overflow em operações aritméticas
 - ADD R1, R2, R3

```
R2 = 0x10000000
```

R3 = 0xF0000000

R1 =

Ocorre overflow nesta operação?

- Overflow em operações aritméticas
 - ADD R1, R2, R3

```
R2 = 0x10000000
```

R3 = 0xF0000000

R1 = 0x00000000

 Ocorreu oveflow na representação sem sinal, mas não na representação com sinal.

- Outro exemplo
 - ADD R1, R2, R3

```
R2 = 0x16000000
```

R3 = 0x70000000

R1 =

Ocorre overflow nesta operação?

- Outro exemplo
 - ADD R1, R2, R3

```
R2 = 0x16000000
```

R3 = 0x70000000

R1 = 0x86000000

Ocorreu overflow na representação com sinal, mas não ocorreu na representação sem sinal.

Como sabemos se o resultado de uma operação aritmética resultou em overflow?

- Como sabemos se o resultado de uma operação aritmética resultou em overflow?
- O processador armazena esta informação em duas flags: C e V
 - A flag C (Carry) indica se a operação gerou um overflow na representação sem sinal.
 - A flag V indica se a operação gerou overflow na representação com sinal.

- Como sabemos se o resultado de uma operação aritmética resultou em overflow?
- O processador armazena esta informação em duas flags: C e V
 - A flag C (Carry) indica se a operação gerou um overflow na representação sem sinal.
 - A flag V indica se a operação gerou overflow na representação com sinal.
- Como fica o valor de C e V após as operações anteriores?

- O registrador CPSR
 - Current Program Status Register

_	31	30	29	28	27	26	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	N	Z	С	V	Q	DNM(RAZ)		I	F	Т	M 4	M 3	M 2	M 1	M 0

- Armazena informações sobre a execução do programa. As *flags*, por exemplo.
- Flag N: I se o resultado da operação é negativo
- Flag Z: I se o resultado da operação é zero
- Flag C: I se houve carry-in ou carry-out
- Flag V: I se houve overflow na representação com sinal

- Operações aritméticas e lógicas só modificam as flags do registrador CPSR se a instrução solicitar. Exemplos:
- ADDS R1, R2, R3 modifica as flags, mas
- ADD RI, R2, R3 não modifica as flags

Formato:

```
\langle MNE \rangle \{S\} Rd, Rn, \langle Op2 \rangle
```

- Comparação de números.
- Como fazemos para identificar se um número é maior ou igual ao outro?

- Comparação de números.
- Como fazemos para identificar se um número é maior ou igual ao outro?
- Por exemplo: Como fazemos para saber se o valor em R2 é maior ou igual ao valor em R1?

- Comparação de números.
- Como fazemos para identificar se um número é maior ou igual ao outro?
- Por exemplo: Como fazemos para saber se o valor em R2 é maior ou igual ao valor em R1?
- Podemos fazer uma subtração:
- SUBS R0, R2, R1 // tmp = R2 R1
 - O que acontece se R2 for maior ou igual a R1?

- SUBS R0, R2, R1 // tmp = R2 R1
- Se não houve overflow (V==0):
 - N==0 se $R2 \ge R1$ (Resultado positivo)
 - N==I se R2 < RI (Resultado negativo)
- E se houver overflow (V==1)?

- SUBS R0, R2, R1 // tmp = R2 R1
- Se não houve overflow (V==0):
 - N==0 se $R2 \ge R1$ (Resultado positivo)
 - N==I se R2 < RI (Resultado negativo)
- E se houver overflow (V==1)?
 - N==0 se R2 < R1
 - N==1 se R2 >= R1

- SUBS R0, R2, R1 // tmp = R2 R1
 - \bullet R2 >= R1 se N == V
 - \bullet R2 < R1 se N != V
- E para números sem sinal? Como fazemos?

- SUBS R0, R2, R1 // tmp = R2 R1
 - \bullet R2 >= R1 se N == V
 - R2 < R1 se N != V
- E para números sem sinal? Como fazemos?
 - Utilize a flag C.

- SUBS R0, R2, R1 // tmp = R2 R1
- Como fazemos para detectar se R2 == R1?
 - Z == 0

• Instruções de Comparação

```
CMP R1, R2 // R2-R1
```

```
CMN R1, R2 // R2-(-R1)
```

```
• TST R1, R2 // R2 AND R1
```

Formato:

```
<MNE> Rd, <Op2>
```

Nota: Não precisa do {S}

• Já sabemos comparar números. Como utilizamos esta informação?

- Já sabemos comparar números. Como utilizamos esta informação?
- Podemos desviar o fluxo de controle

```
CMP R1, R2

BEQ rotulo1 // Salta se R1==R2

BNE rotulo2 // Salta se R1!=R2

BLE rotulo3 // Salta se R1<=R2

...
```

Formato: B{cond} <endereco>

• cond:

Sufixo	Condição	\overline{Flags}
$\overline{\mathrm{EQ}}$	Igual	Z = 1
NE	Diferente	Z = 0
CS/HS	Carry setada/maior ou igual (sem sinal)	C = 1
$\overline{\text{CC/LO}}$	Carry limpa/menor (sem sinal)	C = 0
MI	negativo	N = 1
PL	positivo ou zero	N = 0
VS	overflow	V = 1
$\overline{ m VC}$	no overflow	V = 0
HI	maior (sem sinal)	(C = 1) e (Z = 0)
LS	menor ou igual (sem sinal)	(C = 0) ou (Z = 1)
GE	maior ou igual (com sinal)	N = V
LT	menor (com sinal)	N := V
GT	maior (com sinal)	$\overline{(Z=0) e (N=V)}$
LE	menor ou igual (com sinal)	(Z = 1) ou (N != V)
$\overline{\mathrm{AL}}$	sempre	_
·		

Instruções de salto

Salto direto

```
B{cond} <endereco>
```

- Salto direto com link LR := PC + 4
 BL{cond} <endereco>
- Salto indireto

```
BX{cond} Rn
```

• Salto indireto com link -- LR := PC + 4
BXL{cond} Rn

 Os sufixos condicionais podem ser utilizados em quase todas as instruções do ARM. Exemplo:

```
CMP R1, R2

ADDGE R3, R3, R1

ADDLT R3, R3, R2
```

Formato das instruções:

- Lógicas e Aritméticas: ADD, AND...
 <MNE>{cond}{S} Rd, Rn, <0p2>
- Transferência de dados: MOV, MVN
 <MNE>{cond}{S} Rd, <0p2>
- Comparação: CMP, CMN, TST, TEQ
 <MNE>{cond} Rn, <0p2>
- Salto: B, BL, BX, BXL
 <MNE>{cond} <endereco>

Sentença condicional "Se-Então" (If-Then)

```
Exemplo: C/C++

if (x >= 10)
{
  y = x;
}
...
```

Sentença condicional "Se-Então" (If-Then)

```
Exemplo: C/C++

if (x >= 10)
{
  y = x;
}
...
```

```
Exemplo: Ling. de Montagem
@ x está em r1
@ y está em r2
```

Sentença condicional "Se-Então" (If-Then)

```
Exemplo: C/C++

if (x >= 10)
{
  y = x;
}
...
```

```
Exemplo: Ling. de Montagem

@ x está em r1

@ y está em r2

...

CMP r1, #10

BLT pula @ salta se r1<10

MOV r2, r1

pula: x<10
```

 BLT salta para o alvo se o resultado da última comparação foi "menor que" supondo números com sinal. Para números sem sinal use "BLO" (Veja o manual do ARM)

Sentença condicional "Se-Então" (If-Then)

```
Exemplo: C/C++

if (x >= 10)
{
    y = x;
}
...
```

```
Exemplo: Ling. de Montagem
@ x está em r1
@ y está em r2
...

CMP r1, #10
BLT pula @ salta se r1<10
MOV r2, r1
pula: x<10
```

 BLT salta para o alvo se o resultado da última comparação foi "menor que" supondo números com sinal. Para números sem sinal use "BLO" (Veja o manual do ARM)

• Sentença condicional "Se-Então-Senão" (If-Then-Else)

```
Exemplo: C/C++

if (x >= 10) {
  y = y + 1;
}
else {
  y = x;
}
...
```

• Sentença condicional "Se-Então-Senão" (If-Then-Else)

```
Exemplo: C/C++

if (x >= 10) {
  y = y + 1;
}
else {
  y = x;
}
...
```

```
Exemplo: Ling. de Montagem
@ x está em r1
@ y está em r2
```

• Sentença condicional "Se-Então-Senão" (If-Then-Else)

```
Exemplo: C/C++
                         Exemplo: Ling. de Montagem
                           @ x está em r1
                           @ y está em r2
if (x >= 10) {
 y = y + 1;
                           CMP r1, #10
                           BLT else
else {
                           ADD R2, R2,
                             cont
                         else:
                           MOV r2, r1
                         cont:
```

Sentença condicional "Se-Então-Senão" (If-Then-Else)

```
Exemplo: C/C++
                        Exemplo: Ling. de Montagem
                          @ x está em r1
                          @ y está em r2
   (x >= 10)
               x<10
                          CMP r1, #10
                          BLT else
else
                          ADD R2, R2,
                               cont
                        else:
                          MOV r2, r1
```

Organização Básica de computadores e linguagem de montagem

Prof. Edson Borin

2° Semestre de 2015

Laço "enquanto" (while)

```
Exemplo: C/C++
i=0;
while (i < 20)
  y = y+3;
 i = i+1;
```

Laço "enquanto" (while)

```
Exemplo: C/C++
                        Exemplo: Ling. de Montagem
                          @ i está em r1
                          @ y está em r2
i=0;
while (i < 20)
  y = y+3;
  i = i+1;
      i>=20
```

Laço "enquanto" (while)

```
Exemplo: C/C++
                        Exemplo: Ling. de Montagem
                           @ i está em r1
                           @ y está em r2
i=0;
                                          0 = 0
                           MOV R1, #0
while (i < 20)
                         enquanto:
                                          0 \text{ se } i >= 20
                           CMP R1, #20
  y = y+3;
                                          @ sai do laco
                           BGE cont
  i = i+1;
                           ADD R2, R2,#3 @ y=y+3
                                          @\i=\i+1
                           ADD R1, R1,#1
                           B enquanto
      i>=20
                         cont:
                                         r1 > = 20
```

Exemplo: Ling. de Montagem

Laço "enquanto" (while)

Exemplo: C/C++

```
@ i está em r1
                            @ y está em r2
i=0;
                            MOV R1, #0
                                           0 = 0
while (i < 20)
                         enquanto:
                            CMP R1, #20
                                           0 \text{ se } i >= 20
  y = y+3;
                                            @ sati do laco
                            BGE cont
                           ADD R2, R2,#3 @ y=y+3
                           ADD R1, R1,#1
                                           @\i=\i+1
                                enquanto
      i>=20
                         cont:
                                           r1 > = 20
```

Laço "para" (for)

```
Exemplo: C/C++

for (i=0; i<10; i++)
{
  y = y+2;
}
...</pre>
```

Laço "para" (for)

```
Exemplo: C/C++
                      Exemplo: Ling. de Montagem
                        @ i está em r1
                        @ y está em r2
for (i=0; i<10; i++)
                        MOV R1, \#0 @ i=0
                      for:
y = y+2;
                        CMP R1, \#10 @ se i >= 10
                        BGE cont @ sai do laco
                        ADD R2, R2,#2 @ y=y+2
                        ADD R1, R1,#1 @ i=i+1
                        B for
                      cont:
```

Laço "para" (for)

```
Exemplo: C/C++
                       Exemplo: Ling. de Montagem
                          @ i está em r1
                          @ y está em r2
                         MOV R1, #0
                                        0 = 0
                        for:
                                        @ se i >= 10
                          CMP R1, #10
                                        @ sai do laco
                          BGE cont
                         ADD R2, R2,#2 @ y=y+2
                         ADD R1, R1,#1 @ i=i+1
                              for
                          B
                       cont:
```

Laço "faça-enquanto" (do-while)

```
Exemplo: C/C++
                        Exemplo: Ling. de Montagem
                          @ i está em r1
                          @ y está em r2
i=0;
do
                          => Exercício
 y = y+2;
  i = i+1;
} while (i < 10);
```

Sentenças com múltiplas condições:

Sentenças com múltiplas condições:

```
Exemplo: C/C++
                      Exemplo: Ling. de Montagem
                         @ x está em r1
                         @ y está em r2
if ((x>=10) \&\& (y<20))
                         CMP R1, #10
                         BLT pula @ Pula se x < 10
 x = y;
                         CMP R2, #20
                         BGE pula @ Pula se y \geq 20
                         MOV r1, r2 @ x = y
                       pula:
```

Exemplo

Escreva um trecho de programa que determina qual o maior valor de uma cadeia de números de 32 *bits*, sem sinal, cujo endereço inicial é dado em R2. Inicialmente, R3 contém o número de valores presentes na cadeia; suponha que R3 > 0. Ao final do trecho, R0 deve conter o valor máximo e R1 deve conter o endereço do valor máximo.

Transferência de Dados

Transferência de Dados de/para um registrador

```
<MNE>{cond} {tam} Rd, <endereco>
tam = {B|SB|H|SH}
```

• Exemplos:

```
LDR R0, [R1]
LDRB R1, [R2]
STR R5, [R3]
STRH R5, [R9]
```

 OBS: Palavras de 32/16 bits devem estar alinhadas em 4/2 bytes

Modo de endereçamento Pré-indexado

```
<MNE>{cond} {tam} Rd, [base, deslocamento]
```

- Base é sempre um registrador: Ex: R2
- Deslocamento pode ser:

Exemplo

Escreva uma função que verifica se uma cadeia de caracteres terminada em zero possui uma determinada letra.

r0: endereço inicial da cadeia

r1: letra a ser procurada

retorna o endereço da primeira posição da cadeia onde a letra ocorre se a letra for encontrada. Senão, retorna zero.

 Modo de endereçamento Pré-indexado com Writeback

```
<MNE>{cond} {tam} Rd, [base, deslocamento]!
```

• Após a execução da instrução, o registrador base é atualizado da seguinte forma:

```
base = base + deslocamento
```

Exemplo:

```
LDR R1, [R2, #4]!

LDR R5, [R3, R4, LSL #2]!
```

O que este código faz? MOV R0, #0 loop: CMP R2, R3 BHS exit LDR R1, [R2, #4]! ADD R0, R0, R1 B loop exit:

Modo de endereçamento Pós-indexado

```
<MNE>{cond} {tam} Rd, [base], deslocamento
```

- Base é sempre um registrador: Ex: R1
- Deslocamento pode ser:

```
LDR RI, [R2], #4
```

0 Reg. $\{+|-\}$ Imediato

```
LDR RI, [R2], R5
```

@ Reg. {+|-} Reg.

```
LDR RI, [R2], -R5, LSL #4 @ Reg. {+|-} Reg. modif.
```

• [Rn], {+|-}Rm, {LSL|LSR|ASR|ROR} {#imm}

Pseudo instrução:

```
<MNE>{cond}{tam} Rd, <rotulo>
```

• Exemplo:

```
ldr r0, x
```

• • •

```
x: .word 10
```

Pseudo instrução:

```
<MNE>{cond}{tam} Rd, <rotulo>
```

Exemplo:

```
ldr r0, x
```

• • •

```
x: .word 10
```

O montador gera:

```
ldr r0, [PC, #168]
```

onde 168 é o deslocamento de PC (instrução atual) para o endereço do rótulo x.

Pseudo instrução:

```
LDR{cond}{tam} Rd, =constante
```

- Move uma constante numérica para o registrador Rd
- O montador tenta utilizar a instrução MOV, mas se não for possível (a constante for muito grande), gera uma instrução LDR.

```
ldr r0, =100    gera MOV R0, #100
ldr r0, =1000    gera MOV R0, #1000
ldr r0, =1001    gera LDR R0, [PC, #desl]
```

end: 000003e9

- LDR carrega dados da memória para os registradores
- STR armazena dados dos registradores na memória
- B, H, SB, SH especificam o tamanho do dado
 - Ex: LDRSB carrega número de um byte com sinal em um registrador.
- Endereçamento pré-indexado computa o endereço efetivo antes de realizar a transferência.
- Endereçamento pré-indexado com writeback atualiza o valor do registrador base após a execução.
- Endereçamento pós-indexado usa o endereço no registrador base, e atualiza o base após a execução.

- Transferência de múltiplos dados de/para memória <MNE>{cond}<modo> Rn{!}, <reglist> <reglist>: lista de registradores entre chaves <modo>: controla como o Rn será modificado
 - IA: incrementado depois
 - DA: decrementado depois
 - IB: incrementado antes
 - DB: decrementado antes

• Transferência de múltiplos dados de/para memória <MNE>{cond}<modo> Rn{!}, <reglist> Exemplos:

 Salvar R1, R2 e R8 na memória a partir do endereço apontado por R0

```
STMIA R0!, {R1,R2,R8}
... @ podemos sujar r1, r2 e r8
LDMDB R0!, {R1,R2,R8}
```