

Organização Básica de computadores e linguagem de montagem

Prof. Edson Borin


2° Semestre de 2015



- Caminhos de comunicação entre dois ou mais dispositivos
- Diversas linhas de comunicação que podem ser classificadas em:
 - -Linhas (ou barramento) de controle
 - -Linhas (ou barramento) de endereço
 - -Linhas (ou barramento) de dados
- Exemplos de barramento
 - -PCI: desenvolvido originalmente pela Intel. Atualmente é um padrão público
 - -AMBA: desenvolvido pela ARM




Linhas de dados Linhas de endereço Linhas de controle



Linhas de dados Linhas de endereço Linhas de controle

- Todos os dispositivos compartilham o mesmo barramento
- Problema: todos têm que operar na mesma velocidade

Barramentos Modernos



• Leitura recomendada: Capítulo 3.4 do livro do Stallings.


Entrada e Saída

Entrada e Saída

 Dispositivos de E/S (Entrada/Saída) ou I/O (Input/ Output) permitem a entrada e saída de dados do processador.

• Ex: Teclado, Mouse, Monitor, Impressora, Placa de rede, disco rígido, unidade de CD-ROM.

Como funciona?



Saída

• Como o programa realiza uma saída?

Saída

- Como o programa realiza uma saída?
- Escreve em uma *porta*, que está associada a um dispositivo de saída.

Saída


- Como o programa realiza uma saída?
- Escreve em uma porta, que está associada a um dispositivo de saída.
- 2 opções comuns:
 - -Instrução especial para saída. Ex:

```
out 0x10, r1
```

-Instrução de store em uma faixa de endereços reservada.
Ex:

```
ldr r0, =0x80000
str r1, [r0]
```

 Como o processador sabe se é uma saída ou acesso à memória?



Entrada

- Como o programa realiza uma entrada?
- Lê de uma *porta*, que está associada a um dispositivo de entrada.
- 2 opções comuns:
 - -Instrução especial para entrada. Ex:

```
in r1, 0x10
```

-Instrução de load em uma faixa de endereços reservada.
Ex:

```
ldr r0, =0x80000
ldr r1, [r0]
```

 Como o processador sabe se é uma entrada ou acesso à memória?

Exemplos no ARM

• Entrada:

```
ldr r0, =0x53FA0008
ldr r1, [r0]
```

• Saída

```
ldr r0, =0x53FA0000
str r1, [r0]
```


Exemplo - Elevador

• Dois dispositivos. I de entrada e I de saída

- Entrada:
 - -sensor de andar. Conectado à porta 0x20.
 - -quando acessado, responde com um byte indicando o andar atual (de 0 a 9)

Exemplo - Elevador

- Saída
 - -mostrador digital: Conectado à porta 0x30
 - dispositivo com 7 segmentos (a,b,...,g) e um ponto luminoso que ficam ligados ou desligados de acordo com o dado no registrador de controle.
 - -a saída corresponde em escrever um byte no registrador de controle.



7	6	5	4	3	2	1	0
р	а	b	С	d	е	f	g

Exemplo - Elevador

```
@ Procedimento atualiza andar

    Lê o andar do sensor e atualiza o valor do mostrador

.equ SENSOR PORT, 0x20
.equ DISPLAY PORT, 0x30
atualiza andar:
     ldr r1, =SENSOR PORT
     ldrb r1, [r1]
                   @ lê o valor do sensor
     ldr r0, =tab digitos @ converte valor para
     ldrb r0, [r0, r1] @ byte de controle
     ldr r1, =DISPLAY PORT @ escreve byte de controle
     strb r0, [r1] @ no mostrador
     mov pc, lr
tab digitos: .byte 7e,30,6d,79,33,5b,5f,70,7f,7b
```

- Suponha que o elevador suba 8 andares.
- Quando devemos chamar o procedimento AtualizaAndar?

Outro Exemplo - Teclado

- Teclado:
 - -Dispositivo de Entrada
 - -Duas portas: dados (0x40) e estado (0x41)
 - -Dado lido representa caractere

- E se o teclado for apertado múltiplas vezes?
- Como saber se o dado que está lá já foi lido?

1	2	3
4	5	$\left[\begin{array}{c} 6 \end{array}\right]$
7	8	9
*	0	#

Outro Exemplo - Teclado

- Teclado:
 - -um bit de estado indica se o dado atual não foi lido pelo processador ainda (READY). Bit 0

-outro bit de estado indica se mais de um botão já foi apertado antes do processador ler o dado, ou seja,

houve dado perdido (OVRN). Bit I

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Outro Exemplo - Teclado (Busy waiting)

- Rotina le_tecla
- Lê palavra de controle (end. 0x40)
- Se o dispositivo n\(\tilde{a}\)o tiver dado (bit 0 READY)
 - -Tenta novamente (Busy waiting)
- Se o dispositivo tiver dado
 - -Verifica se houve perda de dado (bit I OVRN)
 - -Se houve perda de dado
 - Trata o erro
 - -Senão
 - Lê dado do dispositivo (end. 0x41) e retorna

Outro Exemplo - Teclado (Busy waiting)

```
@ Procedimento le tecla
@ Lê a o valor da tecla que foi pressionada
.equ KB DATA, 0x40
.equ KB STAT, 0x41
.equ KB READY, 0x01
.equ KB OVRN, 0x02
le tecla:
     ldr r1, =KB STAT
     ldrb r1, [r1] @ lê o estado do teclado
     tst r1, #KB READY @ testa se tem dado pronto
     beq le tecla @ se não tiver, tenta novamente
     tst r1, #KB_OVRN @ perdeu dado?
     bne lt_ovrn @ se sim, trata erro
           r1, =KB DATA @ senão, lê dado
     ldr
           r0, [r1] @ no mostrador
     ldrb
           pc, lr
     mov
lt ovrn: @ trata erro aqui
```

- Suponha que o usuário demore para apertar algo.
- O que o processador faz?

- Suponha que o usuário demore para apertar algo.
- O que o processador faz?
- Como melhorar?
 - -Verifique o teclado de tempos em tempos e faça algum trabalho útil no intervalo entre as verificações.

- Suponha que o usuário demore para apertar algo.
- O que o processador faz?
- Como melhorar?
 - -Verifique o teclado de tempos em tempos e faça algum trabalho útil no intervalo entre as verificações.
 - Ainda há o risco do usuário pressionar a tecla múltiplas vezes antes do programa verificar se alguma tecla foi pressionada.
 - Talvez o usuário não seja tão rápido para causar este problema, mas e se for uma placa de rede.

Suponha que o usuário demore pertar algo.

• O que o processador

Como melhorar?

-Verifique o tech trabalho útil no

> Ainda há o ris múltiplas vezes an tecla foi pressionad

Interrupção: O dispositivo avisa o processador quando acondecer alguma coisa!

alguma

• Talvez o usuário não seja tão rapido para causar este problema, mas e se for uma placa de rede.

Interrupção

- Iniciativa de comunicação é do periférico
- Exemplo:
 - Quando o dado está disponível, o teclado "interrompe" o processador.
 - O processador pára o que está fazendo para atender o teclado
 - Após o processamento da leitura, o processador continua com o que estava fazendo.

Interrupção

- O processador pára o que está fazendo para atender o teclado.
- O que acontece com o programa que o processador estava executando???

```
@ programa faça algo útil 1000 vezes
main:
    mov r4, #1000
loop:
    bl algo util
    sub r4, r4, #1
    cmp r4, #0
    bne loop
```

```
@ programa faça algo útil 1000 vezes
main:
    mov r4, #1000
loop:
    bl algo util
    sub r4, r4, #1
   cmp r4, #0
                  Interrupção
    bne loop
```

Interrupção


- O processador pára o que está fazendo para atender o teclado.
- O que acontece com o programa que o processador estava executando???
 - Antes de tratar a interrupção, é importante salvar todo o "contexto" do programa que está executando
 - Registradores,
 - flags,
 - Manter a pilha consistente...

```
@ programa faça algo útil 1000 vezes
main:
     mov r4, #1000
loop:
     bl algo_util
     sub r4, r4, #1
     cmp r4, #0
     bne loop
trata interrupcao:
     @ salva contexto
     @ trata a interrupção
     @ restaura o contexto
```

@ programa faça algo útil 1000 vezes main:

mov r4, #1000

loop:



. . .

1) Interrupção acontece

trata interrupcao:

- @ salva contexto
- @ trata a interrupção
- @ restaura o contexto




```
@ programa faça algo útil 1000 vezes
main:
     mov r4, #1000
loop:
     bl algo_util
                        (1) Interrupção acontece
     sub r4, r4, #1
                           Fluxo de controle é
     cmp r4, #0
     bne
           loop
                           desviado
trata interrupcao:
       salva contexto
     @ trata a interrupção
       restaura o contexto
```

```
@ programa faça algo útil 1000 vezes main:
```

```
mov r4, #1000
```

loop:



- Interrupção acontece
- Fluxo de controle é desviado
- 3 A interrupção é tratada

trata_interrupcao:

- (3) @ salva contexto
 - @ trata a interrupção
 - @ restaura o contexto

```
@ programa faça algo útil 1000 vezes
main:
     mov r4, #1000
loop:
           algo util

    Interrupção acontece

     bl
     sub
           r4, r4, #1
                           Fluxo de controle é
     cmp r4, #0
                            desviado
     bne
           loop
                        (3) A interrupção é tratada
trata interrupcao:
                           Contexto é recuperado
       salva contexto
       trata a interrupção
       restaura o contexto
```