Código:	SMIN-POP-GMU-057-01
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	14/02/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



Desmontagem do acionamento da grelha

Objetivo

Definir os requisitos mínimos para realizar a desmontagem do acionamento da grelha da roda levantadora.

2 **Abrangência**

Equipamentos do Forno da Usinas III e IV.

Documentos complementares 3

- Plano de Rigger. Clique aqui.
- FISPQ acetileno. Clique aqui.
- FISPQ oxigênio. Clique aqui.
- FISPQ desengraxante. Clique aqui.
- FISPQ anti-seize. Clique aqui.
- Checklist de içamento e movimentação de cargas com guindautos (Munck). Clique aqui.

Glossário

FISPQ: sigla referente a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, é a ficha técnica que fornece informações de cuidados e manuseio com produtos químicos.

Mão de Obra 5

- 4 mecânicos por 560 horas (2240h/h) e 1 soldador por 56 horas (56h/h) desmontagem.
- 4 mecânicos por 560 horas (2240h/h) e 1 soldador por 56 horas (56h/h) montagem.

6 **Conhecimentos**

- PCRC 02 equipamentos móveis.
- PCRC 05 materiais perigosos.
- PCRC 06 ferramentas e instrumentos.
- PCRC 07 proteção de partes móveis.
- PCRC 08 isolamento e bloqueio.
- PCRC 09 içamento.
- PCRC 11 queda de objetos.
- PCRC 12 colapso estrutura.

Código:	SMIN-POP-GMU-057-01
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	14/02/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



Ferramentas e Equipamentos

- 4 talhas correntes de 5 toneladas.
- 4 talhas correntes de 3 toneladas.
- 6 talhas alavancas de 1500kg.
- 6 estropes de ½ x 200mm.
- 8 estropes de ¾" x 2000mm.
- 4 estropes de 1" x 30000mm.
- 4 cintas de 2t x 2000mm.
- 4 cintas de 5t x 3000mm.
- Cintas para içamento conforme Plano de Rigger.
- 2 caixas de ferramentas.
- 5 chaves de Griffo de 12".
- 2 chaves inglesas de 1".
- 1 calibrador de folga de 300mm de comprimento.
- 1 micrômetro de até 700mm.
- 2 relógios comparadores com base magnética.
- 3 cilindros hidráulicos com trava mecânica (CAP: 50t x 200mm).
- 1 luminária de 220V.
- 1 DR's de 220V.
- 1 extensão de 220V.
- 1 esmerilhadeira 5".
- 1 saca acoplamento.
- 1 torquímetro de 1300Nm, 2000Nm e de 150 a 600Nm.
- 6 bombas hidráulicas manuais.
- 2 bombas hidráulicas de 1000 Bar (14500 Psi) com reservatório de 4 litros com vazão 1,6cm³/bombada, para conexão G1/4.
- 2 cilindros hidráulicos de 200mm com capacidade de 10 toneladas.
- 2 cilindros hidráulicos de 250mm com capacidade de 20 toneladas.
- 2 conjuntos de maçaricos.
- 2 chaves de impacto de 1".
- 2 chaves de impacto de 1 ½".
- 2 chaves de impacto de 36mm.

Código:	SMIN-POP-GMU-057-01
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	14/02/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



- 2 chaves de impacto de 74mm.
- 2 chaves de impacto de 85mm.
- 2 chaves de impacto de 95mm.
- 4 chaves Allen de 19mm com prolongador.
- 1 maleta de soquetes com encaixes de 1".

Consumíveis 8

- 1 kit de trapos.
- 2 cilindros oxigênio.
- 2 cilindros de acetileno.
- Óleo para redutores.
- 1 desengraxante.
- 1 anti-seize.
- Disco de desbaste.
- Disco de corte.

Sobressalentes

- Porcas hidráulicas e acessórios para montagem dos rolamentos (239/600).
- Porca hidráulico e acessórios para montagem do eixo da roda (Fabr.: SKF 1031635).
- 4 tubos conectores de G1/4.
- 4 tubos conectores de G1/8.
- 2 rolamentos compatíveis com U040600-M-1ET612.
- 2 buchas compatíveis com U040600-M-1ET612.
- 3 discos de contração.
- 1 tambor laranja de 200 litros.
- 4 tambor de óleo para recolhimento, de 200 litros.
- 1 balde de 15 litros.
- 1 kit de mitigação.
- Mancais conforme U040600-M-1ET612.
- Labirintos conforme U040600-M-1ET612.
- Parafusos de fixação dos mancais.
- Toalhas industriais.

Código:	SMIN-POP-GMU-057-01
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	14/02/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



10 Equipamentos de proteção (EPIs)

Protetor auricular, capacete, óculos de segurança, botina, luva anti impacto/vaqueta, cinto de segurança, luva de raspa e avental/blusão de raspa.

11 Lista de tarefas SAP

12 Descrição das atividades

- 1) Realizar análise preliminar de risco detalhada com a equipe de execução.
- 2) Mobilizar ferramentas e materiais.
- 3) Realizar o bloqueio do equipamento e dos periféricos.
- 4) Realizar teste de efetividade.

Ponto de atenção (segurança): realizar teste junto a sala de controle e comando local.

- 5) Inspecionar ferramentas e dispositivos.
- 6) Realizar limpeza do motor, do redutor, do tambor de freio e dos mancais da roda levantadora.

Ponto de atenção (técnico): realizar limpeza para evitar a contaminação dos componentes e equipamento com minério e/ou detritos.

- 7) Realizar desmontagem dos periféricos do conjunto de acionamento da grelha.
- 8) Desmontar proteções de partes móveis do Cardan entre o tambor de freio e o redutor primário.

Ponto de atenção (técnico): inspecionar, limpar, envelopar e acondicionar todas as peças desmontadas de forma organizada em locais apropriados, para montagem.

- 9) Desmontar subconjunto amortecedor entre o redutor primário e o redutor sem fim direito.
- 10) Desmontar e retirar o sensor de medição de alto torque da grelha.
- 11) Desmontar e retirar o sensor de indicação de velocidade da grelha (encoder).
- 12) Desmontar o sensor de indicação de acoplamento quebrado.
- 13) Drenar o óleo do sistema offline de lubrificação do conjunto de acionamento, localizado em baixo do redutor primário.
- 14) Realizar marcação das posições para montagem, antes de desmontar as tubulações e o sistema offline.
- 15) Desmontar as tubulações de lubrificação dos redutores.
- 16) Desmontar sistema off-line.
- 17) Desmontar tubulações de lubrificação dos mancais da grelha.
- 18) Travar roda da máquina.

Código:	SMIN-POP-GMU-057-01
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	14/02/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



Ponto de atenção (técnico): verificar o travamento da roda para que as partes do Haflex não seja danificada com giro inesperado.

19) Desmontar Cardan de entrada, localizado entre o tambor de freio e o redutor primário.

Ponto de atenção (técnico): realizar a marcação no Cardan para facilitar montagem.

20) Montar as "pegas" de içamento no redutor primário na viga de montagem e desmontagem localizada acima do conjunto de acionamento.

Ponto de atenção (segurança): redobrar atenção durante o içamento do redutor para evitar o risco de esmagamento e prensamento de membros. O peso médio do redutor sem óleo é de 790kg.

- 21) Tensionar acessórios de içamento.
- 22) Montar saca no redutor (R2HC34F/HAS 112) primário.
- 23) Sacar redutor da ponta do eixo do redutor sem fim do lado direito.
- 24) Deslocar o redutor primário em 430 milímetros.
- 25) Içar o redutor até uma altura de segurança, de 200 milímetros.
- 26) Posicionar o redutor em local adequado.
- 27) Limpar redutor.
- 28) Armazenar e envelopar redutor.
- 29) Posicionar cilíndrico hidráulico no braço de apoio, na região abaixo dos redutores.

Ponto de atenção (técnico): para não perder as referências de montagem das distâncias entre os pinos, os cilindros hidráulicos não devem ser retirados dos braços de apoio após desmontagem.

Ponto de atenção (técnico): retirar barra de reação somente quando o conjunto do acionamento estiver sendo suportado pelos acessórios de içamento.

- 30) Criar folga entre o pino e o braço de apoio com auxílio do macaco hidráulico.
- 31) Folgar e retirar os parafusos de travamento dos pinos.
- 32) Soltar e retirar os parafusos de travamento dos pinos.
- 33) Soldar olhais de içamento no corpo das barras, para facilitar a montagem e desmontagem das barras.
- 34) Desmontar e acondicionar as barras fora do raio de ação das atividades que serão executadas no conjunto do acionamento.
- 35) Desmontar Cardan intermediário

Ponto de atenção (técnico): retirar proteções de partes móveis, em seguida realizar as marcações das posições de montagem e retirar os 16 parafusos M14 que fixam o Cardan nos redutores sem fim.

Ponto de atenção (segurança): redobrar atenção durante a desmontagem do Cardan que pesa em torno de 35kg, para evitar o risco de prensamento e esmagamento de membros.

36) Desmontar barra de ligação.

Código:	SMIN-POP-GMU-057-01
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	14/02/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



Ponto de atenção (técnico): realizar marcação da posição de montagem da barra antes da desmontagem, em seguida retirar os contrapinos de travamento dos eixos de fixação do subconjunto, retirar os pinos de travamento e por fim retirar e armazenar barra de ligação em local adequado.

- 37) Realizar marcação de montagem da tampa do redutor sem fim direito.
- 38) Folgar e retirar os 6 parafusos M8 de 10mm de fixação da tampa frontal do redutor.
- 39) Retirar tampa frontal.
- 40) Realizar marcação de montagem na tampa de deslocamento axial.
- 41) Folgar e retirar os 2 parafusos M20 de 65mm de fixação da tampa de deslocamento axial.
- 42) Retirar tampa de deslocamento axial.
- 43) Montar acessórios de içamento no redutor sem fim direito.
- 44) Tensionar acessórios de içamento.
- 45) Montar na ponta do eixo do redutor o sistema de "saca".
- 46) Sacar redutor.

Ponto de atenção (segurança): pressionar a bomba com pressão superior a 400Nm para romper a interferência do H7/h6 (entre o eixo e a bucha).

47) Içar redutor.

Ponto de atenção (segurança): manter a distância segura do raio de ação do equipamento para evitar o risco de esmagamento e prensamento de membros. O redutor sem fim direito pesa cerca de 2800kg.

- 48) Retirar redutor do eixo de ligação com o redutor principal.
- 49) Inspecionar visualmente o eixo de ligação com o redutor principal.

Ponto de atenção (técnico): verificar existência de deformações e marcas que impeçam a montagem do redutor sem fim.

- 50) Limpar redutor e eixo de ligação do redutor principal.
- 51) Aplicar protetivo no eixo, para evitar a oxidação.
- 52) Posicionar redutor em local adequado e envelopar.
- 53) Realizar marcação de montagem da tampa do redutor sem fim esquerdo.
- 54) Folgar e retirar os 6 parafusos M8 de 10mm de fixação da tampa frontal do redutor.
- 55) Retirar tampa frontal.
- 56) Realizar marcação de montagem na tampa de deslocamento axial.
- 57) Folgar e retirar os 2 parafusos M20 de 65mm de fixação da tampa de deslocamento axial.
- 58) Retirar tampa de deslocamento axial.
- 59) Montar acessórios de içamento no redutor sem fim esquerdo.
- 60) Tensionar acessórios de içamento.

Código:	SMIN-POP-GMU-057-01
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	14/02/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



- 61) Montar na ponta do eixo do redutor o sistema de "saca".
- 62) Sacar redutor.

Ponto de atenção (técnico): ficar atento a viga do prédio do lado esquerdo do redutor, o espaço é restrito para o içamento do redutor.

63) Içar redutor.

Ponto de atenção (segurança): manter a distância segura do raio de ação do equipamento para evitar o risco de esmagamento e prensamento de membros. O redutor sem fim direito pesa cerca de 2800kg.

- 64) Retirar redutor do eixo de ligação com o redutor principal.
- 65) Inspecionar visualmente o eixo de ligação com o redutor principal.

Ponto de atenção (técnico): verificar existência de deformações e marcas que impeçam a montagem do redutor sem fim.

- 66) Limpar redutor e eixo de ligação do redutor principal.
- 67) Aplicar protetivo no eixo, para evitar a oxidação.
- 68) Posicionar redutor em local adequado e envelopar.
- 69) Realizar marcação de montagem da tampa frontal do redutor principal.
- 70) Instalar acessórios de içamento na tampa frontal do redutor principal.
- 71) Tencionar acessórios de içamento.
- 72) Folgar e retirar as 18 unidades de parafusos M12 de 35mm, da tampa frontal do redutor.
- 73) Içar tampa frontal do redutor principal.
- 74) Retirar tampa frontal do redutor principal.
- 75) Limpar tampa frontal.
- 76) Envelopar e posiconar a tampa em local adequado.
- 77) Montar acessórios de içamento no redutor principal para realizar a desmontagem dos discos de contração.
- 78) Tencionar acessórios de içamento.
- 79) Realizar registro das medidas encontradas da montagem dos discos de contração.
- 80) Retirar os pinos das barras de reação.
- 81) Folgar e retirar os parafusos de contração do 1°, 2° e 3° Ringfeder respectivamente.

Ponto de atenção (técnico): as arruelas sob os parafusos especiais marcados, protegem as roscas auxiliares (de remoção) contra danos.

82) Retirar o 1°, 2° e 3° Ringfeder respectivamente.

Ponto de atenção (técnico): o conjunto de travamento Ringfeder RFN 7012 não são de autobloqueio. A conicidade dos anéis individuais é tal que os anéis internos e externos se separam no último parafuso afrouxado.

Código:	SMIN-POP-GMU-057-01
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	14/02/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



- 83) Içar cuidadosamente o redutor principal.
- 84) Retirar redutor da ponta de eixo da roda levantadora.
- 85) Realizar limpeza do conjunto e envelopamento.
- 86) Realizar inspeção visual e dimensionamento da ponta de eixo.

Ponto de atenção (técnico): verificar existência de deformações e marcas que possam impedir a montagem do conjunto de acionamento, após a troca dos rolamentos dos mancais da roda levantadora do eixo.

- 87) Posicionar e envelopar o redutor em local adequado.
- 88) Passar protetivo na ponta de eixo para evitar oxidação.
- 89) Realizar Plano SOL (limpeza e organização) e desmobilização de ferramentas e materiais.

13 Resultados esperados

Equipamento desmontado adequadamente e encaminhado para manutenção externa.

14 Ação imediata para correção dos desvios

Desvio	Possíveis causas	O que fazer para corrigir

15 Tabela de controle de revisão

Relaciona as versões do documento e a necessidade de treinamento da nova versão.

Revisão	Página	Data	Motivo da Revisão	Necessidade de Treinamento?

16 Anexos

Figura 1 – bucha de contração entre o eixo e o redutor.

Código:	SMIN-POP-GMU-057-01
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	14/02/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado






Tabela 1 – Passo a passo de torque, para bucha de contração.

N° DE PASSOS	TORQUE
1	250Nm
2	500Nm
3	1000Nm
4	1500Nm

Elaborador: José Luiz Alves

Figura 2 – braço de contração do redutor terciário.

