Código:	Código:
a revisão:	Nº da revisão:
provação:	Data da aprovação:
a revisão:	eriodicidade da revisão:
sificação:	Classificação:



SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

TROCA DO BUJÃO FUSÍVEL DO ACOPLAMENTO HIDRÁULICO DE ACIONAMENTO DO TRANSPORTADOR DE CORREIA

1 Objetivo

Definir os requisitos mínimos para realizar a troca dos bujões fusíveis dos acoplamentos hidráulicos dos transportadores de correia.

2 Abrangência

Equipamentos do pátio porto e das usinas I, II, III e IV.

3 Documentos complementares

• FISPQ - https://www.simferragens.com.br/arquivos/FISPQ/Desengraxante%20Industrial%20-%20FISPQ.pdf?msclkid=6686ca19bf1a11eca12da85ecf50f8f4

Checklist dos acessórios de amarração e içamento. Disponível na intranet ou Clique aqui.

Checklist de içamento e movimentação de cargas com guindauto (munck). Disponível na intranet ou Clique aqui.

Checklist das ferramentas. Disponível na intranet ou Clique aqui.

Tabela de torque. Disponível nos anexos ou com o programador.

4 Glossário

FISPQ: sigla referente a Ficha de Informação de Segurança de produtos Químicos.

5 Mão de Obra

2 mecânicos por 8 horas (16h/h).

6 Conhecimentos

Controle e bloqueio de energia (HI)

IT 16.2 – Isolamento e sinalização (HI)

IT 16.8 – Interação, manuseio e posicionamento de peças (HI)

Operação de ponte rolante (HI)

Oficial de bloqueio de energia (HI)

Ferramentas e equipamentos rotativos (HI)

16.2 – Procedimento de análise preliminar de risco.

IT RC 6.1 – Ferramentas portáteis.

Código:	Código:
a revisão:	Nº da revisão:
provação:	Data da aprovação:
a revisão:	eriodicidade da revisão:
sificação:	Classificação:



SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

IT RC 8.1 – Controle e bloqueio de energia.

IT RC 8.2 – Mapas de bloqueio.

IT RC 9.1 – Trabalho em altura

IT RC 10.5 – Utilização e avaliação de acessórios de amarração e içamento de cargas.

IT RC 10.6 – Sinalização e operação de guindar.

7 Ferramentas e Equipamentos

- 1 caixa de ferramentas;
- 1 parafusadeira;
- 1 torquímetro;
- 1 kit de soquetes.

8 Consumíveis

- Óleo de acordo com a especificação do fabricante para cada acoplamento hidráulico;
- 1 desengraxante.

9 Sobressalentes

- 1 ponte rolante;
- Trapos;
- Bujão fusível;
- Arruelas de vedação.

10 Equipamentos de proteção (EPIs)

Protetor auricular, capacete, botina de segurança, óculos de segurança e luva anti impacto/vaqueta.

11 Lista de tarefas SAP

12 Descrição das atividades


1) Realizar análise de risco detalhada com a equipe de execução.

Mobilizar ferramentas e materiais.

Realizar os bloqueios elétricos conforme a norma de bloqueio de equipamentos.

Retirar proteções do acoplamento.

Drenar óleo do acoplamento, através do bujão de dreno.





SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

Ponto de atenção (meio ambiente): descartar o óleo em um tambor e enviar para o CMD, para efetuarem o descarte correto do material.

Ponto de atenção (segurança): durante a drenagem, é necessário aguardar o óleo chegar a uma temperatura ambiente de 25 °C para evitar o risco de queimaduras.

Girar acoplamento de acordo com a vazão do óleo.

Retirar bujões fusíveis velhos.

Ponto de atenção (segurança): durante retirada e inserção dos bujões é essencial atentar-se para o risco de prensamento e esmagamento de membros.

Inserir bujões novos de acordo com acoplamento.

Torquear bujões fusíveis.

Ponto de atenção (técnico): para bujão de 140-160°C (M24) torquear em 140 N.m.

Ponto de atenção (técnico): consultar a tabela de torque disponível nos anexos ou com o programador.

Completar nível de óleo de acordo com o tamanho do acoplamento.

Ponto de atenção (técnico): a quantidade de óleo que será utilizada, em alguns casos está disponível ao redor do acoplamento. Nos demais casos, é necessário consultar o programador antes de realizar a atividade, para definir a quantidade exata de óleo.

Fechar bujão de dreno.

Montar proteções do acoplamento.

Solicitar retirada dos bloqueios elétricos.

Solicitar operador para fazer o teste de operação no equipamento.

Realizar Plano SOL (limpeza e organização) do local e desmobilização dos materiais e ferramentas.

13 Resultados esperados

Equipamento operando com desempenho aceito pela operação, sem apresentar aquecimento, vibração, vazamento ou ruído.

14 Ação imediata para correção dos desvios

Desvio	Possíveis causas	O que fazer para corrigir

15 Tabela de controle de revisão

Relaciona as versões do documento e a necessidade de treinamento da nova versão.

Revisão Página Data	Motivo da Revisão	Necessidade de Treinamento?
---------------------	-------------------	-----------------------------

Elaborador: Classificação da informação: Aprovador:

Código:
Nº da revisão:
Data da aprovação:
Periodicidade da revisão:
Classificação:



SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

16 Anexos

Tabela 1: tabela de torque

Aperto de Parafusos (kgf.m)				
Parafusos	Bujões Fusíveis (1)	Parafusos de Fixação do Acoplamento no eixo do Motor/ Redutor (2)	Parafusos de União das Carcaças (3)	Parafusos de Fixação da Luva Elástica ou Flange de Adaptação (4)
M6		1,5	1.0	0,8
M8		2.5	1,5	1,2
M10	2.2	4.5	3.0	2.0
M12		8.0	5.0	3,5
M14	3.5	14.0	7,5	5.0
M16		19.5	10,0	6,5
M18	6.0	28,0	15,5	10,0
M20		38.0	19,5	12,5
M22		44.0	24,0	15,5
M24	14.0	66.0	34,0	22.0
M27		80.0	44,0	28,0
M30		110.0	63,0	40,0