### loTデバイス活用マニュアル

マイコン種類: ESP32C3

型番: Seeed Studio XIAO ESP32C3

ストーリー: ESP32C3を使用してAzureへの送信

を行う。(SHT31温度センサーを例に)

改訂記録:

2023/03/31 初版 作成 陣内 2023/04/02 第2版 追記 陣内 Xiao拡張ボードのOLEDへの温湿度の表示を追加 2023/04/04 第2版 追記 陣内 接続、書込み方法について、補足事項を追加

# Seeed Studio XIAO ESP32C3 とは

#### Seeed Studio XIAO ESP32C3 の特徴



Seeed Studio XIAO ESP32C3は、Bluetooth Low Energyと 能を搭載した小型マイコンボードです。

WioNodeよりも端子数が多く、高速なので、 WioNodeでは出来なかった処理が可能になります。













SPI






#### 拡張ボードを使用すると便利

・ <u>Seeed Studio XIAO 拡張ボード</u> を使用すると、はんだ付け不要で4個のGrove 端子、OLEDディスプレイが使用できるので一層便利になります。





## 2. 使用方法

詳細については以下参照


https://wiki.seeedstudio.com/XIAO\_ESP32C3\_Getting\_Started/


#### ボードマネージャへの追加、選択

・ArduinoIDE 「環境設定」の「追加のボードマネージャのURL」に以下を追加

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package\_esp32\_dev\_index.json

- ・ボードマネージャで「esp32」をインストール
- ・ボード「ESP32 Arduino」→「Xiao\_ESP32C3」を選択





#### ライブラリの追加、削除、更新

① 以下のGithubからライブラリのダウンロードし、zip形式のライブラリをインストールしてください。

https://github.com/monowireless/FS\_Azure-IoTHub-MQTT-ESP


② 講座でインストールしたライブラリ Azure-iothub-mqtt-esp8266 の削除 上記①のライブラリは、講座のライブラリの最新版なので、講座のライブラ リは削除する必要があります。ArduinoIDE の「環境設定」の以下に記されてい るフォルダの下に「library」フォルダがあります。



そこにある「Azure-iothub-mqtt-esp8266」フォルダを 削除してください。

#### ライブラリの追加、削除、更新

③ 前頁①のライブラリを使用することにより、ESP8266のライブラリは最新を使用することができます。WioNode(ESP8266)を今後も使用する場合、ライブラリを最新版にしておいてください。




#### プログラムの変更

- SHT31-XiaoESP32C.ino に SSID, Password, IoTHubデバイス接続文字列を設定してください。
- ・StreamAnalyticsJob, PowerBIの設定は、講座の標準設定から 特に変更の必要ありません。

#### 接続

・以下のように、USBとセンサーを接続します。(拡張ボードを使用)



#### 書込み

・書込み時は、ボードが「XIAO\_ESP32C」になっていること、 ポートが正しく選択されていることを確認してください。 その他の設定はデフォルト(以下)のままでOKです。

ボード: "XIAO ESP32C3"

Upload Speed: "921600" -

USB CDC On Boot: "Enabled"

CPU Frequency: "160MHz (WiFi)"

Flash Frequency: "80MHz"

Flash Mode: "QIO"

Flash Size: "4MB (32Mb)"

Partition Scheme: "Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS)"

Core Debug Level: "なし"

Erase All Flash Before Sketch Upload: "Disabled" シリアルポート: "COM4 (ESP32S3 Dev Module)"

#### 書込みエラーへの対処:

書込みエラーが出る場合は、以下をひとつづつトライしてください。

- ・全ての接続を外してしっかり差し込 み直し
- ・書込み速度を落としてみる \_ 例:256000
- ・Arduino IDE を最新版2.台に アップデートしてみてください。

## 3. OLEDへの表示

Xiao拡張ボードのOLEDへ温湿度の表示を行う。 詳細については以下参照

https://wiki.seeedstudio.com/Seeeduino-XIAO-Expansion-Board/

#### OLEDとは

- ・「OLED」とは「Organic Light Emitting Diode」の略で、発光材料に有機物質(Organic)を使った「LED(発光ダイオード)」という意味です。つまり「OLED」は電流を流すと自ら発光する素子です。
- ・通常の液晶とは異なり、自ら発光するため、バックライトが不要でより薄く軽く、消費電力も少ない製品が可能となります。

出典:<u>なにしろパソコン>パソコン用語解説>「OLED」とは?「有機EL」との違いは?</u>

#### OLEDライブラリの追加

・以下のOLEDライブラリをダウンロードし、 ZIP形式のライブラリをインストールする。

https://github.com/olikraus/U8g2\_Arduino

- ・このライブラリには以下2種類のライブラリが含まれます。
  - U8g2
    - ・グラフィック操作(line/box/circle draw).
    - ・フォントのサポート。ほとんど無制限のフォント高さ。
    - ・表示にある程度のメモリ容量が必要。
  - ・U8x8 ← 今回は文字表示のみなので、こちらを利用。
    - テキスト表示のみ
    - ・8x8ピクセルの固定サイズフォントのみサポート
    - ・直接ディスプレイに表示のため、バッファメモリが不要。

#### プログラムの修正

・SHT31-XiaoESP32C\_OLED.ino に SSID, Password, IoTHubデバイス接続文字列を設定してください。

