

# Diseño de una computadora digital Parte 1



# Diseño de una computadora digital

### El diseño de una computadora digital es:

La *organización del hardware* relacionado por rutas de control y datos.

Permite *el flujo de señales binarias* para transformar datos de entrada en información útil al usuario.

Su diseño *es abstracto* ya que se ocupa de *ensamblar* los módulos que la componen.



# Módulo de cálculo en una computadora digital

### Un *módulo*:

- Está constituido por una configuración determinada de compuertas.
- Donde hay circuitos cumpliendo determinadas funciones lógicas.
- Cada módulo realiza una o varias operaciones sobre datos codificados en binario, que se almacenan en registros asociados al módulo mientras dura la operación.
- Si dentro de un modulo, una operación se aplica a un registro, esta se denomina microoperación y se activa en un instante de tiempo sincronizado por los pulsos del reloj



# Módulo de cálculo en una computadora digital

### Ejemplo: Sumador binario paralelo





Diagrama de bloque de un dispositivo que suma los bits de los registros A y B.

- Función: operar datos binarios para obtener en la salida el resultado de su suma.
- Los datos de entrada se almacenan en forma temporal en los registros A y B y, tras la orden de comando S, el resultado se obtiene sobre el registro C.
- La orden de comando es la microoperación de suma que habilita al registro C para que actúe de receptor del resultado.
- La orden puede ser una señal "1" generada por otro módulo, cuya función es "dar órdenes" en el caso de que este sumador pertenezca a una computadora


# Partes de un PC

### PLACA DE VIDEO PCI-E






# Modelo computadora digital






# Modelo computadora digital





# Modelo computadora "X"





Operación expresada mediante la codificación binaria de cadenas de unos (1) y ceros (0).

Se le denomina lenguaje máquina

El lenguaje máquina es distinto para cada computador. Excepto cuando existe compatibilidad entre familias

Repertorio de instrucciones o set de instrucciones: Conjunto de órdenes que puede ejecutar un computador

Lenguaje ensamblador: Set de instrucciones expresado con mnemónicos



Cuando la computadora *realiza una tarea compleja*, a pedido del usuario, *ejecuta una serie de pasos simples* representados por su *propio juego de instrucciones*.

Estas instrucciones *constituyen su lenguaje de máquina o lenguaje nativo*.

Como ya se indicó, no es usual que el programador plantee la tarea en términos de secuencias binarias, sino que se utiliza un lenguaje simbólico más orientado a su modalidad de expresión que a la de la computadora.

Sin embargo, todo programa que utiliza un lenguaje simbólico debe traducirse a código de máquina antes de su ejecución.




Por el momento no se entrará en detalle respecto de esta herramienta "que traduce" instrucciones simbólicas a instrucciones de máquina.

Considérese *la notación simbólica como una forma alternativa para representar instrucciones binarias*, teniendo siempre presente que la computadora sólo ejecuta códigos de instrucción en lenguaje de máquina.

Así como se establece un código de representación de caracteres, unidades elementales que constituyen los datos (que ingresan, por ejemplo, por teclado), también hay un código de representación de instrucciones, unidades elementales que constituyen los programas.







### Código de una instrucción:

Es la combinación de bits que la unidad de control de la CPU interpreta para generar microoperaciones que permitan su ejecución.


### Formato de la instrucción:

El formato más simple es el que asigna un grupo de bits para representar una "acción" y otro grupo para representar el "dato" al que afecta esta acción.

13



### Formato básico de una instrucción:



El primer grupo de bits se denomina código de operación (OPCODE).
La cantidad de bits del COP determina el número de acciones distintas que se podrían definir, según la fórmula

"n bits" determinan "2 n códigos de operaciones distintos".

siguiente:

Datos sobre los que actúo:

- En general es la posición del dato en memoria
- La cantidad de bits permite representar cualquier dato en memoria.
- A veces un dato esta en un registro de la CPU.
- Puede no haber dato



Para "máquinas de una dirección" el formato básico de la instrucción define:

- ➤ Una acción a realizar
- El punto destino donde se verá concretada la acción al terminar de ejecutarse la instrucción
- ➤ Un punto origen, donde se encuentra el operando que será afectado por la acción





# Lenguaje de Alto Nivel vs. Lenguaje de Bajo Nivel

Tanto el *lenguaje simbólico de alto nivel* como *el lenguaje de bajo nivel (Assembler)* permiten obtener "*las mismas instrucciones" en lenguaje de maquina*, las que el procesador "entiende" y puede ejecutar.

### Maximizar eficiencia de la computadora:

Para un experto en Informática, dos buenas herramientas son el conocimiento de las características de diseño de su computadora y el aprovechamiento de las facilidades del sistema operativo, o sea, maximizar la eficiencia de la computadora.







### **Programa:**

Conjunto ordenado de instrucciones que resuelve una tarea.

### **Compiladores:**

Las herramientas de compilación traducen las sentencias de alto nivel en instrucciones de bajo nivel antes de su ejecución, creando lo que se denomina un ejecutable o código binario para luego ser ejecutado.

Por ejemplo: Un archivo .exe

### *Interpretes:*

Los interpretes realizan la traducción de las sentencias de alto nivel en instrucciones de bajo nivel en momento de ejecución.

Por ejemplo: La interpretación de código HTML por un navegador, el navegador realiza la tarea de interprete.



# Lenguaje de Alto Nivel vs. Lenguaje de Bajo Nivel

```
Lenguaje de alto nivel
                                                     En Memoria
Int main()
  int A, int B;
              (Guarda en MP en "dir 1")
  A = 1;
                                                                         Variable A
                                                      XXX0
         (Guarda en MP en "dir 2")
  B = 2;
                                                                         Variable B
                                                      XXX4
  C= A+B; (Guarda en "dir 3" el resultado)
  printf( "%d", C); (Muestra resultado
                                                                         Variable C
                                                      XXX8
                     guardado en "dir 3")
                                                              Variables en Memoria
                    En ejecución
```



# Lenguaje de Alto Nivel vs. Lenguaje de Bajo Nivel

- Se necesita un programa traductor.
- Puede surgir un ejecutable
- Por cada sentencia source o fuente puede haber una o N sentencias en lenguaje de maquina.

Lenguaje simbólico de bajo nivel (Assembler)

Son 3 instrucciones en Assembler para obtener el mismo resultado.

13E0:0100 mov ah,[0300] 13E0:0104 add ah,[0301] 13E0:0108 mov [0400], ah En Memoria: Lenguaje

de maquina: Binario

Código de instrucción

13E0:0100 8A260003

13E0:0104 02260103

13E0:0108 88260004

La maquina no puede entender el lenguaje simbólico y se debe traducir a lenguaje de maquina, es decir a binario.



# Relación entre el diseño del hardware y la ejecución de instrucciones

### La programación en lenguaje de maquina implica:

El conocimiento del tipo de instrucciones en **código de máquina** (o **código nativo**) a las que obedece la computadora.

### Assembler

Para simplificar el trabajo con largas secuencias binarias a la hora de programar surge un lenguaje simbólico de bajo nivel conocido como Assembler

Cada computadora y sus compatibles tiene su propio assembler.

Tiene intima relación con el diseño.

Estudiamos Assembler para comprender más la unidad de control (CU) y para entender las interacciones entre lo físico y lo lógico.

20



## CPU – Unidad Central de Procesamiento


La función de la CPU se puede separar en partes:

1. Tratamiento de instrucciones —————— Se encarga la **unidad de control (CU o** *Control Unit***),** sincronizado por el generador de pulsos de reloj

Se encarga la **unidad aritmético-lógica**(ALU o Aritmetic Logic Unit)




# CPU – Memoria Principal



- Los datos e instrucciones se transportan a través bus de datos, este camino es bidireccional y permite la transferencia de grupos de bits desde o hacia la Memoria Principal.
- La MMU se comunica con la Memoria principal a través del bus de direcciones o address bus
- A través del bus de control se envían ordenes de Lectura (RD) o Escritura (WR) hacia la Memoria Principal según si es necesario escribir en una posición de memoria o leer desde la misma.



# CPU – Memoria Principal – Modo real



### Segmento

- Para identificar un dato o instrucción dentro de la memoria se debe obtener la dirección física.
- ✓ La dirección física se obtiene a partir de la dirección lógica.
- ✓ La dirección lógica se compone de la Base del segmento : Desplazamiento

Cuando un segmento es asignado para crear un programa en Assembler, el segmento se divide lógicamente en 3 partes: Código, Datos y Pila.



### Modo real - Direccionamiento

Dirección Lógica:

**Base del segmento : Desplazamiento** 

También se la conoce como dirección Segmentada

Donde la base del segmento será el contenido de los registros CS, SS ó DS (puede haber también un extra segment ES) y el desplazamiento serán los contenidos del IP, SP o la dirección de memoria apuntada respectivamente.

Siempre van a ser de este tipo las direcciones segmentadas

CS:IP

SS:SP

DS: [mem]

### Ejemplo en Assembler

13E0:0100 mov ax,0002

13E0:0103 mov bx,0004

13E0:0106 add ax,bx

13E0:0108 int 20

13E0:010A



### Modo real - Direccionamiento

Calculo de la dirección física:

Dirección Física = Base del Segmento x 10<sub>H</sub> + Desplazamiento

Por ejemplo para la instrucción mov bx,0004 las direcciones serán:

Dirección Segmentada: 13E0:0103

Dirección Física:  $13E0 \times 10_{H} + 0103 = (13E00) + 0103 = 13F03$ 

Ejemplo en Assembler

13E0:0100 mov ax,0002

13E0:0103 mov bx,0004

13E0:0106 add ax,bx

13E0:0108 int 20


13E0:010A

Dirección física del comienzo del segmento



## Modelo de estudio

Arquitectura básica de "X"



MAR: Memory Address Register

IP: Instruction
Pointer


MDR: Memory Data Register

IR: *Instruction Register* 



## Ciclo de instrucción

1. Recuperar la siguiente instrucción desde memoria (apuntada por el program counter) y luego incrementar el program counter.




2. Decodificar el patrón de bits en el registro de instrucción IR

3. Ejecutar la instrucción indicada en el registro de instrucción IR



# Ciclo de instrucción





# Fases de búsqueda y ejecución

Este proceso se puede dividir en las etapas siguientes:

- 1. Búsqueda de la instrucción en memoria. (BI) fase de búsqueda o fase fetch
- 2. Interpretación del código de instrucción. (Dec)
- 3. Búsqueda del dato u operando afectado (si afecta a dato) por la instrucción. (BO)
- 4. Generación de órdenes (Ejecución de la instrucción) al módulo que opera sobre ese dato y actualización del IP. (Ejec)

fase de ejecución o execute



# Diseño de una computadora digital

Segunda Parte

Profesora Silvana Panizzo



# Emu8086

mov ax,0002

mov bx,0004

add ax,bx

int 20h

2



# Ciclo de instrucción




Fig. 8.2. Ciclo de instrucción para las n instrucciones de un programa.

### Fase de búsqueda:


- Calculo de la dirección física de la instrucción.
- Dar orden de lectura RD
- Se carga el registro IR

### Fase de ejecución:

- Interpretar el código de la instrucción (Decodificar)
- Incrementar el IP
- Búsqueda del dato (RD) o Guardar el dato (WR) (si afecta)
- Generar orden al modulo para que opere el dato.



# Repaso CPU – Memoria Principal – Modo real




### Segmento

- Para identificar un dato o instrucción dentro de la memoria se debe obtener la dirección física.
- ✓ La dirección física se obtiene a partir de la dirección lógica.
- ✓ La dirección lógica se compone de la Base del segmento : Desplazamiento

Cuando un segmento es asignado para crear un programa en Assembler, el segmento se divide lógicamente en 3 partes: Código, Datos y Pila.




# CPU – Memoria Principal – Modo real






# Ciclo de instrucción – Actividades previas



# ejecución de la primer instrucción




# Ciclo de instrucción – Fase búsqueda




- Calculo de la dirección física de
- Dar orden de lectura RD
- Se carga el registro IR

0700:0103 mov bx,0004










#### Fase de búsqueda:


- Calculo de la dirección física de la
- Dar orden de lectura RD
- Se carga el registro IR

0700:0100 mov ax,0002 0700:0103 mov bx,0004 0700:0106 add ax,bx 0700:0108 int 20h










#### Fase de búsqueda:

- Calculo de la dirección física de la instrucción.
- Dar orden de lectura RD
- Se carga el registro IR

0700:0100 mov ax,0002 0700:0103 mov bx,0004 0700:0106 add ax,bx 0700:0108 int 20h 0700:010A RET





#### Fase de ejecución:

- Interpretar el código de la instrucción
- Incrementar IP
- Búsqueda del dato o Guarda el dato (si afecta)
- Generar orden al modulo para que opere el dato. (ALU)

0700:0100 mov ax,0002

0700:0103 mov bx,0004


0700:0106 add ax,bx

0700:0108 int 20h

0700:010A RET



### Banderas y Registros



Overflow = OF

0 = no hay desbordamiento;

1 = sí lo hay

Dirección = DF

0 = hacia adelante;

1 = hacia atras;

Interrupciones = IF

0 = desactivadas;

1 = activadas

Signo = SF

0 = positivo;

1 = negativo

Cero = ZF

0 = no es cero;

1 = si lo es

Auxiliary Carry = AF

0 = no hay acarreo

auxiliar;

1 = hay acarreo auxiliar

Parity = PF

0 = paridad non;


1 = paridad par;

Carry = CF


0 = no hay acarreo;

1 = Sí lo hay











## Emu8086

mov ah,[0300h]

add ah,[0301h]

mov [0400h], ah

ret


0700:0300 07300: 01 001 9 07301: FF 255 RES 07302: 00 000 NULL

0700:0400

07400: 00 000 NULL-




#### CPU – Memoria Principal – Modo real






#### Ciclo de instrucción – Actividades previas







#### Ciclo de instrucción – Actividades previas












#### Fase de ejecución:

- Interpretar el código de la instrucción
- Incrementar IP
- Búsqueda del dato o Guarda el dato (si afecta)
- Generar orden al modulo para que opere el dato.






#### Fase de búsqueda:

- Calculo de la dirección física de la instrucción.
- Dar orden de lectura RD
- Se carga el registro IR






#### Fase de ejecución:

- Interpretar el código de la instrucción
- Incrementar IP
- **Búsqueda del dato** o Guarda el dato(si afecta)
- Generar orden al modulo para que opere el dato.



#### Banderas y Registros

#### Suma:



Overflow = OF

0 = no hay desbordamiento;

1 = sí lo hay

Dirección = DF

0 = hacia adelante;

1 = hacia atrás;

Interrupciones = IF

0 = desactivadas;

Signo = SF 0 = positivo; 1 = negativo

1 = activadas

Cero = ZF

0 = no es cero;

1 = si lo es

Auxiliary Carry = AF

0 = no hay acarreo

auxiliar;

1 = hay acarreo auxiliar

Parity = PF

0 = paridad non;


1 = paridad par;

Carry = CF

0 = no hay acarreo;

1 = Sí lo hay






#### Fase de búsqueda:

- Calculo de la dirección física de la instrucción.
- Dar orden de lectura RD
- Se carga el registro IR






#### Fase de ejecución:

- Interpretar el código de la instrucción
- Incrementar IP
- Búsqueda del dato o Guarda el dato
- Generar orden al modulo para que opere el dato.






#### Fase de búsqueda:

- Calculo de la dirección física de la instrucción.
- Dar orden de lectura RD
- Se carga el registro IR





#### Fase de ejecución:

- Interpretar el código de la instrucción
- Incrementar IP
- Búsqueda del dato o Guarda el dato
- Generar orden al modulo para que opere el dato.

0700:0100 mov ah,[0300] 0700:0104 add ah,[0301] 0700:0108 mov [0400], ah 0700:010C ret

Interrupción de software, programada por el usuario que provoca que termine el programa y se liberan o reasignan los recursos – Fin del ciclo de instrucción

# DIRECCIONAMIENTO


## Direccionamiento

El campo o campos de direcciones en un formato de instrucción usual está bastante limitado.

Para poder subsanar este problema existen diversas técnicas de direccionamiento:

- Inmediato
- Directo
- Indirecto
- Registro
- Indirecto con registro
- Con desplazamiento
- Pila

## Direccionamiento Inmediato




El operando se encuentra en la propia instrucción:

#### OPERANDO=A

Este modo puede utilizarse para definir y utilizar constantes, o para fijar valores iniciales de variables.

La ventaja del direccionamiento inmediato es que, una vez captada la instrucción, no se requiere una referencia a memoria para obtener el operando, ahorrándose un ciclo de memoria.

## Direccionamiento Directo




En el campo de direcciones contiene la dirección efectiva del operando.

$$EA=A$$

EA=Dirección real (efectiva) de la posición que contiene el operando que se referencia.

## Direccionamiento Indirecto



- El problema del direccionamiento directo es que esta limitado el rango de direcciones por la longitud de la palabra.
- Una solución es hacer que el campo de direcciones referencie la dirección de una palabra de memoria que contenga la dirección completa del operando.

$$EA=(A)$$
 (X) = Contenido de la posición X

## Direccionamiento de Registros



(d) Registro

El direccionamiento de registros es similar al directo.


La única diferencia es que el campo de direcciones referencia a un registro, en lugar de una dirección de memoria principal:

$$EA = R$$

Las ventajas del direccionamiento de registros son que sólo es necesario un campo pequeño de direcciones en la instrucción ya que una referencia a registros consta de 3 o 4 bits, y no se requieren referencias a memoria.

La desventaja es que el espacio de direcciones está muy limitado.

# Direccionamiento Indirecto con Registro




(e) Indirecto con registro

La diferencia está en si el campo de direcciones hace referencia a una posición de memoria o a un registro

$$EA = (R)$$

El direccionamiento indirecto con registro emplea una referencia menos a memoria que el direccionamiento indirecto

# Direccionamiento con desplazamiento



(f) Con desplazamiento

Un modo muy potente que combina las posibilidades de los direccionamientos directo, e indirecto con registro.

$$EA = A + (R)$$

Requiere que las instrucciones tengan dos campos de direcciones, al menos uno de ellos explícito.


Usos más comunes:

- Desplazamiento relativo
- Direccionamiento con registro base
- Indexado

# Direccionamiento con desplazamiento

- Desplazamiento relativo
  - El registro referenciado implícitamente es el contador de programa (PC). Es decir, la dirección de instrucción actual se suma al campo de direcciones para producir el valor EA
- Direccionamiento con registro base
  - El registro referenciado contiene una dirección de memoria, y le campo de dirección contiene un desplazamiento desde dicha dirección. Es la forma mas común de implementar la segmentación.
- Indexado
  - El campo de dirección referencia una dirección de memoria principal, y el registro referenciado contiene un desplazamiento positivo desde esa dirección. Este uso es justo el opuesto de la interpretación del direccionamiento con registro base.

## Direccionamiento de pila





(g) Pila


Una pila es un bloque de posiciones reservado. Los elementos se añaden en la cabecera de la pila de manera que, en cualquier instante, el bloque está parcialmente lleno. La pila tiene asociado un puntero, cuyo valor es la dirección de la cabecera o tope de la pila.


El modo de direccionamiento de pila es una forma de direccionamiento implícito. Las instrucciones operan implícitamente con la cabecera de la pila.


#### ESQUEMA GENERAL PARA ANALIZAR EL CICLO DE INSTRUCCION



























































## ESQUEMA GENERAL PARA ANALIZAR EL CICLO DE INSTRUCCION

