Onda Espacial


Walter Gustavo Fano


Facultad de Ingeniería. Universidad de Buenos Aires gfano@fi.uba.ar

October 5, 2018



Propagación de ondas







Propagación de la onda espacial es para frecuencias mayores a 40*MHz* para: VHF, UHF, SHF, EHF. Se puede enumerar en dos casos:

a) Radioenlaces de Línea de Vista "Line of Sight" (LOS) Donde se establece el vínculo sobre la superficie de la tierra y el concepto es que no debe haber obstrucción, de alli su nombre Línea de vista.



La cobertura R1 + R2 dependerá de la altura de cada antena, como se observa en el trazado del haz de la Figura siguiente:





Planteando el Teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo de la derecha

$$(h_t + a)^2 = R_1^2 + a^2 (1)$$

donde: h_t es la altura de la antena transmisora, a es el radio de la tierra.

Desarrollando el binomio al cuadrado:

$$h_t^2 + a^2 + 2h_t a = R_1^2 + a^2 (2)$$

Simplificando:

$$2h_t a \cong R_1^2 \tag{3}$$

$$R_1 \cong \sqrt{2h_t a}$$
 (4)

Analogamente R_2

$$R_2 \cong \sqrt{2h_r a} \tag{5}$$

Por lo tanto la cobertura o radio horizonte resulta:

$$R = R_1 + R_2 \cong \sqrt{2h_t a} + \sqrt{2h_r a} \tag{6}$$

Resulta:

$$R \cong \sqrt{2a(h_t + h_r)} \tag{7}$$

Para el caso de que se tenga un solo trayecto R_1 , (hr = 0m)

$$R_1 = \sqrt{2h_t a} \tag{8}$$

De aqui se puede obtener la altura de la antena para una dada cobertura

$$h_t = \frac{R_1^2}{2a} \tag{9}$$

Por ejemplo si deseamos una cobertura de 40km, la altura de la antena será

$$h_t = \frac{(40000m)^2}{2 \cdot 6400km} = 125m \tag{10}$$

Radioenlaces satelitales

b) En Radioenlaces satelitales la distancia es mucho mayor que el caso anterior, por ejemplo en satelites de orbita estacionaria se llega a 36000km. Mientras que los de órbita baja son de alrrededor de 400km a 600km de distancia. Estas distancias provocarán una atnuacion de la senãl muy importante en estos radioenlaces.

