
POLARIZACION DE ONDAS PLANAS.

LA POLARIZACION ES LA FORMA QUE DESCRIBE LA INTENSIDAD DEL CAMPO ELECTRICO EN FUN_ CION DEL TIEMPO.

SE HA VISTO QUE È : LEX DONDE EX PUEDE SER POSITIVO O NEGATIVO, SE DICE LINEALMENTE POLARIZADA EN LA DIRECCION X



POLARIZACION LINEAL VERTICAL.

CONSIDERE LA SUPERPOSICION DE DOS ONDAS POLARIZADAS LINEALMENTE, UNA ENXYOTRA Y CON UN DESFASAJE DE 90° O-T/2 EN TIEMPO.

DONDE EIDYEZO SON NUMEROS REALES

LA EXPRESION TEMPORAL ES:

E(Zt) = \hat{x} E (oco (wt- β z) + \hat{y} E20 Cos (wt- β z- $T\overline{y}$ 2)

PARA VER LA DIRECCION DE CAMBIO SE HACE

Z=0 \hat{E} (ot) = \hat{x} E (ot) + \hat{y} E2(ot)

E(O,t) = & E10 CED Wt + & E20 Sen Wt


Coswt =
$$E_1(ot)$$

$$Sen \omega t = \frac{E_2(ot)}{E_{ZO}}$$

$$\Delta e = \sqrt{1 - (\cot)}$$

como

$$\left[\frac{E_1(ot)}{E_{10}}\right]^2 + \left[\frac{E_2(ot)}{E_{20}}\right]^2 = 1$$



$$\alpha = \operatorname{anctg} \frac{E_2(ot)}{E_1(ot)} = \omega t$$
.


$$E(ot) = E_{10}(\hat{x} \cos \omega t + \hat{y} \sin \omega t)$$

Si HAY UN DESFASAJE DE TIZ EN EL TIEMPO.

$$\vec{E}(z) = \hat{x} E_{10} e^{j\beta z} + \hat{y} \hat{j} E_{20} e^{-j\beta z}$$


$$\vec{E}(z) = \hat{\chi} E_{10} \cos(\omega t - \beta z) + \hat{\gamma} E_{20} \cos(\omega t - \beta z + \overline{I})$$

$$E(ot) = \hat{\chi} E_{10} \cos wt + \hat{\gamma} E_{20} \cos (wt + \frac{\pi}{2})$$




CUANDO SE ALEJA DEL OBSERVADOR GIRA DER > POL. CIRC. DER. GIRA IZO => POL. CIRC, IZO.

ONDA QUE SE ALEJA



MANO TZQUIERDA

POLARIZACIÓN CIRCULAR IZQUIERDA



MANO DERECHA.

POLARIZACION CIRCULAR DERECHA