Министерство науки и высшего образования Российской Федерации



Калужский филиал

федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

КАФЕДРА <u>ИУК4 «Программное мехнологии»</u>	<u>обеспечение З</u>	<u>ЭВМ, информационные</u>
ЛАБОРАТОРЬ	НАЯ РАБО	TA 1
«Архитектура локально	й вычисли	тельной сети»
ДИСЦИПЛИНА: «Компьютерные со	ети и интернет	г-технологии»
Выполнил: студент гр. ИУК4-62Б _	(Подпись)	(Губин Е.В) (Ф.И.О.)
Проверил:	(Подпись)	(Прудяк П.Н) (Ф.И.О.)
Дата сдачи (защиты):		
Результаты сдачи (защиты):	оценка:	

- Оценка:

Цель: формирование практических навыков работы с сетевыми адаптерами.

Задачи:

- 1. Выяснить основные функции сетевых адаптеров.
- 2. Ознакомиться с основными типами кабелей, розеток и разъёмов.
- 3. Изготовить и протестировать патч-корд согласно заданию.
- 4. Создать простейшую компьютерную сеть при помощи программного продукта Cisco Packet Tracer.

Ход выполнения работы

1. Создание двух компьютеров (Рисунок 1): компьютер 0 (РС-РТ РС0) и компьютер 1 (РС-РТ РС1)





Рисунок 1: Компьютеры

2. Создание подключения между этими двумя компьютерами Fast Ethernet – Fast Ethernet (Рисунок 2)




Рисунок 2: Подключение Fast Ethernet - Fast Ethernet

3. Настройка компьютера PC-PT PC0: задание IP адреса 192.168.1.1 (Рисунок 3)




Рисунок 3: Настройка компьютера РС-РТ РС0

4. Настройка компьютера PC-PT PC1: задание IP адреса 192.168.1.2 (Рисунок 4)




Рисунок 4: Настройка компьютера РС-РТ РС1

- 5. Проверка соединения от PC-PT PC0 к PC-PT PC1 через Command Prompt (Рисунок 5)
- 6. Проверка соединения от PC-PT PC1 к PC-PT PC0 через Command Prompt (Рисунок 6)

```
Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=13ms TTL=128

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=4ms TTL=128

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=128

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 3ms, Maximum = 13ms, Average = 5ms

C:\>
```

Рисунок 5: Проверка соединения от PC-PT PC0 к PC-PT PC1




Рисунок 6: Проверка соединения от PC-PT PC1 к PC-PT PC0

Ответы на контрольные вопросы

1. Этапы передачи и приема кадра

Передача и прием кадра в сети обычно включают следующие этапы:

- Формирование кадра: передаваемые данные упаковываются в кадр, который состоит из заголовка, полезной нагрузки и контрольной суммы.
- Передача кадра: кадр отправляется на физический уровень для передачи по сети.
- Прием кадра: кадр принимается устройством назначения.
- Проверка целостности: устройство-получатель проверяет контрольную сумму для выявления ошибок передачи.

- Обработка кадра: если кадр принят без ошибок, данные извлекаются и передаются на более высокий уровень для дальнейшей обработки.

2. Основные отличия сетевых адаптеров серверов от клиентских компьютеров

- Производительность: Серверные адаптеры обычно имеют более высокую производительность и пропускную способность.
- Надежность: Серверные адаптеры часто имеют дополнительные функции для повышения надежности, такие как поддержка избыточности.
- Управление: Серверные адаптеры могут поддерживать расширенные функции управления и мониторинга.
- Совместимость: Серверные адаптеры могут поддерживать более широкий спектр операционных систем и сетевых протоколов.

3. Назначение процедуры автопереговоров

Процедура автопереговоров позволяет двум устройствам в сети автоматически согласовывать наилучшие параметры связи, такие как скорость передачи данных и дуплексный режим (полудуплекс или полный дуплекс). Это упрощает настройку сети и уменьшает вероятность ошибок конфигурации.

4. Особенности сетевых адаптеров различных поколений

- Скорость передачи данных: Каждое новое поколение адаптеров обычно поддерживает более высокие скорости передачи данных.
- Интерфейсы: Современные адаптеры могут поддерживать более новые интерфейсы, такие как PCIe.
- Функции безопасности: Новые адаптеры могут включать улучшенные функции безопасности.
- Энергоэффективность: Современные адаптеры часто более энергоэффективны.

5. Преимущества использования адаптера CNUE-01

CNUE-01 — это специализированный сетевой адаптер с следующими преимуществами: высокая производительность, низкая задержка, поддержка специфических протоколов и улучшенная совместимость с определенными системами или приложениями.

6. Особенности использования сетевых адаптеров РСМСІА

- Мобильность: адаптеры PCMCIA предназначены для использования в ноутбуках и других мобильных устройствах.
- Компактность: они имеют небольшой размер, что делает их удобными для переноски.
- Ограниченная производительность: из-за ограничений форм-фактора они могут иметь меньшую производительность по сравнению с настольными адаптерами.

7. Основные сетевые топологии

- Шина: Все устройства подключены к одному кабелю.
- Звезда: Все устройства подключены к центральному коммутатору или концентратору.
- Кольцо: Каждое устройство связано с двумя другими, образуя замкнутый контур.
- Сетка: Каждое устройство связано с каждым другим устройством.
- Дерево: Иерархическая структура с корневым узлом и ветвями.
- Гибридная: Комбинация двух или более топологий.

8. Топология сети 10Base-2 и 10Base-5

- 10Base-2: Использует тонкий коаксиальный кабель (RG-58) с максимальной длиной сегмента 185 метров. Устройства подключаются через BNC-коннекторы.
- 10Base-5: Использует толстый коаксиальный кабель (RG-8) с максимальной длиной сегмента 500 метров. Устройства подключаются через AUI-коннекторы.

9. Пример схемы топологии «общая шина»

В топологии «общая шина» все устройства подключены к одному общему кабелю. Сигнал передается по этому кабелю, и все устройства получают его. Это простая и недорогая топология, но она может быть подвержена сбоям, если кабель поврежден.

10. Физические характеристики стандартов 10Base-5, 10Base-2 и 10Base-Т

- 10Base-5: Толстый коаксиальный кабель, максимальная длина сегмента 500 метров.

- 10Base-2: Тонкий коаксиальный кабель, максимальная длина сегмента 185 метров.
- 10Base-Т: Витая пара, максимальная длина сегмента 100 метров, использует RJ-45 коннекторы.

11. Применение прямой и перевернутой разводки кабелей стандарта 10Base-T

- Прямая разводка: Используется для подключения устройств одного типа, например, компьютер к коммутатору.
- Перевернутая разводка: Используется для подключения устройств разного типа, например, компьютер к компьютеру или коммутатор к коммутатору.

12. Определение и задачи репитера

Репитер — это сетевое устройство, которое regenerates сигналы, передаваемые по кабелю. Основные задачи:

- Увеличение дальности передачи сигнала.
- Устранение искажений и затухания сигнала.

13. Концепция правила «5-4-3»

Правило «5-4-3» используется в Ethernet-сетях для определения максимального количества сегментов и репитеров:

- Максимум 5 сегментов.
- Максимум 4 репитера.
- Только 3 сегмента могут быть населены (иметь подключенные устройства).

14. Значение термина трансивер

Трансивер — это устройство, которое выполняет функции передатчика и приемника. В сетях Ethernet трансиверы используются для подключения устройств к коаксиальному кабелю.

15. Структура коаксиального кабеля

Коаксиальный кабель состоит из:

- Центрального проводника.
- Изоляционного слоя.
- Экранирующей оплетки.

- Внешней изоляции.

16. Определение термина терминатор

Терминатор — это устройство, которое устанавливается на концах коаксиального кабеля для предотвращения отражения сигнала, что может вызвать ошибки передачи данных.

17. Роль восьмиконтактного модульного соединителя

Восьмиконтактный модульный соединитель (RJ-45) используется для подключения витой пары в сетях Ethernet. Он обеспечивает стандартное соединение для передачи данных.

18. Значение термина патч-корд

Патч-корд — это короткий кабель с соединителями на обоих концах, используемый для соединения устройств в сети, например, для подключения компьютера к коммутатору.

19. Основные стандарты обжима кабеля типа витая пара

- TIA-568A: Стандарт разводки, используемый для прямого соединения.
- TIA-568B: Альтернативный стандарт разводки, также используемый для прямого соединения.
- Перекрестная разводка: Используется для соединения устройств разного типа, таких как компьютер к компьютеру.

Вывод: в ходе лабораторной работы была создана и успешно проверена простейшая компьютерная сеть из двух компьютеров по соединения Fast Ethernet – Fast Ethernet.