# МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики

## Лабораторная работа 2.3.1 Получение и измерение вакуума

Салтыкова Дарья Б04-105

#### 1 Введение

**Цель работы:** 1) измерение объемов форвакуумной и высоковакуумной частей установки; 2) определение скорости откачки системы в стационарном режиме, а также по ухудшению и улучшению вакуума.

**Оборудование:** вакуумная установка с манометрами: масляным, термопарным и ионизационным.

## 2 Экспериментальная установка

В данной работе используются традиционные методы откачки механическим форвакуумным насосом до давления  $10^{-2}$  торр и диффузионным масляным насосом до давления  $10^{-4}$  торр.

Установка изготовлена из стекла, и состоит из форвакуумного баллона (ФБ), высоковакуумного диффузионного насоса (ВН), высоковакуумного баллона (ВБ), масляного (М) и ионизационного (И) манометров, термопарных манометров ( $M_1$  и  $M_2$ ), форвакуумного насоса (ФН) и соединительных кранов ( $K_1, K_2, ..., K_6$ ) (рис. 1). Кроме того, в состав установки входят: вариатор (автотрансформатор с регулируемым выходным напряжением), или реостат и амперметр для регулирования тока нагревателя диффузионного насоса.




Рис. 1: Схема установки

Все краны вакуумной установки стеклянные. Стенки кранов тонкие, пробки кранов полые и составляют одно целое с рукоятками. Пробки кранов притерты к корпусам. Для герметизации используется вакуумная смазка.

Устройство и принцип действия форвакуумного насоса схематически, но довольно ясно изображены на рис 2. В положениях «а» и «б» пластина «А» засасывает разреженный воздух из откачиваемого объёма, а пластина «Б» вытесняет ранее захваченный воздух в атмосферу. В положениях «в» и «г» пластины поменялись ролями.

Устройство и принцип действия **диффузионного насоса** схематически изображены на рис 2. Такой насос работает в тысячи раз быстрее форвакуумного. Его действие основано на диффузии. Масло, налитое в сосуд A, подогревается электрической печкой. Пары масла поднимаются




Рис. 2: Схема действия ротационного двухпластинчатого форвакуумного насоса

по трубке Б и вырываются из сопла В. Струя паров увлекает молекулы газа, которые поступают из откачиваемого сосуда через трубку ВВ. В трубке Г мало осаждается и стекает вниз. Оставшийся газ, выходя в трубку ФВ, откачивается форвакуумным насосом.

Диффузионный насос работает наиболее эффективно, когда длина свободного пробега молекул примерно равна ширине кольцевого зазора между соплом В и стенками трубки ВВ. Давление насыщенных паров масла при рабочей температуре, создаваемой обогревателем сосуда A, много больше  $5 \cdot 10^{-2}$  торр, поэтому пары масла создают плотную струю, увлекающую с собой молекулы газа.




Рис. 3: Схема работы диффузионного насоса

Диффузионный насос, используемый в нашей установке (см. рис 1) имеет две ступени и соответственно два сопла. Одно сопло вертикальное (первая ступень), второе горизонтальное (вторая ступень). За второй ступенью имеется ещё одна печь, но пар из этой печи поступает не в сопло, а по тонкой трубке подводится ближе к печке первой ступени. Эта печь осуществляет фракционирование масла. Легколетучие фракции масла, испаряясь, поступают в первую ступень, обогащая её. По этой причине плотность струи первой ступени выше, и эта ступень начинает откачивать при более высоком давлении в форвакуумной части. Вторая ступень обогащается малолетучими фракциями масла. Плотность струи второй ступени меньше, но меньше и давление насыщенных паров. Соответственно, в откачиваемый объем поступает меньше паров масла, и его удаётся откачать до более высокого вакуума.

**Термопарный манометр.** Чувствительным элементом манометра является платиново-родиевая термопара, спаянная с никелевой нитью накала и заключённая в стеклянный баллон. Устройство термопары пояснено на рис. 4. По нити накала НН пропускается ток постоянной величины. Для установки тока служит потенциометр R, расположенный на передней панели вакуумметра.




Рис. 4: Схема термопарного манометра с лампой ЛТ-2

Термопара TT присоединяется к милливольтметру, показания которого определяются температурой нити накала и зависят от отдачи тепла в окружающее пространство.

Потери тепла определяются теплопроводностью нити и термопары, теплопроводностью газа, переносом тепла конвективными потоками газа внутри лампы, и теплоизлучением нити (инфракрасное тепловое излучение). В обычном режиме лампы основную роль играет теплопроводность газа. При давлениях, не меньших 1 торр, теплопроводность газа, а вместе с ней и ЭДС термопары практически не зависят от давления газа, и прибор не работает.

При улучшении вакуума средний свободный пробег молекул становится сравнимым с диаметром нити, теплоотвод падает, и температура спая возрастает. При вакууме порядка  $10^{-3}$  торр теплоотвод, осуществляемый газом, становится сравнимым с другими потерями тепла, и температура становится практически постоянной. Градуировочная кривая термопары приведена на рис. 5.




Рис. 5: Градуировочная кривая термопары ЛТ-2

**Ионизационный манометр.** Схема ионизационного манометра изображения на рисунке 6. Он представляет собой трехэлектродную лампу. Электроны испускаются раскалённым катодом и увлекаются электрическим полем к аноду, имеющему вид редкой спирали. Проскакивая за её витки, электроны замедляются полем коллектора и возвращаются к аноду. Прежде чем осесть на аноде, они успевают много раз пересечь пространство между катодом и коллектором.

На своём пути электроны ионизуют молекулы газа. Ионы, образовавшиеся между анодом и коллектором, притягиваются полем коллектора и определяют его ток.




Рис. 6: Схема ионизационной лампы ЛТ-2

Накалённый катод ионизационного манометра перегорает, если давление в системе превышает  $10^{-3}$  торр, поэтому перед его включением необходимо проверить давление термопарным манометром.

### 3 Теоретические сведения

#### Процесс откачки

Опишем процесс откачки математически: Пусть W — объем газа, удаляемого из сосуда при данном давлении за единицу времени,  $Q_i$  для различных значений і обозначим различные притоки газа в сосуд (в единицах PV), такие как течи извне  $Q_{\rm u}$ , десорбция с поверхностей внутри сосуда  $Q_{\rm d}$ , обратный ток через насос  $Q_{\rm h}$ . Тогда, приравнивая убыль газа из сосуда (с точностью до  $RT/\mu$ ) в единицу времени -VdP и сумму перечисленных токов имеем:

$$-VdP = (PW - \sum_{i} Q_{i})dt$$

При достижении предельного вакуума устанавливается давление  $P_{\mathrm{np}}$ , и dP=0. Тогда

$$W = (\sum_{i} Q_i)/P_{\rm np}$$

Поскольку обычно  $Q_{\text{и}}$  постоянно, а  $Q_{\text{н}}$  и  $Q_{\text{д}}$  слабо зависят от времени, также считая постоянной W, можем проинтегрировать (1) и получить:

$$P - P_{\pi p} = (P_0 - P_{\pi p}) \exp(-\frac{W}{V}t)$$

Полная скорость откачки W, собственная скорость откачки насоса  $W_{\rm H}$  и проводимости элементов системы  $C_1, C_2, \ldots$  соотносятся согласно формуле (4), и это учтено в конструкции установки.

$$\frac{1}{W} = \frac{1}{W} + \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$$

#### Течение газа через трубу

Характер течения газа существенно зависит от соотношения между размерами системы и длиной свободного пробега молекул. При атмосферном и форвакуумном давлениях длина свободного пробега меньше диаметра трубок, и течение газа определяется его вязкостью, т.е. взаимодействием молекул. При высоком вакууме течение существеннее определяется взаимодействием со стенками.

Для количества газа, протекающего через трубу длины l и радиуса r в условиях высокого вакуума, справедлива формула:

$$\frac{d(PV)}{dt} = \frac{4}{3}r^3\sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}\frac{P_2 - P_1}{l}$$

Если труба соединяет насос установку, то давлением  $P_1$  у насоса можно пренебречь. Давление в сосуде  $P = P_2$ . Тогда имеем:

$$C_{\rm Tp} = \left(\frac{dV}{dt}\right)_{\rm Tp} = \frac{4r^3}{3l} \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}$$

Для пропускной способности отверстий имеется формула

$$C_{\text{otb}} = \left(\frac{dV}{dt}\right)_{\text{otb}} = S\frac{\bar{v}}{4}$$

Для воздуха при комнатной температуре  $\bar{v}/4=110~{\rm m/c}=11~{\rm J/c\cdot cm^2}$ .

## 4 Ход работы

## Измерение объёмов форвакуумной и высоковакуумной частей установки

1. Проверим, что  $K_4$  открыт, впустим в установку атмосферный воздух через краны  $K_1$  и  $K_2$ . «Запрем» в капилляре атмосферный воздух кранами  $K_5$  и  $K_6$ . Объем капилляра в используемой установке:

$$V_{\kappa} = 50 \text{ cm}^3.$$

- 2. Закроем  $K_1$  и  $K_2$ , включим форвакуумный насос и дадим ему откачать себя. Подключим установку к насосу краном  $K_2$ . Откачаем установку до  $P=1,7\cdot 10^{-2}$  торр. Отсоединим установку краном  $K_2$ , и оставим насос работать «на себя». Перекроем  $K_3$ , отделяя высоковакуумною часть установки. Закроем  $K_4$  для подготовки масляного манометра к измерениям.
- 3. Откроем  $K_5$ , чтобы «запертый» ранее воздух заполнил форвакуумную часть установки, снимем давление с помощью вакуумного манометра, измерив разность высот столбиков масла:

$$h_1 = (12.8 \pm 0.1) \text{ cm}; \quad h_2 = (39.2 \pm 0.1) \text{ cm}$$

$$\Delta h_{\Phi^{\mathrm{B}}} = (26.9 \pm 0.1) \text{ cm}$$

4. Имея в виду, что плотность масла в манометре равна  $\rho=885~{\rm г/л},~{\rm a}~P_{\rm atm}=101.3~{\rm k\Pi a},~{\rm u}$  пользуясь законом Бойля-Мариотта, получим:

$$V_{\Phi^{\mathrm{B}}}=V_{\mathrm{K}}rac{P_{\mathrm{atm}}}{\Delta h_{\Phi^{\mathrm{B}}}
ho g}=(2.13\pm0.01)\ \mathrm{л}$$

5. Аналогично, открыв кран  $K_3$ , получим значения разности высот на манометре

$$h_3 = (18.0 \pm 0.1) \text{ cm}; \quad h_4 = (39.7 \pm 0.1) \text{ cm},$$

$$\Delta h_{\text{полн}} = (17.2 \pm 0.1) \text{ см}$$

Получим полный объем и объем высоковакуумной части установки:

$$V_{ ext{полн}} = V_{ ext{K}} rac{P_{ ext{atm}}}{\Delta h_{ ext{norm}} 
ho a} = (3.33 \pm 0.01) \; ext{л}$$

$$V_{\scriptscriptstyle 
m BB} = V_{\scriptscriptstyle 
m ПОЛН} - V_{\scriptscriptstyle 
m dbB} = (1,20\pm0,02)$$
 л

6. Откроем кран  $K_4$ , чтобы уравновесить масло в манометре во избежание его переброса в установку.

#### Получение высокого вакуума

- 1. Продолжим откачивать установку форвакуумным насосом. Включим термопарный вакуумметр ВИТ-2 и по градуировочной кривой проверим ЭДС. После того, как давление упадёт примерно до  $2 \cdot 10^{-2}$  торр, закроем краны К5 и К6 и приступим к откачке высоковакуумной части насоса с помощью диффузионного насоса. По вакуумметру ВИТ-2 пронаблюдаем за процессом откачки высоковакуумного баллона, необходимо достигнуть давления порядка  $10^{-4}$  торр, что соответствует ЭДС 10 mV. Когда стрелка прибора достигнет этого значения, закроем кран K6.
- 2. При выключенной ионизационной лампе, вставив предохранитель, ставим переключатель «Род работы» в положение «Обезгаживание» на 10 минут.
- 3. Включим ионизационную лампу.
- 4. Измерим предельное давление:

$$P_{\rm np} = 6.2 \cdot 10^{-5} \text{ Topp}$$

#### Измерение скорости по ухудшению и улучшению вакуума

1. Закроем К3 и запишем на видео ухудшение и улучшение вакуумаспо времени по изменению показаний ионизационного манометра (Таблица 1). Полученные результаты изобразим на графиках (Рис. 7 и 8).

Рассчитав коэффициенты наклона графиков и зная объем высоковакуумной части установки, получим скорость откачки W диффузионного насоса. Считаем

$$W = -\bar{k} \cdot V_{\scriptscriptstyle \mathrm{BB}}, \quad \varepsilon_W^2 = \varepsilon_{\bar{k}}^2 + \varepsilon_{V_{\scriptscriptstyle \mathrm{BB}}}^2,$$

где  $\bar{k}$  — среднее коэффициентов наклона).

По ухудшению:

$$W = (0.44 \pm 0.03) \text{ n/c}$$

По улучшению:

$$W = (0.25 \pm 0.02) \text{ л/c}$$

2. Оценим пропускную способность трубки от высоковакуумного баллона до насоса.

Для случая ухудшения вакуума оценим  $Q_{\rm H}$  с помощью полученных зависимостей  ${\rm P(t)}.$  Считаем

$$\frac{dP}{dt} = \bar{k}$$

где  $\bar{k}$  — среднее коэффициентов наклона из зависимостей P(t). Имеем:

$$Q_{\text{h}} + Q_{\text{д}} = (1.26 \pm 0.04) \cdot 10^{-5} \text{ торр} \cdot \text{л/c}$$

Таким образом,

$$Q_{\text{H}} + Q_{\pi} \approx 1.26 \cdot 10^{-5} \text{ торр} \cdot \text{л/c}$$

Оценим пропускную способность

$$d\sim 10^{-2}$$
 m,  $L\sim 1$  m,  $\sqrt{\frac{RT}{\mu}}\sim 500$  m/c,

Имеем:

$$C_{\rm TP} \sim 1 \; {\rm \pi/c},$$

3. Рассчитаем производительность насоса ещё одним способом: создав искусственную течь. Откроем кран  $K_6$  при включённом насосе и измерим давление, установившееся при течи.

$$P_{\text{vct}} = 1.5 \cdot 10^{-4} \text{ Topp.}$$

$$P_{\text{пр}}W = Q_1, \quad P_{\text{уст}}W = Q_1 + \frac{(PV)_{\text{капилляр}}}{dt}$$

$$(P_{\text{yct}} - P_{\text{пр}})W = \frac{4}{3}(d/2)^3 \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}} \frac{P_{\Phi B}}{L},$$

где d и L — диаметр и длина капилляра

$$d = 0.8 \text{ mm}, \quad L = 10.8 \text{ cm}$$

$$P_{\Phi^{\rm B}} = 3.4 \cdot 10^{-3} \text{ Topp}$$

Таким образом,

$$W \approx 0.56 \text{ л/c}.$$

### 5 Вывод

В ходе работы:

1. Были определены объёмы форвакуумной и высоковакуумной частей установки.

Объём форвакуумной части  $V_{\Phi \text{\tiny B}} = (2.13 \pm 0.01) \; \text{л}$ 

Объём высоковакуумной части  $V_{\mbox{\tiny BB}} = (1.20 \pm 0.02)$  л

Объём всей установки  $V_{\text{полн}} = (3.33 \pm 0.01)$  л

- 2. Был получен высокий вакуум:  $P = 6.2 \cdot 10^{-5}$  торр.
- 3. Определена скорость откачки по ухудшению и улучшению вакуума.

По ухудшению:

$$W = (0.44 \pm 0.03) \text{ л/c}$$

По улучшению:

$$W = (0.25 \pm 0.02) \; \pi/c$$

4. Определена скорость откачки с помощью искусственно созданной течи.

$$W \approx 0.56 \text{ л/c}.$$

## Таблицы и графики

6,2

7,4

80

93

Таблица 1

| Ухудшение |                         |      |                         |      |                         | Улучшение |                                |      |                                |
|-----------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------|--------------------------------|
| t, c      | $P, \cdot 10^{-4}$ Topp | t, c | $P, \cdot 10^{-4}$ Topp | t, c | $P, \cdot 10^{-4}$ Topp | t, c      | $P, \cdot 10^{-4} \text{Topp}$ | t, c | $P, \cdot 10^{-4} \text{Topp}$ |
| 27        | 1,6                     | 39   | 1,3                     | 33   | 2,0                     | 22        | 0,78                           | 21   | 0,8                            |
| 29        | 1,7                     | 44   | 1,8                     | 41   | 2,8                     | 27        | 0,74                           | 24   | 0,77                           |
| 30        | 1,8                     | 48   | 2,3                     | 48   | 3,5                     | 32        | 0,73                           | 26   | 0,76                           |
| 31        | 1,9                     | 53   | 2,7                     | 54   | 4,2                     | 35        | 0,73                           | 30   | 0,75                           |
| 34        | 2,2                     | 58   | 3,2                     | 61   | 4,8                     | 37        | 0,72                           | 33   | 0,74                           |
| 36        | 2,3                     | 64   | 3,7                     | 68   | 5,5                     | 45        | 0,71                           | 36   | 0,73                           |
| 39        | 2,6                     | 69   | 4,3                     | 76   | 6,2                     | 51        | 0,70                           | 39   | 0,72                           |
| 42        | 2,9                     | 75   | 4,8                     |      |                         | 54        | 0,70                           | 42   | 0,72                           |
| 44        | 3,0                     | 82   | 5,5                     |      |                         | 58        | 0,69                           | 46   | 0,73                           |
| 49        | 3,5                     | 87   | 6,0                     |      |                         | 61        | 0,695                          |      |                                |
| 54        | 3,9                     |      |                         | ,    |                         |           |                                | ,    |                                |
| 59        | 4,4                     |      |                         |      |                         |           |                                |      |                                |
| 64        | 4,8                     |      |                         |      |                         |           |                                |      |                                |
| 69        | 5,2                     |      |                         |      |                         |           |                                |      |                                |
| 74        | 5,7                     |      |                         |      |                         |           |                                |      |                                |




Рис. 7: Зависимость давления от времени при ухудшении вакуума




Рис. 8: Зависимость давления от времени при улучшении вакуума