3.3V			● ■	●	5V
PI8	TWI1_SDA		●	●	5V
PI7	TWI1_SCL		●	●	GND
PI13	PWM3/UART4_TX		●	●	UART0_TX	PH0
GND			●	●	UART0_RX	PH1
PH2	UART5_TX		●	●	PI1
PH3	UART5_RX		●	●	GND
PI5	TWI0_SCL/UART2_TX		●	●	PWM4/UART4_RX	PI14
3.3V			●	●	PH4
PH7	SPI1_MOSI		●	●	GND
PH8	SPI1_MISO		●	●	TWI0_SDA/UART2_RX	PI6
PH6	SPI1_CLK		●	●	SPI1_CS0	PH5
GND			●	●	SPI1_CS1	PH9
PI10	TWI2_SDA/UART3_RX		●	●	TWI2_SCL/UART3_TX	PI9
PI0			●	●	GND
PI15			●	●	PWM1	PI11
PI12	PWM2		●	●	GND
PI2			●	●	PC12
PI16			●	●	PI4
GND			●	●	PI3

From http://www.orangepi.org/orangepiwiki/index.php/Orange_Pi_Zero_2W