ЗАТВЕРДЖЕНО

А622Ј.304129.001 КЕ - ЛУ

МІНОМЕТ КАЛІБРУ 82 МІЛІМЕТРИ «УПІК-82»

Настанова щодо експлуатування

A622J.304129.001 PЭ

3MICT

	Вступ	4
1	Опис та робота	4
	1.1 Призначення міномета	4
	1.2 Основні тактико-технічні характеристики	4
	1.3 Склад міномета	5
	1.4 Будова міномета	5
	1.5 Робота міномета	6
	1.6 Маркування, таврування і пломбування	6
2	Використання за призначенням	6
	2.1 Правила і особливості роботи	6
	2.2 Вказівки щодо заходів безпеки	7
	2.3 Склад і функціональні обов'язки розрахунку	9
	2.3.1 Дії номерів розрахунку при підготовці до стрільби	9
	2.3.2 Дії номерів розрахунку при веденні стрільби	9
	2.4 Підготовка міномета до стрільби	10
	2.4.1 Установка міномета на вогневій позиції	10
	2.4.2 Вивірка прицілу типу МПМ-44М	11
	2.5 Порядок роботи	12
	2.5.1 Наведення міномета	12
	2.5.2 Заряджання міномета	12
	2.5.3 Ведення вогню	12
	2.5.4 Режими вогню	13
	2.5.5 Розряджання	13
	2.5.6 Переведення міномета з похідного положення у бойове і назад	14
3	Характерні несправності та способи їх усунення	14
4	Технічне обслуговування	15
	4.1 Загальні вказівки	15
	4.2 Контрольний огляд	16
	4.3 Щоденне технічне обслуговування	18
	4.4 Технічне обслуговування №1	18
	4.5 Технічне обслуговування №2	19

	4.6 Сезонне технічне обслуговування	19
	4.7 Технічне обслуговування при зберіганні	22
	4.7.1 Технічне обслуговування при короткочасному зберіганні	22
	4.7.2 Технічне обслуговування при тривалому зберіганні	22
	4.7.3 Технічне обслуговування № 1 (ТО-1х) при тривалому зберіганні	23
	4.7.4 Технічне обслуговування № 2 (ТО-2х) при тривалому зберіганні	23
	4.8 Повне розбирання і збирання	23
	4.9 Чищення і змазування	26
	4.10 Консервація і розконсервація	30
5	Правила зберігання	30
6	Транспортування	31
	Додаток А Малюнок міномета калібру 82 мм А 622Ј.304129.001	32
	Додаток Б Малюнок труби	33
	Додаток В Малюнок казенника	34
	Додаток Г Малюнок опорної плити	35
	Додаток Д Малюнок двоноги	36
	Додаток Е Малюнок механізму горизонтування	37
	Додаток Ж Малюнок підйомного механізму	38
	Додаток И Малюнок хомута	39
	Додаток К Малюнок запобіжника	40
	Додаток Л Малюнок квадранта К-1	41
	Додаток М Малюнок осколкової міни	42
	Додаток Н Малюнок димової міни	43
	Додаток П Малюнок основного метального заряду	44
	Додаток Р Малюнок міни з пакетом метального заряду	45
	Додаток С Малюнок мінного підривника М-6	46
	Додаток Т Малюнок дистанційно-ударної трубки Т-1	47
	Додаток У Малюнок маркування осколкової (димової, освітлювальної) міни	48
	Додаток Ф Малюнок місць нанесення маркування	49
	Додаток Х Інструкція щодо застосування засобів для переноски	50
	Додаток Ц Перелік прийнятих скорочень	55
	Додаток Ш Перелік посилальних документів	56
	Аркуш обліку змін	58

ВСТУП

Дана Настанова щодо експлуатування A622J.304129.001PЭ (далі — Настанова) є керівництвом для вивчення будови і правил експлуатації міномета калібру 82 міліметри «УПІК 82» A622J.304129.001.

У Настанові викладені призначення, тактико-технічні характеристики, будова і робота міномета та його складових частин, правила експлуатації, розбирання і збирання міномета, а також види та періодичність технічного обслуговування, характерні несправності та способи їх усунення.

При вивченні Настанови додатково використовувати керівні документи:

Міномет калібру 82 міліметри. Паспорт зведений А622J.304129.001 ПС;

Ствол. Етикетка А622J.304129.001.001 ЕТ;

Плита. Етикетка А622J.304129.001.002 ЕТ;

Двонога. Етикетка А622J.304129.001.003 ЕТ;

Запобіжник. Етикетка А622J.304129.001.004 ЕТ;

Паспорт на оптичний приціл типу МПМ-44М (MUM-706, MUM-706M, NSB-4);

Відомість ЗІП А622Ј.304129.001 ЗІ.

1 ОПИС ТА РОБОТА

1.1 Призначення міномета

Міномет калібру 82 міліметри A622J.304129.001 ϵ вогневим засобом для ведення навісного вогню.

Міномет забезпечує:

- знищення або придушення живої сили і вогневих засобів противника, розташованих відкрито, в окопах, траншеях, на зворотних скатах висот, в потоках, ущелинах і т. п.;
- засліплення (задимлення) спостережних пунктів противника, організацію димових завіс, освітлення місцевості.

Велика крутизна траєкторії мін і порівняно малі габарити міномета в бойовому положенні дозволяють розташовувати його в глибоких складках місцевості і за укриттями, що виключає можливість його ураження настильним вогнем противника.

Стрільба з міномета здійснюється штатними 82-мм мінометними пострілами з осколковою, димовою, освітлювальною і агітаційною мінами, а також перспективними мінами збільшеного обсягу вибухової речовини. Вимоги до боєприпасів викладено у розділі 2.2.

Невелика маса і можливість розбирання міномета на основні частини, дозволяють перевозити його будь-яким видом транспорту, а у разі необхідності, переносити його силами розрахунку.

1.2 Основні тактико-технічні характеристики

Калібр, мм	82
Дальність стрільби, м:	
максимальна з далекобійним зарядом	4100
максимальна з повним змінним зарядом	3216
мінімальна	91
Кути піднесення вертикального, град	від 45 до 85
Кути піднесення горизонтального, град:	
поворотним механізмом	± 4
пересуванням двоноги	360
Час переводу міномета, хв.	
з похідного у бойове положення	0,5
з бойового у похідне положення	0,4

Максимальна швидкість стрільби, постр/хв.	
без виправлення наводки	22-24
з виправленням наводки	15
Бокова качка, у поділках кутоміру, не більше	10
Маса міномета в бойовому положенні, кг	44+1

1.3 Склад міномета

До складу міномета входять:

Найменування	Позначення	Кількість
Ствол	A622J.304129.001.001	1
Плита	A622J.304129.001.002	1
Двонога	A622J.304129.001.003	1
Запобіжник	A622J.304129.001.004	1
Приціл оптичний типу МПМ-44М	МПМ-44М; MUM-706; MUM-706M; NSB-4B	1 (визначається Замовником)
Відомість експлуатаційних документів	A622J.304129.001. BE	1
Комплект ЗІП одиночний	A622J. 304129.001 3I1, A622J. 304129.001 3I3, A622J. 304129.001 3I5	1
Комплект упаковки	A622J. 304129.001.005	1

1.4 Будова міномета

В конструкції міномета калібру 82 міліметри A622J.304129.001 застосована класична схема «уявного» трикутника.

Міномет калібру 82 міліметри A622J.304129.001 (додаток A) ϵ гладкоствольною, жорсткою системою, яка побудована з таких основних частин: ствола 4, плити 5, двоноги 1, запобіжника 2 і виробу МПМ-44М (або його аналогу) 3.

Ствол (додаток Б) — основна частина міномета, призначена для створення балістичного тиску в замінному просторі для надання напрямку руху та початкової швидкості міні. Ствол складається з труби 2 і казенника 1. Казенник 1 (додаток В) складається з корпусу 2, плитки 3, в пазах корпусу встановлюється бойок 4, зв'язане з ним водило 5, яке прижимається пружиною 1 до бойка 4. Казенник служить для щільного закривання каналу труби і для з'єднання труби з опорною плитою.

Опорна плита (додаток Г) призначена для передачі на ґрунт сили віддачі міномета під час пострілу і забезпечення стійкого положення.

Двонога (додаток Д) служить опорою для труби міномета в бойовому положенні і забезпечує надання стволу кутів вертикального і горизонтального наведення. На двонозі розміщені всі механізми наведення: підйомний механізм (додаток Ж), поворотний механізм горизонтування (додаток Е) і кронштейн для кріплення мінометного прицілу. Механізми наведення виконані закритими. Основні складальні одиниці двоноги: двонога 9, вертлюг 2, рукоятка 1, зовнішня труба 12, хомут 4 з амортизаторами (додаток И) і труба 10.

Запобіжник призначений для запобігання подвійного заряджання міномета. Запобіжник (додаток К) складається із корпусу 1 з віссю 2 з лопаткою 4, важелем 6, пружиною запобіжника 5, стопорного розрізного кільця 9 з гайкою 8.

Приціл мінометний типу МПМ-44М призначений для наведення міномета на ціль. Він складається з оптичного візира і механізму наведення зі шкалами кутоміру та прицілу, повздожним та поперечними рівнями для завдання стволу міномета відповідних кутів прицілювання.

1.5 Робота міномета

Для здійснення пострілу необхідно міну стабілізатором донизу опустити в трубу. Опускаючись під дією сили тяжіння по каналу ствола, міна капсулем наколюється на бойок, капсуль підпалює основний заряд, через отвори трубки стабілізатора підпалюються додаткові заряди. Гази, які виникають в результаті згоряння пороху, виштовхують міну з каналу ствола.

1.6 Маркування, таврування і пломбування

Всі деталі, складальні одиниці і міномет в цілому, а також ЗІП і тара мають маркування і клейма.

Маркування містить:

- для основних складальних одиниць і деталей: ствол A622J.304129.001.001, плита A622J.304129.001.002, двонога A622J.304129.001.003, запобіжник A622J.304129.001.004.
- на шаблоні для перевірки виступу (втоплення) бойка А622J.304129.001.001.005 міномета А622J.304129.001.000 заводський номер, індекс його і позначення за кресленням.

Клейма ВТК засвідчують придатність і якість деталей, вузлів, відповідність складальним кресленням, а також відповідність ЗІП і тари.

При зберіганні і транспортуванні ящики, в яких розміщені міномет, ЗІП, інструмент і приладдя, мають бути опломбовані.

2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Тривалість служби міномета і безвідмовність дії всіх його механізмів залежать від вмілого поводження при його експлуатації, від догляду за ним, а також ретельної підготовки до стрільби і маршу.

Підготовка міномета до стрільби складається з огляду, перевірки комплектності, розконсервації, перевірки на функціонування. Огляд міномета проводиться з метою своєчасного виявлення та усунення несправностей, а також запобігання пошкоджень і наслідків неправильного догляду за матеріальною частиною мінометів і поводження з нею.

Під час стрільби необхідно стежити за роботою міномета і своєчасно усувати всі помічені несправності.

Перш ніж приступити до роботи, розрахунок зобов'язаний вивчити це Керівництво з експлуатації і знати пристрій міномета, взаємодію його частин, можливі несправності, вміти усувати їх, а також вивчити вимоги щодо заходів безпеки.

Хід експлуатації міномета повинен своєчасно і чітко відображатися у паспорті зведеному.

2.1 Правила і особливості роботи міномета в різних метеорологічних і кліматичних умовах

Міномет забезпечує ефективне, надійне і безпечне бойове застосування, експлуатацію та обслуговування у наступних кліматичних умовах:

при температурі навколишнього середовища від мінус 50 до $+50^{\circ}$ C; при вологості 100% при $t = +25^{\circ}$ C і до 20% при $t = +20^{\circ}$ C; при різкій зміні температур: від мінус 50 °C до $+50^{\circ}$ C; при ударному впливі дощу, піску, снігу і пилу при вітрі до 20 м/с.

Для забезпечення роботи міномета в північних районах з холодним кліматом необхідно:

- застосовувати тільки мастила (ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74), що передбачені Настановою;
- своєчасно видаляти лід і сніг з поверхонь міномета;
- не допускати утворення вологи і крижаної кірки на мінометі і боєприпасах;
- ретельно просушувати і протирати виріб МПМ-44М і механізми міномета при появі вологи;
- для уникнення пошкоджень проводити прокручування від руки механізмів наведення.

Для забезпечення нормальної роботи міномета в пустелях слід:

- робити додаткові огляди міномета після сильних і тривалих піщаних буревіїв;
- скорочувати терміни роботи мінометів до чергових номерних технічних обслуговувань на 20-30%;
- проводити технічне обслуговування міномета, пов'язане з розбиранням механізмів, у польових умовах тільки в укриттях або наметах для уникнення потрапляння у вузли пилу та піску;
- регулярно перевіряти стан каналу ствола міномета;
- систематично очищати від пилу механізми, приціл;
- захищати мінометний приціл від дії високої температури.

При експлуатації міномета в умовах підвищеної вологості необхідно:

- вживати заходів щодо запобігання корозії поверхонь міномета шляхом підфарбування їх, змащуванням нефарбованих місць;
- перевіряти стан ущільнень, затягування різьбових з'єднань;
- контролювати у встановлені терміни стан внутрішніх поверхонь міномета, його вузлів, не допускаючи в них появи і скупчення вологи;
- проводити позачергові вибіркові огляди міномета.

При короткочасних перервах необхідно:

- на дульну частину труби надіти чохол;
- зняти приціл та покласти в штатний ящик.

Після тривалого зберігання необхідно провести розконсервацію міномета, чищення, огляд, заміну мастила новою, відповідно до схеми змащування, перевірку за всіма параметрами відповідно до розділу 4 Настанови щодо експлуатування.

2.2 Вказівки щодо заходів безпеки

До роботи з мінометом допускаються особи, що вивчили матеріальну частину, правила експлуатації міномета і вимоги щодо заходів безпеки, викладені в цій Настанові щодо експлуатування.

При навчанні розрахунку необхідно користуватися тільки учбовими мінами та мінами в інертному спорядженні.

Боєприпаси, які використовуються для стрільби з міномета мають відповідати вимогам боєприпасів, що ϵ безпечними у поводжені.

Забороняється використовувати боєприпаси, що мають наступні ознаки:

- мають прострочені терміни зберігання (технічної придатності);
- відсутнє маркування та (або) визначальне фарбування;
- наявність відколів, забоїв, ум'ятин гнізда під підривник, що перешкоджає його вгвинчуванню;
 - відсутність співвісності стабілізатора і корпусу міни;

- наявність виділення або «течі» речовини спорядження або появи диму;
- наявність на корпусі бойової частини мін тріщин, вм'ятин, пробоїн;
- маються сліди ударів і закопченості на корпусах підривників мін;
- міни в остаточному спорядженні з підривниками, що ϵ небезпечними у поводжені або не піддаються вигвинчування посиленим ключем;
 - міни, які не проходять через контрольну трубу або пройму;
- не входження прохідного калібру в трубку стабілізатора мін (після видалення старого антикорозійного покриття);
 - частково або повністю забиті вогнепередавальні отвори на трубці стабілізатора;
 - погнуті та (або) зламані пір'я стабілізаторів.

Крім того, забороняється використовувати наступні боєприпаси:

- в остаточному спорядженні, які зазнали впливу вибуху, вогню при пожежах або потрапили у аварію під час перевезень повітряним, залізничним, водним або автомобільним транспортом;
- остаточно споряджені мини, що впали з висоти більше одного метра, якщо не можна з дотриманням запобіжних заходів вигвинтити з них підривники;
 - з підривниками, у яких порвані або пом'яті мембрани;
 - нещільно загвинченими стабілізаторами.

Під час поводження з боєприпасами категорично забороняється:

- стріляти зволоженими або підмоченими зарядами, а також пакетами метального заряду і пакетом далекобійного метального заряду із зруйнованими оболонками, надівати на трубу стабілізатора міни більше трьох пакетів метального заряду, якщо це не передбачено штатною бойовою комплектацією міни;
- встановлювати міни вертикально, а також намагатися перекочувати їх по горизонтальній поверхні не паралельно одна одній;
- ударяти по підривниках, засобах запалювання, а також ударяти боєприпаси одне по одному;
 - переносити вручну більше одного мінометного пострілу не у тарі;
 - переносити боєприпаси на спині, плечі, у несправній тарі або кришкою тари вниз;
 - укладати тару з боєприпасами вверх дном або на бічні стінки;
 - кантувати, волочити й кидати тару з боєприпасами
 - укладати міни без ковпаків в ящики і перевозити їх у такому вигляді;
 - палити на вогневій позиції, особливо в місці розташування боєприпасів;
 - працювати з несправним запобіжником від подвійного заряджання;
- стріляти при пошкодженні труби і опорної плити (підрозділ 4.2 цього Настанови з експлуатації).

Увага! Якщо перед черговим заряджанням лопатка знаходиться в положенні ЗАКРИТО, провести розрядження відповідно до підрозділу 2.5.5 і продовжити стрільбу.

При підготовці боєприпасів до стрільби ретельно видалити мастило і бруд з корпусів мін, звертаючи увагу на повну сухість трубки і пір'я стабілізатора та відсутність снігу і мастила у вогнепередавальних отворах.

Якщо в трубці стабілізаторів вставлені основні заряди, то при огляді стабілізаторів необхідно звертати увагу на повноту їх досилання. При необхідності дослати гільзу з основним зарядом до упору в торець трубки стабілізатора, обережно натискаючи пальцями на край дна гільзи і оберігаючи при цьому мінний підривник від зіткнення з яким-небудь предметом.

Якщо основний метальний заряд повністю в трубку стабілізатора не входить, замінити його або відкласти міну і до стрільби її не допускати.

Модернізований основний метальний заряд вставляється безпосередньо перед стрільбою в горизонтальному положенні міни на брезенті або на порожньому ящику натисканням на дно гільзи великими пальцями рук, утримуючи міну за пір'я стабілізатора іншими пальцями, при цьому, не допускаючи натиску на капсуль-запальник. Пакети метального заряду або пакет далекобійного метального заряду щільно закріпляти на хвостовику міни до упору в оперення, при цьому стежити за тим, щоб кінці шнурів зарядів були заправлені всередину.

Ковпачок детонатора знімати безпосередньо перед заряджанням.

На шляху польоту міни через високу чутливість детонаторів не повинно бути сторонніх предметів (гілля, маскувального матеріалу тощо), які можуть викликати передчасний розрив міни на траєкторії.

Після опускання міни в канал ствола, щоб уникнути опіку пороховими газами заряджаючий має відійти в сторону від міномета на 2-3 кроки або пригнутися так, щоб голова знаходилась нижче запобіжника.

Якщо після заряджання міномета не станеться пострілу, виконати роботи по розряджанню міномета відповідно до підрозділу 2.5.5 цього Настанови з експлуатації.

Тільки переконавшись у справному стані всіх механізмів міномета і елементів пострілу, провести наведення міномета і стріляти.

2.3 Склад і функціональні обов'язки розрахунку

Командир керує роботою розрахунку, що складається з чотирьох номерів:

1-й номер – навідник, 2-й номер – заряджаючий, 3-й номер – снарядний, 4-й – підношувач.

2.3.1 Дії номерів розрахунку при підготовці до стрільби

- 3-й номер разом з 1-им номером готує грунт для сошників двоноги і плити, встановлює горизонтально опорну плиту і, взявшись за корпус казенника труби, допомагає 1-му номеру вставити кульову п'яту корпусу казенника в підп'ятник плити; 1-й номер потім повертає трубу в напрямку стрільби і передає 3-му номеру.
- 2-й номер ставить двоногу, відкидає намітку обойми і, підтримуючи двоногу за вертлюг і амортизатори, допомагає 3-му номеру встановити трубу в обоймі і закріпити намітку; 2-й номер приєднує механізм горизонтування.
- 1-й номер зміцнює двоногу в грунт, встановлює приціл, встановлює механізми виробу в нульові положення (на шкалах механізму кутоміра 30-00, механізму кутів прицілювання 10-00). Діючи підйомним механізмом, 1-й номер виводить пухирець подовжнього рівня на середину, обертаючи рукоятку механізму горизонтування, виводить пухирець поперечного рівня виробу прицілу на середину, перевіряє кріплення запобіжника на трубі.
 - 3-й номер оглядає міни і готує їх до стрільби.
- 4-й номер дістає інструмент з ящика для ЗІП та міни із тари й укладає позаду, біля міномета, готує міни до стрільби.

2.3.2 Дії номерів розрахунку при веденні стрільби

- 1-й номер відпрацьовує команду командира щодо установки кутів на прицілі, вимовляє вголос остаточні установки. Підйомним механізмом виводить пухирець подовжнього рівня на середину і поворотним механізмом поєднує вертикальну нитку перехрестя сітки візира з точкою наведення, утримуючи при цьому пухирець подовжнього рівня на середині. За допомогою механізму горизонтування утримує постійно пухирець поперечного рівня на середині.
- 2-й номер приймає міну від 4-го номера, знімає ковпачок з детонатора, вводить міну стабілізатором в дульну частину і, втопивши її приблизно до центруючого паска, опускає в ствол.
- 3-й номер повторює вголос заряд з команди командира і навішує відповідну кількість пакетів метального заряду або пакет далекобійного метального заряду на трубку стабілізатора, перевіряє наявність основного метального заряду, готує вказану кількість мін.
- 4-й номер підносить міни до 3-го номеру, допомагає останньому готувати міни. Приймає від 3-го номера підготовлену для пострілу міну, підносить і передає її 2-му номеру.

2.4 Підготовка міномета до стрільби

Підготовка міномета до стрільби складається з установки його на вогневій позиції, огляду та вивірення мінометного прицілу. Позиція, на якій розташовується міномет для виконання основних завдань, називається основною вогневою позицією.

На випадок необхідності здійснення маневру або змушеного залишення основної вогневої позиції вибирається запасна вогнева позиція. Вона обладнується, як правило, завчасно. Вогнева позиція міномета повинна задовольняти вимогам Настанови з бойової роботи підрозділів мінометів калібру 82-мм.

2.4.1 Установка міномета на вогневій позиції

Правильна установка міномета на вогневої позиції забезпечує ведення ефективної стрільби, неправильна – призводить:

- до поганої стійкості і, як наслідок, до частого збивання наведення, що супроводжується погіршенням купчастості стрільби, збільшенням витрат боєприпасів;
- до осадження та поломки пружин амортизаторів, до поломки окремих деталей двоноги, прицілу міномету.

При установці міномета необхідно попередньо оглянути позицію в цілях вибору найбільш сприятливого для стрільби ґрунту:

- на скельній позиції по можливості знайти місце, в яке могла б вміститися плита;
- на позиції з м'яким ґрунтом знайти місце з більш щільним ґрунтом.

При встановленні міномета на твердому ґрунті (кам'янистому, мерзлому тощо) потрібно прибрати велике каміння, розпушити верхній шар ґрунту або підсипати шар пухкої землі, покласти шар гілок, дрібних каменів тощо.

При установці міномета на м'якому ґрунті (сипучий пісок, болото, торф тощо), щоб зменшити осадку опорної плити, запобігти збиванню установок прицілу, попередньо зміцнюють ґрунт.

При встановленні на піщаному ґрунті попередньо знімають верхній шар піску до появи щільного вологого шару, підкладають під опорну плиту дерен, мішки з землею, гілки, щебінь та інше.

При установці міномета на болоті або торф'яному ґрунті, місце, де повинна стояти опорна плита, зміцнюють, забиваючи в ґрунт через кожні 0,5 м кілки товщиною 5-8 см і довжиною приблизно 1,5 м, поверх колів насипають землю, яку трамбують для одержання щільного земляного прошарку товщиною 15-20 см.

При установці міномета на бетонній (скельній) основі, кут піднесення труби повинен бути 50-75°, щоб уникнути втрати стійкості при стрільбі.

Для стрільби на всіх кутах піднесення на бетонній основі повинна бути зроблена подушка з щебеню, піску, підручних матеріалів розмірами 2х2 м і висотою 40 см.

Опорна плита повинна лягати на щільний земляний грунт усіма своїми виїмками і поглибленнями, а не окремими точками.

Для забезпечення цього необхідно:

- плиту поставити на ґрунт горизонтально;
- встати на неї, втопивши в ґрунт.

При установці двоноги для забезпечення стійкості сошники мають бути втоплені в ґрунт. При кутах піднесення $45-59^{\circ}$ двонога виноситься вперед від краю плити на відстань 90 см, при кутах піднесення $54-85^{\circ}$ – на 35 см.

Перед установкою міномета робляться дві борозенки радіусами 628 та 1184 мм для виносу двоноги вперед від центру опорної плити.

Увага! Кут нахилу вісі двоноги до горизонту з протилежного, від плити, сторони має бути не менше 100° .

Огляд міномета проводити відповідно до підрозділу 4.2 цієї Настанови.

2.4.2 Вивірка прицілу типу МПМ-44М

Вивірка прицілу типу МПМ-44М та його аналогів включає перевірку нульової лінії прицілювання і нульових установок прицілу.

Вивірка прицілу проводиться:

при отриманні міномету в підрозділ;

після ремонту (заміни) частин, що можуть впливати на точність стрільби;

при заміні прицілу;

при виявленні під час стрільби відхилень мін, що не задовільняють технічні характеристики;

Для вивірки нульової лінії прицілювання необхідно:

встановити міномет на рівному місці приблизно в напрямку на точку наведення, віддалену від міномета на відстань не менше 100 м, встановити на кутомірі 30-00, на механізмі кутів прицілювання 10-00;

відгоризонтувати міномет по поперечному рівню прицілу та підйомним механізмом задати стволу міномета кут 45° (10-00 по прицілу);

встановити ствол так, щоб біла лінія на трубі ствола була спрямована в точку наведення, для чого позаду міномета, не ближче 20 м, поставити бусоль і переміщенням труби поворотним механізмом і перестановкою бусолі встановити їх так, щоб точка наводки, біла лінія ствола і вертикальна лінія монокуляра бусолі були у створі (на одній лінії). Ствол у необхідне положення можна встановити також за допомогою виска (мотузки, або нитки з тягарцем), підвішеного на відставці у 3-5 м позаду міномета. У цьому випадку у створі мають бути точка наведення, біла лінія ствола і нитка виска;

перевірити горизонтування міномета по поперечному рівню прицілу;

діючи барабаном кутоміра (не збиваючи міномета), поєднати вертикальну нитку перехрестя візира прицілу з точкою наведення, при цьому кутомірний механізм повинен мати нульові установки, тобто на грубій шкалі кутоміра 30-00 і на точній шкалі 0-00.

Якщо встановленні шкали кутоміра відрізняються від нульових, відвернути на півоберту гвинти, що кріплять грубу шкалу кутоміра, і розгорнути шкалу до суміщення поділки 30-00 з індексом на гайці, після чого стопорні гвинти шкали закрутити до кінця.

Відкрутити на півоберта гайку і, притримуючи барабан однією рукою, повернути точну шкалу до поєднання нульової поділки з рискою, перевірити, чи не збилося наведення міномета, після чого застопорити гайку до кінця.

При відсутності віддаленої точки наводки перевірку нульової лінії візування проводити за допомогою щита з нанесеними на ньому лініями. Для цього потрібно на аркуші фанери (дощіі) накреслити дві паралельні лінії довжиною 20-25 см і шириною 3-5 мм кожна, відстань між лініями має бути 140 мм. Щит встановлюється перед мінометом на відстані не ближче 10 м та так, щоб паралельні лінії були вертикальними, біла лінія труби поєднується з правого лінією на щиті (по бусолі або виску), а візирна лінія прицілу — з лівою лінією на щиті. При правильній нульовій лінії візування кутомір має показувати 30-00. Якщо установки прицілу будуть відрізнятися від нульових, пересунути шкали на нульові установки і закріпити їх.

Для вивірки нульових установок прицілу необхідно:

перевірити горизонтування міномета по поперечному рівню прицілу і установку кута 45° (7-50) по квадранту на контрольній площадці ствола міномета;

обертаючи барабан механізму кутів прицілювання, встановити кульку подовжнього рівня прицілу в середнє положення;

перевірити відлік шкал механізму кутів прицілювання. Якщо значення не відповідають нульовим установкам (на грубій шкалі — поділка 10-00 і на точній шкалі — поділка 0), необхідно відвернути на два оберти стопорні гвинти, пересунути шкали до суміщення з поділом 10-00 грубої шкали, після чого застопорити шкалу стопорними гвинтами, далі відвернути на півоберти стопорні гайки точної шкали барабану кутів прицілювання, притримуючи однією рукою барабан, іншою відвернути точну шкалу до поєднання нульової поділки з індексом і застопорити гайку до кінця*.

*На прицілах інших конструкцій шкали барабану можуть стопоритись не одним, а трьома гвинтами.

При кожній вивірці нульової лінії прицілювання повинна перевірятися і перехідна стійка з метою визначення її похибки. Щоб уникнути похибки при горизонтальній наводці необхідно використовувати штатну перехідну стійку, номер на стійці повинен відповідати номеру на мінометі. Після орієнтування міномета в основному напрямку стрільби або наведення міномету з використанням перехідної стійки, перехідна стійка знімається і проводиться відмітка по точці наведення без стійки. Вести стрільбу з мінометів з встановленою стійкою забороняється. При використанні стійки від іншого міномета її необхідно попередньо перевірити.

Для перевірки перехідної стійки встановлюють на неї приціл і відмічаються по тій самій точці наводки, за якою відзначалися без стійки. Різниця відміток буде похибкою стійки.

Допустима похибка стійки може бути не більше 0-05. При побудові паралельного віяла похибку перехідної стійки менш 0-05 не враховують. Стійку з помилкою більш 0-05 необхідно здати в ремонтну майстерню.

2.5 Порядок роботи

2.5.1 Наведення міномета

Наведення міномета проводиться в такій послідовності:

встановити на шкалах прицілу установки,що визначені у команді командира розрахунку; вивести кульки поздовжнього і поперечного рівнів на середину за допомогою підйомного механізму і механізму горизонтування;

поєднати вертикальну нитку перехрестя візира прицілу з точкою наводки при середньому положенні кульок поперечного рівня прицілу, працюючи рукояткою поворотного механізму; перевірити положення кульки подовжнього рівня, контролюючи його середнє положен-

ня.

2.5.2 Заряджання міномета

Безпосередньо перед заряджанням з підривника міни зняти запобіжний ковпачок. Міну зі вставленим основним метальним зарядом (хвостовим патроном) і з надітими пакетами метального заряду або пакетом далекобійного метального заряду (відповідно змісту отриманої команди) ввести стабілізатором в канал ствола і, коли рука, що утримує міну за центруюче потовщення, торкнеться корпусу запобіжника, міну енергійно відпускають з руки в ствол. Слідом за цим, заряджаючий відходить від міномета в сторону та пригинається так, щоб голова знаходилась нижче рівня запобіжника.

2.5.3. Ведення вогню

У процесі стрільби безперервно спостерігати за роботою міномета, при цьому слід: після кожного пострілу перевіряти установки прицілу, виправляти наведення, виводячи кульки рівнів на середину;

не спиратися на міномет під час і після наведення, так як це може призвести до похибки наведення;

вогневе завдання слід виконувати найменшим номером заряду в залежності від дальності стрільби;

не допускати повторного заряджання міномету, коли міна не вилетіла зі ствола;

при стрільбі стежити за роботою амортизаторів, механізмів наведення, запобіжника;

спостерігати за тим, щоб під час пострілу не було прориву порохових газів через різьбове з'єднання казенника з трубою;

при виявленні прориву порохових газів провести довертання казенника на трубу;

спостерігати за положенням опорної плити, плита повинна бути стійка особливо на перших пострілах;

перевіряти кріплення труби в хомуті амортизаторів;

спостерігати за правильною установкою двоноги, не допускати, щоб корпус підйомного механізму упирався в грунт. При великому зміщенні опорної плити назад необхідно періодично підтягувати двоногу до плити забезпечуючи відстань від краю плити до сошників двоноги:

- а) близько 90 см при стрільбі під кутами піднесення труби 45-59°;
- б) близько 35 см при стрільбі під кутами піднесення понад 59°.

періодично видаляти ґрунт від казенника;

утримувати в порядку робочі місця розрахунку і вогневу позицію;

спостерігати за правильним положенням водила бойка в казеннику.

При зміні напрямку стрільби на протилежне, на м'якому ґрунті проводити усадковий постріл.

2.5.4 Режим вогню

Режими вогню при стрільбі протягом 1 години:

Заряд 0, № 1, № 2, № 3 Далекобійний заряд (ДЗ)	
20 пострілів за 1 хвилину	14 пострілів за 1 хвилину
45 пострілів за 3 хвилин	22 пострілів за 3 хвилин
75 пострілів за 5 хвилин	30 пострілів за 5 хвилин
110 пострілів за 10 хвилин	45 пострілів за 10 хвилин
125 пострілів за 15 хвилин	60 пострілів за 15 хвилин
150 пострілів за 30 хвилин	105 пострілів за 30 хвилин
210 пострілів за 60 хвилин	195 пострілів за 60 хвилин

Повторення режиму вогню можливо лише після охолодження труби до температури оточуючого повітря.

2.5.5. Розряджання

У разі осічки при стрільбі командир міномету зупиняє стрільбу. Після цього треба почекати не менше 1 хв., два-три рази штовхнути трубу міномета (банником, руків'ям лопати), щоб міна сіла на своє місце, почекати не менше 1 хв. і, якщо пострілу не сталося, розрядити міномет.

Розряджання міномету проводити в такій послідовності:

натиснути за допомогою викрутки, вставленої в шліц, на водило, вивівши таким чином стопорний кінець останнього з паза бійка, і повернути водило на 180° в будь-яку сторону в положення Р, бойок опуститься вниз – контакт між капсулем осічної міни і бойком відсутній;

поставити запобіжник від подвійного заряджання в положення «Відкрито»;

ослабити кріплення ствола в хомуті і повернути ствол, не змінюючи напрямок стрільби, так, щоб кульова п'ята корпусу казенника вийшла із з'єднання з опорною плитою;

відокремити ствол від плити і, утримуючи двоногу, обережно підняти казенну частину ствола, щоб вийшов невеликий кут схилення в сторону дульного зрізу, при цьому заряджаючий охоплює долонями обох рук дульний зріз запобіжника від подвійного заряджання, щоб утримати міну від падіння на землю;

при виході міни зі ствола заряджаючий повинен обережно взяти її руками за центруюче потовщення, пропустивши підривник між долонями, вийняти міну з труби і передати її підношувачу. Щоб уникнути випадкового пострілу категорично забороняється опускати казенну частину ствола до вилучення міни.

Після розряджання необхідно:

оглянути канал труби, видалити сторонні частинки з нього, якщо вони ϵ ;

провести взвод бойка поворотом водила на 180° в будь-яку сторону в положення С, опу-

стити трубу казенником на опорну плиту, ввести кульову п'яту корпусу казенника у гніздо підп'ятника плити. Повернути трубу білою лінією вгору і підтягнути кріплення труби в хомуті;

виправити наведення міномета і продовжувати стрільбу;

оглянути міну для встановлення причини осічки.

Увага!

- 1. При розряджанні міномета труба повинна мати температуру, що виключає опік рук.
- 2. При з'єднанні труби з двоногою звернути увагу на неприпустимість перетискання каналу труби хомутом.
- 3. У будь-якому разі не направляйте трубу при розряджанні в сторону особового складу, не приймайте міну зі ствола «на себе».

2.5.6. Переведення міномета з похідного положення у бойове і назад.

Переведення міномета з похідного положення в бойове проводиться в такій послідовності: плита встановлюється горизонтально на ґрунт. У підп'ятник вставляється кульова п'ята казенника таким чином, щоб циліндричні проточки на п'яті і підп'ятнику співпадали;

після суміщення сфер труба нахиляється у напрямку стрільби і з'єднується з двоногою, для чого на двонозі відкидається намітка хомута і труба вставляється в обойму таким чином, щоб обойма перебувала між двома кільцевими виступами труби. Намітка накидається і стягується з обоймою гвинтом. Положення двоноги на трубі визначається кутом піднесення. Верхнє положення обойми відповідає кутах 45-59°, нижнє – кутах 54-85°. Стійки двоноги розводяться;

звільняється від засувки механізм горизонтування і повертається на вісі до з'єднання кінцевника з кожухом підйомного механізму;

в гніздо на корпусі вертлюга встановлюється приціл типу МПМ-44М і фіксується підпружиненим штоком.

Дії номерів розрахунку викладено в підрозділі 2.3.1 та в додатку Х цієї Настанови.

Переведення міномета з бойового положення в похідне проводиться у такій послідовності:

1-й та 2-й номери розрахунку розбирають міномет на основні частини, виймають з ґрунту опорну плиту, очищають її від землі та складають міномет та ЗІП у транспортну тару;

3-й номер розрахунку збирає міни, що залишилися, знімає з них пакети далекобійного метального заряду або метального заряду, укладає заряди в поліетиленові пакети, які залишилися після розпаковування, укладає їх в окремі ящики. Надалі, ці міни та заряди витрачати в першу чергу, про що 3-й номер робить відповідну позначку на ящику.

4-й номер розрахунку допомагає 3-му номеру збирати решту мін і укладати їх у ящики. Підносить ящики до підготовленого до транспортування міномета.

Примітка. Перед розбиранням міномета на складові частини 1-й номер переміщує в крайнє нижнє положення вертлюг обертанням рукоятки підйомного механізму, а 2-й номер відокремлює механізм горизонтування від кожуха підйомного механізму і закріплює його за допомогою засувки на лівій стійці двоноги в похідному положенні.

3. ХАРАКТЕРНІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Характерні несправності та способи їх усунення приведені в таблиці 1.

Таблиця 1

· ·	, ,	1 крипов 1	
Несправність	Ймовірна причина	Засоби усунення	
1	2	3	
1. Осічка		У всіх випадках осічки розрядити міномет згідно п. 2.5.5	
	Забруднення каналу ствола Забруднення бойка, створення нагару	Прочистити ствол Видалити нагар з бойка	
	Вигоряння сфери бойка Нецентральний накол Відмова капсуля	Замінити бойок Відбракувати міну Відбракувати міну	

1	2	3
	Провертання водила бойка в поло-	Провернути водило бойка в
	ження для розряджання	положення «С»
2. Тугий вхід міни в канал	Забруднення каналу	Прочистити канал
труби	Забруднення центруючого потов-	Очистити центруюче пото-
	щення міни	вщення міни
3. Збивання наводки	Збивання прицілу	Перевірити кріплення при-
		цілу
4. Затяжний постріл	Підмочені заряди, дефект капсуля	Перевірити наступні заряди
5. Стук в амортизаторі	Осіла, зламалася пружина	Замінити пружину
6. Прорив газів через	Не повністю нагвинчений корпус	Догвинтити корпус казен-
з'єднання: корпус казенника	казенника на трубу	ника
- труба		
7. Прорив газів через паз во-	Знос, вигоряння посадочної повер-	Замінити бойок або плитку
дила бойка в казеннику	хні бойка або плитки	
8. Туге обертання водила	Забруднення у з'єднанні бойок-	Провести чищення деталей
	плита-корпус; казенник-водило.	
	Знос робочих поверхонь водила	Замінити водило
9. Відсутність фіксації дета-	Просіла, зламалася пружина	Замінити пружину
лей в стріляючому механізмі		
10. Неповне відкривання ло-	Забруднення вісі лопатки та напра-	Провести чистку вісі на-
патки запобіжника	вляючої важеля	правляючого важеля
	Знос поверхонь: важеля, шайби,	Замінити важіль, вісь, лопа-
11. 5	лопатки, вісі	тку, шайбу
11. Випадіння лопатки в по-	Просіла, зламалася пружина	Замінити пружину
ложення ЗАКРИТО	т .	n ·
12. Відсутність фіксації при-	Просіла, зламалася пружина	Замінити пружину
цілу	H .	
13. Відсутність фіксації ме-	Просіла, зламалася пружина	Замінити пружину
ханізму горизонтування в		
гнізді		

Примітка. У разі виявлення несправностей, які не можна усунути на вогневій позиції, міномет слід направити в ремонтну майстерню.

4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

4.1 Загальні вказівки

Підтримання матеріальної частини в постійній бойовій готовності до використання за призначенням забезпечується проведенням технічного обслуговування.

Передбачаються наступні види технічного обслуговування:

при використанні:

контрольний огляд;

щодение технічне обслуговування;

технічне обслуговування № 1 (ТО-1);

технічне обслуговування № 2 (ТО-2);

сезонне технічне обслуговування;

при зберіганні:

технічне обслуговування № 1 при короткочасному зберіганні:

технічне обслуговування № 1 при тривалому зберіганні (ТО-1х);

технічне обслуговування № 2 при тривалому зберіганні (ТО-2х).

4.2 Контрольний огляд

Контрольний огляд призначений для перевірки технічного стану міномета перед виконанням майбутнього завдання та усунення виявлених недоліків. Він проводиться розрахунком, начальником контрольно-технічного пункту перед боєм, маршем, заняттями і навчаннями (стрільбою, бойовою роботою, діями), транспортуванням, в місцях бойового чергування, на привалах, при здійсненні маршу за допомогою одиночного комплекту ЗІП і матеріалів по таблиці 3.

Перед проведенням огляду:

видалити мастило з каналу труби;

промити канал нафтовим розчинником Нефрас-3 50/170 або гарячою мильною водою і протерти насухо;

очистити від бруду і витерти насухо всі зовнішні частини міномета.

При КО перевіряється технічний стан міномета.

Перевірка технічного стану проводиться на зібраному мінометі у відповідності з таблицею 2.

Таблиця 2

Що перевіряється. Методика перевірки	Технічні вимоги
1	2
1. Плавність переміщення рухомих частин.	Хід штоків амортизаторів, деталей під-
Перевіряти обертом руків'я механізмів наве-	йомного, поворотного механізмів, а
дення та натисканням через вертлюг на аморти-	також механізмів горизонтування має
затори	бути плавним
2. Технічний стан труби, плити, двоноги,	Мають бути відсутні зовнішні дефекти
СЗМ, виробу типу МПМ-44М.	(тріщини, іржа)
Візуально	
3. Вивірка виробу типу МПМ-44М, його стійки	Підрозділ 4.2 цієї Настанови
4. Наявність та стан ЗІП (o).	ЗІП (O) має відповідати
Візуально	А622Ј.304129.001 ЗІ за кількістю та
	номенклатурою
5. Положення лопатки запобіжника.	Має бути в положенні ВІДКРИТО –
Візуально	перед заряджанням, ЗАКРИТО – при
	наявності в каналі труби міни
6. Положення водила.	Стрілка на водило має бути встановле-
Візуально	на в положення С
7. Правильність та своєчасність записів у паспорті	Згідно керівних документів
А622Ј.304129.001 ПС.	
Візуально	
8. Наявність деталей кріплення (гужонів, штифтів,	Деталі кріплення повинні бути на міс-
шплінтів) та надійність їх закріплення.	цях згідно креслень та щільно загвин-
Візуально. За допомогою інструменту ЗІП (о)	чені (закріплені)

Огляд труби ствола

Огляд труби проводиться з метою виявлення вм'ятин і роздуття, тріщин на зовнішній та внутрішній поверхнях, іржі, пошкоджень забарвлення і забруднення каналу труби.

При наявності глибоких вм'ятин на зовнішній поверхні труби перевірити, не переходять вм'ятини у внутрішні здуття; труба з такими дефектами до стрільби не допускається.

Ознакою роздуття труби є наявність тіньового кільця в каналі труби, яке видно неозброєним оком. Зовнішнє роздуття труби визначається на око за просвіту між трубою і лінійкою, що

прикладається вздовж труби на ділянці передбачуваного роздуття. При роздутті труба до стрільби не допускається.

Поверхні з порушеним лакофарбовим покриттям змастити мастилом ПВК або солідолом і при першій можливості підфарбувати. Для видалення іржі уражене місце рясно змочити розчинником Нефрас-З 50/170 або бензином-розчинником і залишити на кілька годин, після чого видалити іржу ганчіркою. Якщо іржа не видаляється, користуватися розчином РЧС.

Тріщини на зовнішній поверхні труби визначаються на око або за допомогою лупи. Наявність тріщин в каналі труби встановлюється шляхом перевірки відповідної ділянки голкою, вбитою в кінець жердини. Труба з тріщинами до стрільби не допускається.

Перевірити роботу водила бойка в казеннику викруткою. Водило встановити в положення «С».

Огляд двоноги

Протерти двоногу і ретельно оглянути. Всі деталі і складальні одиниці повинні бути справними, правильно зібрані і закріплені, на деталях не повинно бути продуктів корозії.

Оглянути поворотний, підйомний механізми і механізм горизонтування; перевірити обертанням рукояток їх роботу. Механізми повинні працювати плавно, без ривків і заїдань. Натиснути через вертлюг на амортизатори. Амортизатори повинні працювати плавно на всю довжину ходу, без заїдань і ривків, енергійно повертатися у вихідне положення. Протерти сошники і перевірити відсутність продуктів корозії і тріщин в зварних швах. Продукти корозії зняти зачисткою поверхні, де вона була; зафарбувати поверхню. При наявності тріщин заварити їх , місця зварювання зачистити і зафарбувати.

Огляд опорної плити

Опорну плиту протерти і перевірити на наявність тріщин іржі і пошкодження фарбування.

Плита з тріщинами до стрільби не допускається.

Огляд запобіжника

Ретельно оглянути деталі запобіжника.

Огляд прицілу типу МПМ-44М

Протерти виріб і перевірити:

зовнішній стан виробу, зовнішні поверхні лінз окуляра, об'єктива і захисного скла. Перевірка проводиться візуально. Повинні бути відсутні зовнішні дефекти, сліди корозії. На зовнішніх поверхнях оптичних деталей не допускаються жирові та інші нальоти;

правильність і надійність закріплення виробу у місці його посадки. Перевірку проводити випробовуванням; виріб не повинен переміщатися в посадковому місці;

роботу механізмів кутів прицілювання і кутоміра. Перевірка проводиться обертанням барабанів на весь діапазон їх роботи. Обертання барабанів повинно бути плавним;

цілість ампул рівнів. Перевірка проводиться візуально. На ампулах не повинно бути тріщин, розколів;

комплектність і стан одиночного комплекту ЗІП. Перевірка проводиться звіркою з описом укладальної скриньки.

Огляд ЗІП

Перевірити наявність і стан запасних частин і приладдя ЗІП, правильність укладання і справність інструменту. Після перевірки деталі ЗІП змастити мастилом ПВК ГОСТ 19537-83 або солідолом З ГОСТ 4366-76, або мастилом МЗ ТУ 38.001263-76, загорнувши у пергаментний папір ГОСТ 2995-73, розкласти по поліетиленових пакетах й помістити у ящик.

4.3 Щоденне технічне обслуговування

Щоденне технічне обслуговування призначається для підготовки міномета до використання. Воно включає:

- контрольний огляд відповідно до розділу 4.2 Настанови;
- перевірка стану мастила в каналі ствола (після стрільби чищення та змащування каналу ствола);
- розбирання, чищення, змащування та збирання ударного механізму;
- чищення та просушування чохлів, ящиків для укладання;
- перевірка та обслуговування ЗІП;
- чищення, миття, видалення нагару та продуктів корозії з поверхонь міномета, видалення пилу, снігу, бруду, вологи, цвілі;
- підфарбовування місць із пошкодженим забарвленням зовнішніх поверхонь міномета;
- заміну забрудненого мастила на зовнішній поверхні механізмів;
- обслуговування прицілу у відповідності з ЕД;
- усунення виявлених несправностей.

Проводиться розрахунком після бою, маршу, занять, навчань, транспортування, а якщо міномет не експлуатувався, то — не рідше одного разу на два тижні. Місце проведення: на стоянці, в парку чи сховищі, на зупинці або позиції; здійснюється за допомогою одиночного комплекту ЗІП, із застосуванням матеріалів згідно з таблиці З Настанови.

4.4 Технічне обслуговування № 1

Технічне обслуговування № 1 призначається для підтримки міномета в дієздатному (справному) стані та чергового номерного технічного обслуговування. Воно включає в себе:

- контрольний огляд відповідно до розділу 4.2 Настанови;
- роботи, передбачені для ЩТО;
- перевірка функціонування підйомного та поворотного механізмів з вимірюванням зусилля на маховиках механізмів;
- перевірка роботи запобіжника від подвійного заряджання з використанням навчальнотренувальних пострілів;
- чищення каналу ствола розчином РЧС;
- перевірка стану каналу ствола;
- змащування згідно з таблицею змащування;
- ТО-1 прицілу у відповідності з ЕД на нього;
- перевірку виступу (втоплення) бойка;
- відновлення фарбованих поверхонь міномету та транспортної тари;
- перевірка експлуатаційної документації та комплектів ЗІП;
- усунення виявлених несправностей;
- запис у паспортах щодо проведених робіт.

Перевірка виступу (втоплення) бойка здійснюється після згвинчування казенника з труби переміщенням шаблону A622J.304129.001-i004 по поверхні плитки. При нормальному виході бойка прохідна сторона шаблону ΠP має проходити не зачіпаючи бойка, а непрохідна — HE не має проходити. При втопленому бойку зворотна сторона шаблону не повинна зачіпати бойок.

Встановлений обсяг робіт забезпечує працездатність міномета до чергового технічного обслуговування.

ТО-1 проводиться розрахунком і підрозділами технічного обслуговування, ремонту та регламентно-налаштувальних робіт частини за допомогою одиночного комплекту ЗІП і матеріалів згідно з таблиці 3. Воно проводиться після напрацювання мінометом кожних 500 пострілів, але не рідше одного разу на рік, а також перед бойовими діями (навчаннями) або постановою на короткочасне зберігання незалежно від попереднього напрацювання (інтервалу часу); місце

проведення: у сховищах (парках), на пунктах технічного обслуговування і ремонту.

4.5 Технічне обслуговування № 2

Технічне обслуговування № 2 призначається для підтримки міномета в працездатному (справному) стані до чергового номерного технічного обслуговування. Воно включає:

технічне обслуговування № 1 згідно підрозділу 4.4;

повне або часткове розбирання відповідно до підрозділу 4.8;

огляд розібраних механізмів;

чищення і змащення відповідно до підрозділу 4.9 Настанови;

складання вузлів з усуненням несправностей згідно розділу 3;

ТО-2 виробу типу МПМ-44М згідно з ЕД на них;

дрібний ремонт транспортної тари;

консервацію міномета у разі постановки на зберігання відповідно до підрозділу 4.10 Настанови.

ТО-2 проводиться силами підрозділів технічного обслуговування, ремонту, регламентноналаштувальних робіт частини із залученням розрахунку. Воно проводиться після напрацювання мінометом кожних 1000 пострілів, але не рідше одного разу на два роки, а також перед бойовими діями (навчаннями) або постановкою на тривале зберігання незалежно від попереднього напрацювання (інтервалу часу); місце проведення: ремонтна майстерня частини або з'єднання, пункт технічного обслуговування та ремонту; здійснюється за допомогою одиночного і групового комплектів ЗІП, обладнання парків і підрозділи технічного обслуговування, ремонту та регламентно-налаштувальних робіт частини з застосуванням матеріалів по таблиці 3 Настанови.

4.6 Сезонне технічне обслуговування

Сезонне обслуговування призначається для проведення робіт, пов'язаних з переходом до осінньо-зимового або весняно-літнього періоду експлуатації міномета. Воно включає в себе заміну забруднених матеріалів і усунення виявлених несправностей. Сезонне обслуговування проводиться два рази на рік розрахунком і підрозділами технічного обслуговування та регламентно-налаштувальних робіт частини; поєднується з черговим ТО; місце проведення: ремонтна майстерня частини або з'єднання, пункт технічного обслуговування або ремонту; здійснюється за допомогою одиничного або групового комплектів ЗІП з застосуванням мастильних матеріалів по таблиці З Настанови.

Таблиця 3

	Матеріал, інструменти, прилади		Маса матеріа-		
Складальна одиниця	Основний	дублюючий	лів, кіль- кість інстру- мента, приладів	Періодич- ність замі- ни	
1	2	3	4	5	
Контрольний огляд					
Труба A622J.304129001.00 1.001	Нафтовий розчинник Нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505-80	Бензин-розчинник ГОСТ 3134-78 (застосовується при температурі повітря нижче мінус 10°С)	3,5 л	Перед вихо- дом із парку	

1	2	3	4	5
Плита	Ганчір'я бавовняне		0,2 кг.	
A622J.304129.001.002	-		1 шт.	
Двонога	A622J.304129.001-i003			
A622J.304129.001.003	Ключ 7811-0317		1 шт.	
	ГОСТ 2839-80			
Запобіжник	Квадрант К-1	Квадрант міномет-	1 шт.	
A622J.304129.001.004		ний КМ-1	1 221	
110220.501127.001.001	133113303 75			
	чне обслуговування (ЩТ пасному (ТО-1х) та довго			ри ко-
			_ 	п.
Труба	Розчин РЧС	Бензин-розчинник	3 л	Після кож-
A622J.304129001.001.		ГОСТ 3134-78	0.04.7	ного вико-
001	Мастило графітне		0,015	ристання
	ВНИИ НП-232		КΓ	міномету Якщо міно-
	ГОСТ 14068-79			мет не екс-
Двонога	Мастило ГОИ-54п	Мастило ЦИАТИМ-	0,14 кг	плуатувався
A622J.304129001.003	ГОСТ 3276-74	201 ΓΟCT 6267-74		один раз
Плита		або мастило МЗ		на два тижні
A622J.304129001.002		ТУ 38.001263-76		, ,
Запобіжник	Ганчір'я бавовняне		0,5 кг.	
A622J.304129001.004	Ломик		1 шт.	
	A622J.304129.001-			
	i003		1 шт.	
	Ключ 7811-0317			
	ГОСТ 2839-80		0,15 кг	
	Емаль XB-518 захисно-			
	го кольору ТУ6-10-966-			
	75			
	Технічне обслугову		1 _	
Ствол	Нафтовий розчинник	Бензин-розчинник	3 л	ТО-1 прово-
A622J.304129.001.001	1 1	ГОСТ3134-78		диться після
Двонога	ГОСТ 8505-80			напрацю-
A622J.304129001.003	Мастило ГОИ-54п	Мастило ЦИАТИМ-	0,15 кг	вання кож-
Плита	ΓOCT 3276-74	201 ΓΟCT 6267-74		них 500
A622J.304129001.002		або мастило МЗ		пострілів,
		ТУ 38.001263-76		але не рід-
Запобіжник	Мастило ГОИ-54п	Мастило ЦИАТИМ-		ше 1 разу на
A622J.304129001.004	ΓOCT 3276-74	201 ΓΟCT 6267-74	0,05 кг	рік
		або мастило МЗ		
		ТУ 38.001263-76		
Ствол	Мастило графітне			ТО-2 прово-
A622J.304129.001.001	ВНИИ НП-232		0,015 кг	диться після
	ΓΟCT 14068-79			напрацю-
	Молоток 7850-0103		1 шт.	вання кож-
	ГОСТ 2310-77			них 1000
	Ломик		1 шт.	
	A622J.304129.001-i003			пострілів,
	Ключ 7811-0317		1 шт.	але не рід-
	ГОСТ 2839-80			ше 1 раз на
	Бородок 1,8		1 шт.	два роки
	A622J.304129.001-i001			
L		1	I	1

1	2	3	4	5
	Бородок 3,8		1 шт.	
	A622J.304129.001-i002		1 1111	
	Ключ 7811-0003		1 шт.	
	ГОСТ2839-80		1 11111	
	Ключ 7811-0007		1 шт.	
	ΓOCT2839-80		1 ш1.	
	Ключ 7811-0022		1 шт.	
	FOCT2839-80		1 ш1.	
	Ключ 7811-0024		1 шт.	
	FOCT2839-80		1 ш1.	
	Ключ 7811-0025		1 шт.	
	ГОСТ2839-80		1 ш1.	
			1	
	Ключ 7811-0324 ГОСТ16984-79		1 шт.	
			1	
	Ключ 7812-0371		1 шт.	
	ΓΟCT11737-93		1	
	Ключ 7812-0372		1 шт.	
	ГОСТ11737-93			
	Ключ 7813-0002		1 шт.	
	ГОСТ18981-73			
	Ключ 7812-0377Х9		1 шт.	
	ΓΟCT 11737-93			
	Плоскогубці 7814-0257		1 шт.	
	ГОСТ 5547-93			
	Викрутка 7810-0257		1 шт.	
	ГОСТ 17199-88			
	Квадрант К-1 *	Квадрант міномет-	1 шт.	
	ГОСТ 10908-75	ний КМ-1		
	Шаблон контролю ви-		1 шт.	
	ступу бійка*			
	A622J.304129.001-i004			
Технічне	обслуговування при дов	готривалому зберіганн	i (TO-2x)	
Ствол	Нафтовий розчинник	Бензин-розчинник	3 л	У відповід-
A622J.304129.001.001	Нафтовии розчинник Нефрас-С50/170	ГОСТ3134-78	3 11	ності з під-
AU22J.3U4129.UU1.UU1	ГОСТ 8505-80	1 0013134-70		роз. 5 цього
Двонога	1001 0303-80			Настанови
А622Ј.304129001.003	Corinor C FOCT 4266	Мостина	0.2	
А022J.304129001.003 Плита	Солідол С ГОСТ 4366-	Мастило гарматне	0,2 кг	
A622J.304129001.002	76	ГОСТ 19537-83		
AU22J.3U4129UU1.UU2				
Запобіжник				
A622J.304129001.004				
130223.307123001.004				
Ствол	Мастина ГОИ 54-	Magnura IIII A TIJI A	0.1	
A622J.304129.001.001		Мастило ЦИАТИМ-	0,1 кг	
110220.307127.001.001	ГОСТ 3276-74	201 FOCT 6267 74 252		
		ГОСТ 6267-74 або		
		мастило M3		
		ТУ 38.001263-76		

Примітка. Інструмент відмічений знаком: * - використовується як при ТО-1, так і ТО-2.

4.7 Технічне обслуговування при зберіганні

Міномети, що знаходяться на зберіганні, піддаються контрольно-технічному (поточному) огляду і номерним технічним обслуговуванням. Контрольно-технічні огляди проводяться регулярно в парко-господарчі дні.

Контрольно-технічний (поточний) огляд проводиться в цілях перевірки наявності міномета і контролю його технічного стану.

Контрольно-технічний огляд проводиться особою, відповідальною за зберігання мінометів, при цьому перевіряються:

- наявність мінометів без відкриття тари і порушення пломб;
- стан стін, покрівлі, дверей, вікон і підлоги сховищ;
- правильність установки мінометів (в штабелях, на підставках, підпорах та інше);
- стан консервації збережених мінометів (перевірка проводиться зовнішнім оглядом);
- стан стелажів, шаф та іншого обладнання сховищ для зберігання ЗІП;
- наявність гризунів, молі та інших біологічних шкідників, заходи боротьби з ними.

4.7.1 Технічне обслуговування при короткочасному зберіганні.

Після закінчення 6 місяців або за результатами контрольно-технічного (поточного) огляду проводиться технічне обслуговування № 1 при зберіганні для підтримки міномета в справному (працездатному) стані для підготовки до використання або до чергового технічного обслуговування.

Технічне обслуговування при короткочасному зберіганні проводиться на місцях зберігання розрахунком і підрозділами технічного обслуговування, ремонту та регламентноналаштувальних робіт частини за допомогою використання одиночного і групового комплектів ЗІП і матеріалів по таблиці 3.

При технічному обслуговуванні №1 при зберіганні проводяться роботи, передбачені ЩТО.

4.7.2 Технічне обслуговування при тривалому зберіганні.

Контрольно-технічний (поточний) огляд при тривалому зберіганні включає в себе, крім робіт, описаних на початку розділу, вибірковий огляд мінометів і ЗІП від кожної партії у кількості, зазначеній у таблиці 4.

Крім робіт, зазначених у таблиці, перевіряються:

- повнота і правильність ведення паспорта на міномет;
- знання та виконання особовим складом своїх функціональних обов'язків, правил зберігання, знання устрою міномета (в обсязі, необхідному для перевірки і технічного обслуговування);
 - функціонування складових частин міномета.

Контрольно-технічний огляд по таблиці 4 проводиться інженерно-технічним складом в пунктах технічного обслуговування або в місці зберігання:

- при зберіганні на відкритих майданчиках один раз на один рік;
- при зберіганні у сховищах один раз на два роки.

Таблиця 4

Найменування	Кількість мінометів, які підлягають огляду	Обсяг огляду та перелік основних робіт
Міномет	10%, але не менше 10 ящиків з мінометами	Повне розбирання, розконсервація, сту- пінь укомплектованості ЗІП
ЗШ	П'ять групових комплектів ЗІП	Зовнішній огляд

4.7.3 Технічне обслуговування № 1 (ТО-1х) при тривалому зберіганні.

Технічне обслуговування № 1 (ТО-1х) проводиться для підтримки міномета в справному (працездатному) стані до підготовки для використання або до чергового технічного обслуговування, в цілях контролю технічного стану та усунення виявлених недоліків. ТО-1х проводиться по закінченні одного року або за результатами контрольно-технічного огляду підрозділами зберігання із залученням підрозділів технічного обслуговування, ремонту та регламентно-налаштувальних робіт (зберігання і технічного обслуговування, цехів, пунктів технічного обслуговування та ремонту) і включає в себе роботи, передбачені ЩТО; місце проведення: пункт технічного обслуговування або місце зберігання.

4.7.4 Технічне обслуговування № 2 (ТО-2х) при тривалому зберіганні.

Технічне обслуговування № 2 (TO-2x) проводиться для підтримки міномета у справному стані до чергового номерного технічного обслуговування. Воно включає:

- розконсервацію, контроль технічного стану з перевіркою на функціонування міномета та його складових частин, дефектування міномета з розбиранням механізмів наведення;
 - заміну мастила;
 - перевірку укомплектованості ЗІП та ЕД;
 - відновлення гальванічних і лакофарбових покриттів;
 - вивірку прицілу, перевірку елементів живлення підсвіток, ліхтариків;
 - консервацію.

ТО-2х проводиться по закінченні двох років або за результатами контрольно-технічного (поточного) огляду підрозділами зберігання із залученням підрозділів технічного обслуговування, ремонту та регламентно-налаштувальних робіт (зберігання і технічного обслуговування, цехів, пунктів технічного обслуговування та ремонту); місце проведення: пункт технічного обслуговування

4.8 Повне розбирання та збирання

Повне розбирання міномета проводиться при технічному обслуговуванні ТО-2 для заміни зношених деталей, промивання, чищення та змащування механізмів міномета.

Повному розбиранню міномета передує неповне розбирання на основні частини: трубу, двоногу, опорну плиту, запобіжник і виріб МПМ-44М.

Неповне розбирання міномета проводиться в такій послідовності:

зняти виріб МПМ-44М, для чого повернути рукоятку (додаток Д), переріз А-А) штока, звільнивши вісь виробу МПМ-44М; вийняти виріб з кронштейна вертлюга;

протерти виріб МПМ-44М і укласти його в скриньку;

відокремити двоногу від труби, для чого, притримуючи амортизатори за корпуси амортизаторів (додаток И), повернути втулку рукоятки проти ходу годинникової стрілки на один-два оберти, звільнивши сферичне поглиблення у кришці обойми, відкинути рукоятку з кришки, відкинути кришку і опустити амортизатори до двоноги, при цьому один з номерів розрахунку повинен підтримувати трубу за дульну частину від падіння. Покласти двоногу на підставку;

відокремити трубу від опорної плити, для чого повернути трубу до торкання упору казенника з підп'ятником плити, при цьому кульова п'ята казенника своєю циліндричною проточкою встане проти відповідної проточки підп'ятника плити — це дозволить відокремити трубу від опорної плити. Покласти трубу і плиту на дерев'яні підставки.

Збирання міномету проводиться в такій послідовності:

встановити опорну плиту 5 (додаток А) горизонтально на ґрунт;

в підп'ятник плити вставити кульову п'яту казенника труби 4 таким чином, щоб циліндричні проточки на п'яті і підп'ятнику збігалися. Після суміщення сфер труба 4 нахиляється в напрямку стрільби і з'єднується з двоногою 1, для чого на двонозі відкидається намітка хомута і труба вставляється в обойму (обойма повинна знаходитися між двома кільцевими виступами труби). Кришка накидається та стягується з обоймою гвинтом. Положення двоноги на трубі визначається необхідним для стрільби кутом піднесення. Верхнє положення обойми відповідає

кутам 45-59°, нижн ϵ – кутам 54-85°. Стійки двоноги роз'єднуються і при необхідності з'єднуються ланцюгом;

звільнити від засувки механізм горизонтування і повернути його на вісі до сполуки кінцевника з кожухом підйомного механізму;

в гніздо на корпусі вертлюга встановити мінометний приціл і зафіксувати його за допомогою підпружиненого штоку.

Розбирання та збирання труби і казенника.

Розбирання труби і казенника проводяться в такій послідовності:

- покласти трубу на стелаж, вставити в отвір кульової п'яти казенника ломик A622J.304129.001-i003 і, утримуючи трубу від обертання, згвинтити казенник / (додаток Б) з труби 2.
- натиснути за допомогою викрутки на водило 5 (додаток В) і повернути його на 90° проти ходу годинникової стрілки в положення Д; вийняти водило разом з пружиною з корпусу 2 казенника, звільнивши таким чином бойок;
 - відвернути плитку 3 і вийняти бойок з корпусу казенника.

Складання труби і казенника проводити в послідовності, зворотній розбиранню.

Примітки: 1. При правильній збірці казенника водило 5 не повинно без натискання на нього обертатися відносно своєї вісі.

2. При складанні труби риску на корпусі казенника поєднати з білою лінією на трубі.

Розбирання і збірка двоноги.

Розбирання двоноги (додаток Д) складається з наступних етапів:

- відділення хомута з амортизаторами;
- розбирання поворотного механізму, відділення його від вертлюга і двоноги;
- від'єднання механізму горизонтування від двоноги;
- від'єднання підйомного механізму від двоноги.

Для розбирання двоноги необхідно:

- на вертлюгу вивернути гвинти ключами 7811-0371 та 7811-0372, відкрутити кришки на амортизаторах, ключем 7811-0377 викрутити штока з амортизаторів, та від'єднати хомут від вертлюга;
- вибити штифти бородком ø3.8мм (ø1,8мм), зняти рукоятки, обертаючи проти ходу годинникової стрілки, вивернути зовнішню трубу з корпусу редуктора;
- вибити штифт бородком ø3.8мм (ø1,8мм), і відокремити трубу гвинтом від вертлюга, відділити гвинт від труби, вийнявши шплінт плоскогубцями 7814-0257, відділити механізм горизонтування від лівої стійки двоноги. Вийнявши шплінти плоскогубцями 7814-0257, відвернути гвинти ключем, відокремити кожух підйомного механізму від двоноги, роз'єднати стійки двоноги і запобіжні шайби один від одного.

Збірка двоноги проводиться в такій послідовності:

- встановити на двоногу механізм горизонтування, для чого штир корпусу механізму горизонтування завести в отвір лівої стійки, регулюючи установкою шайб суміщення сфери кінцевика механізму горизонтування з гніздом кожуха підйомного механізму, після чого встановити шплінт і на циліндричному хвостовику гвинта (додаток Д) за допомогою штифта закріпити рукоятку.
- в ліву провушину вертлюга ввести трубу , у праву зовнішню трубу установленим в ній гвинтом, угвинчуючи його в трубу;
- в гнізда вертлюга вставити штоки амортизаторів, підтримуючи їх, встановити гвинти. Тертьові поверхні труб, гвинта, а також різьбові поверхні гвинта, труби перед складанням змастити мастилом ГОИ-54п (ЦИАТИМ-201 або М3);
- завести цапфу кожуха підйомного механізму в вилки стійок двоноги, поєднавши отвори останніх з різьбовим отвором, між щоками вилок встановити шайби. Повернути ключем гвинти, після чого встановити шплінти і відігнути їх кінці на цапфу.

Розбирання і збірка хомута з амортизаторами.

Розбирання хомута з амортизаторами проводиться для усунення несправностей з заміною деталей, чищенням і змазуванням.

Розбирання проводиться в такій послідовності:

- відокремити корпуси амортизаторів від хомута (додаток И), для чого відвернути гвинти викруткою 7810-0257;
- згвинтити гайки ключем 7811-0324;
- вийняти штоки з гайками, втулками і пружинами з корпусів амортизаторі;
- зняти із штоків пружини;
- розібрати хомут, для чого вивернути гвинт викруткою 7810-0257; згвинтити втулку з гвинта, відкинути гвинт з кришки, вийняти штифти, зняти шайби і вийняти вісі, відокремити гвинт і намітку від обойми.

Збірка хомута з амортизаторами проводиться в такій послідовності:

- зібрати хомут, з'єднати за допомогою вісі, штифта обойму з кришкою;
- встановити у провушинах обойми на вісі гвинт;
- навернути на гвинт втулку;
- ввернути гвинт викруткою 7810-0257 у втулку;
- встановити корпуси амортизаторів в гнізда обойми амортизаторів до упору;
- на шток амортизатора, попередньо змащений мастилом ЦИАТИМ-201 або МЗ, надіти гайку, втулку, пружину, втулку;
- закріпити обойму на корпусах, навернувши гайки ключем 7811-0324;
- законтрити гайки гвинтами за допомогою ключа 7811-0317.

Розбирання і збірка запобіжника.

Розбирання запобіжника проводиться в такій послідовності:

- відгвинтити ключем 7811-0317 гайку (додаток К), зняти запобіжник з труби;
- зняти ковпачок 7:
- викруткою 7810-1053 і плоскогубцями 7814-0257 видалити шплінти;
- відгвинтити гайки;
- зняти пружину 5 і важіль 6, вийняти вісь 2 і шайбу 3 із гнізда правої бобишки, зняти лопатку 4.

Збірка запобіжника проводиться в такій послідовності:

- у гніздо правої бобишки вставити шайбу 3, встановивши між бобишками лопатку 4, і поєднавши отвори лопатки 4 і вісі 2;
- на кінець вісі 2, виступаючий з лівої бобишки, надіти важіль 6, потім навернути до упору гайку 8 ключем 7811-0003 і застопорити гайку шплінтом;
- на інший кінець вісі 2 надягти пружину 5, контролюючи потрапляння відігнутого кінця пружини у відповідний отвір у правій бобищці;
- вільний кінець пружини закрутити на кут 180-210° проти ходу годинникової стрілки і вставити відігнутий всередину кінець пружини у відповідну проріз вісі 2;
- навернути гайку 8 ключем 7811-0003 до упору і застопорити шплінтом, вкрутити ковпачок 7 в корпус запобіжника комбінованим ключем до упору.

Розбирання і збірка механізму горизонтування.

Розбирання механізму горизонтування (додаток Е) здійснюється в такій послідовності:

- вибити штифт бородком ø3.8мм (ø1,8мм), і зняти кінцевник;
- вивернути гвинт викруткою 7810-1053, згвинтити гайку, обертаючи рукоятку 8 проти ходу годинникової стрілки;
 - вибити штифт бородком ø3.8мм, зняти рукоятку 8 і відокремити гвинт від корпусу. Перед складанням усі тертьові поверхні деталей змастити мастилом ГОИ-54п або МЗ.

Збірка механізму горизонтування проводиться в такій послідовності:

- нагвинтити гайку на гвинт, в торець гвинта ввернути гвинт за допомогою викруткою 7810-1053;
 - встановити накінечник і закріпити його в гайці штифтом;
 - надіти на хвостовик гвинта рукоятку 8, встановити штифт.

Встановлення механізму горизонтування на двонозі проводиться згідно методики «Розбирання і складання двоноги».

Розбирання та збирання підйомного механізму.

Підйомний механізм (додаток Ж) розбирається для чищення і змащення, а також при необхідності виконання ремонтних робіт.

Розбирання підйомного механізму здійснюється у такій послідовності:

- вийнявши шплінт плоскогубцями 7814-0257, згвинтити накидну гайку, вийняти кришку і сухарик із паза гайки;
- відвернути гвинт викруткою 7810-0257 і обертанням рукоятки 1 вивернути гвинт 6 із гайки 8, відокремивши таким чином редуктор від труби 4 від кожуха з двоногою і звільнивши гайку 8;
- вивернувши гвинт викруткою 7810-0257, вивернути трубу 5 з корпусу 4 редуктора, для чого, притримуючи ключем трубу 5 від провороту ключем обертати редуктор проти ходу годинникової стрілки;
 - вийняти гвинт 6 і кільце з труби 5;
- вивернути гвинт викруткою 7810-0257, вибивши штифт бородком ø3.8мм (ø1,8мм), зняти рукоятку з валу шестерні;
 - згвинтити різьбові втулки ключем разом з встановленими в них шестірнею і колесом;
 - промити і очистити деталі від бруду, замінити мастило на тертьових поверхнях.

Збірка підйомного механізму здійснюється у такій послідовності:

- завести через патрубки в корпус редуктора шестерню 2 і шестерню 3 за допомогою різьбових втулок, вгвинчених в корпус 4 ключем;
 - викруткою 7810-0257 закрутити гвинти, застопоривши втулки в корпусі редуктора;
 - насадити рукоятку 1 на вал шестерні і встановити штифт;
- в трубу 4 вставити кільце і гвинт, ввернути трубу 5 в корпус редуктора, для чого вставити ключ в шліцьовий паз на торці труби 5, обертати щодо труби корпус редуктора за допомогою;
- в кожух вставити трубу 5 і гайку 8, навернути її на гвинт, потім встановити гвинт викруткою 7810-0257;
- встановивши сегмент, завести виступи кришки в пази кожуха, навернути гайку і застопорити її шплінтом.

4.9 Чищення і змащування

Перелік матеріалів, що застосовуються в мінометі, вказаний в таблиці 5.

Чищення і змащування труби.

Чищення каналу труби проводиться для видалення старого мастила і бруду, порохового нагару після стрілянини.

Для полегшення чищення негайно по закінченні стрільби, поки трубка ще не встигла охолонути, рясно змастити канал труби мастилом ГОИ-54п. Для змащування каналу труби на щітку банника намотати ганчір'я, густо просочене мастилом, увести банник в канал ствола і зворотно-поступальними переміщеннями банника відносно каналу ствола нанести мастило на поверхню каналу. Якщо деякі місця каналу труби будуть недостатньо змащені, повторити змащування.

При змащуванні каналу після тривалої стрільби (через 30 хв. після змащування) змащення каналу ствола повторити, інакше пороховий нагар буде важко видалити при чищенні.

Таблиця 5

			Мастипо та номери стандарите ТV	та стандарту та Т	Λ			
Поверхня	Пози- ція в 1 дод. Ф	Пози- при експлуатації ція в та для короткоча- юд. Ф сного викорис-	лублююча	для довготрива- лого зберігання	дублююча	Засіб на- несення мастила	Періодичність нанесення та заміни мастила	Примітка
1	2	33	4	S	9	7	~	6
Різьблення корпусу та труби Деталі СЗМ	2 5,6	Мастило графіт- не ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068- 79	Відсутня	Мастило ГОИ-54п ГОСТ 3276- 74	Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 3276-74, Мастило М3 ТУ 38.001263-76	Промасле- ним Ганчір'я бавовнянем	Перед нагвинчу- ванням казенника на трубу	
Канал ствола	4	Мастило ГОИ-54п ГОСТ 3276-74	Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 3276-74, мастило М3 ТУ 38.001263-76	Мастило ГОИ-54п ГОСТ 3276- 74	Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 3276-74, Мастило М3 ТУ 38.001263-76	Щіткою банника з Ганчір'я бавовнянем	Після кожної чистки, стрільби, навчань та маршу	
П'ята казенника Сферична поверхня підп'ятника труби	11,	Мастило ГОИ-54п ГОСТ 3276-74	Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 3276-74, мастило М3 ТУ 38.001263-76	Мастило гарматне ГОСТ 19537-83	Солідол С ГОСТ 4366-76	Промасленим Ганчір'я бавовнянем	Перед з' єднанням труби з плитою	
Штоки амортизаторів	2	Мастило ГОИ-54п ГОСТ 3276-74	Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 3276-74, мастило М3 ТУ 38.001263-76	Мастило гарматне ГОСТ 19537-83	Солідол С ГОСТ 4366-76	Промасле- ним Ганчір'я бавовнянем	При ЩТО	
Поверхні	1,8	Мастило ГОИ-54п ГОСТ 3276-74	Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 3276-74, мастило М3 ТУ 38.001263-76	Мастило ГОИ-54п ГОСТ 3276- 74	Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 3276-74, Мастило М3 ТУ 38.001263-76	Промасленим Ганчір'я бавовнянем		
Гніздо під приціл Деталі запобіжника	7	Мастило ГОИ-54п ГОСТ 3276-74	Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 3276-74, мастило М3 ТУ 38.001263-76	Мастило ГОИ-54п ГОСТ 3276- 74	Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 3276-74, Мастило М3 ТУ 38.001263-76	Промасленим Ганчір'я бавовнянем		
Підйомний механізм, поворотний механізм, механізм горизонтування, амортизато-		Мастило ГОИ-54п ГОСТ 3276-74	Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 3276-74, мастило МЗ ТУ 38.001263-76	Мастило ГОИ-54п ГОСТ 3276- 74	Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 3276-74, Мастило МЗ ТУ 38.001263-76	Заповнен- ням корпусу	При ТО-2	При ТО-1 змастити зовнішню поверхню труби

Особливо ретельно змащувати канал ствола на відстані 0,5 м від казенного зрізу, так як в цій частині каналу найбільше накопичується нагар. Через 2-3 години після стрільби (коли мастило розм'якшить нагар) приступити до чищення каналу ствола. Для чищення застосовувати мильну воду, розчин РЧС, бензин-розчинник (керосин) або нафтовий розчинник Нефрас-3 50/170. Мильна вода застосовується для промивання (після стрільби) каналу труби влітку і взимку в опалювальному приміщенні (при температурі повітря не нижче 5°С). Хімічне чищення каналу розчином РЧС проводиться при температурі навколишнього середовища від +50°С до мінус 10°С. При більш низькій температурі чищення розчином РЧС значно ускладнюється, тому при температурі нижче мінус 10°С чистка проводиться нафтовим розчинником Нефрас-3 50/170, а при його відсутності — бензином-розчинником або керосином.

Примітка. При температурах від мінус 2,5°C до мінус 10°C для запобігання замерзання, до розчину РЧС додавати 30% етиленгліколь.

Для приготування розчину РЧС застосовуються наступні реактиви:

- вуглекислий амоній ГОСТ 3770-75, що представляє собою білу кристалічну сіль. Вуглекислий амоній при випаровуванні розкладається на вуглекислий газ, воду та аміак. Після розкриття банок не витрачений в той же день вуглекислий амоній перекласти в щільно закриту тару, зберігати в сухому прохолодному приміщенні;
- двохромовокислий калій (хромпік) ГОСТ 2652-78, що представляє собою кристали помаранчово-червоного кольору (отруйний). Поставляється у скляних і залізних банках; зберігати в сухому місці;
- вода річкова, колодязна, водопровідна, дощова, снігова, опріснення, паровий конденсат. Не можна застосовувати морську і гірко-солону воду.

Для чищення труб застосовуються банник, ганчір'я, бавовняна тканина, залізні неоцинковані мірки, відра і гуртки.

При приготуванні розчину дозволяється користуватися мірками для дозування реактивів за обсягом, при цьому реактиви необхідно попередньо подрібнити. Для кожного розчину повинна бути окрема мірка.

Розчин РЧС виготовляється в наступній пропорції: вуглекислий амоній — 200 г, двохромовокислий калій (хромпік) — 5--10 г, вода — 1 л.

Розчинення реактивів проводиться безпосередньо перед чищенням. Для цього необхідно розчинити подрібнений вуглекислий амоній, всипаючи його поступово в воду, по мірі розчинення, а потім засипати подрібнений хромпік, перемішуючи розчин до повного розчинення реактивів. Для прискорення приготування розчину РЧС рекомендується застосовувати теплу воду (температура не вище 30° С). Застосовувати для приготування розчину РЧС воду, що має температуру не вище 50°С, і нагрівати розчин РЧС забороняється, так як вуглекислий амоній, при цьому, розкладається. Розчин необхідно перемішувати дерев'яною мішалкою. Готувати і зберігати розчин у посуді з міді, латуні і бронзи, а також користуватися мішалкою з цих матеріалів забороняється. Розчин рекомендується готувати в кількості, необхідній для чищення протягом дня. Готовий розчин можна зберігати в герметичній тарі не більше п'яти-семи днів. Протягом цього часу розчин придатний для чищення, хоча і втрачає свою початкову активність. Відпрацьований розчин для подальшого використання непридатний і підлягає після чищення зливанню в спеціально відведені місця.

Роботи при приготуванні розчину РЧС і чищення труб виробляються в гумових рукавичках і в гумових фартухах, очі захищаються від потрапляння розчину РЧС. Роботи по очищенню труби розчином РЧС виробляються на чистому повітрі або в приміщенні з гарною природною вентиляцією. Після закінчення роботи і перед їжею руки і обличчя обов'язково вимити водою з милом.

Реактиви зберігати у штатній тарі в прохолодних сухих місцях.

Категорично забороняється: зберігати реактиви, готовий розчин і забруднене ганчір'я для чищення в приміщеннях разом з мінометом, боєприпасами. Забруднене ганчір'я після прання та сушіння можна знову застосовувати для чищення.

Норма витрат матеріалів на чищення розчином РЧС вказана в таблиці 5. Чистка стволів проводиться в такій послідовності:

- очистити зовнішню поверхню труби від пилу і бруду Ганчір'я бавовнянем, а при сильному забруднені обмити водою і витерти насухо;
- відокремити від труби ствола запобіжник, вичистити його, насухо протерти і змастити тонким шаром мастила ГОИ-54п;
- очистити канал ствола від мастила і бруду, для чого, відгвинтивши казенник, прогнати через канал банник з намотаною на нього ганчіркою, просоченою в бензині-розчиннику;
- нагвинтити казенник і влити в канал труби з дулової частини розчин РЧС (Нефрас-3 50/170, бензин-розчинник), ввести у канал труби щітку банника. Протирати канал по ділянках короткими розмахами банника вперед і назад (ділянки довжиною близько 1 м), роблячи 15-20 рухів, послідовно пересуваючи банник до казенника і змінюючи розчин не менше двох-трьох раз.

Таблиця 6

Vizyviena a coverna vo vycena practy	Норма витрати реактиву на одне чищення	
Кількість розчину на чистку труби	вуглекислий амоній, кг	двохромовокислий калій (хромпік), кг
Від 2 до 4	Від 0,4 до 0,8	Від 0,02 до 0,04

По закінченні промивання каналу труби необхідно:

- згвинтити казенник і видалити з каналу залишки рідини;
- протерти насухо канал чистою ганчіркою, намотаною на щітку банника так, щоб утворився конус; намотане ганчір'я закріпити ниткою або тасьмою;
- оглянути канал труби; при виявленні на окремих ділянках нагару продовжити чищення цих ділянок. На контрольному білому ганчір'ї не повинно бути темних смуг, слідів мастила, іржі, порохового нагару, надривів, які вказують на наявність у каналі труби задирів і задирок;
 - змастити канал шаром мастила ГОИ-54п;
- різьбову поверхню казенної частини труби змастити мастилом ВНДІ НП-232 або графітним мастилом.

Чищення і змащування казенника.

Перед згвинчуванням казенника з трубою проводиться чищення і змазування корпусу казенника і деталей стріляючого механізму.

Для видалення порохового нагару, старого мастила, бруду всі різьбові поверхні, кільцеві канавки, водило, пружину, плитку, бойок змастити мастилом ГОИ-54п і після розм'якшення нагару ретельно протерти насухо змащені місця ганчіркою.

Увага! Забороняється зіскоблювати нагар і сліди з поверхонь металевими предметами.

Після чищення змастити посадочні і не зафарбовані поверхні деталей графітним мастилом ВНИИ НП-232 і провести збирання казенника. Змастити кульову п'яту казенника мастилом ГОИ-54п.

Чищення і змазування двоноги і опорної плити.

Зовнішню поверхню двоноги, опорної плити очистити від пилу, бруду і старого мастила чистою ганчіркою і насухо протерти. При сильному забрудненні зовнішньої поверхні, бруд з двоноги видалити паличками, плиту обмити водою, поглиблення очистити ганчіркою, намотаною на загострені кінці паличок.

Для чищення і змащування механізмів наведення, хомут з амортизаторами не розбирати. Розбирання їх в процесі чищення і змащування виробляти тільки при несправній дії, тугому ході механізмів або при виявленні іржі у внутрішніх частинах механізмів.

Після чищення змастити всі механізми, що труться, і не пофарбовані поверхні, а також поверхні, з яких стерлася фарба; кульову поверхню підп'ятника плити змастити масти лом ГОИ-54п.

Чищення і змазування прицілу типу МПМ-44М.

Після роботи виріб типу МПМ-44М ретельно протерти чистою, м'якою тканиною, скло протирати колоподібними рухами чистим і м'яким матеріалом без слідів нагару і змащення. Після чищення на виробі поставити нульові установки і укласти виріб в ящик. Розбирати виріб забороняється. Не допускаються різкі струси, падіння виробу і удари по ньому.

Всі поверхні інструменту і приладдя очистити від пилу і бруду. Металеві частини змастити. Промоклі чохли просушити.

4.10 Консервація та розконсервація

Для консервації і упаковки міномета розібрати його на складові частини: трубу, двоногу, опорну плиту, запобіжник і приціл. Перед консервацією складальні одиниці вичистити й змазати відповідно до підрозділу 4.9 і таблиці 5 цього Настанови. Після змащення обернути парафіновим папером БП-6 ГОСТ 9569-79 і обв'язати шпагатом ГОСТ 17308-71 змащені поверхні складальних одиниць, на трубу надіти дульний чохол, обернути в пергаментний папір ГОСТ 2995-73 деталі ЗІП, укласти складові частини міномета в ящик. В законсервованому вигляді міномети зберігаються в штатній тарі.

Розконсервація деталей і вузлів міномета проводиться в наступному порядку:

- зняти мастило із зовнішніх поверхонь деталей і складальних одиниць ганчіркою, просоченою в бензині-розчиннику;
- згвинтити казенник з труби;
- провести чистку казенника і каналу труби відповідно до підрозділу 4.9 цього Настанови з експлуатації.

5 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

Передбачено два види зберігання: короткочасне — тривалістю до одного року; тривале — тривалістю більше одного року.

Міномет зберігати в сухому закритому приміщенні в розібраному на складові частини вигляді (в пірамідах або стелажах, які мають бути вище підлоги не менше ніж на 15-20 см) або у зібраному вигляді. В парках і таборах міномет зберігати в зібраному вигляді.

При короткочасному зберіганні в польових умовах на дульну частину надіти чохол, зняти приціл і укласти в ящик.

Оптичні прилади зберігати в штатних футлярах на стелажах.

Забороняється ставити на зберігання несправний і не укомплектований міномет, а також міномет, на якому не виконано повний обсяг робіт з технічного обслуговування і консервації.

У сховищах міномет розміщується так, щоб найкращим чином були використані площа та об'єм приміщення, природне освітлення та забезпечувалось дотримання заходів пожежної безпеки; при цьому враховується можливість проведення окремих видів технічного обслуговування, а також евакуації.

Під навісами міномети розміщуються так само, як і в сховищах, але при цьому приймаються заходи для запобігання мінометів від атмосферних опадів.

Міномет перед постановкою на короткочасне зберігання піддається технічному обслуговуванню ТО-1, якщо за строками не передбачається технічне обслуговування ТО-2, з обов'язковим проведенням додаткових робіт по захисту від корозії нефарбованих поверхонь, а також по запобіганню безпосереднього впливу на них навколишнього середовища.

Перед постановкою на тривале зберігання міномет піддається технічному обслуговуванню ТО-2.

Технічне обслуговування міномета, що знаходиться на зберіганні проводиться у відповідності з розділом 4.7 Настанови.

6 ТРАНСПОРТУВАННЯ

Міномети можуть транспортуватися будь-яким видом транспорту.

Транспортування міномета та одиночного комплекту ЗІП проводиться в ящику A622J.304129.001.005 СК.

Міномет перевозиться на автомобілі у штатній тарі.


В кузові автомобіля ящики прокладаються дерев'яними брусами для запобігання переміщень і прикріплюються до бортів дротовими розтяжками.

Перевезення міномета без штатної тари спільно з розрахунком може бути здійснено у в'юках, ствол перевозять тримаючи його у вертикальному положенні казенником до підлоги. У всіх випадках перевезення приціл типу МПМ-44М має перебувати у навідника в руках. Міни укладаються на автотранспорт в штатних ящиках.

При укладанні мін на бронетранспортер (автомобіль) необхідно закріпити ящики з мінами від пересувань та перекидання.

ДОДАТОК А


Малюнок міномета калібру 82 міліметри А622J.304129.001



- 1 Двонога А622Ј.304129.001.003;
- 2 Запобіжник А622Ј.304129.001.004;
- 3 Приціл МПМ-44М (або його аналог);
- 4 Труба Аб22 J.304129.001.003.900;
- 5 Плита А622Ј.304129.001.002.

ДОДАТОК Б


Малюнок ствола



- 1 казенник А622Ј.304129.001.001.002;
- 2 труба А622 J.304129.001.001.001.

ДОДАТОК В


Малюнок казенника



- 1 пружина A622J.304129.001.001.007;
- 2- корпус казенника А622J.304129.001.001.002;
- 3- плитка А622Ј.304129.001.001.003;
- 4- бойок А622Ј.304129.001.001.005;
- 5 водило А622J.304129.001.001.006.

ДОДАТОК Г


Малюнок плити



- 1 Корпус плити А622J.304129.001.002.105; 2 Чашка А622J.304129.001.002.101; 3 Рукоятка А622J.304129.001.002.003; 4 Петля А622J.304129.001.002.112

додоток д


Малюнок двоноги



- 1 Нога ліва А622Ј.304129.001.003.100;
- 2 Нога права А622Ј.304129.001.003.200;
- 3 Редуктор підйому А622J.304129.001.003.400;
- 5 Гвинт нахилу в зборі А622Ј.304129.001.003.500;
- 6 Вертлюг в зборі А622J.304129.001.003.600;
- 7 Ланцюг А622Ј.304129.001.003.700;
- 8 Труба з гвинтом в зборі А622Ј.304129.001.003.900.

ДОДАТОК Е


Малюнок механізму горизонтування



- 1 Гвинт нахилу А622Ј.304129.001.003.501;
- 2 Гайка гвинта нахилу А622J.304129.001.003.502;
- 3 Труба гвинта нахилу А622J.304129.001.003.503;
- 4 Накінечник А622J.304129.001.003.504;
- 5 Гвинт кріплення А622J.304129.001.003.505;
- 6 Втулка рукояті А622Ј.304129.001.003.506;
- 7 Ручка А622Ј.304129.001.003.405;
- 8 Рукоятка А622Ј.304129.001.003.406.

ДОДАТОК Ж


Малюнок підйомного механізму



- 1 Труба-гайка А622Ј.304129.001.003.001;
- 2 Кільце А622Ј.304129.001.003.003;
- 3 Втулка підйому А622Ј.304129.001.003.008;
- 4 Гвинт підйому А622J.304129.001.003.002;
- 5 Гвинт М6-6g х 16 ГОСТ11738-84;
- 6 Шайба С.6 ГОСТ 11371-78;
- 7 Шайба 6 ГОСТ 6402-70;
- 8 Сухарик А622J.304129.001.003.007;
- 9 Гайка кріплення гвинта А622J.304129.001.003.005;
- 10 Штифт 4х18.Хім.Фос.прм. ГОСТ 3128-70.

ДОДАТОК И


Малюнок хомута



- 1 Обойма А622J.304129.001.003.810; 2 Гвинт відкидний А622J.304129.001.003.801; 3 Гайка хомута А622J.304129.001.003.802; 4 Рукоятка хомута А622J.304129.001.003.803.

ДОДАТОК К


Малюнок запобіжника



- 1 Корпус запобіжника А622J.304129.001.004.100;
- 2 Вісь А622Ј.304129.001.004.001;
- 3 Шайба опорна А622J.304129.001.004.002;
- 4 Лопатка А622Ј.304129.001.004.003;
- 5 Пружина запобіжника А622J.304129.001.004.004;
- 6 Важіль А622J.304129.001.004.005;
- 7 Ковпачок А622Ј.304129.001.004.006;
- 8 Гайка запобіжника А622Ј.304129.001.004.007;
- 9 Кільце розрізне А622J.304129.001.004.008.

ДОДАТОК Л


Малюнок квадранта К-1



- 1 Зубчастий сектор;
- 2 Рамка;
- 3 Опорний майданчик;
- 4 Направляюча дуга;
- 5 Стопор;
- 6 Регулювальний гвинт;
- 7 Рівень;
- 8 Движок;
- 9 Опорний майданчик;
- 10 Маховичок.

ДОДАТОК М


Малюнок осколкової міни



- 1 Детонатор; 3 Розривний заряд;
- 4 Пакети метального заряду;
- 5 Основний метальний заряд;
- 6 Пір'я стабілізатора;
- 7 Стабілізатор;
- 8 Корпус;
- 9 Центруюче потовщення.

ДОДАТОК Н


Малюнок димової міни



- 1 Запальний стакан; 2 Розривний заряд;
- 3 Димоутворююча речовина.

ДОДАТОК П


Малюнок основний метального заряду



- 1 Пижі; 2 Пороховий заряд; 3 Гільза;
- 4 Капсуль-запальник.

ДОДАТОК Р


Малюнок міни з пакетом метального заряду



- Корпус міни;
 Стабілізатор;
- 3 Пакети метального заряду;
- 4 Пакет далекобійного метального заряду.

ДОДАТОК С


Малюнок мінного підривника М-6



- 1 Чека;
- 2 Запобіжний ковпак;
- 3 Конічне кільце;
- 4 Мембрана;
- 5 Корпус;
- 6 Грибок;
- 7 Жало;
- 8 Наперсток;
- 9 Пружина движка;
- 10 Капсуль-детонатор;
- 11 Детонатор;
- 12 Передавальний заряд;
- 13 Діафрагма;
- 14 Движок;
- 15 Штифт;
- 16 Втулка;
- 17 Кульки;
- 18 Гільза;
- 19 Пружина;
- 20 Тасьма.

ДОДАТОК Т


Малюнок дистанційно-ударної трубки Т-1



1 — герметизуючій ковпак; 2 — ударний стрижень; 3 — пробка; 4 — дистанційний ударник; 5 — запобіжна пружина; 6 — фольговий кружечок; 7 — азбестовий кружечок; 8 — порохова запорошка; 9 — суконна прокладка; 10 — середнє дистанційне кільце; 11 — капсуль-запалювач; 12 — нижнє дистанційне кільце; 13 — кришка; 14 — ударний капсуль-запальник; 15 — втулка; 16 — пружина движка; 17 — шкіряна прокладка; 18 — стопорний гвинт; 19 — мембрана; 20 — чашечка запобіжника; 21 — порохові запресовки; 22 — шовкова нитка; 23 — пороховий запобіжник; 24 — запобіжний движок; 25 — шайба; 26 — латунний гурток; 27 — донна втулка; 28 — порохова петарда; 29 — корпус; 30 — пороховий сповільнювач; 31 — гвинт до скоби; 32 — обтюруюче кільце; 33 — скоба; 34 — жало; 35 — верхнє дистанційне кільце; 36 — гайка


ДОДАТОК У

Малюнок маркування осколкової (димової, освітлювальної) міни



- а номер споряджувального заряду
- б номер партії
- в калібр міни
- г маса
- д шифр вибухової речовини (ШД шифр димоутворюючої речовини димової міни)
- e індекс осколкової міни (Д-832 ДУ індекс димової міни; 832 С індекс освітлювальної міни)

ДОДАТОК Φ Малюнок місць змащування міномета (дивитись таблицю 6)



ДОДАТОК Х

Інструкція щодо застосування засобів для перенесення

Нав'ючування міномету.

Для нав'ючування труби з запобіжником (мал. 1) необхідно:

одягнути хомут 2 на поверхню труби під нижній кільцевий виступ і закріпити його затискним гвинтом:

надіти чохол на 1 дульну частину;

надіти петлю ременя 5 на шийку кульової п'яти корпуса і казенника;

приєднати до хомута 2 плечові ремені 3 з подушками;

пристебнути ремінь чохла до хомута;

обернути середню частину труби подушкою 4 і застібнути ремені.

Примітка. На трубі повинен бути закріплений запобіжник.

Для нав'ючування двоноги (мал. 2) необхідно:

звести стійки двоноги до зіткнення сошників і обмотати їх ланцюгом, ланцюг закріпити (застебнути гачком за одне з ланок);

покласти амортизатори корпусами на двоногу і закріпити їх ременем 7 і напряжниками 2, 3, причому ремінь 7 повинен стосуватися торця хомута;

нижнім ременем 4 прикріпити зведені стійки до в'юку, ремені з плечовими подушечками 1 пристебнути до відповідних кінців ременя 4 і напряжника 6.

Для нав'ючування опорної плити (мал. 3) необхідно:

покласти в'юк на плиту, ручка повинна співпадати з верхньою частиною в'юка, короткими верхніми ременями 2 пристебнути щільно в'юк до плити за скоби, розташовані на основному аркуші;

просунути ремені-штрипки 4 через скоби плити двічі, причому зазначені скоби розташовані на основному аркуші на відстані один від одного більше, ніж попередні, пристебнути ремені-штрипки 4 до плечових ременів, підігнавши плечові ремені.

укладання мін сумки (мал. 4) проводиться в кишені сумки стабілізаторами вниз; в ті ж кишені вкладаються пакети метального заряду або пакети далекобійного метального заряду і основні метальні заряди.

Для нав'ючування лотків (мал. 5) необхідно:

покласти в'юк сорочкою 3 на землю і всі ремені відкинути;

покласти на в'юк лоток ручками до верхньої частини в'юка (з рамками);

довгі кінці основних ременів 1 з нашивними пряжками перекинути через лоток і протягнути через ручки і рамки в'юка, покласти другий лоток так само, як перший, перекинути довгі кінці основних ременів 1 з нашивними пряжками, протягнути ремені крізь ручки через лоток; щільно затягнути ремені і надійно застебнути їх пряжками;


перевернути в'юк сорочкою 3 вгору і пристебнути плечові ремені 2 до ременів 4.

Закріплення складових частин міномета за номерами розрахунку виробляти у відповідності з мал. 6.

Коли складові частини міномета нав'ючені на переносні в'юка, силами розрахунку міномет переноситься на іншу вогневу позицію.

Устрій в'юків

Для перенесення міномету застосовуються наступні в'юки: в'юк для труби, в'юк для двоноги і в'юк для опорної плити.




Малюнок 1. В'юк труби:

- 1 чохол для ствола;
- 2 xomyt;
- 3 плечовий ремінь (може комплектуватись нагрудною перемичкою з фастексами);
- 4 подушка на трубу;
- 5 ремінь казенника;
- 6 зав'язка

Коли частини міномета і лотки нав'ючені на переносні в'юки, в'юки іменуються відповідно: в'юк труби, в'юк двоноги, в'юк плити і в'юк для перенесення лотків.

В'юк труби (мал. 1) складається з двох плечових ременів 3 з подушками і зав'язками 6, ременя казенника 5, металевого хомута 2 і 4 подушки на трубу. В комплект в'юка входить чохол 1 для ствола.

В'юк двоноги (мал. 2) складається із сорочки 5 із синтетичною м'якою набивкою, двох плечових подушок 1 з ременями, напряжників 2, 3, 6 і двох ременів 4, 7, призначених для прикріплення в'юка до двоноги. Двоногу можливо переносити вертлюгом догори або донизу, як зручніше.




Малюнок 2. В'юк двоноги:

- 1 плечова подушка;
- 2 напряжник;
- 3 напряжник;
- 4 ремінь;
- 5 сорочка;
- 6 напряжник;
- 7 ремінь;
- 8 зав'язка


В'юк плити (мал. 3) складається з подушки 3, двох плечових подушок 1 з ременями, двох ременів 2 і двох ременів-штрипок 4 в'юка для кріплення до плити; ремені-штрипки служать також для застібання плечових ременів. В комплекті кожного міномета є сумки і лотки для перенесення мін.

В'юк для перенесення лотків (мал. 4) складається з повстяною подушки, з сорочкою 3, двох плечових ременів 2 з подушками і плечовими рамками, двох основних ременів 1 з нашивними пряжками для кріплення лотків, двох ременів 4 з пряжками для застібання плечових ременів. У сорочки 3 знизу ϵ петля, за допомогою якої в'юк, надітий на плечі піднощика, може бути пристебнутий до поясного ременя.



Малюнок 3. В'юк плити:

- 1 плечова подушка;
- 2 ремінь;
- 3 подушка;
- 4 ремінь;
- 5 зав'язка



Малюнок 4. В'юк для переноски лотків:

- 1 плечова подушка;
- 2 плечові ремені;
- 3 сорочка;
- 4 ремінь



Малюнок 5. Розрахунок міномету калібру 82 міліметри з мінометом и сумкою на переносних в'юках:

- К командир міномету;
- 1 наводчик;
- 2 заряджаючий;
- 3 снарядний;
- 4 підношувач

ДОДАТОК Ц

Перелік прийнятих скорочень

ВТК - відділ технічного контролю

ГОСТ – державний стандарт СРСР

ЕД – експлуатаційна документація

ЗІП – запасні інструменти та приладдя

КО – контрольний огляд

СЗМ – стріляюче-запобіжний механізм

СО – сезонне технічне обслуговування

ТО – технічне обслуговування

ТУ – технічні умови

ЩТО – щоденне технічне обслуговування

ПММ – паливо-мастильні матеріали

ДОДАТОК Ш Перелік посилальних документів

ДСТУ, ГОСТ, ОСТ, ТУ	Найменування документа	Номер пункту, в якому подане посилання на НД	
1	2	3	
ГОСТ 2310-77	Молотки слесарные стальные. Технические условия	Таблиця 3	
ГОСТ 2652-78	Калия бихромат технический. Технические условия	п. 4.9	
ГОСТ 2839-80	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Таблиця 3	
ГОСТ 2995-73	Пергамент тонкий специальный. Технические условия	п. 4.2, п.4.10	
ГОСТ 3128-70	Штифты цилиндрические незакаленные. Технические условия	Додаток Ж	
ГОСТ 3134-78	Уайт-спирит. Технические условия	Таблиця 3	
ГОСТ 3276-74	Смазка пластичная ГОИ-54п. Технические условия	Таблиці 3 та 5	
ГОСТ 3770-75	Аммоний углекислый. Технические условия	п. 4.9	
ГОСТ 4366-76	Смазка солидол синтетический. Технические условия	п. 4.2, таблиці 3 та 5	
ГОСТ 5547-93	Плоскогубцы комбинированные. Технические условия	Таблиця 3	
ГОСТ 6267-74	Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия	п. 2.1, таблиця 3	
ГОСТ 6402-70	Шайбы пружинные. Технические условия	Додаток Ж	
ГОСТ 8505-80	НЕФРАС-С 50/170. Технические условия	Таблиця 3	
ГОСТ 9569-79	Бумага парафинированная. Технические условия	п.4.10	
ГОСТ 10908-75	Квадранты механические с уровнем. Технические условия	Таблиця 3	
ГОСТ 11371-78	Шайбы. Технические условия	Додаток Ж	
ГОСТ 11737-93	Ключи для винтов с внутренним шестигранником. Технические условия	Таблиця 3	
ГОСТ 11738-84	Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ класса точности А. конструкция и размеры	Додаток Ж	

1	2	3	
ГОСТ 14068-79	Паста ВНИИ НП-232. Технические условия	Таблиці 3 та 5	
ГОСТ 16984-79	Ключи для круглых шлицевых гаек. Конструкция и размеры.	Таблиця 3	
ГОСТ 17199-88	Отвертки слесарно-монтажные. Технические условия	Таблиця 3	
ГОСТ 17308-71	Шпагаты. Технические условия	п. 4.10	
ГОСТ 18981-73	Ключи трубные рычажные. Технические условия	Таблиця 3	
ГОСТ 19537-83	Смазка пушечная. Технические условия	п. 4.2, таблиці 3 та 5	
ТУ 6-10-966-75	Эмаль XB-518 защитная. Технические условия	Таблиця 3	
ТУ 38.001263-76	Смазка морская МЗ. Технические условия	п. 4.2, таблиці 3 та 5	

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

зм. змінених нових скасованих замінених аркушів документа Підпис да 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 35 53 УПІК82.1- 16 10.1 2 35 53 УПІК82.2- 17 05.0 3 50-57 50-53 3, 14 58 УПІК82.7- 17 14.0 4 2 58 УПІК82.9- 17 25.0	№		Номери	и листів		Всього	Номер	п:	П
1 35 53 VIIIK82.1- 16 10.11 2 35 53 VIIIK82.2- 17 05.0 3 50-57 50-53 3, 14 58 VIIIK82.7- 17 14.0 4 2 58 VIIIK82.9- 17 25.0 5 1, 58 58 VIIIK82.21- 18.0			нових	скасованих		аркушів	документа	Підпис	Дата
1 35 35 16 10.1.	1	2	3	4	5	6		8	9
2	1				35	53	16		10.12.16
3 30-37 30-33 3, 14 38 17 14.0 4 2 58 YIIIK82.9- 17 25.0 5 158 YIIIK82.21- 17 18.0	2				35	53	17		05.01.17
5 1 5 50 YIIIK82.21- 18.00	3		50-57	50-53	3, 14	58	17		14.04.17
5 1 50 50 УПІК82.21- 18.0	4	2				58	УПІК82.9- 17		25.04.17
	5				1-58	58	УПІК82.21-		18.06.18