
Verifica: porta 1 collegata alla porta 2 (thru)
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
|S21| (dB)
0
500
1000
1500
frequenza (MHz)