


**Carton pour 52 cartes** (format poker 63 × 88 mm), intérieur 65 × 90 × 19 mm.
Imprimer à 100 % sur papier cartonné 250 à 300 g. Découper sur le contour, marquer et plier sur toutes les lignes intérieures.
Coller la languette de gauche sous le bord du dernier côté. Le couvercle se rabat sur le dessus et sa languette rentre dans la face.