

MagLev Switch

リファレンスキーボード

組み立てマニュアルバージョン:1.00

【内容物】



ノブ x1




六角穴付きボルト (M2x8) x4



六角穴付きボルト (M2x5) x4




ゴム足 x2



トップケース x1



トッププレート x1



基板 x1

ボトムケース x1



ロータリー エンコーダー x1


スタビライザー x2セット

【別途ご用意いただくもの】

- Cherry MX互換スイッチ x21
- Cherry MX軸 キーキャップ
 - 1U x16
 - 1.25U x1
 - 1.5U x1
 - 2.25U x2
- PC(Windows 7以降または Mac OSX 10.6以降)
- PCと接続可能なUSB Type-Cケーブル (データ転送対応)
- 六角レンチ(1.5)


【組み立て手順】

①基板の裏面(MagLev Switchが取り付けられていない面) にキーソケット21個をはんだ付けする




※基板に印字されたシルクと同じ向きになるように注意


③スタビライザーを基板表面から取り付ける(2箇所)



②基板の表面に、ロータリーエンコーダーを挿入し、 裏面よりはんだ付けする




④別売りのCherry MX互換スイッチをトッププレートへはめ込み、キーソケットへ挿入する




※スイッチのピンが曲がらないように注意

⑤M2 x 5mmボルト4本で基板をボトムケースに固定する




⑥基板表面のBOOTSELボタンを押しながら、基板とPCを USBケーブルで接続し、認識されたドライブに UF2ファイルをコピーする




※UF2ファイルは以下の製品ページよりダウンロードする https://famichu.github.io/htmls/reference_keyboard.html

①USBケーブルを抜いて、トップケースに固定されている OLEDのフレキケーブルを基板表面のコネクタに挿入し、




※必ずUSBケーブルを抜き、通電していない状態で作業する ※コネクタの黒い部分は完全には外れません

®M2 x 8mmボルト4本でトップケースをボトムケースに 固定する




※閉じる際、OLEDのフレキケーブルは優しくZ字にたたむ

⑨ボトムケース底面の溝にゴム足を貼り付ける



⑩ノブと、別途用意したキーキャップを装着し完成



【保証規定】

- ・購入から1ヶ月間、初期不良に限り返品、交換対応い たします。
- ・返品交換時は、購入時のレシートもしくはその写真、 または購入したことが確認可能なメールが必要となり ます。
- ・万が一お気づきの点や、不明な点がございましたら、 SNSのリプライまたはDMにてお気軽にご相談ください。

【制作者情報】



famichu

X: https://twitter.com/famichu Bluesky: https://bsky.app/profile/famichu.bsky.social Web: https://famichu.github.io/