第七章总线技术

- 总线就是用来传送信息的一组通信线
 - (1) 便于采用模块结构设计方法,简化了系统设计;
 - (2) 标准总线可以得到多个厂商的广泛支持,便于生产与之兼容的硬件板卡和软件;
 - (3) 模块结构方式便于系统的扩充和升级;
 - (4) 便于故障诊断和维修, 同时也降低了成本。

按位置

- (1) 片内总线:
 - 指CPU内部的总线, 即芯片内部的总线。
- (2) 片外总线:
 - 指CPU与内存和输入输出设备之间的通信接口,如SATA、SCSI、USB和IEEE 1394等。

按功能

- (1) 地址总线(Address Bus, AB): 用来传送地址信息。
- (2) 数据总线 (Data Bus, DB): 用来传送数据信息。
- (3) 控制总线 (Control Bus, CB): 用来传送各种控制信号。

其他划分方法

- 单向、双向
- 并行、串行
- 同步、异步等

PCI总线

- PCI总线是由Intel公司1991年推出的一种不依附于某个具体处理器的局部总线标准。
- 是在CPU和原来的系统总线之间插入的一级总线。
- 管理器提供了信号缓冲,使之能支持10种外设,并能在高时钟频率下保持高性能,
- 数据宽度分为32bit、64bit两种,电压标准为3.3V及5V两种,并且 支持5V向3.3V的转换。

• 支持总线主控性术 一分近知此近冬在原西叶阳温总线控制权

• 支持即插即户声卡、网卡、


• 目前逐步为P




它为显卡、

PCI总线特点


- (1) 采用地址线与数据线复用方式
- (2) 对32位及64位总线的使用采用透明方式,允许32位与64位 器件相互协作。
- (3) 允许PCI局部总线扩展卡及器件进行自动配置,提供<mark>即插即</mark>用的能力。
- (4) 独立于处理器,工作频率与处理器基准时钟无关,可支持多机系统。



体系结构



PCI总线引脚



PCI-E总线

• 在2001年底 导公司开始 为PCI-E(F

• 点对点串行 总线请求带 达到PCI所入


PCIe x 1 PCIe x 16

20多家业界主对其正式命名

不需要向整个 ·很高的频率, • PCI-E总线的物理链路包含若干条数据通路(Lane),一个数据通路中由两组差分信号,共4根信号线组成。

• PCI-E有多种不同速度的接口模式,包括X1、X2、X4、X8、X16 以及速度更快的X32

传输协议采用了类似互联网协议的层次结构,由软件层、交换层、数据链路层和物理层构成。物理层又可进一步分为逻辑子层和电气子层。逻辑子层又可分为物理代码子层和介质访问控制子层。



USB总线

• 通用串行总线USB(Universal Serial Bus)是目前计算机接口中最常见的总线形式

• 用于取代串行接口(RS-232)、并行接口和PS/2接口等,这些接口存在着传输速率慢、效率低下、规格不统一等

• USB只需要4根信号线,即两根数据线、电源和地线,数据是转换成串行的形式来传输。


优势

• 支持热插拔上

• USB总线的物 一种分层的家 计算机在该家

• 支持最多5个

•接口小、成本点,




7理连接是 洁构的中心,

USB3.0


- 高达5Gbps全双工通信链路(USB2.0则为480Mbps半双工)
- 更大的功率输出(支持1安电流, 充电电池、LED照明)
- 主机更快地识别器件
- 利用双差分数据线进行数据传输
- 采用中断驱动协议而非轮询,待机状态不耗电
- USB 3.0的数据线比2.0的多了4根内部线。

USB1.1/2.0"A"系列接口

• VBUS和GND可以为USB外设提供+5V,500mA的电源,D+和D-是一对差分信号传输线。




USB1.1/2.0"A"系列接口



USB1.1/2.0"B" 系列接口

•包括公(Plug)接口和母(Receptacle)接口,公接口通常连接 在设备端,母接口连接在主机



Mini USB接口和Micro USB接口

• 广泛用于移动设备等小型电子设备。



USB3.0硬件接口

- USB 3.0采用了9针脚设计,其中四个针脚和USB 2.0的形状、定义完全相同,而另外5根是专门为USB 3.0准备的,包括两对差分信号传输线和信号地。
- 蓝色

USB OTG技术

- 在Mini USB、Micro USB的接口中,都有一个ID引脚,该引脚的作用就是在USB OTG模式下区分主从端(Master & Slave),也称主机端和设备端(Host & Device)
- OTG是On-The-Go的缩写
- 实现在没有主机的情况下, 实现从设备之间的数据传送




I²C总线

- I²C(Inter-Integrated Circuit)总线是由飞利浦(PHILIPS)公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备,是微电子通信控制领域广泛采用的一种总线标准。
- 两条信号线。一条串行数据线SDA(Serial Data),用于数据的发送和接收,一条串行时钟线SCL(Serial Clock),用于数据同步,指示什么时候数据线上是有效数据。

• 真正的多主机总线。每一个设备都可以作为主机或者从机。

• 主机控制SDA和SCL信号,当总线空闲时SDA和SCL都保持高电平。



- 每个设备都有一个唯一的地址,数据包传输时先发送地址位,接着才是数据。
- 一个地址字节由7个地址位和1个指示位组成。如果指示位是0, 意味着这个传输是一个写操作,被选中的从机将接收数据并将其 作为输入;如果指示位是1,就要求从机将数据发送回主机。
- 持扩展的10位寻址模式,可连接的外设数量可达1024个

• 使用7位寻址模式的设备和10位寻址模式的设备可以在同一个系统中混合使用。

• 10位寻址时,使用2个字节来保存地址。如果第1个地址字节以 11110XXB开始,就会产生一个10位地址,第1个字节的第1、2位 (第0位是读写指示位)和第2个字节的8位合起来构成10位的地 址。