




S2
SCREW2
H1
S1
SCREW4
SW2
SCREW1
SW1
U6
SCREW3


R28
R23
R24
C15
R37
C16
R34
R35
U3
R39
R36
R42
R40
R33
R38
R41
R3
R2
R1
R43
R9
R8
R7
R6
C10
C9
U1
R21
R22
C21
R31
C19
D4
D3
U4
R32
C20
R29
U5
R30
D2
D1
U2
C18
C17
R27
R25
R26

Designator	Name	Footprint
C9,C15,C17,C19	10u	C1206
C10,C16,C18,C20,C21	100n	C0603
D1,D2,D3,D4	10V Zener	SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD
H1,SCREW1,SCREW2,SCREW3,SCREW4,SW2		HDR-TH_8P-P2.54-V-M,KEY-TH_4P-L6.0-W6.0-P3.90-LS6.5,Screw-Hole-M3
R1,R2,R3,R9,R21,R22,R30,R43	10k	R0603
R6	36k	R0603
R7,R27,R28,R33,R34,R35,R36,R37,R38,R41,R42	100k	R0603
R8	200k	R0603
R23,R25	33k	R0603
R24,R26	6k2	R0603
R29	2k7	R0603
R31	1k8	R0603
R32	100	R0603
R39,R40	47k	R0603
S1	CH2	THONKICONN
S2	CH1	THONKICONN
SW1	EC11K1524402	EC11-TH_EC11K1524402
U1	RP2040 Zero	RP2040-ZERO-TEMPORARY
U2,U5	TL072CDT	SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL
U3	TL074ID	SOIC-14_L8.6-W3.8-P1.27-LS6.0-BL
U4	TL431	SOT-23-3_L2.9-W1.5-P2.0-LS2.5-BR
U6	1.30OLED_7P	LCD-TH_7P-P2.54_1.30OLED_7P


SW2
SW1
Eurorack Oscilloscope
Martin Schörner
Rev 1.0
02/2026
H1
CH1
CH2

USB-C
RP2040-Zero
U1
R22
R21
C9
C10
R7
R8
R9
R6
R1
R43
R2
R3
R36
R41
R39
R38
C15
C16
U3
R35
R40
R37
R34
R42
R33
U2
C18
C17
D3
D1
D4
D2
U5
C19
C20
R24
R23
R28
R26
R25
R27
R31
R32
R29
R30
C21
U4


D D D