d435i/d455/l515单目+IMU标定

by fcl 2021.07.28

1. IMU标定

1. 修改launch文件

找到realsense-ros包,复制其中的rs_camera.launch,并重命名为rs_camera_l515_imu_calib.launch,并对里面的内容做如下更改

这样做的目的是将accel和gyro的数据合并得到imu话题,如不这样做发布的topic中只有加速计和 陀螺仪分开的topic,没有合并的camera/imu topic,并且让accel和gyro都设置成true

<arg name="unite_imu_method" default="linear_interpolation"/>

2. 运行启动文件

roslaunch realsense2_camera rs_camera_1515_imu_calib.launch

3. 编写启动文件

进入/software/l515calib/imu_calib_ws/src/imu_utils-master/launch,打开终端运行 gedit 1515_imu_calibration.launch

在里面写入

4. 录制imu数据包

realsense静止放置,放置时间要稍大于l515_imu_calibration.launch中的录制时间,即大于50分钟 rosbag record -o 1515imucalib /camera/imu 其中l515imucalib是bag包的名字,可以更改,录的包在当前终端目录下 /camera/imu是发布的IMU topic,可以通 rostopic list 命令查看

5. 校准程序

包录制好之后,运行校准程序,首先激活imu_util工作空间的setup.bash source /home/fcl/software/l515calib/imu_calib_ws/devel/setup.bash 然后

roslaunch imu_utils 1515_imu_calibration.launch 回放数据包打开新的终端,cd到存放imu_calibration.bag的路径

cd ~/data/dataset/IMU标定录制的大于50min的包rosbag play -r 200 l515imucalib.bag

标定结束后在/home/fcl/software/l515calib/imu_calib_ws/src/imu_utils-master/data中生成许多文件,其中d455_imu_param.yaml就是我们想要的结果

2. 相机标定

1. 标定板

下载打印标定板https://github.com/ethz-asl/kalibr/wiki/downloads 下载Aprilgrid 66 0.80.8m(unscaled),然后缩放到40%,用A4纸就可以打印出来 原始pdf的格子参数是:

6*6的格子

大格子边长: 5.5cm 小格子边长: 1.65cm

小格子与大格子边长比例: 0.3

调整后的格子参数是:

大格子边长: 2.188, 一定要自己测量大格子边长, 即tagSize

小格子边长: 0.66cm

小格子与大格子边长比例: 0.3

新建april_6x6_A4.yaml文件,我的文件的具体内

容/home/fcl/software/d455calib/multicalib_yaml_data/april_6x6_A4.yaml展示如下:

target_type: 'aprilgrid' #gridtype

tagCols: 6 #number of apriltags tagRows: 6 #number of apriltags

tagSize: 0.022 #size of apriltag, edge to edge [m]
tagSpacing: 0.3 #ratio of space between tags to tagSize

3. 开始录制.bag文件

第一步:将realsense对准标定板放置

roslaunch realsense2_camera rs_camera_1515_camera_calib.launch

运行 rviz, fixed frame选择camera_link,之后在里面add rgb的/camera/color/image_raw

第二步:修改相机帧数(官方推荐是4Hz,尽管实际频率不完全准确,但是不影响结果)kalibr在处理标定数据的时候要求频率不能太高,一般为4Hz,我们可以使用如下命令来更改topic的频率,实际上是将原来的topic以新的频率转成新的topic

rosrun topic_tools throttle messages /camera/color/image_raw 4.0 /color 查看频率

rostopic hz /color

第三步:之后对准标定板,尝试移动realsense,同时要确保标定板一直在三个图像当中。 录制过程参考https://www.youtube.com/watch?v=puNXsnrYWTY&app=desktop

需要科学上网观看

总结下来就是偏航角左右摆动3次,俯仰角摆动3次,滚转角摆动3次,上下移动3次,左右移动3次,前后移动3次,然后自由移动一段时间,摆动幅度要大一点,让视角变化大一点,但是移动要缓慢一点,同时要保证标定板在3个相机视野内部,整个标定时间要在90s以上更好录制ROS数据包

rosbag record -O 1515cameracalib /color

后面的topic是转换频率后的topic

4. 使用Kalibr标定

第一步: 先激活环境变量

source software/kalibr_ws/devel/setup.bash

第二步:运行标定指令

kalibr_calibrate_cameras --target software/l515calib/camera_calib_data/april_6x6_A4.yaml --bag --models pinhole-radtan --topics /color --bag-from-to --show-extraction

kalibr_calibrate_cameras --target

/home/fcl/software/l515calib/camera_calib_data/april_6x6_A4.yaml --bag

/home/fcl/software/l515calib/camera_calib_data/l515cameracalib.bag --models pinhole-

radtan --topics /color --bag-from-to a b --show-extraction

其中

april_6x6_A4.yaml是标定板的配置文件

注意如果选择棋格盘,注意targetCols和targetRows表示的是内侧角点的数量,不是格子数量。multicameras calibration.bag 是录制的数据包

models pinhole-radtan pinhole-radtan pinhole-radtan表示三个摄像头的相机模型和畸变模型

- --topics /infra_left /infra_right /color表示三个摄像头对应的拍摄的数据话题
- --bag-from-to a b表示处理bag中a-b秒的数据
- -show-extraction表示显示检测特征点的过程,这些参数可以相应的调整

可以使用rosbag info 来参看录制的包的信息

fcl@fcl-ThinkPad-T480:~/software/l515calib/camera_calib_data\$ rosbag info

1515cameracalib.bag

path: 1515cameracalib.bag

version: 2.0

duration: 3:05s (185s)

start: Jul 28 2021 10:30:14.45 (1627439414.45) end: Jul 28 2021 10:33:19.49 (1627439599.49)

size: 2.0 GB messages: 765

compression: none [765/765 chunks]

types: sensor_msgs/Image [060021388200f6f0f447d0fcd9c64743]

topics: /color 765 msgs : sensor_msgs/Image

第三步: 排查错误1

出现以下报错: cannot import name NavigationToolbar2Wx

解决办法:发现 matplotlib 中没有NavigationToolbar2Wx 而是换成了NavigationToolbar2WxAgg 所

以修改源码,将PlotCollection.py中的NavigationToolbar2Wx换成NavigationToolbar2WxAgg

catkin_make一下 第四步:排查错误2 还有一个报错

ImportError: No module named igraph

fcl@fcl-ThinkPad-T480:~\$ sudo apt-get install python-igraph

第五步: 排查错误3

报错找不到焦距,手动输入焦距,400

在终端输入

```
fcl@fcl-ThinkPad-T480:~$ source ~/software/kalibr_ws/devel/setup.bash fcl@fcl-ThinkPad-T480:~$ export KALIBR_MANUAL_FOCAL_LENGTH_INIT=1并不是每次都需要 fcl@fcl-ThinkPad-T480:~$ kalibr_calibrate_cameras --target software/l515calib/camera_calib_data/april_6x6_A4.yaml --bag software/l515calib/camera_calib_data/l515cameracalib.bag --models pinhole-radtan --topics /color --bag-from-to 2 112 --show-extraction
```

最终产生3个文件

3. 相机和IMU的标定

- 1. 复制上面双目标定结果产生的camchainsoftwarel515calibcamera_calib_datal515cameracalib.yaml文件为chain.yaml
- 2. 新建一个文件imu.yaml,参考上面imu标定步骤得到的d455_imu_param.yaml,选取其中的

avg-axis:

gyr_n: 1.8120078954292167e-03 gyr_w: 1.9468192818602672e-05

avg-axis:

acc_n: 1.8783286176747332e-02 acc_w: 8.8271097542303530e-04

最后得到的imu.yaml如下

#Accelerometers

accelerometer_noise_density: 2.3177792566996982e+03 #Noise density (continuous-

time)

accelerometer_random_walk: 6.3118277723523931e+01 #Bias random walk

#Gyroscopes

gyroscope_noise_density: 2.0702462760023993e-03 #Noise density (continuous-

time)

gyroscope_random_walk: 2.3093829433059453e-05 #Bias random walk

rostopic: /camera/imu #the IMU ROS topic

update_rate: 200.0 #Hz (for discretization of the values

above)

- 3. 同样需要用到april_6x6_A4.yaml
- 4. 复制realsense-ros包中rs_camera.launch,重命名为rs_camera_imucamcalib.launch,更改内容如下

时间对齐 <arg name="enable_sync" default="true"/>

合并加速计和陀螺仪的topic <arg name="unite_imu_method"

default="linear_interpolation"/>

5. 启动realsense

roslaunch realsense2_camera rs_camera_imucamcalib.launch

6. 查看默认的频率

设置camera是4hz, imu是200hz, 45s就行了

fcl@fcl-ThinkPad-T480:~\$ rostopic hz /camera/imu subscribed to [/camera/imu] average rate: 199.887

min: 0.004s max: 0.010s std dev: 0.00042s window: 189 average rate: 199.886 min: 0.000s max: 0.010s std dev: 0.00056s window: 389 average rate: 199.884 min: 0.000s max: 0.010s std dev: 0.00059s window: 589 ^Caverage rate: 199.973 min: 0.000s max: 0.010s std dev: 0.00058s window: 653 fcl@fcl-ThinkPad-T480:~\$ rostopic hz /camera/color/image_raw subscribed to [/camera/color/image_raw] average rate: 30.058 min: 0.031s max: 0.035s std dev: 0.00064s window: 28 average rate: 30.035 min: 0.029s max: 0.046s std dev: 0.00195s window: 58 average rate: 30.023 min: 0.029s max: 0.046s std dev: 0.00164s window: 88

^Caverage rate: 30.046

min: 0.027s max: 0.046s std dev: 0.00206s window: 102

fc1@fc1-ThinkPad-T480:~\$

7. 打开rviz,add imu topic和color topic,同时调整realsense位置,要确保一直包含标定板全部内 容

8. 调整imu和color的发布频率以及以新的topic名发布它们,其中图像的发布频率改为20Hz,imu发 布频率改为200Hz

rosrun topic_tools throttle messages /camera/color/image_raw 20.0 /color

这种调整频率的方式只是理想结果,通过rostopic hz topic名可以查看实际的频率,可以发现实际频率 和设置的频率并不一定相同

9. 和上面一样开始采集数据包

rosbag record -0 1515cameraimucalib.bag /camera/imu /color 查看bag包内容

fcl@fcl-ThinkPad-T480:~/software/l515calib/camera_imu_calib_data\$ rosbag info 1515cameraimucalib.bag

path: 1515cameraimucalib.bag

version: 2.0

duration: 1:54s (114s)

start: Jul 26 2021 10:19:56.93 (1627265996.93) end: Jul 26 2021 10:21:51.51 (1627266111.51)

6.0 GB size: 25229 messages:

compression: none [2331/2331 chunks]

sensor_msgs/Image [060021388200f6f0f447d0fcd9c64743] types:

sensor_msgs/Imu [6a62c6daae103f4ff57a132d6f95cec2]

topics: /camera/imu 22899 msgs : sensor_msgs/Imu

> /color 2330 msgs : sensor_msgs/Image

10. 开始标定

相应参数需要相应更改,target.yaml对应april_6x6_A4.yaml文件

```
kalibr_calibrate_imu_camera --bag
/home/fcl/software/d455calib/imu_stereo_data/imu_stereo.bag --cam
/home/fcl/software/d455calib/imu_stereo_data/chain.yaml --imu
/home/fcl/software/d455calib/imu_stereo_data/imu.yaml --target
/home/fcl/software/d455calib/multicalib_yaml_data/april_6x6_A4.yaml --bag-from-to
3 125 --show-extraction
```

最终得到的结果为是得打yaml, txt, 和pdf文件

标定结果的好坏可以看results-imucam-homezjimu_stereo.txt中的重投影误差Reprojection error,两个相机都在0.15以下说明标定的结果比较好