蓝牙BQB工具PTS工具安装

一. 安装前准备

二.PTS安装

步骤1: 开始界面点击next

步骤2:接受license

步骤3:继续Next

步骤4:默认勾选,不需要变动,点击next,如果部分没有安装,在后续install的时候会自动安装

步骤5:安装路径,最好也不要变动

步骤6: 正式开始install

步骤7:安装完成,启动的时候需要SIG账号

步骤8:点击Next

步骤9:点击连接internet了

步骤10:在有账号的前提下,登录就行了(没有账号自己注册一个,免费的)

步骤11: 登录成功, 显示成功了

步骤12: 出来了这个界面就成功了一般

三. BT dongle驱动安装

步骤一:右键点击Generic Bluetooth Radio,选择更新驱动

步骤2: 选择浏览电脑上的驱动

步骤3:找到PTS安装目录下的驱动:

步骤4:显示更新完毕

步骤5: 更新完毕如下

步骤6: 这时候再打开PTS软件,然后选择connect后,可以正常connect并且显示dongle地址了

四. BT dongle驱动安装备选方案

五.Protocol View(PV)安装

六.验证PTS安装

步骤1.打开PTS

二.点击connect PTS

https://blog.csdn.net/XiaoXiaoPengBo

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2022/08/20	于忠军	文档创建


一. 安装前准备



NOTED: 安装前关闭杀毒软件

二.PTS安装

步骤1:开始界面点击next




步骤2:接受license




步骤3:继续Next



步骤4:默认勾选,不需要变动,点击next,如果部分没有安装, 在后续install的时候会自动安装



步骤5:安装路径,最好也不要变动




< Back

Next >

Cancel


步骤6:正式开始install

Advanced Installer




步骤7:安装完成,启动的时候需要SIG账号





步骤8:点击Next




步骤9:点击连接internet了






步骤10:在有账号的前提下,登录就行了(没有账号自己注册一个,免费的)



步骤11: 登录成功, 显示成功了




步骤12: 出来了这个界面就成功了一般




三. BT dongle驱动安装

背景: 直接插上我们的USB dongle PC是显示这样




PTS也认不到,还有一种情况是识别出来,但是connect却失败



有以上问题按照我下面的步骤做:

步骤一: 右键点击Generic Bluetooth Radio, 选择更新驱动




步骤2:选择浏览电脑上的驱动




步骤3:找到PTS安装目录下的驱动:

我的目录是: C:\Program Files (x86)\Bluetooth SIG\Bluetooth PTS\PTS Driver\win64


步骤4:显示更新完毕



步骤5: 更新完毕如下




步骤6:这时候再打开PTS软件,然后选择connect后,可以正常connect并且显示dongle地址了



https://blog.csdn.net/XiaoXiaoPengBo

避坑: PTS软件进去后你点击搜索选择设备,可以搜索不到,不确定是PTS的软件BUG还是PTS给蓝牙 dongle做了限制.但是这里不用担心,我们直接在IUT Device Address输入要测试的设备地址即可避开这个问题!



四. BT dongle驱动安装备选方案

如果你们出现这种状况,显示找不到系统文件,如下图所示:

← **I** 更新驱动程序 - CSR BlueCore Bluetooth

Windows 在安装设备的驱动程序时遇到问题

Windows 已找到设备的驱动程序,但在尝试安装它们时遇到错误。



CSR BlueCore Bluetooth

系统找不到指定的文件。

如果你知道设备的制造商,则可以访问其网站并查看支持部分是否有驱动程序。

关闭(C)

本来正常的方式我在PC安装正常,但是在笔记本显示这个错误,那么我有一个备选方案,如下: 软件准备:



直接安装后重启就可以了!

五.Protocol View(PV)安装

后续这个软件简称为PV

这个直接点击 BluetoothPV_2.20_22.1.28057.28561.exe 软件就可以了


🛃 BluetoothPV_2.20_22.1.28057.28561.exe

此工具没有繁琐的步骤,直接点击就安装成功了,但是一定要记得关闭杀毒软件

六.验证PTS安装

步骤1.打开PTS

PTS会自动带起来PV, 用于抓取bt dongle的HCl log, 类似于btsnoop



二.点击connect PTS

点击connect dongle, 会显示蓝牙地址证明已经识别成功了

