## 第四章 处理器体系结构 4-4 ——流水线的实现基础

#### 目 录

- ■流水线的通用原理
  - ■目标
  - 难点

- 设计流水化的Y86-64处理器-基础技术
  - 调整SEQ
  - 插入流水线寄存器
  - ■数据和控制冒险

## 真实世界的流行线: 洗车

顺序



流水化



并行




#### ■ 思路:

- 把过程划分为几个独立的阶段
- 移动目标,顺序通过每一个阶段
- 在任何时刻,都会有多个对象被 处理

#### 生活中的流水线


假设洗衣包括四个步骤:洗衣机中洗衣、烘干机中 烘干、叠衣服、收纳到柜子中,每个步骤0.5小时。



- 洗衣任务为4.加速比
  - $= 2*4/(2+0.5*3) \approx 2.3$

- 洗衣任务数为n, 加速
  - = 2n/(2+0.5\*(n-1))
  - ≈4=流水线中的步骤数


#### 计算实例



#### ■ 分析

- 计算需要300ps
- 将结果存到寄存器中需要20ps
- 时钟周期至少为320ps


### 3路 ( 3-Way ) 流水线




- 将计算逻辑划分为3个部分,每个部分100ps
- 当一个操作结束A阶段后,可以马上开始一个新的操作
  - 即每120 ps可以开始一个新的操作
- 整体延迟时间增加
  - 从开到结束一共360ps

#### 流水线图 (一种时序图)

■ 未流水化




- 新操作只能在旧操作结束后开始
- 3路流水化





注意:横轴是时间,0P1才是最早进入流水线的,0P3最晚。


■ 可以同时处理至多3个操作


## 流水线操作



















#### 359 时钟 OP1 Α В C OP2 C Α В OP3 Α В C 0 120 240 360 480 640 时间




#### 局限性: 不一致的延迟



- 吞吐量由花费时间最长的阶段决定
- 其他阶段的许多时间都保持等待
- 将系统计算划分为一组具有相同延迟的阶段是 一个严峻的挑战

#### 局限性:寄存器天花板

50 ps 20 ps 50 ps 20 ps



时钟

延迟 = 420 ps, 吞吐量 = 14.29 GIPS

- 当尝试加深流水线时,将结果载入寄存器的时间会对性能产生显著影响
- 载入寄存器的时间所占时钟周期的百分比:


■ 1阶段流水: 20/(300+20)=6.25%

■ 3阶段流水: 60/(300+60)=16.67%

■ 6阶段流水: 120/(300+120)=28.57%


■ 现代高速处理器具有很深的流水线,电路设计者必须 很小心的设计流水线寄存器,使其延迟尽可能的小。

## 数据相关(也叫冒险,冲突)



#### ■分析


■ 每个操作依赖于前一个操作的结果



#### SEQ 硬件结构


#### 图示说明

- 浅蓝色方框: 硬件单元
  - 例如内存、ALU等等
- 灰色方框:控制逻辑
  - 用HCL语言描述
- 白色的椭圆框:
  - 线路的信号标识
  - 不是硬件单元
- 粗线: 宽度为字长的数据 (64位)
- 细线: 宽度为字节或更窄 的数据(4-8位)
- 虚线: 单个位的数据



#### SEQ 的硬件结构

- ■阶段顺序发生
- 一次只能处理 一个操作



ALU

valM

Data

Data

memory

Addr

ALU

dmem\_error

valE

ALU

ALU

Mem.

### SEQ+ 的硬件结构

Memory

Stat

stat

- 顺序实现
- 重启动PC阶段放 在开始位置

**Execute** 

- PC 阶段
  - 选择PC执行当前 指令
  - 根据前一条指令 的计算结果


Decode

Fetch


PC


- 处理器状态
  - PC不再保存在寄 存器中

■ 但是,可以根据 其他信息决定PC




## 添加流水线寄存器





### 流水线阶段

- ■取指
  - 选择当前PC
  - ■读取指令
  - 计算PC的值
- 译码
  - 读取程序寄存器
- ■执行
  - 操作ALU
- ■访存
  - ■读或写存储器
- ■写回
  - ■更新寄存器文件




#### PIPE- 硬件结构

■ 流水线寄存器保存指令执行的中间值

#### ■ 前向路径


- 值从一个阶段送 到下一个阶段
- 不能跳到过去的 阶段
  - 如valC 通过译 码阶段

#### ■ 简化结构



除了call指令在访存阶段用 到了valP,其他指令在执行、 访存和写回阶段都没有用到 valP。Call指令没有用到 valA, 因此不妨将valA和 valP复用(通过select A选 择到底使用valA还是valP)。


指令	call Dest						
	icode:ifun<-M1[PC]						
取指							
	valC <- M8[PC+1]						
	va1P <- PC+9						
译码							
	valB <- R[%rsp]						
执行	valE <- valB+(-8)						
访存	Ms[valE] <- valP						
写回	R[%rsp] <- valE						
更新PC	PC <- valC						



## 信号重新排列与命名规则


图中所有从寄存器中引出 来的都是大写字母开头, 其他为小写字母开头。

- S\_Field
  - 流水线S阶段的寄存器的相关字段的名称用大写字母表示F D E M W
- S\_Field 大写寄存器,小写值
  - 流水线S阶段的相关字段 的相关值用小写字母表 示f d e m w




## 反馈路径

- 预测下一个PC
  - ■猜测下一个PC的值
- 分支信息
  - ■跳转或不跳转
  - 预测失败或成功
- ■返回点
  - 从内存中读取
- ■寄存器更新
  - 通过寄存器文件写 端口



# 预测PC

当前指令完成取指后. 开始一条新指令的取 指,但不能立刻判断 下一条指令从哪里获 取(Dmem中, valP. 还 是valC), 所以需要猜 测哪条指令将会被取 出。如果预测错误. 就还原。



#### 预测策略

■ 对于非转移指令(一定不跳转)

PredicPC设定为vaIP, 永远可靠




即: call、jmp是明确跳转地址的

PredicPC设定为valC(调用的入口地址或转移目的地址),永远可靠

- 条件转移指令(假设跳转)
  - 预测PC为valC(转移目的地址)
  - 如果分支被选中则预测正确
    - 研究表明成功率大约为60% ===回跳为valC更好

- 返回指令(明确要空几个时钟才获得正确的跳转地址)
  - 不进行预取

===CPU硬件栈(返回地址是在栈里面)




#### 从预测错误中恢复

- 跳转错误(本该顺序 执行却基于假设做了跳转)
  - 查看分支条件, 如果指令进入访 存阶段
  - 从valA中得到失 败的PC(valP)

#### ■ ret指令

■ 获取返回地址, 当ret到达写回 阶段




#### 处理器中的数据相关

- irmovq \$50, %rax
  addq %rax, %rbx
  mrmovq 100(%rbx), %rdx
- 一条指令的结果作为另一条指令的操作数
  - ■读后写数据相关
- ■这些现象在实际程序中很常见
- 必须保证我们的流水线可以正确处理:
  - 得到正确的结果
  - 最小化对性能的的影响

#### 处理器中的数据相关

- 如何保证我们的流水线可以正确处理,具体怎么操作?
  - 可以在两条相关的指令之间添加空操作(nop指令)
  - 也可以在流水线运行中由处理器插入气泡(bubble)
  - 还可能可以通过转发(前递)来解决
- 那么添加几个nop指令呢?
  - 最保险: 多加入几个,这样就彻底消除数据相关了
  - 但是,空操作太多会影响流水线性能,从性能方面 考虑,气泡越少越好•••
  - 所以应该添加恰好能消除数据相关数量的nop。

### 流水线示例



## 数据相关: No Nop


#### # demo-h0.ys

0x000:irmovq\$10,%dx

0x00a:irmovq \$3, %rax

0x014:addq %rdx %rax

0x016: halt



## 数据相关: 1 Nop


#### # demo-h1.ys

0x000:irmovq\$10,%rdx
0x00a:irmovq\$3,% rax

0x014:nop

0x015:addq%rdx,%rax

0x017: halt



## 数据相关: 2 Nop's

#### # demo-h2.ys

0x000:irmovq\$10, %rdx


0x00a:irmovq \$3, %rax

0x014:nop

0x015: nop

0x016:addq %rdx %rax

0x018: halt



## 数据相关: 3 Nop's

#### # demo-h3.ys

0x000:irmovq\$10, %rdx

0x00a:irmovq \$3,% rax


0x014: nop

0x015: nop

0x016: nop

0x017: addq%rdx,%rax

0x019: halt



### 分支预测错误示例

demo-j.ys 本应顺序执行不跳转,但是分支预测假设跳转,预测错误


```
xorq %rax,%rax #这里异或之后结果为0, ZF置1
0x000:
         jne t #jne就是ZF不为1就跳转,所以本该顺序执行
0 \times 002:
         irmovq $1, %rax #分支预测错误,本应被执行,但是
0x00b:
                                       未被执行
0x015:
         nop
0 \times 016:
         nop
0 \times 017:
         nop
                            #退出程序
0 \times 018:
         halt
                            #跳转到的地址(本不应执行)
0x019: t: irmovq $3, %rdx
0x023:
         irmovq $4, %rcx
                            #本不应执行
         irmovq $5, %rdx
0x02d:
```


■ 应该只执行前7条指令

#### 错误预测追踪

```
# demo - j
                                                        5
                                              3
                                                   4
                                    F
  0x000:
             xorq %rax,%rax
                                         D
                                                  M
                                                       W
  0 \times 002:
             jne t # Not taken
                                                       M
                                                            W
X 0x019: t:
                                                                 W
             irmovg $3, % rdx # Target
                                                            M
X 0x023:
             irmovq $4, % rcx # Target+1
                                                       D
                                                                 M
                                                                      W
√ 0x00b:
             irmovq $1, % rax # Fall Through
                                                       F
                                                            D
                                                                 Ε
                                                                      M
                                                                           W
```

■ 在分支目标处,错误地执行了两 条指令(Target 和 Target + 1)





#### 返回示例

#### demo-ret.ys

```
0 \times 0000:
           irmovq Stack, %rsp
                                   # Intialize stack pointer
0x00a:
                                   # Avoid hazard on %rsp
           nop
0x00b:
           nop
0 \times 00 c:
           nop
                                   # Procedure call
0x00d:
           call p
0 \times 016:
           irmovq $5,%rsi
                                   # Return point
0 \times 020:
           halt.
0x020: .pos 0x20
0x020: p: nop
                                    # procedure
0 \times 021:
           nop
0 \times 022:
           nop
0 \times 023:
           ret
0 \times 024:
           irmovq $1,%rax
                                    # Should not be executed
0x02e:
           irmovq $2,%rcx
                                    # Should not be executed
0x038:
           irmovq $3,%rdx
                                    # Should not be executed
0 \times 042:
           irmovq $4,%rbx
                                    # Should not be executed
0x100: .pos 0x100
0x100: Stack:
                                    # Initial stack pointer
```

■ 需要大量的nop指令来避免数据冒险


W

## 错误的返回示例

# demo-ret

0x023	ret		F	D	Е	М	W			
0x024	irmovq \$1,	%rax #	Oops!	F	D	Е	М	W		
0x02e	irmovq \$2,	%rcx #	Oops!		F	D	Е	М	W	
0x038	irmovq \$3,	%rdx #	Oops!			F	D	Е	М	W
0x016	irmovq \$5,	%rsi #	Retur	n	,		F	D	Е	М
021010								$\overline{}$		

■ 在ret之后,错误 地执行了3条指令



#### 习题

- 1.为了使计算机运行得更快,现代 CPU 采用了许多并行技术,将处理器的硬件组织成若干个阶段并让这些阶段并行操作的技术是(A),该技术的 CPI 一般不小于1。
- A. 流水线 B.超线程 C.超标量 D.向量机

## 流水线总结

#### ■概念

- 将指令的执行划分为5个阶段
- 在流水化模型中运行指令

#### ■局限性

- 当两条指令距离很近时,不能处理指令之间的(数据/控制)相关
- 数据相关
  - 一条指令写寄存器,稍后会有一条指令读寄存器
- 控制相关
  - 指令设置PC的值,流水线没有预测正确
  - 错误分支预测和返回

#### ■ 改进流水线

■下一节讲

# Enjoy!