

MPLS L2 VPN


Распространённые технологии


- VLAN/QinQ
- L2TPv3/PPTP
- EVPN
- MPLS L2VPN



Классификация L2VPN

- P2P
 - Virtual Private Wire Service (VPWS)
- P2MP
 - Virtual Private LAN Service (VPLS)









Терминология

- **PE** <u>Provider Edge</u> граничные маршрутизаторы MPLS-сети провайдера, к которым подключаются клиентские устройства (CE).
 - **CE** <u>Customer Edge</u> оборудование клиента, непосредственно подключающееся к маршрутизаторам провайдера (PE).
 - **AC** <u>Attached Circuit</u> интерфейс на PE для подключения клиента.
 - VC <u>Virtual Circuit</u> виртуальное однонаправленное соединение через общую сеть, имитирующее оригинальную среду для клиента. Соединяет между собой АС-интерфейсы разных PE. Вместе они составляют цельный канал: AC→VC→AC.
 - **PW** <u>PseudoWire</u> виртуальный двунаправленный канал передачи данных между двумя PE состоит из пары однонаправленных VC. В этом и есть отличие PW от VC.





VPWS Data Plane







VPWS

VPWS

- Транспортная метка назначается посредством LDP или RSVP TE
- Сервисная метка назначается с помощью targeted LDP
- Основные реализации
 - Layer 2 over IP
 - L2TPv3
 - Layer 2 over MPLS
 - Any Transport over MPLS (AToM)



AToM

- Абсолютно не важен тип полезной нагрузки
 - это может быть FR, ATM, PPP и т.д.
- Два режима работы
 - same-to-same
 - Ethernet в Ethernet, PPP в PPP и т.д.
 - Interworking
 - Ethernet в PPP, ATM в FR и т.д.



```
pseudowire-class ethernet-port
  encapsulation mpls
!
int gigabitethernet1/0
  xconnect 10.0.0.1 123 pw-class ethernet-port
```



Interworking

• PE1

```
pseudowire-class atom-eth-iw
encapsulation mpls
interworking ethernet
!
interface Loopback0
ip address 10.8.8.8 255.255.255
!
interface FastEthernet1/0.1
encapsulation dot1q 100
xconnect 10.9.9.9 123 pw-class atom-eth-iw
```

• PE2

```
pseudowire-class atom
  encapsulation mpls
!
interface Loopback0
  ip address 10.9.9.9 255.255.255
!
interface FastEthernet0/0
  no ip address
!
interface FastEthernet1/0
  xconnect 10.9.9.9 123 pw-class atom
```



Отказоустойчивость

```
interface Ethernet0/0
xconnect 10.55.55.2 1000 pw-class mpls-ip
backup peer 10.55.55.3 1001 pw-class mpls-ip
```



IOS XR

• Настройка

```
RP/0/0/CPU0:PE1(config)#int gig0/0/0/4 l2transport
RP/0/0/CPU0:PE1(config-if-l2)#commit

RP/0/0/CPU0:PE1(config)#l2vpn
RP/0/0/CPU0:PE1(config-l2vpn)#xconnect group TEST
RP/0/0/CPU0:PE1(config-l2vpn-xc)#p2p wire1
RP/0/0/CPU0:PE1(config-l2vpn-xc-p2p)#interface GigabitEthernet0/0/0/4
RP/0/0/CPU0:PE1(config-l2vpn-xc-p2p)#neighbor 3.3.3.3 pw-id 101
RP/0/0/CPU0:PE1(config-l2vpn-xc-p2p-pw)#commit
```

• Проверка

RP/0/0/CPU0:PE1#show 12vpn xconnect detail





VPLS

VPLS. Терминология

- VPLS-домен изолированная виртуальная L2-сеть, то есть, грубо говоря, один отдельный L2VPN.
 - Два разных клиента два разных VPLS-домена.
- VSI <u>Virtual Switching Instance</u>. Виртуальный коммутатор в пределах одного узла.
 - Для каждого клиента (или сервиса) он свой.
 - Аналог VRF в L3VPN
- VE VPLS Edge узел PE, участник VPLS-домена.



VPLS Data Plane

- В целом, VPLS домен очень похож на структуру VLAN коммутатора
 - Присутствует MAC learning и Split Horizon
- VSI/VFI является виртуальным overlay интерфейсом воображаемого коммутатора
- В вопросе изучения MAC-адресов в VPLS есть нюанс
 - PE важно определить соседа или, точнее PW как виртуальный интерфейс. Дело в том, что клиентский кадр нужно отправить не просто в какой-то физический порт, а именно в правильный PW, иными словами, правильному соседу
 - Для этой цели каждому соседу выдаётся личная метка



VPLS Control Plane

- для VPLS требуется полносвязная топология PE для каждого VSI. Причём не все PE MPLS-сети провайдера будут соседями, а только те, где есть этот же VSI
- один из главных вопросов в VPLS обнаружение всех PE, куда подключены клиенты данного VSI
- Два основных подхода к решению вопроса
 - Ручная настройка (Martini)
 - RFC 4762 Virtual Private LAN Service (VPLS) Using Label Distribution Protocol (LDP) Signaling
 - Автоматическое обнаружение (Kompella)
 - RFC 4761 Virtual Private LAN Service (VPLS) Using BGP for Auto-Discovery and Signaling



VPLS Martini

- Распределение сервисных меток с помощью LDP
- Идея такая же, как в VPWS
 - Полносвязная tLDP топология
- Если состояние AC-порта VPLS-домена переходит в Down, то PE сообщает об этом всем своим соседям, с помощью LDP MAC Withdraw



VPLS Kompella

- Альтернативное название VPLS Auto-Discovery
- В секции BGP для VPLS есть своя Address Family: L2VPN AFI (25) и VPLS SAFI (65)
- Обнаружение соседей аналогично VPNv4 (на основе RT)
 - Если RT полученного анонса совпадает с настроенным в VSI, значит этот VSI хочет знать информацию из анонса



VPLS NLRI


- Формально, префикс это RD+порядковый номер узла в VPLSдомене+**блок меток**
- Блок меток
 - VE ID
 - VE Block Offset
 - VE Block Size
 - Label Base



Блок меток

- VE ID—идентификатор PE-маршрутизатора в домене VPLS
- LB <u>Label Base</u> первая метка, которая может быть использована
- VBS VE Block Size это длина блока меток
- Метки выделяются по порядку
- https://kb.juniper.net/library/CUSTOMERSERVICE/technotes/Underst anding VPLS Label Blocks Operation.pdf

Как распределяются метки между соседями





Возможен и третий вариант

- BGP Autodiscovery + LDP Signalling
- В этом случае BGP отвечает только за поиск соседей, а за назначение сервисных меток отвечает tLDP





Иерархический VPLS

Иерархический VPLS


- Большое количество PE ведёт к большому числу tLDP сессий и огромному количеству PW
- Приходится много раз делать репликацию для широковещательных пакетов
- Решение иерархический VPLS (H-VPLS)



Архитектура H-VPLS

- **PE-rs** <u>PE routing and switching</u>. Это ядро сети VPLS. Это большие производительные железки, которые функционируют как обычные PE (n-PE)
- MTU-s Multi-Tenant Unit switching. Это могут быть более слабые устройства, которые подключаются к PE-rs с одной стороны. А с другой к ним подключаются СЕ (u-PE)







- Механизмы подключения MTU-s к PE-rs: MPLS PW или QinQ
- PE-rs между собой взаимодействуют как обычные PE, образуя полносвязную топологию
- При взаимодействии PE-rs и MTU-s, PE-rs воспринимает PW от MTU-s как AC-интерфейс



Преимущества VPLS

- Улучшение масштабируемости сети в плане Contol Plane
- Оптимизация Data Plane за счёт уменьшения числа копий широковещательных кадров
- Возможность делить VPLS-домен на сегменты и ставить на доступ более дешёвое оборудование



Всё ли так радужно?

- То, что в обычном VPLS было P, в H-VPLS стало PE
 - Надо изучать MAC-адреса. Причём от всех MTU-s, которые к нему подключены. А вместе с тем заниматься рассылкой и репликацией клиентских кадров.
- Введя иерархию на Control Plane мы форсировали создание иерархии и на Data Plane.
- Справившись с одной проблемой масштабируемости, H-VPLS создал новую.
 - Счёт МАС-адресов в этом случае может идти на тысячи и сотни тысяч





Networking For everyone