

Уровень доступа

#### Основные задачи

- Предоставление отказоустойчивого доступа для серверов
- Коммутация фреймов в сторону уровня агрегации
  - маршрутизация в современных Leaf/Spine дизайнах с наложенной сетью
- Обеспечение мобильности



#### Что такое мобильность?

- Такие технологии как VMware vMotion позволяют BM прозрачно переезжать с одного ESXi хоста на другой
  - чаще всего ІР настройки не должны изменяться
- Результатом является необходимость обеспечения непрерывного широковещательного L2 сегмента



#### Как обеспечить мобильность?

- Классическое растягивание L2 сегмента
  - spanning-tree
- Построение L3 сети и растягивание L2 с помощью наложенных технологий
  - OTV, EVPN
  - Fabricpath
  - VPLS



# Что такое отказоустойчивость?

- Отказоустойчивость способность сети безболезненно переживать отказ одного или более компонентов
- Конвергенция (возвращение в работоспособное состояние) должно занимать минимальный период времени
  - какой каждый сам решает для себя



## Обеспечение отказоустойчивости

- Отказоустойчивость может достигаться на нескольких уровнях
- Уровень ПО
- Сетевой уровень
  - уровень сетевых протоколов
  - уровень железа



## Отказоустойчивость на уровне железа

- Современные коммутаторы ЦОД имеют внутри себя дублирующие компоненты
  - 2 блока питания
  - 2 управляющих модуля
    - в т.ч. container-based SUP ©
  - несколько линейных карт
  - и пр.



# Отказоустойчивость сетевых протоколов

- L2 отказоустойчивость
  - чаще всего STP
- L3 отказоустойчивость
  - обычная маршрутизация
  - ECMP (чаще) или Active/Standby



## Отказоустойчивость с помощью STP

- NX-OS поддерживает RSTP и MSTP
- STP работает как Active/Standby с т.з. утилизации полосы пропускания на интерфейсах
- Нет таких понятий как Graceful Restart
- Долгая конвергенция
- Результат STP в ЦОД должен быть сведён к минимуму



# Как обеспечить подключение серверов?

- Сервер не всегда Bare Metal, он может быть со встроенным коммутатором
- Для увеличения полосы используем агрегационные протоколы (LACP)
- Но что делать с отказоустойчивость между коммутаторами доступа?
  - можно сделать резервирование на уровне серверов
  - можно сделать Multi-Chassis агрегационный канал



# Агрегация интерфейсов Ethernet

- Объединение нескольких физических портов (агрегируемых, bundled) Ethernet в один агрегатный логический порт (bundle)
- Технология известна как
  - Port Channel
  - Link Aggregation (LAG)
  - NIC Teaming



## Как работает

- Агрегированный канал состоит из 2-ух частей
  - Интерфейс Port-Channel
    - Логический интерфейс, который представляет собой бандл интерфейсов
  - Member интерфейс
    - Физический интерфейс, являющийся частью бандла
- Основная цель скрыть Member интерфейсы от выше-стоящих протоколов
  - Напр, STP должен видеть не 2x1 Гб интерфейса, а 1x2 Гб
    - В результате Active/Active поведение для STP




## Плюсы и минусы

- Плюсы
  - Проще и дешевле провести апгрейд сети
  - Добавляется отказоустойчивость линка
- Минусы
  - Неравномерная загрузка физических интерфейсов
  - Максимальная пропускная способность не увеличивается



# Агрегация между разными шасси





## Агрегация между разными шасси

- StackWise
  - Применяется на платформах доступа Cisco Catalyst 3750/3850
  - Синхронизация Control Plane через специальный кабель
  - Логически одно устройство
- Virtual Switching System (VSS)
  - Применяется на платформах агрегации Cisco Catalyst 4500/6500/6800
  - Синхронизация Control Plane через Virtual Switch Link (VSL)
  - Логически одно устройство
- Virtual Port-Channel (vPC)
  - Применяется на платформах Cisco Nexus
  - Логически независимые устройства
  - Частичная синхронизация



#### Создание агрегационного канала

- Статическая
- Link Aggregation Control Protocol (LACP)
  - стандарт
- Port Aggregation Group Protocol (PAGP)
  - Cisco proprietary
  - Отличается от LACP примерно также, как ISL от 802.1Q



# Варианты согласования бандла

- On
  - Нет согласования
- Desirable
  - Активное согласование PAGP
- Auto
  - Пассивное согласование РАСР
- Active
  - Активное согласование LACP
- Passive
  - Пассивное согласование LACP



#### Бандл поднимется в случаях

- On On
- Desirable Desirable
- Desirable Auto
- Active Active
- Active Passive



#### Балансировка внутри бандла

- Балансировка настраивается только для исходящих кадров
- Варианты балансировки (зависит от платформы):
  - *src-mac*: все кадры от одного MAC-адреса отправляются с одного порта
  - dst-mac: все кадры на один и тот же MAC-адрес отправляются с одного порта
  - *src-ip*: все кадры (пакеты) от одного IP отправляются с одного и того же порта
  - dst-ip: все кадры на один и тот же IP отправляются с одного и того же порта
  - *src-dst-mac* (-ip): для определения выходного порта берется результат функции XOR от MAC-адресов (IP-адресов) отправителя и получателя



#### L2 и L3 бандлы

- LAG не зависит от типа порта
  - T.e. может быть access, trunk, tunnel, L3 и т.д.
- Перевод из L2 в L3 (и наоборот) не может быть сделан «на горячую»
  - Требуется изменение типа физического интерфейса *switchport -> no switchport*
  - Использование LAG на L3 тема дискуссионная





Настройка L2 коммутации



# Networking For everyone