## PELCO-D 协议:

**数据格式:**1 位起始位、8 位数据、1 位停止位,无效验位。波特率: 2400B/S 命令格式:

字节1	字节 2	字节3	字节4	字节 5	字节 6	字节7
同步字节	地址码	指令码1	指令码 2	数据码 1	数据码 2	校验码

- 1. 该协议中所有数值都为十六进制数
- 2. 同步字节始终为 FFH
- 3. 地址码为摄像机的逻辑地址号,地址范围: 00H FFH
- 4. 指令码表示不同的动作
- 5. 数据码 1、2 分别表示水平、垂直方向速度(00-3FH), FFH表示"turbo"速度
  - 6. 校验码 = MOD[(字节2+字节3+字节4+字节5+字节6)/100H] 以地址码 0x01 为例:

同步字节 地址 摄像机 云台 P速度 T速度 效验

 $\{0xff, 0x01, 0x00, 0x08, 0x00, 0xff, 0x08, \}//\pm$ 

 $\{0xff, 0x01, 0x00, 0x10, 0x00, 0xff, 0x10, \}//$ 

 $\{0xff, 0x01, 0x00, 0x04, 0xff, 0x00, 0x04, \}//\pm$ 

 $\{0xff, 0x01, 0x00, 0x02, 0xff, 0x00, 0x02, \}//$ 

{0xff, 0x01, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x21, }//变倍短

{0xff, 0x01, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x41, }//变倍长

{0xff, 0x01, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x81, }//聚焦近

{0xff, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, }//聚焦远

{0xff, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, }//光圈小

{0xff, 0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, }//光圈大

## 1 2 3 4 速度 方向 7

{0xff, 0x01, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x01, 0x0d, }//灯光关 水平指令 {0xff, 0x01, 0x00, 0x09, 0x00, 0x01, 0x0b, }//灯光开 垂直指令 {0xff, 0x01, 0x00, 0x07, 0x00, 0x01, 0x09, }//转至预置点 001 {0xff, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x05, }//设置预置点 001 {0xff, 0x01, 0x00, 0x05, 0x00, 0x01, 0x07, }//删除预置点 001 以上对应的停命令均是:

{0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, }//停命令