4、pixel线刷教程+进入fastboot模式


- 1、通过Google进行刷机
- 2、pixel刷机
 - 1. 手机进入bootloader
 - 2. 电脑准备好系统包和SDK工具包
 - 3. 手机连接电脑
 - 4. 修改配置文件, 刷入系统




1、通过Google进行刷机

https://developer.android.google.cn/about/versions/oreo?hl=zh-cn


通过 Android 平台






https://developers.google.com/android/images

选择合适的二进制映像文件





2、pixel刷机

▼ Bash

1 线刷逻辑: 电脑准备系统包和sdk工具包 — 手机在关机状态通过usb数据线连接电脑 — 刷入系统
2 前提: 已解BL锁。

BL锁全称为BootLoader,字面意思就是启动加载,只有先解锁了BL才能获取root权限、刷入第三方系统包。


Bash

> 类似windows开机时会首先加载bios,然后是系统内核,最后启动完毕。那么bootloader就相当于手机的bios,它在手机启动的时候根据基带初始化硬件,然后引导系统内核,直到系统启动。解BL锁会清除用户数据,所以最好在拿到手机的第一时间就先把BL解了。本人的pixel在购买时就已经被店家解锁好了。

1. 手机进入bootloader

由于手机无法正常进入系统,循环在开机logo界面,所以必须先退出该循环,进入bootloader模式,为随后刷机做准备。

方式:长按开机键先重启,屏幕黑屏后一直按音量减,直到出现写着Fastboot Mode的界面,且 device state显示unlocked表示已解BL。



2. 电脑准备好系统包和SDK工具包

刷系统指的是要刷入原生Android 13系统,因此根据相应的型号和系统版本号,在[官网](https://developers.google.cn/android/images?hl=zh-cn)上下载对应的系统包(ROM image),文件比较大耐心等待。

"flame" for Pixel 4

Version	Flash	Download	SHA-256 Checksum
10.0.0 (QD1A.190821.007, Oct 2019)	Flash	Link	04b0499db27c14335dd01f5036225c1bb30132dfc786fbc1ee579af64e138351
10.0.0 (QD1A.190821.011, Oct 2019)	Flash	Link	f4d0cfd109d2ea5e4f3e807df5350edc26aede247ea2e0f5c2e338afd7a83c62
10.0.0 (QD1A.190821.011.C4,	Flash	Link	dd397091f50f3196f39df636cf6cad53ef82fc5c066db3d39fbb7343f53d2045
Oct 2019)			CSDN @落涯迎

下载SDK工具包

Android SDK Platform-Tools 是 Android SDK 的一个组件,包含一些可以在电脑上对 Android 平台进行调试的工具,主要是 adb 和 fastboot。 Platform-Tools用来辅助刷入系统包。

根据电脑系统,选择对应的Windows/Mac版本下载,地址:

https://developer.android.com/studio/releases/platform-tools?hl=zh-cn

• 注: platform-tools一般是向后兼容,所以要刷Android 13的话,用31版本和之后的都可以。 但网上反应用最新的34版本刷会有问题,所以建议下载33版本的。

3. 手机连接电脑

找一根数据线连接电脑和pixel。在platform-tools文件夹下cmd进入,输入`fastboot devices`若返回序列号则表示连接成功。


4. 修改配置文件, 刷入系统

- (1) 解压系统包(ps: 里面的image-flame-xxx.zip不用解压)打开目录里的flash-all.sh文件,编辑其中的一行命令删除`-w`以保留用户数据
 - # 删去这里的-w参数

fastboot -w update image-flame-tp1a.221005.002.b2.zip

(2) 把platform-tools里的所有文件复制到系统包文件夹里

(3) 确保手机在bootloader模式下连接电脑,双击flash-all.bat即可刷入系统。



https://www.bilibili.com/opus/782676988684926985