# گزارش تمرین سری 4 همطراحی سخت افزار-نرم افزار

```
عرفان رفيعي اسكويي - 98243027
```

فربد فولادي - 98243045

#### مقدمه:

هدف در این تمرین پیاده سازی یک سیستم codesign با استفاده از محیط GEZEL و استفاده از پردازنده ARM است.

الگوریتم داده شده CORDIC است که با کد C زده شده و ما باید بخشی از کد را که خطوط داده شده هستند به صورت سخت افزاری پیاده کنیم.

### بخش نرم افزاری( کد C ):

ابتدا متغییر هایی که قرار است در بخش سخت افزاری استفاده شوند را با آدرس هرکدام تعریف میکنیم:

```
volatile unsigned int *starter = (int *) 0x80000000;
volatile unsigned int *theta_input = (int *) 0x80000004;
volatile unsigned int *iteration_input = (int *) 0x800000008;
volatile unsigned int *shift_input = (int *) 0x80000000C;
volatile unsigned int *cos_output = (int *) 0x80000010;
volatile unsigned int *sin_output = (int *) 0x80000001C;
```

حال در مرحله بعدی ما نیازمند یک connection یا به عبارتی handshake بین سخت افزار و نرم افزار هستیم که متغییر هارا به HW پاس بدهیم و مقادیر تغییر یافته را در SW بگیریم. این کار را با تابع زیر انجام میدهیم:

```
void HW_Connection(int theta, int iterations,int shift, int *sin , int *cos) {
```

در ادامه ما یک مقدار starter برای شروع کار HW داریم و با یک حلقه ی while تا زمانی که sin و cos مقدار بگیرند صبر میکنیم، و بعد از آن مقدار starter صفر شده و به ادامه ی کار در نرم افزار میپردازیم :

```
*iteration_input = iterations;

*theta_input = theta;

*shift_input = shift;

*starter = 1;

while (*sin_output == 0 && *cos_output == 0);

*sin = *sin_output;

*cos = *cos_output;

*starter = 0;
```

ادامه کد مانند کد اصلی است و مقادیری برای theta و theta میدهیم و خطوط 77 تا 106 را حذف میکنیم و در محیط GEZEL پیاده سازی میکنیم، و برای ارسال مقادیر تابع مورد نظر را صدا میزنیم:

```
HW_Connection(theta, iterations, shift, &sin, &cos);
```

### بخش سخت افزاری ( ARM ):

ابتدا اولین ipblock برای پردازنده را تعریف میکنیم با نام armcore و نام تایپ و فایلی که قرار است خوانده شود را میدهیم:

```
ipblock armcore
{
          iptype "armsystem";
          ipparm "exec = cordic";
}
```

حال در ادامه مقادیر ورودی را که 5 تای آنها input و 2 تای آنها output هستند را با ادرسی که در کد C داشتیم تعریف میکنیم:

```
ipblock starter(out data : ns(1))
          iptype "armsystemsource";
ipparm "core = armcore";
          ipparm "address = 0x80000000";
ipblock theta_input(out data : tc(32))
     iptype "armsystemsource";
     ipparm "core = armcore";
ipparm "address=0x80000004";
ipblock iteration_input(out data : tc(32))
     iptype "armsystemsource";
     ipparm "core = armcore";
ipparm "address = 0x80000008";
ipblock shift_input(out data : tc(32))
     iptype "armsystemsink";
ipparm "core = armcore";
     ipparm "address = 0x8000000C";
ipblock cos_output(in data : tc(32))
     iptype "armsystemsink";
ipparm "core = armcore";
ipparm "address = 0x80000010";
ipblock sin_output(in data : tc(32))
     iptype "armsystemsink";
     ipparm "core = armcore";
ipparm "address = 0x80000014";
```

در ادامه DataPath مورد نظر با ورودی و خروجی و lookup table خود را تعریف میکنیم و سپس register و سیگنال های خود را تعریف میکنیم:

```
dp Cordic ( in in_start : ns(1);
                          in in_theta : tc(32);
                          in in_itr : tc(32);
                         in in_shift : tc(32);
out out_data_x : tc(32);
                         out out_data_y : tc(32))
        lookup atantable : tc(32) = {
                                                                     0x4000,
                                                                     0x25C8,
                                                                     0x13F6,
                                                                     0x0A22,
                                                                     0x0516,
                                                                     0x028B,
                                                                     0x0145,
                                                                     0x00A2,
                                                                     0x0051,
                                                                     0x0029,
                                                                     0x0014,
                                                                     0x000A,
                                                                     0x0005,
                                                                     0x0003,
                                                                     0x0002,
                                                                     0x0001
                                                                     };
        reg X, Y, theta, shift, angle, step, iteration, tmp_x, tmp_y: tc(32);
        reg start : ns(1);
        sig cmp, cmp2, cmp3 : ns(1);
```

در ادامه state machine های خود را با sfg ها تعریق میکنیم که هرکدام بخشی از دستورات را که خودمان تعریف کرده ایم را انجام میدهند :

```
sfg shift_lt
          Y = -1 * X;
          X = Y;
sfg shift_eq
{
           Y = Y;
          X = X;
}
sfg get_data
          shift = in_shift;
theta = in_theta;
iteration = in_itr;
          X = 0x4DBA;
          Y = 0;
          step = 0;
angle = 0;
}
sfg loop
           cmp = (theta < angle);</pre>
          X = cmp ? X + (Y >> step): X - (Y >> step);
Y = cmp ? Y - (X >> step): Y + (X >> step);
angle = cmp ? angle - atantable(step) : angle + atantable(step);
           step = step + 1;
}
sfg output
          tmp_x = X;
tmp_y = Y;
$display("Hardware : sin = ", out_data_y, ", cos = ", out_data_x);
}
sfg negative
          X = -1 * X;
sfg skip
           tmp_x = 0;
          tmp_y = 0;
sfg do_nothing
}
```

## حال میاییم در fsm controller خود با استفاده از شروط استیت هارا بهم وصل میکنیم :

```
fsm controller(Cordic)
{
    initial s0;
    state s1, s2, s3, s4;

@s0 if (start == 1) then (get_data) -> s1;
    else (do_nothing) -> s0;

@s1 if (step < iteration) then (loop) -> s1;
    else (do_nothing) -> s2;

@s2 if (X < 0) then (negative) -> s3;
    else (do_nothing) -> s3;

@s3 if (shift > 0) then (shift_gt) -> s4;
    else if (shift < 0) then (shift_lt) -> s4;
    else (shift_eq) -> s4;

@s4 if (start == 1) then (output) -> s4;
    else (do_nothing) -> s0;
}
```

#### در نهایت نیز یک test bench مینویسیم و کار تمام میشود:

```
dp TestBench
{
    sig in_start: ns(1);
    sig in_theta, in_itr, in_shift, out_data_x, out_data_y : tc(32);
    use Cordic(in_start, in_theta, in_itr, in_shift, out_data_x, out_data_y);
    use armcore;
    use starter(in_start);
    use theta_input(in_theta);
    use iteration_input(in_itr);
    use shift_input(in_shift);
    use cos_output(out_data_x);
    use sin_output(out_data_y);
}
system S
{
    TestBench;
}
Plain Text ▼ Tab Width: 8 ▼ Ln 183, Col
```

#### خش شبیه سازی :

در این بخش خروجی را برای 3 مقدار theta به اندازه های 30 و 45 و 110 درجه هر کدام با iteration 15 نشان میدهیم.

#### 1- 30 درجه:

```
rfosk@ubuntu:~/Codesign/HW4$ gplatform cordic.fdl 15
core arm
armsystem: loading executable [cordic]
Warning: ipblock shift_input terminal mismatch for output data (0)
armsystemsink: set address 2147483660
armsystemsink: set address 2147483664
armsystemsink: set address 2147483668
Hardware : sin = 0, cos = 0
Hardware : sin = 3ff2, cos = 6ee2
Hardware : sin = 3ff2, cos = 6ee2
Software : sin = 0, cos = 6ee2
Total Cycles: 18359
rfosk@ubuntu:~/Codesign/HW4$
```

#### 2- 45 درجه:

```
rfosk@ubuntu:~/Codesign/HW4$ gplatform cordic.fdl 15
core arm
armsystem: loading executable [cordic]
Warning: ipblock shift_input terminal mismatch for output data (0)
armsystemsink: set address 2147483660
armsystemsink: set address 2147483664
armsystemsink: set address 2147483668
Hardware : sin = 0, cos = 0
Hardware : sin = 5a82, cos = 5a83
Hardware : sin = 5a82, cos = 5a83
Software : sin = 0, cos = 5a83
Total Cycles: 18386
rfosk@ubuntu:~/Codesign/HW4$
```

#### 3- 110 درجه:

```
rfosk@ubuntu:~/Codesign/HW4$ gplatform cordic.fdl 15
core arm
armsystem: loading executable [cordic]
Warning: ipblock shift_input terminal mismatch for output data (0)
armsystemsink: set address 2147483660
armsystemsink: set address 2147483664
armsystemsink: set address 2147483668
Hardware : sin = 0, cos = 0
Hardware : sin = 2bc3, cos = 7846
Hardware : sin = 2bc3, cos = 7846
Software : sin = 0, cos = ffff87ba
Total Cycles: 18474
rfosk@ubuntu:~/Codesign/HW4$
```