

## بسمه تعالی تمرین یازدهم درس معماری کامپیوتر نیمسال اول ۹۹-۹۰ مهلت تحویل ساعت ۲۳:۵۵ روز ۲۳۹۹/۱۰/۵



۱. میدانیم برای طراحی یک واحد کنترل به ISAی مشخصی نیاز خواهیم داشت. توضیح دهید ISA چه اطلاعاتی را در اختیار طراح واحد کنترل قرار میدهد که اطلاع از آن برای طراحی الزامی است.

اطلاعاتی که ISA در اختیار ما قرار می دهد مجموعه ای از دستورالعملهایی است که قرار است واحد کنترل پردازنده ی قادر به اجرای آنها باشد. با دانستن این دستورالعملها می توانیم تعداد منابع مورد نیاز از جمله ثباتهای مورد نیاز در پردازنده و اندازه ی دستورالعملها را متوجه شویم.

۲. در مورد شیوههای آدرسدهی به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) آدرسدهی ضمنی ٔ چطور انجام می شود و ایراد آن چیست؟

این آدرسدهی به این صورت است که خود دستور به تنهایی بیانگر دستور میباشد و دیگر loperand را دریافت نمی کند. اولین کامپیوترها با این نوع آدرسدهی کار می کردند اما برنامهنویسی در آنها بسیار محدود بود چون قادر به کار با متغیرها نبودن و زمانی می توانستند دستوری را اجرا کنند که opcode آن در واحد کنترل تعریف شده بود و دستور داده شده نیز بدون دریافت هیچ گونه اطلاعات اضافیای قابل اجرا بود.

ب) در بین کدام شیوههای آدرسدهی نمی توان از اشاره گرها ٔ استفاده کرد؟

در شیوههای آدرسدهی ضمنی (Implicit ،) بلافصل (Immediate ،) حافظهای مستقیم (Memory Direct) و ثباتی مستقیم، ما از اشاره گرها استفاده نمی کنیم.

پ) کدامیک از شیوههای آدرسدهی در افزایش سرعت برنامههای ما تاثیر دارند؟


هر کدام از شیوههای آدرسدهی شاخصدار، آدرسدهی با ثبات پایه و آدرسدهی شاخصدار با ثبات پایه، برای افزایش سرعت برنامهها به مجموعه روشهای آدرسدهی افزوده شدهاند. بدون داشتن این شیوهها هم ما میتوانیم تمام قابلیتهایی را که لازم داریم برای برنامهی خود پیادهسازی کنیم اما با داشتن این شیوههای آدرسدهی میتوان دو یا چند دستور از برنامه را توسط یک دستور جایگزین انجام داد.

2 111


<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Implicit

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pointer

## ت) هر کدام از شکلهای زیر بیان کننده ی کدام نوع آدرسدهی است؟




شكل ١: حافظهاي مستقيم



شکل ۲: نسبی با ثبات پایه و شاخص دار

## Instruction Op-code Operand

شكل ٣: بلافصل



۳. اگر حافظهی به کار رفته در یک کامپیوتر AC باشد، اندازه هر یک از ثباتهای AC باشد، اندازه کنید. کامپیوتر ما دارای کلمههای ۱۶ بیتی است در نتیجه هر ثباتی که در خود AC را بیان کنید، ۱۶ بیتی خواهد بود مانند ثباتهای AC و AC حافظهی ما دارای AC سطر یا AC سطر است. بنابراین ثباتهایی که آدرس را در خود AC و AC بیتی باشند مانند ثباتهای AC و AC و AC بیتی باشند مانند ثباتهای AC و AC و AC بیتی باشند مانند ثباتهای AC و A