1- الف) CPU يا CPU

RAM - ROM - IO Ports - Timer

ب) Microprocessor تنها یک پردازنده است و اجزای دیگر مانند حافظه و یا IO به آن به صورت خارجی متصل می شوند. اما Microcontroller یک واحد جامع است که داخل خود علاوه بر پردازنده اجرای دیگر مانند حافظه و IO را هم دارد.

به این علت که تمام اجزای مورد نیاز به صورت یکجا در Microcontroller وجود دارند از آنها در سیستمهای کوچک و فشرده استفاده میشوند. در حالیکه Microprocessor چنین قابلیتی ندارد. مصرف انرژی در Microprocessor بسیار پایین تر از مصرف انرژی در Microcontroller هاست به همین علت استفاده از Microcontroller برای دستگاههایی که با باتری کار میکنند بسیار مناسب است.

معماری Microcontroller ها براساس طراحی هاروارد است درحالیکه معماری Microprocessor ها براساس طراحی فون نیومن است.

دسترسی به حافظه در Microcontroller به علت نیاز نداشتن به اتصالات خارجی زیاد بسیار بالاتر از Microprocessor است.

پ) به طور کلی در سیستمهای embedded و یا فشرده استفاده از Microcontroller بهینه تر است. چرا که Microcontroller ها برای استفاده ی خاص طراحی می شوند و دارای تمام اجزای مورد نیاز هستند. تمام قطعات مورد نیاز به شکل بهینه در کنار هم در یک بورد قرار گرفته اند.

-2

الف) یک جدول در حافظه است که در آن آدرس مربوط به ISR هر اینتراپت ذخیره شده است. به جز index شماره 0 آن که آدرس استک است. آدرس خانه اول Vector Table در ریجستر VTOR در SCB قرار دارد.

ب) اولویت وقفه های Reset, Non-maskable Interrupt, Hard fault به صورت سخت افزاری تنظیم شده و اصلا قابل تعریف یا تغییر نیستند. به همین دلیل مقدار منفی دارند. و در هیچ رجیستری ذخیره نشدهاند.

Inactive - Pending - Active (ఫ

حالت Active and Pending هنگامی رخ میدهد که یک وقفه در وضعیت Active قرار گرفته است و وقفه دیگری رخ می دهد. در این حالت با توجه به اولویت ها، یک وقفه به وضعیت Active and Pending می رود و منتظر اتمام وقفه دیگر می ماند. این حالت میتواند به صورت تو در تو هم رخ دهد.

ت) به طور کلی حداکثر 240 وقفه داریم در نتیجه برای اولویت بندی آنها حداکثر به 8 بیت نیاز خواهیم داشت. چون هر رجیستر ما 32 بیتی است پس به 60 عدد از این رجیستر ها نیاز داریم.

-3

الف) 000

ب) اطلاعاتی که از دنیای خارج وارد مدار ما می شود، احتمالا با کلاکی که مدار ما با آن کار می کند همگام نیست. هنگامی که دیتا ازین دو فلیپ فلاپ رد می شود خروجی با کلاک مدار ما هماهنگ می شود. از آنجایی که در مدار خروجی با کلاک خود مدار منتقل می شود، همواره همگام است و نیازی به فلیپ فلاپ برای همگام سازی نیست.

-4

الف) سرعت انتقال داده ها در SPI بیشتر است. همچین دارای قابلیت انتقال موازی داده می باشد. روش SPI مناسب تر است.

ب) می توانیم از هر دو استفاده کنیم اما با توجه به پیچیده تر بودم I2C و عدم استفاده از مزیت هایی که ارائه می دهد و هم چنین قابلیت Daisy Chaining در SPI، قابلیت برقراری ارتباط Full Daisy Chaining، کنترل شدن Slave ها توسط Master به طور کلی SPI مناسبتر است. ج) با توجه به محدودیت SPI در ایجاد شبکه بین چند Master، باید از I2C استفاده کنیم.

-5

الف) 0 تا 50 را بیت شروع و 450 تا 500 را بیت پایان درنظر میگیرم. دیتا = 00110001

مى bit rate مى فاله braud rate مى ما 1 بيتى هستند. در نتيجه braud rate ما braud هاى ما 1 بيتى هستند. در نتيجه $1/50*10^{-6}=20000$

ج) میدانیم که Baud rate = 1/8 Bandwidth / 8 * bit/s Baud rate = Bandwidth / 8 * bit/s با توجه به مدل UART میتوانیم بگوییم که max(Baud rate) = Bandwidth / 8

الف)

Over	Clock	CD	USCLKS
1	MCK = 512 * 10^6	8 000	00
1	MCK/DIV = 128 * 10^6	2 000	01
0	MCK = 512 * 10^6	4 000	00
0	MCK/DIV = 128 * 10^6	1 000	01

ب)

Baud rate	Clock	CD	USCLKS
2000	MCK = 512 * 10^6	256 000 invalid	00
2000	MCK/DIV = 128 * 10^6	64 000	01