
Department of Computer Engineering

Microprocessors and Assembly Language, Fall 2022, Dr. Farbeh

Midterm Answers



سوال 1:

الف) میکرویی که ما در درس استفاده میکنیم (SAM3X8E) از کدام یک از معماری های Harvard یا Von Neumann استفاده می کند و دلایل آن چیست (دو دلیل)؟

ب) چند مورد از برتریهایی که باعث شده است در سیستم های نهفته از Microcontroller استفاده شود را نام ببرید (سه مورد کافی است.)

ج) حالت های مختلف میکرو SAM3X8E در Low Power Modes را نام ببرید و برای هر کدام یکی از مواقع استفاده را مثال بزنید.

یاسخ:

میکرو ما از معماری Harvard پیروی میکند.

دليل 1:

با توجه به اینکه میکرو ما بیشتر برای سیستم های نهفته استفاده می شود و مانند کامپیوترهای روزمره نیازی ندارد که برنامهای که روی رم آن قرار دارد تغییر کند و معمولا برنامهای که روی آنها قرار می گیرد تا مدت زمان زیادی دچار تغییر نمی شود، در نتیجه این دو حافظه از هم جدا هستند تا سرعت پردازش بیشتر باشد.

: 2 دليل

با توجه به صحبت های مطرح شده در کلاس میدانیم که پردازنده کامپیوترهای ما معماری Von Neumann است. دلیلی که این معماری جوابگو است، وجود cache میباشد که در لایههای پایین تر و به طور مخفیانه از معماری هاروارد استفاده می کند. اما چون میکرو ما حافظه بزرگی ندارد و همان طور که در دلیل 1 گفته شد، تغییرات زیادی بر روی دستورات ذخیره شده در حافظه نداریم، میباشد.

ب)

- تمامی حافظه ها و I/O ها در درون یک میکروکنترلر قرار دارد و نیازی نیست این دیوایسها را جداگانه خریداری کرده و با هم اسمبل کنیم، چون بیشتر هدف ما از خرید میکروکنترلر یک واحد محاسباتی خالی نیست و بیشتر هدف استفاده خاص منظوره از آنها در یک سیستم بزرگتر است.
- با توجه به اینکه همه دیوایس ها را دارد مدار کوچکی دارد و مناسب برای فضای با اندازه کوچک است.
 - دسترسی به حافظه سریع است.
 - قدرت پردازشی زیادی ندارند و به همین دلیل ارزان و مناسب برای سیستم های نهفته هستند.
 - مصرف کمتر انرژی
 - و هر یک از موارد گفته شده در اسلاید

ج)

- Backup Mode دستگاه ما کلا خاموش است و منتظر دریافت وقفه ازطرف peripherals هاست. مثلا وقتی که ماشین لباسشویی خاموش است و ما آن را روشن می کنیم.
- Wait Mode مشابه حالت بالا ولی در این حالت سرعت بازگشت به شدت بیشتر است و در سیستمهای Real Time
 - Sleep Mode وقتی که CPU کاری برای انجام ندارد و DMA در حال انتقال دیتا است.

سوال 2:

به سوالات زیر در مورد NVIC پاسخ دهید:

الف) دو حالت مختلف Active و A&P براى وقفه ها در NVIC را شرح دهيد.

ب) فرق بین دو ویژگی Tail-chaining و Late-arriving را توضیح دهید.

ج) انواع حالاتی که میتوانیم با استفاده از رجیسترهای CPU جمعی از وقفهها را باهم Mask کنیم را شرح دهید.

پاسخ

الف)

حالت Active زمانی است که ISR در حال اجرا شدن باشد.

حالت A&P برای زمانی است که یک وقفه در حال اجرا باشد و باز همان دیوایس وقفه جدیدی بفرستد.

ب)

Tail Chaining: این ویژگی به این معناست که اگر وقفهای در حال اجرا باشد و وقفه دیگری رخ دهد، حال یکی از این وقفه ها به حالت pending میرود؛ پس از اتمام یکی از آنها دیگر لازم نیست رجیسترهای برنامه اصلی را باز لود کرده و بعد از آن باز سیو کنیم و به سراغ وقفه دوم برویم و پردازنده باهوش عمل می کند و بلافاصله بعد از اتمام وقفه اول به سراغ دومی میرود و پس از اتمام آن رجیسترهایی که به صورت سخت افزاری سیو شده بودند را لود می کند.

Late Arriving : فرض کنید در حین سیو کردن رجیسترهای یک وقفه باشیم که یک وقفه با اولویت بیشتر رخ دهد. در این حالت با توجه به اینکه وقفه دوم اولویت بیشتری دارد، این وقفه انجام میشود با اینکه ما برای وقفه اول رجیستر ها را سیو کردیم (وقفه ای که دیرتر رسیده است اجرا میشود.) Tail chaining مربوط به انتهای اجرای وقفه هاست در حالی که Late arriving مربوط به ابتدای اجرای آنهاست.


ج)

mask : یک رجیستر تک بیتی که همه وقفههای با اولویت 0 به بالا را Primask می کند.


Basepri : یک رجیستر 8 بیتی که یک عدد بین 1 تا 240 در آن قرار می گیرد و از آن اولویت به بعد mask می شود. Faultmask :یک رجیستر تک بیتی کاملا مشابه با Primask صرفا با این تفاوت که وقفههایی با اولویت منفی 1 به بالارا Faultmask می کند. (وقفه Hard Fault که یک وقفه سخت افزاری نیز هست.)

سوال 3:

الف) در شكل زير چگونه متوجه شويم كدام پين باعث ايجاد وقفه شده است؟



ب) در شکل زیر اگر PIO_PSR = 1 باشد مقادیر خواسته شده را بیابید.



PIO_ODSR = ?, PIO_MDSR = ?, PIO_OSR = ?

باسخ:

الف)

در هر یک از پینها که تعدادشان 32 تا است، یک Event Detector وجود دارد که در صورت یک شدن، یعنی یک event آمده است. در هر کدام از پینها یک ذخیره می شود و میتوان به سادگی با نگاه کردن به PIO_ISR مقدار آن در بیت متناظر آن پایه رجیستر متوجه شد بیت چندم آن 1 شده است و میتوان متوجه شد کدام یک از پین PIO_ISR رجیستر 32 بیتی ها باعث ایجاد وقفه شده است.

ب)

PIO_ODSR = 1 مقدار خروجی مدنظر کاربر را مشخص میکند و از آنجایی که بافر سه حالته یک است یعنی از این رجیستر یک به آنجا منتقل شده

PIO_MDSR = 0 حالت مالتي درايو را مشخص ميكند كه در اينجا نداريم

PIO_OSR = 1 بافر سه حالته مقدار یک دارد و فعال است یعنی خروجی $\dot{\sigma}$ برابر با صفر بوده که این در صورتی اتفاق میافتد که osr مقدار یک داشته باشد.

سوال 4:

الف) مزایا و محدودیت های رابط I2C را نسبت به رابط SPI بیان کنید.

ب) مزایا و محدودیتهای رابط UART را نسبت به رابطهای SPI بیان کنید.

ج) چهار تفاوت پروتکل های UART و USART را بیان کنید.

پاسخ

الف)

مزايا:

- I2C تنها به دلیلی داشتن دو پین SDA و SCK، معماری ساده تری دارد.
 - اعدى است. غذيرش نويز كمترى است.

محدوديت:

- در SPI بیت stop و start وجود ندارد بنابراین دادهها میتوانند بدون وقفه و به طور مداوم منتقل شوند.
 - full-duplex ، SPI میباشد.
 - دارای سرعت بیشتری نسبت به ۱2C میباشد.
 - در SPI به دلیل وجود MISO و MOSI دادهها می توانند به صورت همزمان ارسال و دریافت شوند.

ب)

SPI بیشترین فاصله ی ممکن را در بین UART و SPI و SPI دارد در حالی که UART فاصله ی کمتری در حدود feet 50 را پوشش می دهد. یکی از بزرگترین تفاوتها این است که UART یک نوع سخت افزار است در حالی که SPI یک پروتکل است. تعداد pin های مورد نیاز در UART برابر 2 عدد است در حالی که SPI حداقل به pin نیاز دارد و در نتیجه در هنگام طراحی اگر تعداد pin ها محدود باشد انتخاب SPI چندان مناسب نیست.UART تنها ارتباط 1 به 1 را ساپورت می کند ولی SPI به جهت داشتن محدود باشد انتخاب SPI چندان مناسب نیست.UART تنها ارتباط های بسیار بیشتری را ساپورت کند. SPI به طرز قابل توجهی از TART سریعتر است به طوری که حتی در برخی مواقع ممکن است SPI سه برابر سریعتر عمل کند. از لحاظ قیمت به پارامترهای زیادی بستگی دارد اما به طور کلی SPI ارزان تر است. همچنین SPI به طور SPI به طور UART است اما UART به شکل زیادی بستگی دارد اما به طور کلی SPI ارزان تر است. همچنین SPI نسبت به چیپ های UART فضای کمتری را اشغال می کنند.


ج)

- سرعت USART بیشتر از UART است.
- ۲. USART برای انجام عملیات خود هم از سیگنالهای دیتا و هم از Clock استفاده می کند در حالی که USART
 تنها از سیگنالهای دیتا استفاده می کند.
- ۳. در USART، انتقال داده به صورت بلاک انجام می شود در حالی که در UART، به صورت بایتهایی (یک بایت در هر لحظه) است.
 - USART مى تواند به گونهاى عمل كند كه همان UART باشد ولى UART اين قابليت را ندارد.
 - ۵. USART پیچیدهتر از UART است.
- 9. در USART، انتقال داده با یک نرخ ثابتی انجام میشود ولی در UART، با سرعتهای متفاوتی ممکن است انتقال داده انجام شود.

سوال 5:

به سوالات زیر در مورد baud rate generator برای ارتباط USART پاسخ دهید.

MCK = 4GHz MCK/DIV = 512MHz



الف) اگر در حالت آسنکرون باشیم و در صورتی که baud rate = 4Kbps باشد رجیسترهای ,OVER, CD, USCLKS و SYNC چه مقادیری باید داشته باشند؟

ب) اگر در حالت سنکرون باشیم و فرض کنیم baud rate = 32Kbps باشد مقدار رجیسترهای CD, USCLKS, SYNC چقدر باید باشد؟

الف)

SYNC = 0

حالت اول: اگر
$$USCLK = 0$$
 (یعنی MCK انتخاب شود) اگر $OVER = 0$:

band rate =
$$\frac{MCK}{8(2 - OVER)CD} = \frac{4 * 10^9}{8 * 2 * CD} = 4 * 10^3 \rightarrow CD = 62500$$

:OVER = 1 اگر

band rate =
$$\frac{MCK}{8(2 - OVER)CD} = \frac{4 * 10^9}{8 * CD} = 4 * 10^3 \rightarrow CD = 125000 > 2^{16} = 65536$$

از آنجا که مقدار CD بیشتر از 16 بیت می شود این حالت امکان پذیر نیست.

حالت دوم: اگر
$$USCLK=1$$
 (یعنی $\frac{MCK}{DIV}$ انتخاب شود) اگر $OVER=0$:

baud rate =
$$\frac{\frac{MCK}{DIV}}{8(2 - OVER)CD} = \frac{512 * 10^6}{8 * 2 * CD} = 4 * 10^3 \rightarrow CD = 8000$$

:OVER = 1 اگر

band rate =
$$\frac{\frac{MCK}{DIV}}{8(2 - OVER)CD} = \frac{512 * 10^6}{8 * CD} = 4 * 10^3 \rightarrow CD = 16000$$

ب) چون در حالت سنکرون هستیم مقدار over برای ما بیاثر است.

SYNC = 1

 $\frac{USCLK = 0}{2}$ عالت اول اگر

baud rate =
$$\frac{MCK}{CD} = \frac{4*10^9}{CD} = 32*10^3 \rightarrow CD = 125000 > 2^{16} = 65536$$

از آنجا که مقدار CD بیشتر از 16 بیت می شود این حالت امکان پذیر نیست.

حالت دوم اگر USCLK = 1:


$$USCLK = 1$$

$$baud\ rate = \frac{MCK}{CD*DIV} = \frac{512*10^6}{CD} = 32*10^3 \rightarrow CD = 16*10^3 = 16000 < 2^{16} = 65536$$

در نتیجه مقادیر USCLK = 1 SYNC = 1 و USCLK = 1 خواهد بود.

سوال 6:

در شکل موج زیر که توسط یک رابط SPI روی باس قرار می گیرد، زمان شروع و پایان ارسال داده، محتوای داده ارسالی و نوع هر عملیات (نوشتن روی slave یا master) را مشخص کنید.



پاسخ:

در انتقال با استفاده از SPI ارتباط بین Slave و Master زمانی وجود دارد که سیگنال SS (یا CS) مقدار صفر داشته باشد بنابراین در شکل موج بالا، تنها در 7 کلاک انتقال داده صورت میگیرد.

سیگنال های ارتباطی به صورت زیر هستند:

این سیگنال، داده انتقالی از مستر یه اسلیو است. MOSI = 0011100

این سیگنال، داده انتقالی از اسلیو به مستر است. MISO = 1101101

سوال 7:

اگر بخواهیم با پروتکل I2C یک بایت داده بر روی دستگاه Slave بنویسیم، آنگاه از Master به Slave چند بیت فرستاده خواهد شد؟

پاسخ:

18 بیت، یک بیت برای start، 7 بیت برای مشخص کردن آدرس، یک بیت برای نوع داده(خواندنی/نوشتنی)، 8 بیت مشخص کردن آدرس، یک بیت stop